LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER™

SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

Sécurité et mises en garde 11

Service et garantie 16

FISHER & PAYKEL

US CA

LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER[MC] À DEUX TIROIRS

DD24D2CX2, DD24DT2CX2, DD24D4I2, DD24DT4DX2, DD24DT4HI2, DD24DT4I2, DD24DT4PX2, DD24DTX6I1, DD24DTX6HI1, DD24DTX6PX1

LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER™ À TIROIR UNIQUE

DD24S2CX2, DD24ST2CX2, DD24S4I2, DD24ST4DX2, DD24ST4HI2, DD24ST4I2, DD24ST4PX2, DD24STX6I1, DD24STX6HI1, DD24STX6PX1

⚠ AVERTISSEMENT!



Risque de choc électrique

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.

- L'installation d'un panneau encastré nécessite un accès aux zones de raccordement électrique. Cette installation doit être effectuée par un technicien de service formé et appuyé par Fisher & Paykel ou une personne qualifiée.
- Avant d'installer le panneau avant, veillez à ce que le lave-vaisselle soit déconnecté de l'alimentation électrique.
- Après l'installation du panneau avant, l'installateur doit s'assurer que les composants suivants sont mis à la terre : la pièce de fixation du panneau et tous les composants métalliques sur mesure (la poignée, par exemple) qui dépassent du joint d'étanchéité en caoutchouc.
- Cet appareil ménager doit être mis à la terre. En cas de bris ou de problème de fonctionnement, la mise à la terre réduit les risques d'électrocution en offrant un trajet de moindre résistance au courant électrique.
- Cet appareil ménager est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'un conducteur et d'une fiche avec mise à la terre.
- Avant d'installer le lave-vaisselle DishDrawer™, retirez le fusible de la maison ou coupez le courant au disjoncteur.

⚠ AVERTISSEMENT!



Risque de choc électrique

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.

- La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre en respectant tous les normes et règlementations locales.
- Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil ménager; si vous ne parvenez pas à l'insérer dans la prise murale, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié. N'utilisez pas de rallonge, de fiche d'adaptation ou de boîtier à prises multiples.
- Le lave-vaisselle doit être complètement encastré au moment de l'installation.
- MISE EN GARDE : Le raccordement inadéquat du conducteur de mise à la terre de cet appareil peut entraîner un risque de choc électrique. Contactez un électricien ou un représentant de service qualifié si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre.

⚠ AVERTISSEMENT!



Risque de coupure

Le manque de prudence peut entraîner des blessures.

- Attention : certains bords sont tranchantes.

LISEZ ET CONSERVEZ CE GUIDE

Lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle, veuillez suivre les précautions de base, notamment :

Général

- Les informations contenues dans ce guide doivent être suivies pour minimiser le risque d'incendie ou d'explosion ou pour prévenir les dommages matériels, les blessures corporelles ou la perte de vies.
- Utilisez le lave-vaisselle uniquement aux fins prévues dans ce guide d'utilisation.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et d'autres applications semblables, telles que :
  - espace de cuisine pour le personnel dans les ateliers, bureaux et autres environnements de travail
  - maisons de ferme
  - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels
  - environnements de type gîte touristique.
- Les lave-vaisselle résidentiels certifiés NSF 184 ne sont pas conçus pour les établissements alimentaires titulaires d'une licence.
- Utilisez uniquement des détergents ou produits de rinçage recommandés pour les lave-vaisselle domestiques et veillez à les garder hors de la portée des enfants. Veillez à ce que le distributeur de détergent soit vide à la fin de chaque programme de lavage.
- Lors du chargement des articles à laver, placez les articles tranchants de manière à ce qu'ils ne risquent pas d'endommager le lave-vaisselle et placez les couteaux tranchants avec le manche vers le haut pour réduire le risque de blessure ou de coupure.
- Ne touchez pas à la plaque de filtre dans la base du lave-vaisselle pendant l'utilisation ou immédiatement après, car elle pourrait être brûlante.
- Ne faites pas fonctionner votre lave-vaisselle à moins que tous les panneaux du boîtier soient correctement en place.
- Ne manipulez pas les commandes.
- Ne vous assoyez ou ne montez pas dans la porte ou la grille à vaisselle du lave-vaisselle ou sur celles-ci, et ne les utilisez jamais de façon abusive.
- Ne laissez pas la porte ouverte, car elle pourrait vous faire trébucher.
- Les grilles pour tasses rabattables sont conçues pour soutenir les tasses, les verres et les ustensiles de cuisine. Ne vous appuyez pas sur les grilles pour tasses rabattables et ne les utilisez pas pour soutenir votre poids.
- Pour réduire le risque de blessure, ne permettez pas aux enfants de jouer à l'intérieur du lave-vaisselle, ni sur celui-ci.
- Dans certaines conditions, il est possible qu'un système de chauffe-eau produise de l'hydrogène s'il n'est pas utilisé pendant deux semaines ou plus. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé durant deux semaines ou plus, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau s'écouler de chacun d'eux pendant plusieurs minutes avant d'utiliser le lave-vaisselle. Ceci permettra de libérer tout l'hydrogène accumulé. Comme le gaz est inflammable, veillez à ne pas fumer ni utiliser une flamme nue pendant ce temps.
- Retirez la porte du compartiment de lavage au moment de vous départir de votre ancien lave-vaisselle ou de mettre celui-ci au rebut.
- Certains détergents pour lave-vaisselle sont très alcalins. Il peut être extrêmement dangereux de les avaler. Évitez tout contact avec la peau et les yeux et éloignez les enfants du lave-vaisselle lorsque la porte est ouverte.

- Le lave-vaisselle doit être utilisé avec la plaque de filtre, le filtre et les bras gicleurs en place. Pour identifier ces pièces, consultez la section « Entretien ».
- Lorsque le lave-vaisselle n'est pas utilisé pendant de longues périodes, coupez l'alimentation en eau et en électricité.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Veillez à ne pas charger de vaisselle qui pourrait empêcher la porte de se fermer.
- Les appareils ménagers ne doivent pas être utilisés par des enfants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins qu'ils ne soient surveillés continuellement. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et ils comprennent les dangers encourus.
- Si vous utilisez un nettoyant pour lave-vaisselle, nous recommandons d'exécuter un programme de lavage avec détergent immédiatement après le nettoyage pour éviter de causer des dommages.
- Le lave-vaisselle est conçu pour laver des ustensiles de cuisine normaux. Les articles contaminés par de l'essence, de la peinture, des débris de fer ou d'acier, de la corrosion ou des produits chimiques acides ou alcalins ne doivent pas être lavés dans le lave-vaisselle.
- Ne lavez pas d'articles en plastique qui ne comportent pas une mention « lavable au lave-vaisselle » ou équivalente. Pour les articles en plastique sans cette mention, vérifiez les recommandations du fabricant.
- Évitez de laver des récipients avec des étiquettes collées. Les étiquettes décollées pendant un cycle de lavage peuvent endommager le système de lavage.

Installation

- Ce lave-vaisselle doit être installé et positionné conformément aux instructions d'installation avant d'être utilisé. Si vous n'avez pas reçu les instructions d'installation avec votre lave-vaisselle, vous pouvez les commander en appelant un réparateur autorisé ou les télécharger à partir de notre site Web Fisher & Paykel local, à l'adresse indiquée sur la couverture arrière.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un technicien de service formé et soutenu par Fisher & Paykel.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le faire remplacer par un technicien de service formé et soutenu par Fisher & Paykel ou une personne de métier qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Veillez à ce que le lave-vaisselle soit solidement fixé aux armoires adjacentes à l'aide des pièces de fixation fournies pour s'assurer qu'il soit stable et prévenir tout risque de dommages ou de blessures.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil ménager s'il est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est partiellement démonté et s'il manque des pièces ou si elles sont brisées, y compris si le câble ou la prise d'alimentation électrique est endommagé.
- N'entreposez ni n'utilisez d'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité du lave-vaisselle.
- Branchez l'appareil à un circuit d'alimentation électrique correctement homologué, protégé et calibré pour éviter toute surcharge électrique.
- Assurez-vous d'installer le câble d'alimentation de façon à ce qu'il ne puisse pas se faire écraser, causer une chute ou subir des tensions ou dommages.
- La prise d'alimentation de l'appareil doit être installée dans une armoire ou sur un mur adjacent à l'espace sous le comptoir où l'appareil doit être installé.

- Pour un lave-vaisselle avec un tuyau d'alimentation en eau destiné à être connecté au robinet de l'évier, un tuyau qui relie un jet d'évier peut éclater s'il est installé sur la même conduite d'eau que le lave-vaisselle. Si votre évier en a un, il est recommandé de débrancher le boyau et de boucher le trou.
- La prise de courant d'alimentation électrique de l'appareil doit être installée dans une armoire ou sur un mur adjacent à l'espace sous le comptoir où l'appareil doit être installé.
- N'installez ou n'entreposez pas le lave-vaisselle à un endroit où il serait exposé à des températures sous le point de congélation ou des intempéries.
- N'utilisez pas d'extension ou d'appareil avec sortie électrique portative (par ex. : boîte de sortie à prises multiples) pour brancher le lave-vaisselle à l'alimentation électrique.
- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de bris ou de problème de fonctionnement, la mise à la terre réduit les risques d'électrocution en offrant un trajet de moindre résistance au courant électrique.
- Cet appareil est équipé d'un câble d'alimentation muni d'un conducteur et d'une prise avec mise à la terre. Cette prise doit être branchée dans une sortie correctement installée et mise à la terre en respectant tous les règlementations et règlements locaux. Le raccordement inapproprié du conducteur de mise à la terre de cet appareil peut entraîner un risque de choc électrique. Contactez un électricien qualifié ou un technicien de service formé et soutenu par Fisher & Paykel si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre.
- Ne modifiez pas la prise fournie avec l'appareil; si vous ne parvenez pas à l'insérer dans la sortie, communiquez avec un technicien de service formé et soutenu par Fisher & Paykel ou un électricien qualifié.
- Si le lave-vaisselle est installé pour être branché en permanence, cet appareil doit être relié à un système de câblage métallique permanent mis à la terre, ou un conducteur de mise à la terre d'équipement doit accompagner les conducteurs de circuit et être raccordé à la borne ou au fil de mise à la terre d'équipement sur l'appareil.

Entretien

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.
- Lors du débranchement de l'appareil, tirez sur la prise plutôt que sur le câble d'alimentation ou la jonction du câble pour éviter de l'endommager.
- Ne réparez ou ne remplacez aucune des pièces de l'appareil et n'effectuez aucun entretien qui n'est pas recommandé expressément dans ce guide. Nous recommandons de communiquer avec un technicien de service formé et soutenu par Fisher & Paykel ou le service à la clientèle.
- Veillez à ce que le plancher autour de votre appareil soit propre et sec pour réduire les risques de chute.
- Évitez l'accumulation de matières combustibles telles que la mousse, le papier, les chiffons et les produits chimiques autour de l'appareil et sous celui-ci.

Wi-Fi

- Ne changez ou ne modifiez d'aucune façon l'appareil de communication sans fil. Les changements ou les modifications non expressément approuvés par Fisher & Paykel peuvent entraîner l'annulation de votre droit d'opérer cet équipement.

US

Pour accéder à votre guide de garantie et service

Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent pour accéder à votre garantie et réserver un service, reportez-vous à votre carnet de garantie et d'entretien séparé ou consultez-le en ligne sur https://www.fisherpaykel.com/us/help-and-support/warranty-information

CA

Pour accéder à votre guide de garantie et service

Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent pour accéder à votre garantie et réserver un service, reportez-vous à votre carnet de garantie et service séparé ou consultez-le en ligne à https://www.fisherpaykel.com/ca/help-and-support/warranty-information

Ce produit a été conçu pour une utilisation dans un environnement domestique (résidentiel). Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation commerciale. Toute utilisation commerciale affectera la Garantie du fabricant de ce produit.

Complétez et conservez pour référence sécurisée :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Distributeur _____

Ville _____

État/Province _____

Code postal _____

Pays _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Tous droits réservés.

Les modèles présentés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et peuvent être modifiés à tout moment.

Les spécifications de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. En vertu de notre politique d'amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent changer à tout moment.

Pour plus de détails sur la disponibilité des modèles et spécifications dans votre pays, veuillez consulter notre site Web ou communiquez avec votre distributeur local Fisher & Paykel.

433864A 10.26