
CASSETTO SCALDAVIVANDE PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

Precauzioni di sicurezza e avvertenze

61

Assistenza e garanzia

66

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE EU SG

CASSETTO SCALDAVIVANDE

WB60SDEI3, WB60SDTEI3, WB60SMG3, WB60SMTG3, WB60SMB3,
WB60SMTB3, WB60SCX3, WB60SCTX3, WB76SDEI3, WB76SMG3,
WB76SMB3, WB76SCX3, WB76SPEX3

⚠ AVVERTENZA!



Pericolo di scossa elettrica

Il mancato rispetto delle avvertenze può esporre a rischi di scosse elettriche o morte.

- Se il prodotto è danneggiato, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica per evitare possibili scosse elettriche.

⚠ AVVERTENZA!



Pericolo di taglio

In caso di disattenzione è possibile incorrere in lesioni.

- Prestare attenzione: i bordi dei pannelli possono essere taglienti.
- Non inserire le dita nel cassetto in fase di chiusura.

⚠ AVVERTENZA!



Rischio di rovesciamento

Questo prodotto potrebbe rovesciarsi. Tenere i bambini a distanza e prestare attenzione. Il mancato rispetto dell'avvertenza può causare lesioni.

- Il cassetto deve essere fissato mediante le viti in dotazione.
- Assicurarsi che vi sia un ripiano fisso direttamente sopra il cassetto se non è installato sotto un altro prodotto.

⚠ AVVERTENZA!



Pericolo di superficie calda

Il mancato rispetto delle avvertenze può causare ustioni e scottature.

- Tenere i bambini lontani dall'apparecchio per evitare che si procurino ustioni e scottature.
- Le superfici dell'apparecchio possono diventare abbastanza calde da provocare ustioni.
- Non toccare gli elementi riscaldanti o le superfici interne dell'apparecchio. Gli elementi riscaldanti possono essere caldi, anche quando presentano un colore scuro.
- Utilizzare guanti protettivi quando si maneggiano superfici calde.
- Durante e dopo l'uso, evitare il contatto di mani, abiti o materiali infiammabili con gli elementi riscaldanti o le superfici interne dell'apparecchio fino a quando non si sono raffreddati.

⚠ AVVERTENZA!



Pericolo di incendio

Il mancato rispetto dell'avvertenza può causare pericolo di surriscaldamento, ustione e lesioni.

- Non conservare materiali infiammabili nell'apparecchio o in prossimità della sua superficie.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

AVVERTENZA!

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni alle persone o danni durante l'utilizzo dell'apparecchio, attenersi alle importanti istruzioni di sicurezza descritte di seguito. Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio. Usare l'apparecchio esclusivamente per lo scopo previsto, come descritto in queste istruzioni

Utilizzo generale

- Questo prodotto è progettato per un normale uso domestico (ambiente residenziale).
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, a patto che siano supervisionati o siano stati istruiti su come utilizzare l'apparecchio in sicurezza e sui possibili rischi.
- Per evitare rischi di instabilità, occorre fissare l'apparecchio come indicato nelle istruzioni di installazione.
- Mantenere il pannello di comando pulito e asciutto. Lavare e asciugare le mani prima di utilizzare il cassetto per garantire che i pulsanti rispondano correttamente.
- Evitare di essiccare tipi di alimenti ad alto contenuto di umidità, ad es. pomodori o ananas.
- Non conservare nel cassetto sostanze infiammabili, liquidi o alcolici, perché potrebbero incendiarsi facilmente.

Installazione

- Assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente installato secondo le istruzioni fornite e che sia messo a terra da un tecnico qualificato.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a un circuito dotato di un sezionatore che consenta di scollegare l'apparecchio dalla corrente.
- Non installare o utilizzare l'apparecchio in caso di danno o anomalia di funzionamento. Se si riceve un prodotto danneggiato, contattare immediatamente il rivenditore o l'installatore locale.
- Non installare l'apparecchio vicino a un fornello a gas caldo o elettrico o in un forno riscaldato.

Manutenzione

- Verificare la presenza di eventuali danni all'interno o all'esterno dell'apparecchio. Non utilizzare cavi o spine danneggiati. In caso di danni, non utilizzare l'apparecchio. Contattare un tecnico dell'assistenza Fisher & Paykel.
- Non effettuare riparazioni o sostituzioni di pezzi dell'apparecchio se non specificamente raccomandato in questa guida dell'utente. Tutti gli altri interventi di manutenzione devono essere eseguiti da una persona qualificata o da un tecnico dell'assistenza Fisher & Paykel addestrato e supportato.

Pulizia e manutenzione

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di pulire il cassetto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

- Scollegare la spina dalla presa di corrente e attendere che l'apparecchio si raffreddi dopo l'uso prima di pulire il cassetto.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Usare un panno moderatamente umido per la pulizia. Non spruzzare acqua all'esterno o all'interno dell'apparecchio. L'acqua può causare danni all'interno dell'apparecchio.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi o raschietti metallici affilati per la pulizia dell'apparecchio. Ciò potrebbe graffiare la superficie e provocare la rottura del vetro.
- Non utilizzare un pulitore a vapore.

Sicurezza

- Non toccare le superfici calde.
- L'apparecchio e le sue parti accessibili potrebbero diventare molto calde durante l'uso. Bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti a distanza se non supervisionati.
- Non sedersi o appoggiarsi all'apparecchio. Il danneggiamento della superficie del vetro può causarne la frantumazione.
- Non conservare oggetti pericolosi che possono esplodere come contenitori con camere a gas o ad aria (ad es. bombolette spray).
- Non immergere il cavo, la spina o altre parti in acqua o altri liquidi per proteggersi da scosse elettriche. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone o in un forno riscaldato.
- Non utilizzare accessori non consigliati.

Smaltimento dell'imballaggio

- Rimuovere l'imballaggio e riciclare i materiali riutilizzabili.
- Smaltire i materiali di imballaggio nel rispetto delle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Direttiva europea 2012/19/UE sui Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

(RAEE)

Regolamento sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del 2013

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alle normative sopra indicate. Lo smaltimento corretto di questo prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, eventualmente provocabili a seguito di una gestione non appropriata del prodotto come rifiuto.

Il simbolo  presente sul prodotto, o sui documenti che accompagnano il prodotto, indica che questo apparecchio non può essere trattato come rifiuto domestico. Dovrà invece essere consegnato al punto di raccolta competente per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Consumo energetico secondo (UE) 2023/826

| POTENZA IN STANDBY* (WATT) | TEMPO PER PASSAGGIO A STANDBY** (MINUTI) | POTENZA IN MODALITÀ OFF (WATT) |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 0,4 | 5 | 0,39 |

*La potenza in standby degli apparecchi di cottura elettrici è calcolata utilizzando il seguente standard: EN 50564 – Apparecchiature elettriche ed elettroniche per la casa e l'ufficio – Misurazione di basso consumo energetico.

**Il tempo per il passaggio a standby degli apparecchi di cottura elettrici è calcolato utilizzando il seguente standard: EN 50643 – Apparecchiature elettriche ed elettroniche per la casa e l'ufficio – Misurazione del consumo energetico di rete in standby di apparecchiature all'avanguardia.



Per accedere alla guida di Garanzia e assistenza

Scansionare il codice QR con lo smartphone per accedere alla garanzia e prenotare un intervento dell'assistenza, fare riferimento al libretto della garanzia e dell'assistenza in dotazione o accedere alla versione online dal sito:

Nuova Zelanda

<https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

Australia

<https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

Regno Unito

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

Irlanda

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

Europa

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Singapore

<https://www.fisherpaykel.com/sg/help-and-support/warranty-information>

Questo prodotto è stato progettato per uso in ambiente domestico (residenziale). Non è stato progettato per uso commerciale. L'uso del presente prodotto a scopo commerciale da parte del cliente ne pregiudica la validità della garanzia.

Per i pezzi di ricambio, si prega di contattare il Servizio clienti di Fisher & Paykel. I pezzi di ricambio di tutti i prodotti Fisher & Paykel sono disponibili per almeno 10 anni dalla data di produzione.

