
תנור

בטיחות ואזהרות

93

בטיחות ואזהרות

98

שירות ואחריות

FISHER & PAYKEL

EU

מינימלי

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5

עכשווי

OS60SACHUDX5, OS60SACVUDX5, OS60NACHUDX5, OS60NACVUDX5,
OB60SACPUDX5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

⚠️ זהירות!

סכנת התחשמלות

אי ציות לעצה זו עלול לגרום להתחשמלות או למוות.

- יש לכבות את מתג הקיר שמספק חשמל לתנור לפני החלפת מנורת התנור.
- לפני ביצוע כל עבודה על החלק החשמלי של המכשיר, יש לנתק אותו מאספקת החשמל.
- חיבור למערכת הארקה טובה הוא חיוני והכרחי.
- שינויים במערכת החיווט הביתית חייבים להתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך.



⚠️ זהירות!

• סכנת שריפה

• אי ציות לעצה זו עלול לגרום להתחממות יתר.
• לכוויות ולפציעה.

- יש לעקוב בקפידה אחר ההוראות להתחלת מחזור ניקוי עצמי.
- אין להניח נייר אלומיניום, כלים, מגשים, מים או קרח על רצפת התנור במהלך הבישול, הדבר יפגע באופן בלתי הפיך באמייל. ציפוי התנור בנייר אלומיניום עלול לגרום לשריפה.
- לעולם אין להשתמש במכשיר זה לחימום החדר. אנשים עלולים להישרף או להיפצע, או עלולה לפרוץ שרפה.
- אין לאחסן חומרים דליקים בתנור או בקרבת משטחו.
- אסור להשתמש במתאמים, במצמצמי רעידות או בהתקני הסתעפות כדי לחבר את המכשיר לאספקת החשמל.



⚠ זehירות!

סכנת חיתוך

- אי נקיטת זehירות עלול לגרום לפציעה.
- שמור על עצמך: חלק מהקצוות חדים.



⚠ זehירות!

סכנת משטחים חמים

- אי ציות לעצה זו עלולה לגרום לכוויות ולצריבות.
- כדי למנוע כוויות וצריבות, יש להרחיק ילדים ממכשיר זה.
- משטחי המכשיר עלולים להתחמם עד כדי גרימת כוויות.
- משטחים לדוגמה כוללים את פתח התנור, המשטח ליד פתח התנור ודלת התנור.
- אסור לגעת בגופי חימום או במשטחים הפנימיים של התנור.
- גופי חימום עלולים להיות חמים, גם כאשר צבעם כהה.
- יש להשתמש בהגנה בעת טיפול במשטחים חמים, כמו מדפים לתנור או כלים, או כאשר משתמשים בפונקציות אדים.
- יש לפתוח את דלת התנור בזehירות כי עלולים להיפלט אדים ואוויר חם, במיוחד כשמשתמשים בפונקציות אדים. יש לתת לאוויר חם ולאדים לצאת לפני הוצאת המזון או הכנסת המזון.
- במהלך השימוש ואחריו, אין לגעת או לתת לבגדים או חומרים דליקים אחרים לבוא במגע עם גופי חימום או עם משטחים פנימיים של התנור עד שהם הצטננו מספיק.



יש לקרוא ולשמור את המדריך הזה

אזהרה!

כדי להפחית את הסיכון לשרפה, להתחשמלות, לפגיעה באנשים או לנזק בעת השימוש בתנור, יש לפעול לפי הוראות הבטיחות החשובות המפורטות בהמשך. יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתקנה או השימוש בתנור. יש להשתמש בתנור רק למטרה שאליה הוא מיועד כמתואר בהוראות אלה.

התקנה

- יש לוודא שהמכשיר מותקן כהלכה ומוארק על ידי טכנאי מוסמך.
- יש להבטיח שתנור זה מחובר למעגל חשמלי המשלב מתג בידוד לניתוק מלא מאספקת החשמל.
- אין להתקין או להפעיל את המכשיר אם הוא פגום או אם אינו פועל כהלכה. אם קיבלת מוצר פגום, יש לפנות מייד למשווק או למתקין.
- אנא הפוך מידע זה לזמין לאדם שמתקין את המכשיר – כך עלויות ההתקנה שלך עשויות להיות נמוכות יותר.
- מכשיר זה חייב להיות מותקן ומחובר לאספקת החשמל רק על ידי אדם מוסמך כראוי בהתאם להוראות התקנה אלה ובהתאם לכל תקנות הבנייה והחשמל המקומיות החלות. התקנת המכשיר בצורה לא נכונה עלולה לבטל כל תביעות אחריות או אחריות.
- אם כבל אספקת החשמל פגום, חובה לדאוג להחלפתו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה על מנת למנוע סכנה.
- מתג בידוד: יש להבטיח שתנור זה מחובר למעגל המשלב מתג בידוד לניתוק מלא מאספקת החשמל בהתאם לכללי החיווט.
- תנור זה חייב להיות מוארק.
- אין להשתמש במתממים, במצמצי רעידות או בהתקני הסתעפות כדי לחבר את התנור לאספקת החשמל, מכיוון שהם עלולים לגרום להתחממות יתר ולכוויות.
- כדי למנוע התחממות יתר, אסור להתקין את המכשיר מאחורי דלת דקורטיבית.
- נא להקפיד שלא לפגוע בפנל התחתון של התנור במהלך ההתקנה. הפנל חשוב לזרימת אוויר נאותה ומאפשר לדלת להיפתח ולהיסגר ללא הפרעה. היצרן אינו מקבל כל אחריות לנזק הנובע מהתקנה לא נכונה.

מתן שירות

- אין לתקן או להחליף חלק כלשהו במכשיר אלא אם כן הומלץ במפורש לעשות זאת במדריך למשתמש. כל שאר השירותים צריכים להתבצע בידי טכנאי שירות שעבר הכשרה ב-Fisher & Paykel ומקבל ממנה תמיכה או בידי אדם מוסמך.

סכנת שריפה

- אין להשתמש במים לכיבוי אש שהתלקחה משומן. יש לחנוק את האש או להלהב או להשתמש לשם כך במטף כימי יבש או במטף קצף.
- יש להשתמש רק בכפפות תנור יבשות או במחזיקי סירים. מחזיקי סירים רטובים או לחים על משטחים חמים עלולים לגרום לכוויות מאדים. אין להניח למחזיקי סירים לגעת באזורים חמים או בגופי חימום. אין להשתמש במגבת או בבד גדול אחר לאחיזת סירים. הם עלולים לעלות באש.
- אין לחמם מכלי מון שלא נפתחו. הם יכולים לבנות לחץ שעלול לגרום למיכל להתפוצץ ולגרום לפציעה.

בטיחות מזון

- יש להשאיר בתנור מזון לזמן קצר ככל האפשר לפני הבישול ואחריו. זאת כדי למנוע זיהום על ידי אורגניזמים העלולים לגרום להרעלת מזון. יש להקפיד על כך במיוחד במזג אוויר חם.

שימוש כללי

- מוצר זה מיועד לשימוש בסביבה ביתית. מוצר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי כלשהו. כל שימוש מסחרי על ידי הלקוח ישפיע על אחריות היצרן של מוצר זה.
- מכשירי חשמל ביתיים אינם מיועדים למשחק על ידי ילדים.
- אין להשאיר ילדים לבד או ללא השגחה באזור שבו המכשיר נמצא בשימוש. לעולם אין לאפשר להם לשבת או לעמוד על חלק כלשהו של המכשיר.
- יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 מהמכשיר אלא אם כן הם נמצאים תחת פיקוח רציף.
- מכשיר זה ניתן לשימוש בידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע, כל עוד ניתן להם פיקוח או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר בצורה בטוחה והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
- אסור לילדים לבצע ניקוי ותחזוקת משתמש ללא השגחה.
- אין לאחסן מעל התנור דברים שילדים עשויים לרצות. ילדים עלולים להישרף או להיפצע בזמן טיפוס על התנור כדי לאחזר חפצים.
- אין להניח חפצים כבדים על דלת התנור.
- לעולם אין לחסום את פתחי האוורור לתנור. אין ללבוש בגדים רפויים או צעפים בזמן השימוש במכשיר. הם יכולים להתלקח או להימס אם הם נוגעים באלמנט או במשטח חם ולגרום לכוויות.
- אזהרה: אוויר חם עלול לנשוב מפתח האוורור בחלק העליון של התנור כחלק ממערכת הקירור של התנור.
- תמיד יש להניח את המדפים במיקום הרצוי בזמן שהתנור קר (לפני חימום מראש). אם יש צורך להסיר מדף בזמן שהתנור חם, אין לתת לכפפות התנור או למחזיק הסיר לבוא במגע עם גופי חימום חמים בתנור או בבסיס התנור.
- השתמש רק בכלי אפייה המאושרים לתנורים. פעל לפי הנחיות יצרן כלי האפייה.
- תמיד יש להניח את רשתות התנור במיקום הרצוי בזמן שהתנור קר. אם יש להזיז רשת בזמן שהתנור חם, אין להניח למחזיק סיר לבוא במגע עם גוף חימום חם.
- אסור לגעת בגופי חימום או במשטחים הפנימיים של התנור. גופי חימום ומשטחים פנימיים עשויים להיות חמים גם אם צבעם כהה ועלולים לגרום לכוויות. דלת התנור, פתחי האוורור והמשטחים הסמוכים לפתחים אלה עלולים להתחמם אף הם.
- מכשיר זה ניתן להגדרה כדי לאפשר הפעלה מרחוק בכל עת. אין לאחסן חומרים דליקים או פריטים רגישים לטמפרטורה בפנים, על גבי המכשיר או בקרבתו.
- אין לאפשר למדחום לבישול או לרדיד האלומיניום לבוא במגע עם רכיבים של התנור.
- יש להשתמש רק במבחן הטמפרטורה המומלץ לתנור זה.
- כדי למנוע התחממות יתר, אסור להתקין את המכשיר מאחורי דלת דקורטיבית.
- אזהרה: חלקים נגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש. אין לאפשר לילדים קטנים להתקרב לתנור.
- אין לשנות את התקן התקשורת האלחוטית בשום דרך. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי פישר פישר ופייל עלולים לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד.

ניקיון

- אין לנקות את אטם התנור ואין לאפשר מגע עם מוצרי ניקוי תנורים כלשהם. הדבר חיוני לאיטום טוב, אשר מבטיח שהתנור יפעל ביעילות. יש להקפיד לא לשפשף, לפגוע, להזיז או להסיר את חותם התנור.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי לתנור, בחומרי ניקוי קשים/שוחקים, בשעווה או בפוליש לסוגיו. אין להשתמש במנקה מסחרי לתנור, במחצלות כיסוי לתחתית התנור או בציפוי מגן מכל סוג שהוא בחלק כלשהו של התנור או בסביבתו.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי קשים/שוחקים, סקוצ'ים או במגרדי מתכת חדים ממתכת לניקוי זכוכית דלת התנור מכיוון שהם שורטים את פני השטח, ועלולים לגרום להתנפצות הזכוכית.
- יש לנקות רק את החלקים המפורטים במדריך זה.
- אין להשתמש במנקה אדים לניקוי אף חלק בתנור.
- אטם הדלת חיוני לאיטום טוב. יש להקפיד לא לשפשף או להזיז את האטם ולא לפגוע בו.

ניקוי עצמי (מודלים פירוליטיים בלבד)

- יש להסיר נוזלים שנשפכו לפני תחילת מחזור ניקוי עצמי.
- לפני תחילת מחזור ניקוי עצמי, מסירים את מדפי התנור ואת כלי הבישול ו/או הכלים האחרים, ומנגבים כמויות מזון גדולות שנשפכו או משקעי שומן.
- לפני תחילת מחזור ניקוי עצמי, יש להקפיד להעביר את כל ציפורי המחמד לחדר אחר, סגור ומאוורר היטב. חלק מציפורי המחמד רגישות מאוד לאדים המופצים במהלך מחזור ניקוי עצמי ועלולות למות אם יישארו באותו חדר עם התנור במהלך מחזור כזה.
- במהלך מחזור ניקוי עצמי, התנור מגיע לטמפרטורות גבוהות יותר מאלה המשמשות לבישול. בתנאים כאלה, המשטחים עלולים להתחמם מהרגיל ויש להרחיק מהם ילדים.

מידע על מקור אור

- מוצר זה מכיל מקור אור בדרגת יעילות אנרגטית G. מקור האור המשמש במכשיר זה אינו מתאים לתאורת החדר.



כדי לגשת למדריך האחריות והשירות שלך

סרקו את קוד ה-QR באמצעות הטלפון החכם שלכם כדי לגשת לאחריות שלכם ולהזמין שירות, עיינו בספר האחריות והשירות הנפרד שלכם או צפו באינטרנט בכתובת:

מוצר זה מיועד לשימוש בסביבה ביתית. מוצר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי כלשהו. כל שימוש מסחרי על ידי הלקוח ישפיע על אחריות היצרן של מוצר זה.

לקבלת חלקי חילוף, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Fisher & Paykel. חלקי החילוף זמינים לכל מוצרי Fisher & Paykel לתקופה מינימלית של 10 שנים מתאריך הייצור.

