
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR À PORTES FRANÇAISES

SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

Sécurité et mises en garde

12

Service et garantie

17

RÉFRIGÉRATEUR À PORTE FRANÇAISE

RF210ADYX1, RF210ADJX1, RF210AKJX1, RF210ADUX1, RF210ADPVX1

⚠ AVERTISSEMENT!



Risque de choc électrique

Le non-respect de cette consigne peut causer la mort, un choc électrique, un incendie ou des blessures.

- Lisez et observez les consignes de sécurité et mises en garde contenues dans ce guide avant d'utiliser cet appareil.

⚠ AVERTISSEMENT!



R600a

Cet appareil contient de l'isobutane réfrigérant inflammable (R600a).

LISEZ ET CONSERVEZ CE GUIDE

Lorsque vous utilisez votre appareil, respectez les précautions de base, notamment :

Général

- Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un environnement domestique normal (résidentiel).
- Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger cet appareil sous surveillance.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou encore ne possédant pas l'expérience et les connaissances requises, s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sécuritaire et s'ils comprennent bien les dangers potentiels.
- Lors de l'installation de cet appareil, les instructions d'installation du fabricant concernant l'espace de ventilation adéquat entre l'appareil et les armoires.
- Pour éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément au guide d'installation.
- Gardez les ouvertures de ventilation du châssis de l'appareil ou de la structure encastree exemptes de toute obstruction.
- N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de décongélation, à moins qu'ils ne soient recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique. En cas de dommage au circuit frigorifique, ventilez la pièce en ouvrant toutes les fenêtres.

- Il est dangereux qu'une personne autre qu'un technicien de service formé et agréé par Fisher & Paykel répare cet appareil.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection des glaçons, et ne placez pas vos doigts sur le mécanisme de production de glaçons automatique lorsque l'appareil est en marche.
- Il est dangereux qu'une personne autre qu'un technicien de service autorisé répare cet appareil. Dans le Queensland – la personne autorisée au service DOIT détenir une autorisation de travaux sur le gaz pour les réfrigérants hydrocarbures, afin d'effectuer l'entretien ou les réparations impliquant le retrait des couvercles.

Installation

- Veillez à ce que l'appareil ne puisse pas basculer vers l'avant. Le renversement de l'appareil peut entraîner des blessures graves ou la mort.
- Raccordez uniquement à une alimentation en eau potable.
- Le raccordement à l'arrivée d'eau à votre appareil doté d'un distributeur d'eau et de glaçons doit être effectué par un plombier qualifié ou un technicien de service formé et agréé par Fisher & Paykel, conformément à toutes les lois provinciales et locales.
- L'installation et l'utilisation DOIVENT être conformes à tous les codes de plomberie provinciaux et locaux. Communiquez avec votre service local de travaux publics pour prendre connaissance des codes de plomberie. Vous devez vous conformer à ces directives lors de l'installation du système de filtration d'eau.
- Le système d'eau est conçu pour fonctionner entre 276 et 827 kPa (40 à 120 psi). NE PAS installer si la pression d'eau dépasse 827 kPa (120 psi).
- Si une valve de limitation de pression est fournie, assurez-vous qu'elle soit installée avant de procéder à l'installation du système de filtration d'eau.
- Les nouveaux tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés

MISE EN GARDE!

Pour réduire les risques de suffocation :

- NE permettez PAS aux enfants de moins de 3 ans d'accéder aux petites pièces pendant l'installation du filtre à eau.

Alimentation électrique

- Ne branchez aucun autre appareil à la même prise de courant que votre appareil et n'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs doubles.
- Lorsque vous dégagez votre appareil du mur, assurez-vous de ne pas rouler sur le cordon d'alimentation pour ne pas l'endommager.
- Lors du positionnement de l'appareil, veillez à ne pas coincer ou endommager le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par votre technicien de service formé et agréé par Fisher & Paykel.
- N'utilisez aucun appareil électrique ni aucun appareil pouvant produire des arcs, des étincelles ou des flammes dans la pièce. Communiquez immédiatement avec un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel pour prévoir une réparation.
- Ne placez pas de boîtiers portatifs à prises multiples ou d'alimentations portatives à l'arrière de l'appareil.

Contrôle de la température

- Cet appareil de réfrigération est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 43°C. Les performances du produit pourraient être compromises

lors de l'utilisation hors de cette plage de températures.

- Une fois que vous allumez votre appareil pour la première fois, le système de réfrigération refroidira automatiquement tous les compartiments à la température appropriée. Cela prendra entre 2 à 3 heures.
- Le tableau de commande vous permet de modifier et de contrôler précisément et indépendamment les températures des compartiments, peu importe la température ou l'humidité des environs, que ce soit en été ou en hiver.
- Nous recommandons de vérifier le fonctionnement de votre appareil toutes les 4 heures pendant les 24 premières heures.
- Si jamais vous remarquez que l'appareil ne refroidit pas correctement, appelez votre installateur ou un technicien de service formé et agréé par Fisher & Paykel pour vérifier si l'appareil fonctionne correctement. Prenez des mesures immédiates pour éviter que les aliments ne se gâtent en les rangeant dans un autre appareil ou congélateur.
- Pour les aliments communs, le réglage par défaut procure l'environnement optimal pour la conservation. La conservation à des températures différentes des réglages recommandés pourrait avoir une incidence sur la durée de conservation.
- Pour la conservation optimale des aliments généraux, il est recommandé d'utiliser le produit dans la configuration d'usine fournie. Le déplacement des tablettes et bacs n'a qu'une incidence minime sur l'efficacité de l'appareil.

Service

- Toutes les réparations électriques doivent être effectuées par un technicien de service adéquatement formé ou un électricien qualifié.
- Risque de choc électrique. Présumez que toutes les pièces sont sous tension.
- Déconnectez l'alimentation avant de procéder à l'entretien et à l'installation.
- L'éclairage DEL ne peut pas être réparé par l'utilisateur. Contactez votre détaillant Fisher & Paykel ou un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel.
- Pour les pièces de rechange, veuillez contacter le service à la clientèle de Fisher & Paykel. Les pièces de rechange sont disponibles pour tous les appareils Fisher & Paykel pour une période minimale de 10 ans à compter de la date de fabrication.

IMPORTANT!

Votre appareil est conçu pour fonctionner pendant de nombreuses années sans avoir besoin de vérifications d'entretien. Cependant, si votre appareil présente un dysfonctionnement, faites-le réparer par votre technicien de service formé et agréé par Fisher & Paykel dès que possible.

Nettoyage

- Si le réfrigérateur doit demeurer vide pendant une longue durée, éteignez l'appareil, laissez-le décongeler, nettoyez et séchez-le, puis laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissure à l'intérieur.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés depuis 48 heures. Rincez le filtre à eau raccordé à un système d'eau si l'eau n'a pas été vidangée depuis 5 jours.
- Utilisez uniquement des produits de nettoyage à base de savon. De nombreux détergents offerts sur le marché contiennent des solvants qui peuvent endommager les composants en plastique de votre réfrigérateur et causer des craquelures.
- Évitez d'utiliser des produits antibactériens sur les pièces à l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Ces produits pourraient corroder les pièces métalliques et causer des craquelures sur les pièces en plastique.

Mise au rebut

- Une extrême prudence doit être portée lors de l'élimination de votre ancien appareil afin d'éviter les dangers :
- Le gaz réfrigérant inflammable doit être retiré en toute sécurité par un technicien de service qualifié.
- La mousse isolante thermique de cet appareil contient une isolation inflammable qui peut émettre des gaz. Toute mousse exposée peut être très inflammable et doit être traitée avec soin lors de l'élimination.
- **AVERTISSEMENT** : Risque d'enfermement d'enfant. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur, les portes et panneaux doivent être retirés et les supports laissés en place afin que les enfants n'y montent pas facilement.
- Consultez votre autorité locale de l'énergie ou les codes locaux pour déterminer la meilleure façon de vous débarrasser de votre ancien appareil.
- Votre technicien de service formé et soutenu chez Fisher & Paykel pourra vous conseiller sur des méthodes écologiques pour jeter votre ancien appareil ou congélateur.
- Enlevez tous les emballages et jetez-les de façon responsable. Recyclez les objets que vous pouvez.
-

Entreposage de nourriture et de boissons

- Seuls les modèles avec compartiment(s) 4 étoiles conviennent à la congélation des denrées alimentaires.
- Assurez-vous que les aliments et boissons chauds sont suffisamment refroidis avant de les insérer dans l'appareil. Des aliments chauds peuvent faire chauffer d'autres aliments à des températures dangereuses.
- Assurez-vous que les aliments partiellement ou complètement décongelés ne soient jamais recongelés — cuisez immédiatement.
- Consommez les aliments dans les délais de conservation recommandés. Jetez les aliments qui montrent des signes de détérioration.
- Conservez les aliments périssables dans l'appareil immédiatement après l'achat. Le stockage à température ambiante augmente le taux de détérioration et peut permettre la croissance microbienne nocive.
- Conservez toute viande ou poisson cru dans des contenants scellés pour éviter toute contamination croisée.
- Nettoyez immédiatement toute goutte ou éclaboussure sur les surfaces.
- Ne stockez pas de substances explosives comme les bombes.
- Ne stockez jamais des matériaux volatils ou inflammables dans votre appareil, car ils pourraient exploser.
- Ne consommez pas de nourriture s'il fait trop froid. La nourriture retirée du compartiment congélateur peut être assez froide pour causer des dommages au contact de la peau nue, par exemple des glaçons congelés.
- Ouvrir la porte pendant de longues périodes peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Ne congelez jamais les liquides dans des contenants en verre. Le liquide se dilate lorsqu'il gèle et peut faire exploser le contenant.
- Ne congelez jamais les boissons gazeuses. Ils pourraient exploser.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage alimentaire, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT** : remplit uniquement avec de l'eau potable, pour le modèle de réservoir interne rempli par l'utilisateur.

IMPORTANT!

Si vous soupçonnez que le produit ne refroidit pas — des articles comme la crème glacée le sont — Retirez tous les aliments périssables et conservez-les dans un autre appareil ou une glacière pour prévenir détérioration. Appelez immédiatement un technicien de service.

Panne de courant

- Ne recongelez pas les aliments congelés qui ont complètement décongelé.
- Les aliments décongelés mais encore froids peuvent être cuits immédiatement.
- Les aliments décongelés et plus chauds de 5°C devraient être jetés.

-

Étiquetage énergétique et éco-conception

- Ce produit contient des sources lumineuses des classes d'efficacité énergétique E et F.
- Vous pouvez trouver des informations dans la Base de données européenne des produits (EPREL) au lien suivant <http://eprel.ec.europa.eu/>. On vous demandera d'entrer l'identifiant du modèle. Vous pouvez identifier les informations du modèle sur la plaque de série située à l'intérieur de l'appareil.



Pour accéder à votre guide de garantie et service

Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent pour accéder à votre garantie et réserver un entretien, reportez-vous à votre carnet de garantie et entretien séparé ou consultez-le en ligne au :

États-Unis

<https://www.fisherpaykel.com/ca/help-and-support/warranty-information>

Canada

<https://www.fisherpaykel.com/ca/help-and-support/warranty-information>

Ce produit a été conçu pour une utilisation dans un environnement domestique (résidentiel). Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation commerciale. Toute utilisation commerciale affectera la Garantie du fabricant de ce produit.

Pour les pièces de rechange, veuillez contacter le service à la clientèle de Fisher & Paykel. Les pièces de rechange sont disponibles pour tous les produits Fisher & Paykel pour une période minimale de 10 ans à compter de la date de fabrication.

Avant d'effectuer un appel d'entretien ou une demande d'assistance

Vérifiez les points que vous pouvez contrôler vous-même. Consultez les instructions d'installation et le guide d'utilisation pour vous assurer que :

- ① Votre produit est correctement installé.
- ② Vous êtes familier avec son fonctionnement normal.

Si après avoir vérifié ces points, vous avez toujours besoin d'assistance ou de pièces, veuillez vous référer au manuel Service et garantie pour connaître les détails de la garantie et localiser le centre d'entretien autorisé le plus proche, ou joindre le service à la clientèle. Vous pouvez aussi nous contacter via notre site web www.fisherpaykel.com.

Complétez et conservez pour référence sécurisée :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Distributeur _____

Banlieue _____

Ville _____

Pays _____

