
מגירת חימום בטיחות ואזהרות

90

95

בטיחות ואזהרות

שירות ואחריות

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE EU SG

מגירת חימום

WB60SDEI3, WB60SDTEI3, WB60SMG3, WB60SMTG3, WB60SMB3,
WB60SMTB3, WB60SCX3, WB60SCTX3, WB76SDEI3, WB76SMG3,
WB76SMB3, WB76SCX3, WB76SPEX3

⚠ זehירות!

סכנת התחשמלות

- אי ציות לעצה זו עלול לגרום להתחשמלות או למוות.
- אם המוצר ניזוק, יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מאספקת החשמל כדי למנוע סכנת התחשמלות.



⚠ זehירות!

סכנת חיתוך

- אי נקיטת זהירות עלול לגרום לפציעה.
- יש לשמור על ערנות: חלק מהקצוות עלולים להיות חדים.
 - אין להכניס אצבעות למגירה בעת הסגירה.



⚠ זehירות!

סכנת משטחים חמים

- אי ציות לעצה זו עלולה לגרום לכוויות ולצריבות.
- כדי למנוע כוויות וצריבות, יש להרחיק ילדים ממכשיר זה.
 - משטחי המכשיר עלולים להתחמם עד כדי גרימת כוויות.
 - אסור לגעת בגופי חימום או במשטחים הפנימיים של המכשיר. גופי חימום עלולים להיות חמים, גם כאשר צבעם כהה.
 - יש להשתמש בכפפות מגן בעת טיפול במשטחים חמים.
 - במהלך השימוש ואחריו, אין לגעת או לתת לבגדים או חומרים דליקים אחרים לבוא במגע עם גופי חימום או משטחים פנימיים של המכשיר עד שהם מצטננים.



⚠ זehירות!

סכנת שריפה

- אי ציות לעצה זו עלול לגרום להתחממות יתר, לכוויות ולפציעה.
- אין לאחסן חומרים דליקים במכשיר או בקרבת משטחיו.



⚠ זehירות!

סכנת נפילה

- מוצר זה עלול ליפול. יש להרחיק ילדים ולנקוט זehירות. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לפציעה.
- המגירה חייבת להיות צמודה למקומה על ידי ברגים שסופקו.
 - יש לוודא שיש מדף קבוע ישירות מעל המגירה אם הוא לא מותקן מתחת למוצר אחר.



קראו את כל ההנחיות

אזהרה!

כדי להפחית את הסיכון לשריפה, להלם חשמלי, לפציעה לאדם או לנזק בעת השימוש במכשיר, פעלו לפי הנחיות הבטיחות החשובות המפורטות להלן. קראו את כל ההנחיות לפני השימוש במכשיר. השתמשו במכשיר רק לתכלית המיועדת כפי שתואר בהנחיות אלה

שימוש כללי

- מכשיר זה מיועד לשימוש בסביבה ביתית רגילה.
- אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
- יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.
- ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מגבלות פיזיות, חושיות או נפשיות או חסרי ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר זה כל עוד קיבלו פיקוח או הדרכה בנוגע לשימוש בטוח במכשיר והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
- כדי למנוע סכנה עקב חוסר יציבות של המכשיר, יש להצמיד אותו למקומו בהתאם להוראות ההתקנה.
- יש לשמור על לוח ההפעלה נקי ויבש. יש לשטוף ולייבש את הידיים לפני הפעלת המגירה כדי להבטיח שהלחצנים יגיבו כראוי.
- יש להימנע מייבוש סוגי מזון עם תכולת לחות גבוהה, למשל עגבניות או אננס.
- אין לאחסן חומרים דליקים, נוזלים או אלכוהול במגירה, שכן הם ניתנים להצתה בקלות.

התקנה

- יש לוודא שהמכשיר מותקן כראוי לפי מדריך ההתקנה ומוארק על ידי טכנאי מוסמך.
- יש להבטיח שהמכשיר מחובר למעגל המשלב מתג בידוד המספק ניתוק מלא מאספקת החשמל.
- אין להתקין או להפעיל את המכשיר אם הוא פגום או אם אינו פועל כהלכה. אם קיבלת מוצר פגום, יש לפנות מייד למשווק או למתקין המקומי.
- אין להתקין את המכשיר ליד מבער גז חם או ליד מבער חשמלי חם או בתנור מחומם.

מתן שירות

- יש לבדוק את המכשיר ולחפש נזק במשטח הפנימי או החיצוני. אין להשתמש בכבל או בתקע פגומים. אם יש נזק, אסור להפעיל את המכשיר. יש לפנות לטכנאי שירות שעבר הכשרה ב-Fisher & Paykel ומקבל ממנה תמיכה.
- אין לתקן או להחליף חלק כלשהו של המכשיר, אלא אם כן הומלץ בפורש לעשות זאת במדריך זה למשתמש. כל שירות אחר חייב להתבצע בידי אדם מוסמך או בידי טכנאי שירות שעבר הכשרה ב-Fisher & Paykel ומקבל ממנה תמיכה.

ניקיון ותחזוקה

- יש לוודא שהמכשיר כבוי לפני ניקוי המגירה.
- יש לנתק את החשמל משקע החשמל ולאפשר למכשיר להצטנן לאחר השימוש ולפני ניקוי המגירה.
- אין לאפשר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקת משתמש ללא השגחה.
- משתמשים במטלית לחה במידה בינונית לניקוי. אין לרסס מים מחוץ למכשיר או בתוכו. מים עלולים לגרום לנזק בתוך המכשיר.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים או שוחקים או במגרדי מתכת חדים לניקוי המכשיר. הדבר יכול לשרוט את פני השטח ועלול לגרום לזכוכית להתנפץ.
- אין להשתמש בכלי ניקוי באדים.

בטיחות

- אסור לגעת במשטחים חמים.
- המכשיר והחלקים הנגישים שלו עלולים להתחמם במהלך השימוש. יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 אלא אם כן הם נמצאים תחת פיקוח רציף.
- אין לשבת על המכשיר או להישען עליו. נזק למשטח הזכוכית עלול לגרום להתנפצותה.
- אין לאחסן חפצים מסוכנים שעלולים להתפוצץ כמו מכלים עם תאי גז או אוויר (כגון תרסיסים).
- להגנה מפני התחשמלות, אין לטבול כבל, תקע או חלקים אחרים במים או בנוזל אחר. אין להניח לכבל להשתלשל מעל קצה השולחן או השיש, או בתנור מחומם.
- אין להשתמש בחיבורי אביזרים שאינם מומלצים.

סילוק אריזות


- יש לסלק אריזות ולמחזר חומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר.
- מומלץ להשליך את חומרי האריזה בהתאם לתקנות המקומיות בנושא סילוק פסולת.

יש לשמור את ההוראות האלה

דירקטיבה אירופית EU/2012/19 בנושא פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

תקנות פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני 2013

מכשיר זה מסומן בהתאם לתקנות המופיעות לעיל. על ידי הבטחת סילוק נאות של מוצר זה, תסייעו למנוע השלכות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ובריאות האדם, אשר עלולות להיגרם מטיפול לא הולם בפסולת של מוצר זה.

הסמל  על גבי המוצר, או על המסמכים הנלווים למוצר, מצייין כי אין להתייחס למכשיר זה כאל פסולת ביתית. במקום זאת הוא יימסר לנקודת האיסוף הרלוונטית למיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. הסילוק חייב להתבצע בהתאם לתקנות הסביבתיות המקומיות לסילוק פסולת. לקבלת מידע מפורט יותר על טיפול, שחזור ומיחזור של מוצר זה, יש לפנות למשרד העירוני המקומי, לשירות פינוי הפסולת הביתית או לחנות שבה רכשתם את המוצר.

צריכת חשמל לפי (EU) 2023/826

מצב כבוי (ואט)	זמן למצב המתנה** (דקות)	חשמל המתנה* (ואט)
0.39	5	0.4

**הספק המתנה למכשירי בישול חשמליים מחושב לפי התקן הבא: EN 50564 - ציוד חשמלי ואלקטרוני לבית ולמשרד - מדידת צריכת חשמל נמוכה.

זמן המתנה למכשירי בישול חשמליים מחושב לפי התקן הבא: EN 50643 - ציוד חשמלי ואלקטרוני לבית ולמשרד - מדידת צריכת חשמל במצב המתנה ברשת של ציוד קצה.



כדי לגשת למדריך האחריות והשירות שלך

סרקו את קוד ה-QR בטלפון החכם כדי לגשת לאחריות ולהזמין שירות, או עיינו בספר האחריות והשירות הנפרד או צפו באינטרנט בכתובת:

ניו זילנד

<https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

אוסטרליה

<https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

בריטניה

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

אירלנד

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

אירופה

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

סינגפור

<https://www.fisherpaykel.com/sg/help-and-support/warranty-information>

מוצר זה מיועד לשימוש בסביבה ביתית. מוצר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי כלשהו. כל שימוש מסחרי על ידי הלקוח ישפיע על אחריות היצרן של מוצר זה.

לקבלת חלקי חילוף, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Fisher & Paykel. חלקי החילוף זמינים לכל מוצרי הלקוח Fisher & Paykel לתקופה מינימלית של 10 שנים מתאריך הייצור.

