
OVN

SIKKERHED OG ADVARSLER

Sikkerhed og advarsler

11

Service og garanti

16

FISHER & PAYKEL

BI EU

MINIMAL

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5

SAMTIDS

OS60SACVUDX5, OS60NACVUDX5, OB60SACPUDX5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk stød

Undladelse af at følge dette råd kan medføre elektrisk stød eller dødsfald.

- Sluk for ovnen på vægkontakten, før du udskifter ovnlampen.
- Før der udføres arbejde på den elektriske del af produktet, skal det være koblet fra lysnettet.
- Tilslutning til jordforbindelse er absolut nødvendigt og obligatorisk.
- Ændringer af boligens ledningssystem må kun foretages af en autoriseret elektriker.

⚠ ADVARSEL!



Brandfare

Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre overophedning, brand og tilskadekomst.

- Følg omhyggeligt vejledningen for at starte et selvrensningsprogram.
- Placer ikke aluminiumsfolie, fade, bakker, vand eller is på ovnens bund under madlavning, da dette vil beskadige emaljen uigenkaldeligt. Hvis ovnen fores med aluminiumsfolie, kan det forårsage brand.
- Brug aldrig produktet til opvarmning af rummet. Personer kan blive forbrændt eller komme til skade, eller der kan opstå brand.
- Brændbare materialer må ikke opbevares i en ovn eller i nærheden af dens overflade.
- Brug ikke adaptere, reduktionsanordninger eller forlængerledninger ved tilslutning af dette produkt til lysnettet.

⚠ ADVARSEL!



Risiko for at skære sig

Hvis du ikke er forsigtig, kan du komme til skade.

- Pas på: nogle af kanterne er skarpe.

⚠ ADVARSEL!



Risiko for varme overflader

Manglende efterlevelse af dette råd kan resultere i forbrændinger og skoldninger.

- Hold børn væk fra dette produkt, så forbrændinger og skoldninger undgås.
- Produktets overflader kan blive så varme, at de forårsager forbrændinger. Eksempler omfatter ovnventilation, overfladen i nærheden af ovnventilationen og ovnlågen.
- Rør ikke ved ovnens varmeelementer eller indvendige overflader. Varmeelementerne kan være varme, selv når de er mørke i farven.
- Brug beskyttelse ved håndtering af varme overflader såsom ovnrister eller fader eller ved brug af dampfunktioner.
- Vær forsigtig, når du åbner ovndøren, da der kan udsendes varm luft og damp, især når du bruger dampfunktioner. Lad varm luft og damp forsvinde, før du tager maden ud eller sætter nyt ind.
- Under og efter brug må du ikke røre ved eller lade tøj eller andre brændbare materialer komme i kontakt med varmelegemerne eller indersiden af ovnen, før den har haft tilstrækkelig tid til at køle af.

LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

ADVARSEL!

Følg de vigtige sikkerhedsanvisninger herunder for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød, tilskadecomst eller beskadigelse under brug af ovnen. Læs alle instruktionerne før installation og brug af apparatet. Brug kun ovnen til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning.

Installation

- Kontroller, at produktet er installeret korrekt og jordforbundet af en autoriseret elektriker.
- Kontroller, at ovnen er sluttet til et kredsløb, der har en afbryder, som giver fuld afbrydelse af strømforsyningen.
- Installer og brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt. Kontakt omgående forhandleren eller installatøren, hvis du modtager et beskadiget produkt.
- Gør disse oplysninger tilgængelige for den person, der installerer produktet – det kan reducere installationsomkostningerne.
- Dette produkt må kun installeres og slutes til lysnettet af en kvalificeret person i henhold til denne installationsvejledning og i overensstemmelse med gældende lokale bygnings- og elbestemmelser. Hvis produktet ikke installeres korrekt, kan det gøre garantien eller erstatningskrav ugyldige.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå enhver risiko.
- Afbryder: Kontroller, at ovnen er sluttet til et kredsløb, som indeholder en afbryderkontakt, der giver fuld frakobling fra strømforsyningen i overensstemmelse med reglerne for ledningsføring.
- Ovnens skal slutes til jord.
- Brug ikke adaptere, reduktionsanordninger eller forlængerledninger ved tilslutning af dette produkt til lysnettet, da de kan forårsage overophedning og brand.
- For at undgå overophedning må produktet ikke installeres bag en dekorativ front.
- Pas ekstra på ikke at beskadige ovenns nederste beklædning under installation. Beklædningen er vigtig for korrekt luftcirkulation og gør det muligt at åbne og lukke lågen uden forhindringer. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert montering.

Service

- Ingen dele af produktet må repareres eller udskiftes, medmindre dette anbefales specifikt i denne brugervejledning. Al anden form for service skal udføres af en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker eller kvalificeret person.

Brandfare

- Brug ikke vand ved fedtbrande. Kvæl ilden eller flammen, eller brug en pulver- eller skumslukker.
- Brug kun tørre ovnhandsker eller grydelapper. Fugtige grydelapper på varme overflader kan medføre forbrændinger fra damp. Lad ikke grydelapperne røre varme områder eller varmelegemer. Brug ikke et håndklæde eller en tyk klud som grydelap. Det kan bryde i brand.
- Opvarm ikke uåbnede madbeholdere. De kan opbygge tryk, der kan få beholderen til at sprænge med tilskadecomst til følge.

Fødevaresikkerhed

- Lad maden være i ovnen i så kort tid som muligt før og efter tilberedningen. for at undgå kontaminering med organismer, der kan forårsage fødevareforgiftning. Vær særlig forsigtig i varmt vejr.

Generel anvendelse

- Dette produkt er designet til brug i et privatmiljø (boligmiljø). Dette produkt er ikke designet til kommercielt brug. Enhver form for kommercielt brug påvirker producentens garanti for produktet.
- Husholdningsapparater er ikke legetøj.
- Børn må ikke efterlades alene eller uden opsyn i det område, hvor produktet er i brug. De må aldrig sidde eller stå på nogen del af produktet.
- Børn på under 8 år skal holdes væk fra produktet, medmindre de er under opsyn hele tiden.
- Dette produkt kan bruges af børn fra en alder på 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale kapaciteter eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de overvåges eller instrueres i brugen af dette produkt på en sikker måde og forstår risiciene i forbindelse hermed.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Opbevar ikke ting, som børn gerne vil have fat i, over ovnen. Børn kan blive forbrændt eller på anden måde komme til skade, hvis de klatrer op på ovnen for at hente genstande.
- Anbring ikke tunge genstande på ovnlågen.
- Hold altid ovnens ventilationsåbninger fri for blokeringer. Bær ikke løstsiddende tøj eller tøj, der hænger, når du bruger produktet. Det kan antændes eller smelte, hvis det rører et element eller en varm overflade, og du kan blive forbrændt.
- Advarsel: Der kan blæse varm luft fra udluftningen øverst i ovnen som en del af ovnens kølesystem.
- Placer altid udtræksristene på det ønskede sted, mens ovnen er kold (før forvarmning). Hvis en rist skal fjernes, mens ovnen er varm, må du ikke lade ovnhandsker eller grydelapper røre varmelementerne i ovnen eller bunden af ovnen.
- Brug kun udstyr, der er godkendt til ovne. Følg vejledningen fra producenten af bageudstyr.
- Placer altid ovnribber på det ønskede sted, mens ovnen er kold. Hvis ribberne skal flyttes, mens ovnen er varm, må grydelapper ikke røre varmelegemet.
- Rør ikke ved varmelegemerne eller indersiden af ovnen. Varmelegemer og indvendige overflader kan være varme, selvom de er mørke og kan forårsage forbrændinger. Ovnlågen, ventilationsåbningerne og overfladerne i nærheden af disse åbninger kan også blive varme.
- Dette apparat kan konfigureres til at tillade fjernbetjening til enhver tid. Opbevar ikke brændbare materialer eller temperaturfølsomme genstande inde i, oven på eller i nærheden af produktet.
- Hverken stegetermometeret eller alufolien må komme i kontakt med ovnelementerne.
- Brug kun det stegetermometer, der anbefales til denne ovn.
- For at undgå overophedning må produktet ikke installeres bag en dekorativ front.
- ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Små børn skal holdes væk.
- Den trådløse kommunikationsenhed må ikke ændres eller modificeres på nogen måde. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Fisher & Paykel, kan gøre brugerens ret til at betjene udstyret ugyldig.

Rengøring

- Rengør ikke ovnpakningen, og brug ikke ovnrengøringsmidler på den. Det er vigtigt for en god pakning, der sikrer, at ovnen fungerer effektivt. Undgå at gnide på, beskadige, flytte eller fjerne ovnpakningen.
- Brug ikke ovnrengøringsmidler, skrappe rengørings-/skuremidler, voks eller polermidler. Der må ikke anvendes almindelig ovnrens, ovnmåtter eller beskyttende overfladebehandling i eller omkring nogen del af ovnen.
- Brug ikke skrappe rengørings-/skuremidler, skuresvampe eller skarpe metalskrabere til rengøring af ovnlågens glas, da de ridser overfladen, så glasset kan gå i stykker.
- Rengør kun de dele, der er angivet i denne vejledning.
- Brug ikke en damprenser til rengøring af nogen del af ovnen.
- Lågepakningen er afgørende for en god tætning. Undgå at gnide på, beskadige eller flytte pakningen.

Selvrensende (kun modeller med pyrolyse)

- Spild skal fjernes, før et selvrensningsprogram påbegyndes.
- Før start af selvrensningsprogrammet skal ovnrister og alt andet kogegrej og/eller redskaber fjernes, og større madspild eller fedtansamlinger skal tørres op.
- Før du starter et selvrensningsprogram, skal du sørge for at flytte eventuelle burfugle til et separat og godt ventileret rum. Visse burfugle er ekstremt følsomme over for dampene, der afgives under et selvrensningsprogram, og kan dø, hvis de opholder sig i samme rum.
- Under selvrensningsprogrammet bruger ovnen højere temperaturer, end den gør til madlavning. Under sådanne forhold kan overfladerne blive varmere end normalt, og børn bør holdes på afstand.

Oplysninger om lyskilde

- Dette produkt indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G. Lyspæren, der anvendes i dette apparat, er ikke egnet til rumbelysning.



Sådan får du adgang til garanti- og servicevejledningen

Scan QR-koden med din smartphone for at få adgang til din garanti og bestille service, se din separate garanti- og servicebog eller vis online på:

Dette produkt er designet til brug i et privatmiljø (boligmiljø). Dette produkt er ikke designet til kommercielt brug. Enhver form for kommerciel brug påvirker producentens garanti for produktet.

Kontakt kundeservice hos Fisher & Paykel for at købe reservedele. Der kan fås reservedele til alle Fisher & Paykels produkter i mindst 10 år fra produktionsdatoen.

