
VAKUUMFORSEGLINGSSKUFF SIKKERHET OG ADVARSLER

Sikkerhet og advarsler

73

Service og garanti

78

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE EU SG

VAKUUMFORSEGLINGSSKUFF

VB60SDEI3, VB60SMG3, VB60SMB3, VB60SCX3

⚠ ADVARSEL!**Fare for elektrisk støt**

Hvis disse rådene ikke følges, kan det føre til elektrisk støt eller død.

- Hvis produktet er skadet, må du slå av apparatet og koble det fra strømtilførselen for å unngå elektrisk støt.

⚠ ADVARSEL!**Fare for kutt**

Mangel på forsiktighet kan føre til skade.

- Vær forsiktig: Noen kanter kan være skarpe.
- Ikke stikk fingrene i skuffen når du lukker den.

⚠ ADVARSEL!**Fare for varme overflater**

Hvis disse rådene ikke følges, kan det føre til brannskader og skålding.

- Hold barn borte fra dette apparatet for å unngå brannskader og skålding.
- Apparatets overflater kan bli varme nok til å forårsake brannskader.
- Ikke berør varmeelementer eller innvendige overflater på apparatet. Varmeelementene kan være varme, selv når de er mørke i fargen.
- Bruk beskyttelseshansker når du håndterer varme overflater.
- Under og etter bruk må du ikke la klær eller andre brennbare materialer komme i kontakt med varmeelementene eller apparatets innvendige overflater før de er avkjølt.

⚠ ADVARSEL!**Brannfare**

Hvis disse rådene ikke følges, kan det føre til overoppheting, brann og personskade.

- Brennbare materialer må ikke oppbevares i apparatet eller nær utsiden.

⚠ ADVARSEL!**Fare for tipping**

Dette produktet kan tippe. Hold barn på trygg avstand og vær forsiktig. Hvis disse rådene ikke følges, kan det føre til skader.

- Skuffen må sikres med medfølgende skruer.
- Sørg for at det er en fast hylle rett over skuffen hvis den ikke er montert under et annet produkt.

LES ALLE INSTRUKSJONENE

ADVARSEL!

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskade eller skade ved bruk av apparatet, må du følge de viktige sikkerhetsinstruksjonene nedenfor. Les alle instruksjonene før du bruker apparatet. Bruk apparatet kun til det tiltenkte formålet som beskrevet i disse instruksjonene

Generell bruk

- Dette apparatet er beregnet for bruk i et vanlig husholdningsmiljø (bolig).
- Ikke bruk apparatet utendørs.
- Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår eventuelle farer.
- For å unngå fare for ustabil apparat må det festes i henhold til installasjonsinstruksjonene.
- Hold betjeningspanelet rent og tørt. Vask og tørk hendene før du bruker skuffen for å sikre at knappene reagerer som de skal.
- Hvis du vakuumforsegler mat i poser flere ganger etter hverandre, blir forseglingslisten stadig varmere. Dette kan svekke kvaliteten på den sveisede sømmen. Etter flere forseglinger må du velge en kortere varmeforseglingsstid eller la apparatet avkjøles i ca. to minutter mellom forseglingene.

Installasjon

- Sørg for at apparatet er riktig installert i henhold til installasjonsveiledningen og jordet av en kvalifisert tekniker.
- Sikre at apparatet er koblet til en krets med en skillebryter som gir full frakobling fra strømforsyningen.
- Ikke installer eller bruk apparatet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal. Hvis du mottar et skadet produkt, må du kontakte den lokale forhandleren eller installatøren umiddelbart.
- Ikke installer apparatet i nærheten av en varm gasskokeplate eller elektrisk kokeplate eller i en oppvarmet ovn.

Service

- Kontroller om det er skader på innsiden eller utsiden av apparatet. Ikke bruk en skadet ledning eller et skadet støpsel. Hvis det finnes skader, må du ikke bruke apparatet. Ta kontakt med en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel.
- Ikke reparer eller skift ut noen deler av apparatet med mindre det er spesifikt anbefalt i denne brukerveiledningen. All annen service må utføres av en faglært person eller en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel.

Rengjøring og vedlikehold

- Pass på at apparatet er slått av før du rengjør skuffen.
- Ta ut stikkkontakten og la apparatet avkjøles etter bruk før du rengjør skuffen.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Bruk en moderat fuktig klut til rengjøring. Ikke spray vann utenpå eller inne i apparatet. Vann kan forårsake skade inne i apparatet.
- Ikke bruk kraftige eller slipende rengjøringsmidler eller en skarp metallskrape til å rengjøre apparatet. Dette kan ripe opp overflaten, som kan føre til at glasset blir knust.
- Ikke bruk en dampvasker.

Sikkerhet

- Ikke berør varme overflater.
- Apparatet og de tilgjengelige delene kan bli varme under bruk. Barn under 8 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
- Ikke sitt eller len deg på apparatet. Skader på glassets overflate kan føre til at det knuses.
- Ikke oppbevar farlige gjenstander som kan eksplodere, som beholdere med gass- eller luftkamre (f.eks. spraybokser).
- Ikke senk ledningen, støpselet eller andre deler i vann eller annen væske, da det kan føre til elektrisk støt. Ikke la ledningen henge over kanten av et bord eller en benk, eller i en oppvarmet ovn.
- Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt.
- Sørg for at ingen væsker eller faste stoffer kommer inn i sugeinntaket på vakuumpumpen. Det vil forårsake uopprettelig skade på pumpen.


Avfallshåndtering av emballasje

- Fjern emballasje og resirkuler materialer som kan gjenbrukes.
- Kasser emballasjematerialet i henhold til lokale bestemmelser om avfallshåndtering.

EU-direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE)

Forskrift om elektrisk og elektronisk avfall fra 2013

Dette apparatet er merket i henhold til forskriften ovenfor. Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan følge feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.

Symbolet  på produktet, eller på dokumentene som følger med produktet, indikerer at dette apparatet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til det aktuelle innsamlingsstedet for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Kassering skal skje i henhold til lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte den lokale kommuneadministrasjonen, renovasjonsselskapet ditt eller butikken der du kjøpte produktet.

Energiforbruk per (EU) 2023/826

STANDBY-EFFEKT* (WATT)	TID FØR STANDBY** (MINUTTER)	STRØM I AV-MODUS (WATT)
0,4	10	N/A

*Standby-effekt for elektriske matlagingsapparater beregnes ved hjelp av følgende standard:
EN 50564 – Elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyr – Måling av lavt strømforbruk.

**Tid før standby for elektriske matlagingsapparater beregnes ved hjelp av følgende standard:
EN 50643 – Elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyr – Måling av nettverkstilkoblet standby-strømforbruk for edge-utstyr.



For å få tilgang til garanti- og serviceveiledningen

Skann QR-koden med smarttelefonen din for å få tilgang til garantien og bestille service, eller se i din separate garanti- og servicebok eller se på nettet på:

New Zealand

<https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

Australia

<https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

Storbritannia

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

Irland

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

Europa

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Singapore

<https://www.fisherpaykel.com/sg/help-and-support/warranty-information>

Dette produktet er utviklet for bruk i hjemmemiljøer (boliger). Dette produktet er ikke laget for kommersiell bruk. All kommersiell bruk fra kundens side vil påvirke produsentens garanti for dette produktet.

Ta kontakt med Fisher & Paykels kundeservice for reservedeler. Reservedeler er tilgjengelige for alle Fisher & Paykel-produkter i minst 10 år fra produksjonsdatoen.

Før du ringer etter service eller hjelp

Sjekk det du kan selv. Se installasjonsinstruksjonene og brukerhåndboken, og kontroller at:

- 1 Produktet er riktig installert.
- 2 Du er kjent med dens normale drift.

Hvis du fortsatt trenger hjelp eller deler etter å ha sjekket disse punktene, kan du se Service- og garantiboken for garantidetaljer og ditt nærmeste autoriserte servicesenter, kundeservice, eller kontakte oss via nettstedet www.fisherpaykel.com.

Fyll ut og oppbevar på et trygt sted:

Modell _____

Serienr. _____

Kjøpsdato _____

Kjøper _____

Forhandler _____

Forstad _____

By _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Alle rettigheter forbeholdes.

Modellene som vises i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst.

Produktspesifikasjonene i denne veiledningen gjelder for de spesifikke produktene og modellene som er beskrevet på utgivelsesdatoen. I tråd med politikken vår om kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst.

Hvis du vil ha informasjon om hvilke modeller og spesifikasjoner som er tilgjengelige i ditt land, kan du gå til nettstedet vårt eller kontakte din lokale Fisher & Paykel-forhandler.

433153A 04.26