
UUNI TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

Turvallisuus ja varoitukset

31

Huolto ja takuu

37

FISHER & PAYKEL

EU

MINIMAALINEN

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5

NYKYAIKAINEN

OS60SACHUDX5, OS60SACVUDX5, OS60NACHUDX5, OS60NACVUDX5,
OB60SACPUDX5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

⚠ VAROITUS!**Sähköiskuvaara**

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.

- Katkaise uunin virta pistorasian katkaisimella ennen uunin lampun vaihtoa.
- Laite on irrotettava verkkovirrasta ennen laitteen minkään sähköisen osan käsittelyä.
- Laite on ehdottomasti liitettävä hyvään maadoitusjärjestelmään.
- Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä muutoksia asunnon kiinteään sähköjärjestelmään.

⚠ VAROITUS!**Tulipalon vaara**

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon tai loukkaantumisen.

- Noudata itsepuhdistusjakson aloitusohjeita huolellisesti.
- Älä aseta uunin lattialle ruoanlaiton ajaksi alumiinifoliota, astioita, vettä tai jäätä, sillä se aiheuttaa pysyviä vahinkoja emalipinnalle. Uunin vuoraaminen alumiinifoliolla voi aiheuttaa tulipalon.
- Laitetta ei saa käyttää huoneen lämmittämiseen. Siitä voi aiheutua palovammoja, muita loukkaantumisia tai tulipalo.
- Uunissa tai sen pinnan lähellä ei saa säilyttää syttyviä materiaaleja.
- Älä liitä laitetta verkkovirtaan sovittimien, jännitteenalentimien tai haaroitusjohtojen avulla.

⚠ VAROITUS!**Viiltohaavojen vaara**

Varomaton toiminta saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

- Ole varovainen: jotkin reunat ovat teräviä.

⚠ VAROITUS!**Kuumia pintoja**

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa palovammoja.

- Palovammojen välttämiseksi laite on pidettävä lasten ulottumattomissa.
- Laitteen pinnat saattavat kuumentua siinä määrin, että ne aiheuttavat palovammoja. Tällaisia ovat uunin tuuletusaukko, uunin tuuletusaukon lähellä olevat pinnat ja uunin luukku.
- Älä koske lämmityselementteihin tai uunin sisäpintoihin. Lämmityselementit voivat olla kuumia, vaikka ne olisivat väriltään tummia.
- Käytä suojavälineitä käsitellessäsi kuumia pintoja, kuten uunin tasoja tai astioita, tai käyttäessäsi höyrytoimintoja.
- Avaa uunin luukku varoen, sillä uunista voi tulla kuumaa ilmaa ja höyryä erityisesti höyrytoimintoja käytettäessä. Anna kuuman ilman ja höyryn haihtua ennen ruoan ottamista uunista tai laittamista takaisin uuniin.
- Älä kosketa tai anna vaatteiden tai muiden syttyvien materiaalien koskettaa lämmityselementtejä tai uunin sisäpintoja käytön aikana tai ennen kuin ne ovat ehtineet jäähtyä riittävästi.

LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS

VAROITUS!

Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun, henkilövahinkojen tai vaurioiden vaaraa uunia käyttäessäsi noudata alla lueteltuja tärkeitä turvallisuusohjeita. Lue kaikki ohjeet ennen uunin asentamista tai käyttöä. Käytä uunia vain sen käyttötarkoitukseen näissä ohjeissakuvatulla tavalla.

Asennus

- Varmista, että pätevä asentaja on asentanut ja maadoittanut laitteen oikein.
- Varmista, että uuni on kytketty piiriin, jossa on täydellisen sähköverkosta erottamisen mahdollistava erotuskatkaisin.
- Älä asenna tai käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai se ei toimi oikein. Jos sinulle toimitettu tuote on vahingoittunut, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään tai asentajaan.
- Anna nämä tiedot laitteen asentajalle, sillä ne voivat vähentää asennuskustannuksiasi.
- Tämän laitteen saa asentaa ja liittää verkkovirtalähteeseen vain pätevä henkilö, ja asennuksessa on noudattava näitä asennusohjeita sekä paikallisia rakennus- ja sähköasennusmääräyksiä. Laitteen virheellinen asennus voi mitätöidä mahdolliset takuu- tai korvausvaatimukset.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, vaaratilanteiden välttämiseksi sen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valmistajan huoltoedustaja tai muu pätevä henkilö.
- Erotuskytkin: Varmista, että uuni on kytketty piiriin, jossa on erotuskatkaisin, joka mahdollistaa täydellisen sähköverkosta erottamisen kytkentämääräysten mukaisesti.
- Uuni on maadoitettava.
- Älä liitä uunia verkkovirtaan sovittimien, jännitteenalentimien tai haaroitusjohtojen avulla, sillä ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen ja tulipalon.
- Ylikuumenemisen välttämiseksi laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse.
- Ole erityisen varovainen, ettet vahingoita uunin alalistaa asennuksen aikana. Lista on tärkeä oikean ilmankierron kannalta, ja se mahdollistaa oven esteettömän avaamisen ja sulkemisen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä asennuksesta aiheutuvista vahingoista.

Huoltaminen

- Älä korjaa tai vaihda laitteen mitään osaa, ellei käyttöoppaassa erikseen niin suositella. Kaikki muu huolto tulee antaa Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon tai pätevän henkilön tehtäväksi.

Tulipalon vaara

- Älä käytä vettä rasvapalojen sammuttamiseen. Tukahduta tuli tai liekit tai käytä kuivaa kemiallista tai vaahtosammutinta.
- Käytä vain kuivia pannulappuja tai pannutelineitä. Kuumilla pinnoilla olevat kosteat pannutelineet voivat muodostaa höyryä, joka saattaa aiheuttaa palovammoja. Pannuteline ei saa koskettaa kuumia osia tai lämmityselementtejä. Älä käytä pannutelineelle pyyhettä tai muuta suurta liinaa. Se voi syttyä tuleen.
- Älä kuumenna avaamattomia ruoka-astioita. Niihin voi muodostua painetta, joka voi saada astian halkeamaan ja aiheuttaa loukkaantumiseen.

Elintarviketurvallisuus

- Pidä ruoka uunissa mahdollisimman vähän aikaa ennen kypsentämistä ja sen jälkeen. Se auttaa estämään mahdollisesti ruokamyrkytyksen aiheuttavia organismeja saastuttamasta elintarvikkeita. Ole erityisen varovainen lämpimällä säällä.

Yleinen käyttö

- Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa (asuinympäristössä). Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Tuotteen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin vaikuttaa valmistajan myöntämään takuuseen.
- Kodinkoneita ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
- Lapsia ei saa jättää yksin tai valvomatta alueelle, jossa laitetta käytetään. Älä anna lasten istua tai seistä laitteen minkään osan päällä.
- Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähetyviltä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Tämä laite soveltuu yli 8-vuotiaiden lasten sekä aisteiltaan, fyysisiltä ja henkisiltä kyvyiltään alentuneiden tai kokemukseltaan ja tiedoiltaan rajoittuneiden henkilöiden käyttöön vain, jos heitä valvotaan tai heidät on perehdytetty laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta ja tehdä sen ylläpitotoita ilman valvontaa.
- Älä säilytä uunin yläpuolella esineitä, joita lapset saattavat haluta. Lapset voivat loukkaantua tai saada palovammoja kiivetessään uunin päälle hakemaan esineitä.
- Älä aseta painavia esineitä uunin luukun päälle.
- Pidä uunin tuuletusaukot aina esteettöminä. Älä käytä väljiä tai roikkuvia vaatteita käyttäessäsi laitetta. Ne voivat syttyä tai sulaa, jos ne koskettavat jotakin elementtiä tai kuumaa pintaa, jolloin voi aiheutua palovammoja.
- Varoitus: Uunin jäähdytysjärjestelmä voi puhaltaa kuumaa ilmaa uunin yläosassa olevasta aukosta.
- Aseta tasot haluamaasi paikkaan uunin ollessa kylmä (ennen esilämmitystä). Jos taso on poistettava kuumasta uunista, älä anna pannulappujen tai pannutelineen osua uunissa tai uunin pohjassa oleviin kuumiin lämmityselementteihin.
- Käytä vain uuneille hyväksyttyjä leivonta-astioita. Noudata leivonta-astioiden valmistajan ohjeita.
- Aseta uunin rutilätelineet haluamaasi paikkaan uunin ollessa kylmä. Jos rutilätelinettä on siirrettävä kuumassa uunissa, älä anna sen pannutelineen osua kuumaan lämmityselementtiin.
- Älä koske lämmityselementteihin tai uunin sisäpintoihin. Lämmityselementit ja sisäpinnat voivat olla kuumia, vaikka ne olisivat väriltään tummia, ja ne voivat aiheuttaa palovammoja. Myös uunin luukku, tuuletusaukot ja näiden aukkojen lähellä olevat pinnat voivat olla kuumia.
- Tämä laite voidaan määrittää sallimaan etäkäyttö milloin tahansa. Älä säilytä laitteen sisällä, päällä tai lähellä tulenarkoja materiaaleja tai lämmölle herkkiä esineitä.
- Sisälämpömittarin anturi tai alumiinifolio eivät saa olla kosketuksissa uunin elementtien kanssa.
- Käytä vain tähän uuniin suositeltua sisälämpötilan anturia.
- Ylikuumentamisen välttämiseksi laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse.
- VAROITUS: Esillä olevat osat voivat kuumentua käytön aikana. Pidä lapset etäällä.
- Älä muuta tai muokkaa langatonta viestintälaitetta millään tavalla. Muutokset tai mukautukset, joita Fisher & Paykel ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Puhdistaminen

- Älä puhdista uunin tiivistettä tai käytä siihen mitään uuninpuhdistusaineita. Tämä on uunin tehokkaan toiminnan varmistavan hyvän tiivistyksen edellytys. Älä hankaa, vahingoita, siirrä tai irrota uunin tiivistettä.
- Älä käytä uuninpuhdistusaineita, voimakkaita/hankaavia puhdistusaineita, vahoja tai kiillotusaineita. Uunin missään osassa tai sen ympärillä ei saa käyttää kaupallisia uuninpuhdistusaineita, uunin vuoria tai suojapinnoitetta.
- Älä puhdista uuninluukun lasia karkeilla/hiovilla puhdistusaineilla, hankaustyynyillä tai terävillä metallikaapimilla, sillä ne naarmuttavat pintaa, mikä voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen.
- Puhdista vain tässä oppaassa mainitut osat.
- Älä puhdista mitään uunin osia höyrypuhdistimella.
- Luukun tiiviste on uunin tiiviydelle välttämätön. Älä hankaa, vahingoita tai siirrä uunin tiivistettä.

Itsepuhdistus (vain pyrolyysimallit)

- Puhdista roiskeet ennen itsepuhdistusjakson aloittamista.
- Poista tasot ja kaikki muut keittovälineet ja/tai ruoanlaittovälineet ja pyyhi suuret ruoka-aineroiskeet tai rasvatahrat ennen itsepuhdistusjakson alkua.
- Siirrä lemmikkilinnut toiseen, suljettuun ja hyvin tuuletettuun huoneeseen ennen itsepuhdistusjakson alkua. Jotkin lemmikkilinnut ovat erittäin herkkiä itsepuhdistusjakson aikana syntyville savuille, ja ne voivat kuolla, jos ne jätetään tällaisen jakson ajaksi samaan huoneeseen uunin kanssa.
- Uuni saavuttaa itsepuhdistusjakson aikana normaalia ruoanlaittoa korkeampia lämpötiloja. Tällöin pinnat voivat kuumeta tavallista enemmän, ja lapset on pidettävä poissa.

Valonlähteen tiedot

- Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on G. Tässä laitteessa käytetty valonlähde ei sovellu huoneen valaistukseen.



Takuu- ja huolto-oppaan käyttäminen

Voit lukea takuehdot ja varata huollon skannaamalla QR-koodin, lukea erillisen takuu- ja huoltokirjasi tai lukea tiedot verkossa osoitteessa:

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa (asuinympäristössä). Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Tuotteen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin vaikuttaa valmistajan myöntämään takuuseen.

Varaosia varten ota yhteyttä Fisher & Paykelin asiakaspalveluun. Varaosia on saatavana kaikkiin Fisher & Paykel -tuotteisiin vähintään 10 vuoden ajan valmistuspäivästä.

