

FISHER & PAYKEL

**CONTENEDORES DE
ALMACENAMIENTO DE
ALIMENTOS**

FSC3PRM1, FSC4DLM1, FSC5PNM1, FSC5FPM1

GUÍA DEL USUARIO

NZ AU US CA UK IE SG

..... INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!

Lea el manual en totalidad. El incumplimiento de todas las guías y reglas podría ocasionar lesiones personales. Siga las instrucciones de seguridad a continuación:

- Verifique la idoneidad de las piezas antes de usarlas en el microondas, calentarlas en un horno, congelarlas o lavarlas en un lavavajillas. (Consulte la sección “Uso y cuidado” y la iconografía en las partes individuales).
- Asegúrese de quitar la tapa del recipiente antes de colocar el recipiente en el horno.
- Asegúrese de que la ventilación de la tapa del recipiente esté abierta antes de colocar el recipiente en el microondas.
- Permita que las partes de vidrio alcancen la temperatura ambiente antes de colocarlas en el microondas o en el horno.
- No coloque recipientes calientes directamente sobre superficies frías; póngalos sobre una bandeja o tabla para que se enfríen.
- No coloque el recipiente en la estufa para calentar su contenido.
- Este producto fue diseñado para su uso en un entorno normal doméstico (residencial). No es un producto diseñado para uso en un entorno comercial.
- Limpie con frecuencia todas las partes de los recipientes que entren en contacto con los alimentos. Consulte las secciones “Uso y cuidado”.
- Nunca almacene materiales volátiles o inflamables en sus contenedores, ya que pueden explotar.
- Nunca congele líquidos en recipientes de vidrio. El líquido se expande durante el proceso de congelación, lo cual puede hacer que el contenedor explote.
- Siga todas las demás instrucciones de uso y cuidado.

USO Y CUIDADO

Para determinar la idoneidad de las piezas, compare los símbolos a continuación con los que están en los contenedores.



Refrigerador/
congelador



Plásticos



Microondas



Lavavajillas



Horno

- Todos los materiales empleados son seguros para almacenar alimentos.
- Tapas de madera de acacia: diseñadas para el almacenamiento en despensa y encimera. **Lavar a mano solo con agua tibia, detergente suave y un paño suave.** Seque bien la tapa de acacia después de limpiarla. Use aceite vegetal apto para alimentos para cubrir el párpado y vuelva a aplicarlo cada 12 meses o menos. Frote el aceite vegetal con una toalla de papel o un paño suave.
- Las tapas de acacia pueden tener un olor natural. Esto es normal. Consulte las instrucciones de lavado para conocer las pautas de limpieza adecuadas.
- Recipientes de vidrio y acero inoxidable: aptos para horno hasta 230°C. Asegúrese de quitar la tapa del recipiente antes de colocar el recipiente en el horno.
- Cierta decoloración de los recipientes de acero inoxidable es normal después de una exposición prolongada a altas temperaturas y no debe considerarse un defecto.
- Utilice un paño suave y húmedo y un limpiador no corrosivo adecuado para acero inoxidable para eliminar la decoloración.
- Tapas de vidrio: nevera/congelador, lavavajillas y microondas. Microondas con la rejilla de ventilación abierta.
- En el caso de las tapas de vidrio, cierre las rejillas de ventilación para crear un sello resistente a las fugas cuando almacene alimentos.
- Use un cepillo pequeño para pajitas para limpiar alrededor de los sellos de las tapas y las rejillas de ventilación.
- Al abrir y cerrar el recipiente, abra primero las rejillas de ventilación para liberar el aire.
- Para obtener información sobre materiales reciclables, consulte los requisitos de reciclaje locales.

..... **GARANTÍA DEL FABRICANTE**

Garantía para NZ y AU

Recibe automáticamente una garantía del fabricante de dos años con la compra de este producto que cubre piezas y mano de obra para el servicio dentro del país de compra.

Fisher & Paykel se compromete a hacer lo siguiente:

Reemplace sin costo para el propietario cualquier Producto que se encuentre defectuoso dentro de los DOS AÑOS posteriores a la fecha de compra.

Esta garantía NO cubre

- Averías o fallos que no están relacionados con ningún defecto en el Producto. Por ejemplo:
 - ① Enseñarle cómo utilizar el producto.
 - ② Corregir errores ocasionados por el usuario.
 - ③ Corregir daños ocasionados por plagas, por ejemplo, ratas, cucarachas, etc.
- Defectos ocasionados por factores distintos de:
 - ① Uso doméstico normal o
 - ② Uso de conformidad con la Guía de usuario del Producto.
- Defectos del Producto ocasionados por accidentes, negligencia, mal uso o causas de fuerza mayor.
- Mantenimiento normal recomendado, tal como se indica en la Guía de usuario del Producto.
- Averías o fallas cuando el Producto se ha desmontado o manipulado.

Esta garantía es un beneficio adicional y no afecta sus derechos legales.

El producto se vende ÚNICAMENTE en AUSTRALIA

Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser excluidas bajo la Ley Australiana del Consumidor. Usted tiene derecho a un reemplazo o reembolso por una falla grave y a una compensación por cualquier otra pérdida o daño que sea razonablemente previsible. También tiene derecho a que los bienes sean reparados o reemplazados si no son de calidad aceptable y la falla no es mayor.

En Australia, para presentar una reclamación, llame al servicio de Atención al Cliente al 1300 650 590 o envíe un correo electrónico a customer.care@fp.com.au.

Aunque nuestro número es gratuito, puede haber costos para usted dependiendo del método que use para llamar, y puede haber costos relacionados con el acceso al correo electrónico si elige ese método. Fisher & Paykel Customer Services Pty Limited, Level 1, 1 Eden Park Drive, Macquarie Park, NSW 2113. ABN 67 003 335 171.

..... **GARANTÍA DEL FABRICANTE**

Producto vendido ÚNICAMENTE en NUEVA ZELANDA

En Nueva Zelanda, para presentar una reclamación, llame al servicio de Atención al Cliente al 0800 372 273 o envíe un correo electrónico a customer.care@fp.co.nz.

La información completa sobre la garantía y el servicio está disponible en nuestro sitio web.

NZ: www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information

AU: www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information

Garantía Reino Unido e Irlanda

Recibe automáticamente una garantía del fabricante de dos años con la compra de este producto que cubre piezas y mano de obra para el servicio dentro del país de compra.

La información completa sobre la garantía y el servicio está disponible en nuestro sitio web.

Reino Unido: www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information

Irlanda: www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information

Garantía de EE. UU. CA

Al adquirir un producto nuevo de Fisher & Paykel para uso personal o de consumo, usted automáticamente recibe una garantía limitada por dos años que cubre piezas y mano de obra para el servicio dentro de los 48 Estados Unidos continentales, Hawái, Washington D. C. y Canadá.

En Alaska, la garantía limitada es la misma, excepto que usted debe pagar para enviar el producto al taller de servicio o el viaje del técnico de servicio a su casa.

Los productos para uso en Canadá deberán adquirirse a través del canal de distribución canadiense para asegurar el cumplimiento regulatorio.

La información completa sobre la garantía y el servicio está disponible en nuestro sitio web.

EE. UU.: www.fisherpaykel.com/us/help-and-support/warranty-information

CA: www.fisherpaykel.com/ca/help-and-support/warranty-information

Garantía SG

La información completa sobre la garantía y el servicio está disponible en nuestro sitio web.

SG: <https://www.fisherpaykel.com/sg/help-and-support/warranty-information> Warranty NZ AU

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025. Todos los derechos reservados.

Los modelos presentados en esta guía pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento.

Las especificaciones de los productos en esta guía corresponden a los productos y modelos específicos descritos a la fecha de su emisión. De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, estas especificaciones pueden cambiar en cualquier momento.

Para obtener información actualizada acerca de la disponibilidad de modelos y especificaciones en su país de origen, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con un distribuidor local Fisher & Paykel.

432806A 07.25