DISHDRAWER™-OPPVASKMASKIN
SIKKERHET OG ADVARSLER

Sikkerhet og advarsler 71
Service og garanti 76

FISHER & PAYKEL

UK IE EU · NO

DOBBEL DISHDRAWER™-OPPVASKMASKIN

DD60D4HI2, DD60D4HDX2, DD60D2HNX2, DD60D2HCX2,
DD60D2HNB2, DD60DTX6HI1

ENKEL DISHDRAWER™-OPPVASKMASKIN

DD60ST4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HDX2, DD60ST2HNX2,
DD60ST2HNB2, DD60STX6HI1

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk støt

Dersom disse anvisningene ikke følges, kan det føre til elektrisk støt og dødsfall.

- Montering av integrerte frontpaneler krever tilgang til det elektriske anlegget. Dette må utføres av en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel eller av en kvalifisert person.
- Før montering av frontpanelet må oppvaskmaskinen kobles fra strømforsyningen.
- Etter montering av frontpanelene må installatøren sørge for at følgende komponenter er elektrisk jordet: panelbraketten og eventuelle andre metallkomponenter (f.eks. håndtak) som stikker utenfor gummitetningen.
- Maskinen må jordes. Ved feil reduserer jordingen faren for elektrisk støt ved å sørge for en minste motstands vei for strømmen.
- Denne maskinen er utstyrt med en ledning med jordleder og et jordet støpsel.
- Før installasjon av DishDrawer™-oppvaskmaskinen må du skru ut sikringen eller slå av automatsikringen for kursen.

⚠ ADVARSEL!	
	**Fare for elektrisk støt** Dersom disse anvisningene ikke følges, kan det føre til elektrisk støt og dødsfall. • Støpselet skal kobles til et egnet uttak som er installert og jordet i henhold til lokale forskrifter og bestemmelser. • Ikke gjør endringer på strømstøpselet som følger med maskinen. Dersom det ikke passer i strømuttaket, må du få et nytt og riktig uttak montert av en autorisert elektriker. Ikke bruk forlengelsesledning, adaptere eller skjøteledningsbokser. • Oppvaskmaskinen må være helt omsluttet på installasjonstidspunktet. • ADVARSEL – Feil tilkobling av utstyrets jordledning kan medføre fare for elektrisk støt. Undersøk med en autorisert elektriker eller en servicerepresentant hvis du er i tvil om maskinen er riktig jordet.

⚠ ADVARSEL!	
	**Kuttfare** Uforsiktig håndtering kan føre til personskader. • Vær forsiktig: Noen kanter er skarpe.

LES DENNE HÅNDBOKEN, OG TA VARE PÅ DEN

Når du bruker DishDrawer™-oppvaskmaskinen, må grunnleggende forholdsregler følges, inkludert de følgende:

Generelt

- Informasjonen i denne håndboken må følges for å minimere risikoen for brann/ eksplosjoner og hindre materielle skader, personskader og dødsfall.
- Bruk bare DishDrawer™-oppvaskmaskinen til det tiltenkte formålet som er beskrevet i denne veiledningen.
- Maskinen er beregnet på bruk i husholdninger og lignende bruksområder som:
  - personalkjøkken i butikker, på kontorer eller i andre arbeidsmiljøer
  - gårdsbygninger
  - av gjester på hoteller, moteller eller andre boligmiljøer
  - overnattingsmiljøer
- NSF 184-sertifiserte oppvaskmaskiner for privatboliger skal ikke brukes i godkjente bedrifter som serverer mat og jobber med mat.
- Bruk kun oppvask- og skyllemidler som er beregnet på oppvaskmaskiner for hjemmebruk, og oppbevar disse utilgjengelig for barn. Kontroller at beholderen for oppvaskmiddel er tom etter at vaskeprogrammet er ferdig.
- Plasser skarpe gjenstander slik at de ikke kan skade DishDrawer™-oppvaskmaskinen når du setter inn oppvask. Sett skarpe kniver med håndtaket opp for å redusere risikoen for kuttskader.
- Ikke ta på filterplaten i bunnen av DishDrawer™-oppvaskmaskinen under eller rett etter bruk, da den kan være svært varm.
- Ikke bruk DishDrawer™-oppvaskmaskinen med mindre alle paneler i nisjen er på plass.
- Ikke tukle med kontrollene.
- Ikke bruk døren eller oppvaskstativet i DishDrawer™-oppvaskmaskinen på feil måte. Ikke sitt eller stå på dem, eller stå inni dem.
- Skuffen må ikke bli stående i åpen stilling, da dette kan skape snublefare.
- De sammenleggbare koppstativene er laget for kopper, glass og kjøkkenredskaper. Ikke len deg på koppstativene eller bruk dem til å støtte kroppsvekten din.
- Ikke la barn leke i eller på DishDrawer™-oppvaskmaskinen.
- Under visse forhold kan det danne seg hydrogengass i varmtvannsberedere som ikke har vært i bruk på to uker eller mer. HYDROGENGASS ER EKSPLOSJONSFARLIG. Dersom varmtvannsberederen ikke har vært i bruk på en stund, må du slå på varmtvannet i springen og la vannet stå og renne i noen minutter før du setter i gang DishDrawer™-oppvaskmaskinen. På denne måten slipper du ut eventuell hydrogengass i systemet slippes ut. Gassen er brannfarlig, derfor må det ikke røykes eller benyttes åpen ild mens dette utføres.
- Ta av døren når en gammel DishDrawer™-oppvaskmaskin skal tas ut av drift eller kasseres.
- Noen oppvaskmidler er sterkt alkaliske. Disse kan det være ekstremt farlig å svelge. Unngå kontakt med hud og øyne, og hold barn unna DishDrawer™-oppvaskmaskinen når døren er åpen.
- Skuffen må aldri åpnes mens DishDrawer™-oppvaskmaskinen går.
- Bare integrerte modeller: Bank alltid foran på skuffen for å sette programmet på pause, og vent til du hører fire pipesignaler før du åpner skuffen.
- DishDrawer™-oppvaskmaskinen må brukes med motorenheten, filterplaten, filteret, trådstativet og spylearmene på plass. Se ‘Første gangs bruk’ for å identifisere disse delene.

- Når du setter inn oppvask i maskinen, må du plassere den slik at det innvendige dekselet kan lukkes ordentlig. Oppvasken må plasseres slik at ingen gjenstander stikker ut over skuffen.
- Dersom DishDrawer™-oppvaskmaskinen ikke skal brukes over en lengre periode, skal du slå av strømmen og koble fra vanntilførselen.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Ikke la barn leke i, på eller med denne maskinen eller andre kasserte husholdningsapparater.
- Husholdningsapparater skal ikke betjenes av barn. Barn under 8 år skal holdes unna maskinen med mindre de er under kontinuerlig oppsyn. Denne maskinen kan betjenes av barn over 8 år, samt personer med fysiske, sensoriske eller mentale handikapp, eller manglende erfaring og kunnskap, så lenge de har fått veiledning eller innføring i sikker bruk av maskinen og forstår farene som er involvert.
- Ved bruk av maskinrens anbefaler vi på det sterkeste at det kjøres et vaskeprogram med oppvaskmiddel rett etterpå for å unngå skader på oppvaskmaskinen.
- DishDrawer™-oppvaskmaskinen er laget for vask av vanlige kjøkkenredskaper. Ting som er tilsmusset av bensin, maling, stål-/jernstøv, korroderende, syreholdige eller basiske kjemikalier, skal ikke vaskes i DishDrawer™-oppvaskmaskinen.
- Ikke vask plastartikler, med mindre det er merket på dem at de tåler maskinvask eller har tilsvarende merking. For plastartikler som ikke er merket, må du undersøke produsentens anbefalinger.
- Unngå å vaske beholdere med selvklebende etiketter. Etiketter som faller av under et vaskeprogram kan skade vaskesystemet.

Montering

- DishDrawer™-oppvaskmaskinen må plasseres og installeres i henhold til installasjonsanvisningene før den tas i bruk. Dersom installasjonsanvisningene ikke fulgte med DishDrawer™-oppvaskmaskinen, kan du bestille dem ved å kontakte din autoriserte servicetekniker eller laste den ned fra det lokale Fisher & Paykel-nettstedet, som du finner informasjon om på baksiden.
- Installasjon og service skal utføres av en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel.
- Dersom strømledningen er skadet, må den skiftes av en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel eller tilsvarende kvalifisert fagperson for å unngå fare.
- Sørg for at DishDrawer™-oppvaskmaskinen er festet til de tilstøtende kjøkkenskapene med medfølgende braketter. Hvis ikke kan maskinen bli ustabil, noe som kan føre til materielle skader eller personskader.
- Ikke bruk maskinen hvis den er skadet, har feil, er delvis demontert eller har deler som mangler eller er ødelagt, f.eks. ødelagt strømledning eller støpsel.
- Ikke oppbevar eller bruk bensin eller andre brannfarlige gasser eller væsker i nærheten av DishDrawer™-oppvaskmaskinen.
- Koble til en strømkurs med riktig beskyttelse og spesifikasjoner for å unngå elektrisk overbelastning.
- Sørg for at strømledningen er plassert slik at den ikke kan tråkkes på, snubles over eller utsettes for andre skader eller belastninger.
- Ikke installer eller oppbevar DishDrawer™-oppvaskmaskinen der den kan bli utsatt for vær eller temperaturer under frysepunktet.
- Ikke bruk skjøteledning eller bærbare elektriske uttak (f.eks. skjøteledningsbokser) til å koble DishDrawer™-oppvaskmaskinen til strømforsyningen.
- Denne maskinen må jordes. Ved feil reduserer jordingen faren for elektrisk støt ved å sørge for en minste motstands vei for strømmen.

- **Denne maskinen er utstyrt med en ledning med jordleder og et jordet støpsel. Støpselet skal kobles til et egnet uttak som er installert og jordet i henhold til lokale forskrifter og bestemmelser. Feil tilkobling av utstyrets jordledning kan medføre fare for elektrisk støt. Forhør deg med en autorisert elektriker eller en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordet.**
- **Ikke modifiser støpselet som leveres med apparatet. Hvis det ikke passer i kontakten, må du kontakte en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel eller en kvalifisert elektriker.**
- **Hvis DishDrawer™-oppvaskmaskinen installeres som et permanent tilkoblet apparat, må den kobles til et jordet metall, et permanent jordingssystem eller en jordleder må trekkes med kretslederne og kobles til jordingsklemmen eller -ledningen på maskinen.**

Vedlikehold

- **Koble maskinen fra strømforsyningen før rengjøring eller vedlikehold.**
- **Når du skal koble fra maskinen, skal du trekke i selve støpselet og ikke ledningen for å unngå skader på ledningen.**
- **Ikke reparer eller skift ut deler av apparatet eller utfør service med mindre det er spesielt anbefalt i denne brukerveiledningen. Vi anbefaler at du kontakter en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel eller kundeservice.**
- **Hold gulvet rundt maskinen rent og tørt for å redusere faren for å skli.**
- **Pass på at det samler seg lettantennelige ting i området rundt/under maskinen, f.eks. støv, papir, filler og kjemikalier.**

Wi-Fi

- **Trådløskommunikasjonen skal ikke endres eller tilpasses på noen måte. Endringer eller tilpasninger som ikke er uttrykkelig godkjent av Fisher & Paykel kan annullere brukerens rett til å betjene utstyret.**

Krav i EØF-direktiv 93/68

Europeisk direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) (kun for land i Den europeiske union)

GB: Dette apparatet er merket i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EF om elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kunne vært forårsaket av feil avfallshåndtering av dette produktet.

Symbolet  på produktet, eller på dokumentene som følger med produktet, indikerer at dette apparatet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til riktig innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må utføres i samsvar med lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering. For mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt ditt lokale kommunekontor, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

UK

Tilgang til garanti- og serviceveiledningen

Skann QR-koden med smarttelefonen for å se garantien og bestille service, eller gå til https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information

IE

Tilgang til garanti- og serviceveiledningen

Skann QR-koden med smarttelefonen for å se garantien og bestille service, eller gå til https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information

EU

Tilgang til garanti- og serviceveiledningen

Skann QR-koden med smarttelefonen for å se garantien og bestille service, eller gå til https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information

Dette produktet er utviklet for bruk i private husholdninger. Produktet er ikke utviklet for kommersiell bruk. Kundens kommersielle bruk vil påvirke produsentgarantien for dette produktet.

Kontakt Fisher & Paykels kundeservice for reservedeler. Reservedeler er tilgjengelige for alle Fisher & Paykel-produkter i minst 10 år fra produksjonsdatoen.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk:

Modell _____

Serienummer _____

Kjøpsdato _____

Kjøper _____

Forhandler _____

Bydel _____

By _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. All rights reserved.

The models shown in this guide may not be available in all markets and are subject to change at any time.

The product specifications in this guide apply to the specific products and models described at the date of issue. Under our policy of continuous product improvement, these specifications may change at any time.

For current details about model and specification availability in your country, please go to our website or contact your local Fisher & Paykel dealer.

433859A 10.26