DISHDRAWER™洗碗機
安全警告

安全警告 3
服務與保固 6

FISHER & PAYKEL

TW

DISHDRAWER™雙抽屜洗碗機

DD60D2HNX2、DD60D4HI2、DD60DTX6HI1

DISHDRAWER™單抽屜洗碗機

DD60S2HCX2、DD60ST2HNX2、DD60S4HI2、DD60ST4HI2、DD60STX6HI1

閱讀並妥善保存本指南

在使用DishDrawer™洗碗機時遵循基本的安全預防措施，包括：

一般性原則

- **為了最大限度的降低火災或爆炸風險，防止財產損失、人身傷害或死亡，必須遵守本指南中的說明。**
- **DishDrawer™洗碗機僅用於本指南所述的用途。**
- **此電器僅供家用或下列場合使用：**
  - **商場、辦公室和其他工作環境的員工廚房**
  - **農舍**
  - **酒店、汽車旅館和其他居住環境的客人**
  - **床位加早餐居住環境。**
- **通過NSF 184認證的家用洗碗機不適合持有營業執照的餐飲業使用。**
- **家用洗碗機僅使用建議的洗滌劑或快乾劑，把它們放在兒童夠不到的地方。在每個洗滌程式結束之後，檢查洗滌劑儲存格是否空了。**
- **在裝要清洗的餐具時，切勿讓鋒利餐具劃傷DishDrawer™洗碗機內蓋，讓鋒利餐刀手柄朝上防止割傷手。**
- **在使用DishDrawer™洗碗機過程中或結束之後，濾板可能很燙，切勿觸摸濾板。**
- **在正確安裝所有面板之前，切勿使用DishDrawer™洗碗機。**
- **切勿擅自改動控制器。**
- **切勿濫用DishDrawer™洗碗機，不得坐在或站在洗碗機的抽屜裡或碟架上。**
- **不應讓抽屜長時間處於打開狀態，否則可能會絆倒人。**
- **折疊式杯架用於放置茶杯、玻璃杯和廚具。如果折疊式杯架位於洗碗機內，切勿靠在杯架上，切勿用杯架支撐體重。**
- **為了降低人身傷害風險，切勿讓兒童在DishDrawer™洗碗機裡面或上面玩耍。**
- **在某些情況下，如果洗碗機閑置了兩個星期或更長時間，熱水加熱系統裡可能會產生氫氣。氫氣是爆炸性氣體。如果熱水加熱系統閑置兩個星期或更長時間，在使用DishDrawer™洗碗機之前打開所有熱水龍頭幾分鐘時間，讓每個龍頭裡的水流出來，這樣可以釋放聚積的氫氣。由於氫氣是可燃氣體，此時切勿吸煙，切勿使用明火。**
- **在報廢DishDrawer™洗碗機之前，先拆卸洗碗機門。**
- **部分洗碗機洗滌劑有強鹼性。如不慎吞食，可能會極度危險。避免皮膚和眼睛接觸洗滌劑，打開DishDrawer™洗碗機門時讓兒童遠離洗碗機。**
- **當DishDrawer™洗碗機工作時，切勿打開抽屜。**

- 敲一下抽屜門暫停洗碗，在聽到四聲嗶嗶聲之後才能打開抽屜。
- 只有在安裝好電機、濾板、濾水器、鋼絲架和噴淋臂之後方可使用DishDrawer™洗碗機。若欲確認這些零件，請參閱「維護」。
- 在把餐具裝入洗碗機時務必小心，防止抽屜內蓋蓋不嚴。擺放餐具時，餐具不得高出抽屜。
- 如果DishDrawer™洗碗機長期閑置不用，要斷開洗碗機電源和水閥。
- 除非有成人監督，否則不得讓兒童清潔和維護此電器。
- 切勿讓兒童在此電器內、上方或使用此電器玩耍，亦不得玩弄任何報廢電器。
- 不得讓兒童使用家用電器。必須讓8歲以下兒童遠離電器，除非始終有人看護他們。8歲以上兒童和有肢體、感官或精神障礙或缺乏經驗知識的人士不應使用此電器，除非有成人監督他們，或者向他們解釋清楚使用說明，且他們瞭解了可能會發生的危險情況。
- 如果使用洗碗機清潔劑除垢，建議你在除垢之後及時加洗滌劑執行一個洗滌程式，防止清潔劑損壞洗碗機。
- DishDrawer™洗碗機用於清洗普通家用廚具。切勿用DishDrawer™洗碗機清洗受汽油、油漆、鐵鏽、腐蝕劑、酸鹼化學品污染的器物。
- 切勿清洗塑膠廚具，除非塑膠廚具標有可用洗碗機清洗等字樣對於沒有標注文字的塑膠廚具，遵循塑膠廚具製造商的建議。
- 避免清洗貼有膠沾標籤的容器。標籤在洗滌過程中脫落可能會損壞洗碗機。

安裝

- 這款 DishDrawer ™洗碗機必須按照安裝說明進行安裝和放置後方可使用。如果您購買的 DishDrawer ™洗碗機未附帶安裝說明，您可以致電授權維修商訂購，或從封底列出的當地 Fisher & Paykel 網站下載。
- 此電器必須由接受過斐雪派克專業培訓和支援的維修技術員安裝和維修。
- 如果電源線破損，必須由接受過斐雪派克專業培訓和支援的維修技術員或資深電工更換，以避免危險。
- 確保用隨機提供的支架把DishDrawer™洗碗機固定在相鄰櫥櫃上。否則它可能會晃動，可能會造成電器損壞或人身傷害。
- 如果此電器破損、發生故障、部分拆卸了、零件缺失或損壞、電源線或插頭破損，切勿再使用。
- 切勿在DishDrawer™洗碗機附近存放或使用汽油或其他可燃性氣體和液體。
- 連接到額定電壓適合并有適當保護措施的電源，避免電路過載。
- 確保電源線的位置不會被人踐踏，不會絆倒人，否則會造成損壞或形成張力。

- 切勿把DishDrawer™洗碗機安裝或貯存在溫度低於冰點的地方或室外。
- 切勿用延長線或可攜式電源插座（例如多孔插座）連接DishDrawer™洗碗機和電源。
- 此電器必須有接地保護。如果發生故障或損壞，接地保護給電流提供一條電阻最小的泄流通路降低觸電風險。
- 此電器配有一條導線，它有設備接地線和接地插頭。插頭必須插入按當地法規和法令要求安裝和接地的合適插座。設備接地線連接不當可能會造成觸電隱患。如果你對電器接地是否正確存有疑慮，可請資深電工或接受過斐雪派克專業培訓和支援的維修技術員檢查。
- 切勿改動電器配備的電源插頭；如果插頭與插座不匹配，請聯絡接受過斐雪派克專業培訓和支援的維修技術員或資深電工。
- 如果DishDrawer™洗碗機作為永久連接的電器安裝，此電器必須連接接地金屬，永久性佈線系統或設備接地線必須連接設備接地端子或此電器上的導線。

維護

- 在進行清潔或維護之前，先斷開電器電源。
- 在斷開電器電源時，為了避免造成損壞，要拔下插頭，切勿拉扯電源線或電源線與插頭的結合部分。
- 除非本指南明確說明，否則切勿修理或更換電器的任何零件，切勿試圖維修電器。建議聯絡接受過斐雪派克專業培訓和支援的維修技術員或客戶服務部。
- 保持電器周圍地面清潔乾燥，降低滑倒風險。
- 切勿在電器周圍或下方堆放可燃物，例如棉絨、紙張、抹布和化學品。

WiFi

- 切勿以任何方式改動或修改無線通訊設備。如未事先征得斐雪派克的明確許可，擅自改動或修改無線通訊設備可能會導致使用者喪失電器使用權。

在致電尋求維修或協助之前

自己先檢查力所能及的事情。參看安裝說明書和使用者指南，并檢查：

1 電器安裝是否正確。

2 你是否熟悉正常操作。

如果在進行上述檢查之後仍然需要協助或零件，參看維修和保固手冊瞭解保固詳情、最近的授權服務中心和客戶服務部，& 或者登錄公司網站www.fisherpaykel.com聯絡我們。

EEC Directive 93/68要求

European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)（有關報廢電氣設備和電子設備的歐洲指令2002/96/EC，僅適用於歐盟國家）

英國：本產品已根據歐盟關於廢棄電子電氣設備指令 2002/96/EC (WEEE) 進行標記。正確處置本產品有助於防止因不當處置本產品而對環境和人類健康造成潛在的負面影響。

該符號 產品本身或隨附文件中已註明，本產品不可作為生活垃圾處理。而應將其送至相應的電子電氣設備回收點進行回收。處置必須符合當地環境法規中與廢棄物處理相關的規定。如需了解更多與本產品相關的處理、回收和再利用的資訊，請聯絡您所在城市的市政部門、生活垃圾處理服務機構或您購買本產品的商店。

本產品專為家庭（住宅）環境設計。本產品並非設計用於任何商業用途。客戶的任何商業用途都會影響本產品的製造商保固。

EEC Directive 93/68要求

European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
（有關報廢電氣設備和電子設備的歐洲指令2002/96/EC，僅適用於歐盟國家）

英國：本產品已根據歐盟關於廢棄電子電氣設備指令 2002/96/EC (WEEE) 進行標記。正確處置本產品有助於防止因不當處置本產品而對環境和人類健康造成潛在的負面影響。

產品或隨附文件上的該標誌  ，表示本設備不可視為一般家庭垃圾處理，應交付至符合規定的廢電子電器回收據點。廢棄處理須符合當地廢棄物清理之環境法規。若欲進一步了解本產品之處理、資源回收與再生利用詳情，請聯絡當地主管機關、清潔隊或原購買經銷商。

填寫并妥善保存供日後參考：

型號 _____

序列號 _____

購買日期 _____

購買人 _____

經銷商 _____

縣市 _____

鄉鎮 _____

國家 _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026。保留所有權利。

本指南所述的型號並非在所有市場上銷售，隨時會有變動。

本指南所述的產品規格適用於截至發行日所銷售並描述的特定產品型號。本公司稟承不斷改進產品之政策，上述規格隨時都可能會有所變動。

如欲瞭解您所在國家／地區目前提供的型號與規格詳細資訊，請造訪我們的網站或聯絡當地的 Fisher & Paykel 經銷商。

434366A 10.26