DISHDRAWER™-DISKMASKIN
SÄKERHET OCH VARNINGAR

Säkerhet och varningar 88
Service och garanti 93

FISHER & PAYKEL

UK IE EU · SV

DUBBEL DISHDRAWER™-DISKMASKIN

DD60D4HI2, DD60D4HDX2, DD60D2HNX2, DD60D2HCX2,
DD60D2HNB2, DD60DTX6HI1

ENKEL DISHDRAWER™-DISKMASKIN

DD60ST4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HDX2, DD60ST2HNX2,
DD60ST2HNB2, DD60STX6HI1

⚠ VARNING!



Varning för elektrisk stöt

Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i elstötar eller dödsfall.

- För att montera en integrerad panel måste du ha åtkomst till elektriska serviceområden. Detta måste utföras av en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel.
- Innan frontpanelen monteras måste diskmaskinen kopplas bort från nätströmmen.
- Efter att ha monterat frontpanelen måste installatören säkerställa att följande komponenter är jordade: panelkonsolen och eventuella anpassade metallkomponenter (t.ex. handtag) som ligger utanför gummitätningen.
- Denna utrustning måste vara jordad. Jordning minskar risken för elstötar genom att strömmen avleds vid händelse av fel eller avbrott.
- Denna enhet är utrustad med en nätsladd med jordad ledning och jordad kontakt.
- Innan DishDrawer™-diskmaskinen installeras måste huvudsäkringen tas bort eller jordfelsbrytaren slås av.

⚠ VARNING!



Varning för elektrisk stöt
Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i elstötar eller dödsfall.

- Kontakten måste anslutas till ett passande uttag som är jordat enligt lokala regler och bestämmelser.
- Modifiera inte kontakten som levereras med enheten. Om den inte passar i uttaget ska ett passande uttag installeras av en behörig elektriker. Använd inte förlängningssladd, adapterkontakt eller fördelningsdosa.
- Diskmaskinen måste vara helt innesluten när den installeras.
- VARNING – Om utrustningens jordledning inte ansluts på rätt sätt kan det utgöra en risk för elstötar. Rådgör med behörig elektriker eller servicerepresentant om du är osäker på om enheten är korrekt jordad.

⚠ VARNING!



Risk för skärskador
Om du inte är försiktig kan det resultera i skador.

- Var försiktig: vissa kanter är vassa.

LÄS OCH SPARA DEN HÄR ANVÄNDARMANUALEN

När du använder din DishDrawer™-diskmaskin ska du vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande:

Allmänt

- Informationen i denna handbok måste följas för att minimera risken för brand eller explosion eller för att förhindra skada på egendom, person eller dödsfall.
- Använd endast DishDrawer™-diskmaskinen i dess avsedda syfte i enlighet med beskrivningen i den här handboken.
- Denna maskin är avsedd för användning i hushåll och liknande applikationer såsom:
  - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer
  - bondgårdar
  - av gäster på hotell, motell och andra boenden
  - bed and breakfast-miljöer.
- NSF 184-certifierade diskmaskiner för hushållsbruk är inte avsedda för licensierade livsmedelsinrättningar.
- Använd endast de diskmedel eller spolglansmedel som rekommenderas för användning i hemmet och förvara medlen oåtkomligt för barn. Kontrollera att diskmedelsfacket är tomt när diskprogrammet har avslutats.
- Placera vassa föremål så att de inte riskerar att skada DishDrawer™-diskmaskinen när du fyller den med disk. Placera vassa knivar med handtaget uppåt för att minska risken för skärskador.
- Rör inte filterplattan i DishDrawer™-diskmaskinens botten under eller omedelbart efter användning, eftersom den då kan vara mycket varm.
- Använd inte din DishDrawer™-diskmaskin om inte alla skyddspaneler sitter ordentligt på plats.
- Mixtra inte med kontrollerna.
- Använd inte luckan eller diskstället i DishDrawer™-diskmaskinen på fel sätt. Sitt inte på dem och stå inte i eller på dem.
- Disklådan bör inte lämnas i öppet läge då detta kan medföra risk för att någon snubblar på den.
- De hopfällbara koppställen är utformade för att bära koppar, glas och köksredskap. Luta dig inte mot koppställen och använd dem inte för att stödja din kroppsvikt.
- För att minska skaderisken får du inte låta barn leka i eller på DishDrawer™-diskmaskinen.
- Under vissa omständigheter kan vätgas produceras i ett värmesystem med varmt vatten som inte använts på två veckor eller längre. VÄTGAS ÄR EXPLOSIVT. Om varmvattensystemet inte använts under en längre period ska du vrida på alla varmvattenkranar och låta vattnet rinna under flera minuter innan DishDrawer™-diskmaskinen används. Detta gör att den samlade vätgasen frigörs. Eftersom gas är lättantändligt ska man inte röka eller tända en låga när detta utförs.
- Ta bort diskmaskinens lucka när en gammal DishDrawer™-diskmaskin ska repareras eller kasseras.
- Vissa diskmedel är starkt alkaliska. De kan vara extremt farliga att svälja. Undvik kontakt med huden och ögonen och håll barn borta från DishDrawer™-diskmaskinen när luckan är öppen.
- Du bör under inga omständigheter öppna disklådan när DishDrawer™-diskmaskinen är i drift.
- Endast integrerade modeller: Knacka alltid på disklådans front för att pausa och vänta tills du hör fyra pipsignaler innan du öppnar disklådan.
- DishDrawer™-diskmaskinen måste användas med motorenheten, filterplattan, filtret,

- trådstället och spolarmarna på plats. Se 'Första användningen' för att identifiera dessa delar.
- Var försiktig så att inte diskföremålen som du matar in hindrar att locket stängs ordentligt med lådan. Föremålen ska placeras så att de inte sticker ut ovanför lådan.
- Om DishDrawer™-diskmaskinen inte används under en längre tid ska du stänga av elektriciteten och vattenanslutningen.
- Barn ska inte utföra rengöring eller underhåll utan tillsyn.
- Låt inte barn leka inuti, på eller med denna enhet eller med kasserad enhet.
- Hushållsmaskiner är inte avsedda att användas av barn. Barn yngre än 8 år måste hållas borta från enheten om de inte har tillsyn. Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, så länge de har tillsyn eller har fått instruktioner om användning på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna.
- Om ett rengöringsmedel för diskmaskiner används rekommenderar vi att ett diskprogram med maskindiskmedel körs omedelbart efteråt för att förhindra att diskmaskinen skadas.
- DishDrawer™-diskmaskinen har utformats för att diska vanliga hushållsredskap. Föremål utsatta för bensin, färg, stål, järnpartiklar, frätande, syra eller alkaliska kemikalier ska inte diskas i DishDrawer™-diskmaskinen.
- Diska inte plastobjekt såvida de inte är märkta som diskmaskinssäkra eller motsvarande. För plastobjekt som inte är märkta på det sättet ska du kontrollera tillverkarens rekommendationer.
- Undvik att diska behållare med pålimmade etiketter. Etiketter som lossnar under ett diskprogram kan skada diskmaskinens system.

Installation

- DishDrawer™-diskmaskinen måste installeras och placeras i enlighet med installationsanvisningarna innan den kan användas. Om du inte har mottagit installationsinstruktioner för din DishDrawer™-diskmaskin kan du beställa dem genom att ringa en auktoriserad reparatör eller hämta dem från vår lokala Fisher & Paykel-hemsida som anges på baksidan.
- Installation och service måste utföras av en servicetekniker som har utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel.
- Om nätsladden har skadats måste den ersättas av en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel eller annan behörig person, för att undvika fara.
- Kontrollera att DishDrawer™-diskmaskinen är säkert fäst i angränsande skåp med hjälp av medföljande konsoler. Om inte detta görs kan enheten bli instabil vilket kan orsaka skador.
- Använd inte denna enhet om den är skadad, inte fungerar, delvis nedmonterad eller har delar som fattas eller är trasiga, inklusive skadad nätsladd eller kontakt.
- Förvara och använd inte bensin eller andra lättantändliga vätskor i närheten av DishDrawer™-diskmaskinen.
- Anslut till en strömkrets med rätt spänning, skydd och storlek för att undvika elektrisk överbelastning.
- Försäkra dig om att nätsladden placeras så att den inte trampas på, snubblas på eller utsätts för skada eller påfrestning.
- Installera eller förvara inte DishDrawer™-diskmaskinen där den utsätts för temperaturer under fryspunkten eller i utomhusklimat.
- Använd inte förlängningssladd eller en bärbar, elektrisk enhet (t.ex. fördelningsdosa) för att ansluta DishDrawer™-diskmaskinen till nätströmmen.
- Denna maskin måste vara jordad. Jordning minskar risken för elstötar genom att strömmen avleds vid händelse av fel eller avbrott.

- **Denna enhet är utrustad med en nätsladd med jordad ledning och jordad kontakt. Kontakten måste anslutas till lämpligt uttag som är jordat enligt lokala regler och bestämmelser. Om utrustningens jordledning inte ansluts på rätt sätt kan det utgöra en risk för elektriska stötar. Rådgör med behörig elektriker eller servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher &Paykel om du är osäker på om enheten är korrekt jordad.**
- **Modifiera inte kontakten som levereras med enheten – om den inte passar i uttaget ska du kontakta en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel eller en behörig elektriker.**
- **Om DishDrawer™-diskmaskinen installeras som en permanent ansluten enhet, måste den anslutas till ett jordat metallföremål, permanent ledningssystem eller en utrustningsjordad ledare måste dras med kretsledarna och anslutas till utrustningsjordad terminal eller bly på enheten.**

Underhåll

- **Koppla bort apparaten från nätuttaget före rengöring eller underhåll.**
- **När enheten kopplas från ska du dra ur den genom att hålla i kontakten och inte i sladden för att undvika skada.**
- **Reparera inte eller byt inte själv ut någon del av enheten. Försök inte heller utföra service om det inte rekommenderas i denna handbok. Vi rekommenderar att du kontaktar en servicetekniker som har utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel eller kundtjänst.**
- **Håll golvet rent och torrt runt din enhet för att minska halkrisken.**
- **Håll området runt/under din enhet fritt från ansamlingar av lättantändligt material såsom ludd, papper, trasor och kemikalier.**

Wi-Fi

- **Du får inte ändra eller modifiera den trådlösa kommunikationsenheten på något sätt. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av Fisher & Paykel kan häva användarens behörighet att använda utrustningen.**

Krav i direktiv 93/68

EU-direktiv 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (endast för EU-länder)

GB: Denna apparat är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EC om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt.

Symbolen  på produkten, eller på de dokument som medföljer produkten, anger att denna apparat inte får behandlas som hushållsavfall. I stället ska den överlämnas till tillämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Avfallshantering måste ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. För mer detaljerad information om behandling, återvinning och återvinning av denna produkt, kontakta ditt lokala kommunkontor, din hushållsavfallsservice eller butiken där du köpte produkten.

UK

Så här hittar du garanti- och serviceguiden

Skanna QR-koden med din smartphone för att se garantin och boka service, eller besök https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information

IE

Så här hittar du garanti- och serviceguiden

Skanna QR-koden med din smartphone för att se garantin och boka service, eller besök https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information

EU

Så här hittar du garanti- och serviceguiden

Skanna QR-koden med din smartphone för att se garantin och boka service, eller besök https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information

Den här produkten är utformad för användning i en hushållsmiljö (bostad). Produkten är inte utformad för kommersiell användning. All kommersiell användning av kunden påverkar tillverkarens garanti för denna produkt.

Kontakta Fisher & Paykels kundtjänst för reservdelar. Reservdelar finns tillgängliga för alla Fisher & Paykel-produkter under minst 10 år från tillverkningsdatumet.

Fyll i och spara för framtida referens:

Modell _____

Serienummer _____

Inköpsdatum _____

Köpare _____

Återförsäljare _____

Stadsdel _____

Ort _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. All rights reserved.

The models shown in this guide may not be available in all markets and are subject to change at any time.

The product specifications in this guide apply to the specific products and models described at the date of issue. Under our policy of continuous product improvement, these specifications may change at any time.

For current details about model and specification availability in your country, please go to our website or contact your local Fisher & Paykel dealer.

433859A 10.26