
VAKUUMFORSEGLERSKUFFE SIKKERHED OG ADVARSLER

Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler

13

Service og garanti

18

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE EU SG

VAKUUMFORSEGLERSKUFFE

VB60SDEI3, VB60SMG3, VB60SMB3, VB60SCX3

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk stød

Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre elektrisk stød eller dødsfald.

- Hvis produktet er beskadiget, skal du slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten for at undgå muligt elektrisk stød.

⚠ ADVARSEL!



Risiko for at skære sig

Hvis du ikke er forsigtig, kan du komme til skade.

- Pas på: nogle kanter kan være skarpe.
- Sæt ikke fingrene ned i skuffen, når du lukker den.

⚠ ADVARSEL!



Risiko for varme overflader

Manglende efterlevelse af dette råd kan resultere i forbrændinger og skoldninger.

- Hold børn væk fra dette produkt, så forbrændinger og skoldninger undgås.
- Produktets overflader kan blive så varme, at de forårsager forbrændinger.
- Rør ikke ved apparatets varmeelementer eller indvendige overflader. Varmeelementerne kan være varme, selv når de er mørke i farven.
- Brug ovenhandsker ved håndtering af varmeoverflader.
- Under og efter brug må du ikke røre ved eller lade tøj eller andre brændbare materialer komme i kontakt med varmelegemerne eller indersiden af apparatet, før de er kølet af.

⚠ ADVARSEL!**Brandfare**

Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre overophedning, brand og tilskadekomst.

- Brændbare materialer må ikke opbevares i apparatet eller i nærheden af dets overflader.

⚠ ADVARSEL!**Fare for at vælte**

Dette produkt kan vælte. Hold børn på afstand, og udvis forsigtighed. Manglende efterlevelse af dette råd kan resultere i personskaade.

- Skuffen skal fastgøres med de medfølgende skruer.
- Sørg for, at der er en fast hylde direkte over skuffen, hvis den ikke er installeret underet andetprodukt.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER

ADVARSEL!

For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød, personskade eller beskadigelse, når du bruger apparatet, skal du følge de vigtige nedenstående sikkerhedsanvisninger. Læs alle instruktionerne inden brug af apparatet. Brug kun apparatet til det tilsigtede formål som beskrevet i disse instruktioner

Generel anvendelse

- Dette produkt er designet til brug i et normalt privatmiljø (bolig).
- Brug ikke apparatet udendørs.
- Børn skal overvåges, så det sikres, at de ikke leger med produktet.
- Dette produkt kan bruges af børn fra en alder på 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale kapaciteter eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de overvåges eller instrueres i brugen af produktet på en sikker måde og forstår risiciene i forbindelse hermed.
- Produktet skal fastgøres i overensstemmelse med installationsinstruktionerne, så risikoen for manglende stabilitet undgås.
- Hold betjeningspanelet rent og tørt. Vask og tør hænderne, inden du betjener skuffen for at sikre, at knapperne reagerer korrekt.
- Hvis du vakuumforsegler mad i poser flere gange efter hinanden, bliver forseglingsbjælken varmere og varmere. Dette kan forringe kvaliteten af den varmemeforseglende søm. Efter flere forseglingsprocesser skal du vælge en lavere varmemeforseglingstid eller lade apparatet køle af i ca. to minutter mellem processerne.

Installation

- Sørg for, at apparatet er korrekt installeret i henhold til installationsvejledningen og jordforbundet af en kvalificeret tekniker.
- Kontroller, at produktet er sluttet til et kredsløb, der har en afbryder, som giver fuld afbrydelse af strømforsyningen.
- Installer og brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt. Kontakt omgående din lokale forhandler eller installatøren, hvis du modtager et beskadiget produkt.
- Apparatet må ikke installeres i nærheden af en varm gas- eller elbrænder eller i en opvarmet ovn.

Service

- Kontrollér apparatet for eventuelle skader på indersiden eller ydersiden. Brug ikke en beskadiget ledning eller stik. Hvis der er skader, må apparatet ikke betjenes. Kontakt en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker.
- Reparer eller udskift ikke nogen del af apparatet, medmindre det specifikt anbefales i denne brugervejledning. Al anden service skal udføres af en kvalificeret person eller en autoriseret Fisher and Paykel-servicetekniker.

Rengøring og vedligeholdelse

- Sørg for, at apparatet er slukket, før du rengør skuffen.
- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af efter brug, før du rengør skuffen.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Brug en moderat fugtig klud til rengøring. Sprøjt ikke vand på ydersiden eller inde i apparatet. Vand kan forårsage skade indvendigt i apparatet.
- Brug ikke aggressivt eller slibende vaskemiddel eller skarpe metalskrabere til rengøring af apparatet. Det kan ridse overfladen, hvilket kan få glasset til at splintre.
- Brug ikke en damprenser.

Sikkerhed

- Rør ikke ved varme overflader.
- Apparatet og dets tilgængelige dele kan blive varme under brug. Børn under 8 år skal holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn.
- Du må ikke sidde på eller læne dig op ad apparatet. Skader på glassets overflade kan få det til at splintre.
- Opbevar ikke farlige genstande, der kan eksplodere, som f.eks. beholdere med gas- eller luftkamre (f.eks. spraydåser).
- For at beskytte mod elektrisk stød må ledning, stik eller andre dele ikke nedsænkes i vand eller anden væske. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord eller ved en opvarmet ovn.
- Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet.
- Sørg for, at der ikke kommer væsker eller faste stoffer ind i sugeindløbet på vakuumpumpen. Dette ville forårsage uoprettelig skade på pumpen.


Bortskaffelse af emballage

- Fjern emballage, og genbrug materialer, der kan genbruges.
- Bortskaf emballagematerialer i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af affald.

Europæisk direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Regler for affald af elektrisk og elektronisk udstyr 2013

Dette apparat er mærket i henhold til de ovenstående regler. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan være forårsaget af uhensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt.

Symbolet  på produktet eller på de dokumenter, der ledsager produktet, angiver, at dette apparat ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres til det relevante indsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser for bortskaffelse af affald. For mere detaljerede oplysninger om behandling, nyttiggørelse og genanvendelse af dette produkt, bedes du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Strømforbrug pr. (EU) 2023/826

STANDBY-STRØM* (WATT)	TID TIL STANDBY** (MINUTTER)	STRØM I SLUKKET TILSTAND (WATT)
0,4	10	N/A

*Standbyeffekt for elektriske kogeapparater beregnes ved hjælp af følgende standard:
EN 50564 – Elektriske og elektroniske apparater anvendt i husholdninger og på kontorer – Måling af standbyeffekt.

**Tid til standby for elektriske kogeapparater beregnes ved hjælp af følgende standard:
EN 50643 – Elektriske og elektroniske apparater anvendt i husholdninger og på kontorer – Måling af netværksbaseret periferiudstyrs standbyforbrug.



Sådan får du adgang til garanti- og servicevejledningen

Scan QR-koden med din smartphone for at få adgang til din garanti og bestille service, eller se din separate garanti- og servicebog eller vis online på:

New Zealand

<https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

Australien

<https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

Storbritannien

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

Irland

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

Europa

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Singapore

<https://www.fisherpaykel.com/sg/help-and-support/warranty-information>

Dette produkt er designet til brug i et privatmiljø (boligmiljø). Dette produkt er ikke designet til kommercielt brug. Enhver form for kommerciel brug påvirker producentens garanti for produktet.

Kontakt kundeservice hos Fisher & Paykel for at købe reservedele. Der kan fås reservedele til alle Fisher & Paykels produkter i mindst 10 år fra produktionsdatoen.

Før du tilkaller service eller assistance

Kontrollér de ting, som du selv kan gøre. Se installationsvejledningen og brugsanvisningen, og kontroller, at:

- 1 Produktet er installeret korrekt.
- 2 Du er bekendt med dets normale betjening.

Hvis du stadig har brug for hjælp eller dele efter gennemgang af disse punkter, skal du se service- & garantibogen or at få oplysninger om garanti og dit nærmeste, autoriserede servicecenter, kundeservice, eller kontakte os via vores hjemmeside fisherpaykel.com.

Udfyld og gem til senere brug:

Model _____

Serienr. _____

Købsdato _____

Køber _____

Forhandler _____

Afdeling _____

By _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

Modellerne, der vises i denne vejledning, fås muligvis ikke på alle markeder og kan ændres uden varsel.

Produktspecifikationerne i denne vejledning gælder de specifikke produkter og modeller, der er beskrevet på udgivelsesdatoen. Disse specifikationer kan ændres uden varsel pga. vores politik om løbende produktforbedring.

Angående aktuelle oplysninger om modeller og specifikationer i dit land, kan du besøge vores hjemmeside eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandler.

433153A 04.26