
VACUÜMLADE VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN

Veiligheid en waarschuwingen

23

Service en garantie

28

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE EU SG

VACUÜMLADE

VB60SDEI3, VB60SMG3, VB60SMB3, VB60SCX3

⚠ WAARSCHUWING!



Gevaar voor elektrische schok

Het negeren van dit advies kan tot een elektrische schok of dodelijk letsel leiden.

- Als het product is beschadigd, schakel dan het apparaat uit en koppel het los van de voeding om mogelijke elektrische schokken te voorkomen.

⚠ WAARSCHUWING!



Gevaar voor snijwonden

Onvoorzichtigheid kan verwondingen veroorzaken.

- Wees voorzichtig: sommige randen kunnen scherp zijn.
- Steek uw vingers niet in de lade bij het sluiten.

⚠ WAARSCHUWING!



Kantelgevaar

Dit product kan kantelen. Houd kinderen op afstand en wees voorzichtig. Het negeren van dit advies kan tot letsel leiden.

- De lade moet worden vastgezet met de meegeleverde schroeven.
- Zorg ervoor dat een vaste plank zich direct boven de lade bevindt als deze niet onder een ander product is geïnstalleerd.

⚠ WAARSCHUWING!



Gevaar voor hete oppervlakken

Het negeren van dit advies kan tot brandwonden leiden.

- Houd kinderen uit de buurt van dit apparaat om brandwonden te voorkomen.
- Oppervlakken van het apparaat kunnen heet genoeg worden om brandwonden te veroorzaken.
- Raak de verwarmingselementen of binnenoppervlakken van het apparaat niet aan. Verwarmingselementen kunnen heet zijn, zelfs als ze donker van kleur zijn.
- Gebruik beschermende handschoenen bij het hanteren van hete oppervlakken.
- Raak tijdens en na gebruik van het apparaat geen verwarmingselementen of binnenoppervlakken van de oven aan, of breng er geen kleding of andere brandbare materialen mee in contact voordat ze zijn afgekoeld.

⚠ WAARSCHUWING!



Brandgevaar

Het negeren van dit advies kan tot oververhitting, verbranding en letsel leiden.

- Brandbare materialen mogen niet worden opgeslagen in het apparaat of in de buurt ervan.

LEES ALLE VOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING!

Volg bij het gebruik van dit apparaat de belangrijke veiligheidsvoorschriften die hieronder staan vermeld

om het risico op brand, elektrische schokken, letsel aan personen of schade te verkleinen.

Lees alle voorschriften

voordat u het apparaat gebruikt. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel

zoals beschreven

in deze voorschriften

Algemeen gebruik

- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) omgeving.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om spelen met het apparaat te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen.
- Om gevaar door instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het worden geïnstalleerd zoals aangegeven in de installatievoorschriften.
- Houd het bedieningspaneel schoon en droog. Was en droog uw handen voordat u de lade gebruikt om er zeker van te zijn dat de knoppen goed reageren.
- Als u meerdere keren achter elkaar voedsel vacumeert in zakken, wordt de verzegelingsbalk steeds heter. Dit kan de kwaliteit van de verzegelingsnaad aantasten. Na meerdere vacuümverzegelingsprocessen moet u een kortere verzegelingstijd kiezen of het apparaat ongeveer twee minuten laten afkoelen tussen de processen.

Installatie

- Zorg ervoor dat uw apparaat correct is geïnstalleerd volgens de installatiehandleiding en is geaard door een gekwalificeerd technicus.
- Zorg ervoor dat dit apparaat is aangesloten op een circuit met een werkschakelaar die de stroomvoorziening volledig loskoppelt.
- Installeer of gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed werkt. Als u een beschadigd product ontvangt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw lokale dealer of installateur.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van een hete gas- of elektrische kookplaat of in een verwarmde oven.

Onderhoud

- Controleer het apparaat op schade binnen of buiten het oppervlak van het apparaat. Gebruik geen snoer of stekker met beschadigingen. Als er schade is, gebruik het apparaat dan niet. Neem contact op met een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in deze gebruikershandleiding. Alle andere onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon of door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.

Reiniging en onderhoud

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lade reinigt.
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen na gebruik, voordat u de lade reinigt.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Gebruik een matig vochtige doek om te reinigen. Sproei geen water rondom of in het apparaat. Water kan schade veroorzaken in het apparaat.
- Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers voor het reinigen van het apparaat. Dit kan het oppervlak bekrassen, waardoor het glas kan breken.
- Gebruik geen stoomreiniger.

Veiligheid

- Raak geen hete oppervlakken aan.
- Het apparaat en de toegankelijke onderdelen kunnen tijdens gebruik warm worden. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij zij onder voortdurend toezicht staan.
- Ga niet op het apparaat zitten en leun er niet op. Schade aan het oppervlak van het glas kan ervoor zorgen dat het verbrijzelt.
- Bewaar geen gevaarlijke voorwerpen die kunnen ontploffen, zoals reservoirs met gas of luchtkamers (zoals spuitbussen).
- Bescherm het snoer, de stekker en andere onderdelen tegen elektrische schokken door ze niet onder te dompelen in water of andere vloeistoffen. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen, of in een verwarmde oven.
- Gebruik geen toebehoren dat niet wordt aanbevolen.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of vaste stoffen in de aanzuiging van de vacuümpomp terechtkomen. Dit zou onherstelbare schade aan de pomp veroorzaken.


Weggoeien van de verpakking

- Gooi de verpakking weg en recycle de materialen die kunnen worden hergebruikt.
- Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.

Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

De Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013

Dit apparaat is gemarkeerd volgens bovenstaande regelgeving. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders zouden worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product.

Het symbool  op het product of in de bijbehorende documenten geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het juiste inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Verwijdering moet plaatsvinden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, de verwijderingsdienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Stroomverbruik volgens (EU) 2023/826

STROOMVERBRUIK IN STAND-BY* (WATT)	TIJD TOT STAND-BY** (MINUTEN)	STROOMVERBRUIK IN UITSTAND (WATT)
0,4	10	N.v.t.

*Het stand-byvermogen voor elektrische kookapparaten wordt berekend met behulp van de volgende norm: EN 50564 – Elektrische en elektronische huishoudelijke en kantoorapparatuur – Meting van laag stroomverbruik.

**De tijd tot stand-by voor elektrische kookapparaten wordt berekend met behulp van de volgende norm: EN 50643 – Elektrische en elektronische huishoudelijke en kantoorapparatuur – Meting van het stroomverbruik in stand-by van randapparatuur in het netwerk.



Om toegang te krijgen tot uw garantie en onderhoudshandleiding

Scan de QR-code met uw smartphone om toegang te krijgen tot uw garantie en een afspraak voor onderhoud te maken, zie uw aparte garantie en servicehandleiding of kijk online op:

Nieuw-Zeeland

<https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

Australië

<https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

Verenigd Koninkrijk

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

Ierland

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

Europa

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Singapore

<https://www.fisherpaykel.com/sg/help-and-support/warranty-information>

Dit product is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) omgeving. Dit product is niet ontworpen voor commercieel gebruik. Elk commercieel gebruik door de klant heeft invloed op de fabrieksgarantie van dit apparaat.

Neem voor reserveonderdelen contact op met Fisher & Paykel Customer Care. Reserveonderdelen zijn beschikbaar voor alle producten van Fisher & Paykel voor een periode van minimaal 10 jaar vanaf de productiedatum .

Alvorens telefonisch contact op te nemen voor onderhoud of hulp

Ga na wat u zelf kunt doen. Raadpleeg de installatievoorschriften en uw gebruikershandleiding en controleer of:

- 1 Uw product is correct geïnstalleerd.
- 2 U bent vertrouwd met de normale werking ervan.

Als u na het controleren hiervan nog steeds hulp of onderdelen nodig hebt, raadpleeg dan het Service & Garantieboek voor garantiedetails en uw dichtstbijzijnde erkende Servicecentrum, Customer Care, of neem contact met ons op via onze website www.fisherpaykel.com.

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model _____

Serienummer _____

Aankoopdatum _____

Koper _____

Dealer _____

Gemeente _____

Plaats _____

Land _____

