
VAKUUM-FACH SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Sicherheits- und Warnhinweise

53

Service und Garantie

58

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE EU SG

VAKUUM-FACH

VB60SDEI3, VB60SMG3, VB60SMB3, VB60SCX3

⚠ ACHTUNG!**Gefahr von elektrischem Schlag**

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht die Gefahr von elektrischem Schlag, der zum Tode führen kann.

- Wenn das Produkt beschädigt ist, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden.

⚠ ACHTUNG!**Gefahr durch Schnittverletzungen**

Bitte arbeiten Sie umsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

- Vorsicht, scharfe Kanten!
- Achten Sie beim Schließen der Schublade auf Ihre Finger.

⚠ ACHTUNG!**Gefahr des Umkippens**

Dieses Gerät kann umkippen. Halten Sie Kinder vom Gerät fern und gehen Sie sorgsam vor. Bei Nichtbefolgung besteht Verletzungsgefahr.

- Die Schublade muss mit den mitgelieferten Schrauben befestigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass sich direkt über der Schublade ein festes Regal befindet, falls es nicht unter einem anderen Produkt installiert ist.

⚠ ACHTUNG!**Gefahr durch heiße Oberflächen!**

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es zu Verbrennungen und Verbrühungen kommen.

- Halten Sie Kinder von diesem Gerät fern, um Verbrennungen und Verbrühungen zu vermeiden.
- Die Oberflächen des Geräts können so heiß werden, dass sie Verbrennungen verursachen können.
- Berühren Sie nicht die Heizelemente oder die Innenflächen des Geräts. Heizelemente können heiß sein, auch wenn ihre Erscheinung das nicht vermuten lässt.
- Verwenden Sie beim Umgang mit heißen Oberflächen Schutzhandschuhe.
- Berühren Sie während und nach dem Gebrauch weder die Heizelemente noch die Innenflächen des Geräts mit Kleidung oder anderen brennbaren Materialien, bis diese abgekühlt sind.

⚠ ACHTUNG!**Brandgefahr**

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Überhitzung, Verbrennungen und Verletzungen führen.

- Entflammable Materialien sollten nicht im Gerät oder in der Nähe seiner Oberfläche gelagert werden.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

ACHTUNG!

Um das Risiko von Bränden, elektrischen Schlägen, Verletzungen von Personen oder Schäden bei der Verwendung des Geräts zu reduzieren, beachten Sie die unten aufgeführten wichtigen Sicherheitsanweisungen. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen. Das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden, wie beschrieben in diesen Anweisungen

Allgemeine Verwendung

- Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Um eine Gefährdung durch Instabilität des Geräts zu vermeiden, muss es entsprechend den Installationsanweisungen befestigt werden.
- Halten Sie das Bedienfeld sauber und trocken. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände, bevor Sie die Schublade bedienen, um sicherzustellen, dass die Tasten richtig reagieren.
- Wenn man Lebensmittel mehrmals hintereinander in Beuteln Vakuum-versiegelt, wird der Schweißbalken zunehmend heißer. Dadurch kann die Qualität der Heißsiegelnaht beeinträchtigt werden. Nach mehreren Vakuumvorgängen müssen Sie eine kürzere Heißsiegelzeit wählen oder das Gerät zwischen den Vorgängen ca. zwei Minuten abkühlen lassen.

Installation

- Ihr Gerät muss gemäß der Installationsanleitung ordnungsgemäß installiert und von einem qualifizierten Techniker geerdet werden.
- Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät an einen Stromkreis angeschlossen ist, der über einen Trennschalter verfügt, der eine vollständige Trennung von der Stromversorgung gewährleistet.
- Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie ein beschädigtes Gerät erhalten, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren örtlichen Händler oder Installateur.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einem beheizten Ofen auf.

Wartung

- Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen an der Innen- oder Außenoberfläche des Geräts. Verwenden Sie kein beschädigtes Kabel oder beschädigten Stecker. Bei Beschädigungen das Gerät nicht in Betrieb nehmen. Wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker.
- Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile des Geräts, es sei denn, dies wird in dieser Bedienungsanleitung ausdrücklich empfohlen. Alle anderen Wartungsarbeiten müssen von einer qualifizierten Person oder einem von Fisher und Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker durchgeführt werden.

Reinigung und Wartung

- Das Gerät muss vor dem Reinigen des Fachs ausgeschaltet werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch abkühlen, bevor Sie die Schublade reinigen.
- Reinigung und von Benutzern ausführbare Wartungen dürfen von Kindern nur unter Beaufsichtigung vorgenommen werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein mäßig feuchtes Tuch. Sprühen Sie kein Wasser außerhalb oder innerhalb des Geräts. Wasser kann im Inneren des Geräts Schäden verursachen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts kein aggressives oder abrasives Reinigungsmittel oder scharfe Metallschaber. Ansonsten kann die Oberfläche zerkratzt werden, was zum Zerspringen des Glases führen kann.
- Verwenden Sie keinen Dampfreiniger.

Sicherheit

- Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Das Gerät und seine zugänglichen Teile können während der Nutzung heiß werden. Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, dass permanent eine Aufsichtsperson anwesend ist.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät und lehnen Sie sich auch nicht darauf. Eine Beschädigung der Glasoberfläche kann zum Bruch führen.
- Lagern Sie in dem Gerät keine gefährlichen Gegenstände, die explodieren können, wie Behälter mit Gas- oder Luftkammern (z. B. Sprühdosen).
- Tauchen Sie Kabel, Stecker oder andere Teile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um sich vor Stromschlägen zu schützen. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Theke oder in einem beheizten Ofen hängen.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht empfohlen werden.
- Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeiten oder Feststoffe in den Saugeinlass der Vakuumpumpe gelangen. Dies würde irreparable Schäden an der Pumpe verursachen.


Entsorgung von Verpackungen

- Entfernen Sie Verpackungs- und Recyclingmaterialien, die wiederverwendet werden können.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Die Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013

Dieses Gerät ist gemäß den oben genannten Vorschriften gekennzeichnet. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten.

Das Symbol  auf dem Produkt oder auf den dem Produkt beiliegenden Unterlagen weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es an der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Umweltvorschriften für die Abfallentsorgung erfolgen. Für detailliertere Informationen zur Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Stadtamt, Ihren Hausmüllentsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Stromverbrauch nach (EU) 2023/826

STAND-BY-STROMVERBRAUCH* (WATT)	ZEIT BIS ZUM STAND-BY** (MINUTEN)	STROMVERBRAUCH IM AUS-MODUS (WATTS)
0,4	10	K. A.

*Die Stand-by-Leistung elektrischer Kochgeräte wird nach folgender Norm berechnet:
EN 50564 – Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte – Messung niedriger Leistungsaufnahmen.

**Die Zeit bis zum Stand-by für elektrische Kochgeräte wird nach folgender Norm berechnet:
EN 50643 – Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte – Messung der Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb von Geräten am Netzwerkrand.



So erhalten Sie Zugang auf Ihre Garantie und die Serviceanleitung:

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um auf Ihre Garantie zuzugreifen und einen Servicetermin zu buchen, oder sehen Sie im beiliegenden Garantie- und Servicehandbuch nach. Online können Sie über folgende Adressen darauf zugreifen:

Neuseeland

<https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

Australien

<https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

Vereinigtes Königreich

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

Irland

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

Europa

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Singapur

<https://www.fisherpaykel.com/sg/help-and-support/warranty-information>

Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt. Es eignet sich nicht zur gewerblichen Nutzung. Jede Art von gewerblicher Nutzung des Geräts durch den Kunden beeinträchtigt die Herstellergarantie.

Für Ersatzteile wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Fisher & Paykel. Ersatzteile sind für alle Fisher & Paykel Produkte für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab Herstellungsdatum erhältlich.

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

Überprüfen Sie, ob Sie Probleme eventuell selbst beheben können. Schauen Sie in den Installationsanweisungen und im Benutzerhandbuch nach und überprüfen Sie Folgendes:

- 1 Ihr Produkt korrekt installiert ist;
- 2 Sie mit dem normalen Betrieb des Geräts vertraut sind;

Wenn Sie nach der Überprüfung dieser Punkte Hilfe benötigen oder wenn Sie Ersatzteile brauchen, entnehmen Sie bitte dem Service- und Garantiehandbuch Angaben zur Garantie und dem nächstgelegenen vom Hersteller genehmigten Wartungszentrum. Alternativ können Sie sich an den Kundendienst wenden oder uns über unsere Website fisherpaykel.com kontaktieren.

Ausfüllen und sicher verwahren:

Modell _____

Seriennummer _____

Kaufdatum _____

Käufer _____

Händler _____

Bezirk _____

Stadt _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances2026. Alle Rechte vorbehalten.

Die Modelle in diesem Leitfaden sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können sich jederzeit ändern.

Die in diesem Leitfaden aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die jeweiligen Produkte und Modelle zum Zeitpunkt des Veröffentlichungsdatums. Da wir unsere Produkte ständig verbessern, können sich diese technischen Daten jederzeit ändern.

Um aktuelle Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen und Ausführungen in Ihrem Land zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie Ihren regionalen Fisher & Paykel-Händler.

433153A 04.26