
VÄRMELÅDA

SÄKERHET OCH VARNINGAR

Säkerhet och varningar

81

Service och garanti

86

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE EU SG

VÄRMELÅDA

WB60SDEI3, WB60SDTEI3, WB60SMG3, WB60SMTG3, WB60SMB3,
WB60SMTB3, WB60SCX3, WB60SCTX3, WB76SDEI3, WB76SMG3,
WB76SMB3, WB76SCX3, WB76SPEX3

⚠ VARNING!**Varning för elektrisk stöt**

Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i elstötar eller dödsfall.

- Om produkten är skadad, stäng av apparaten och koppla bort den från elnätet för att undvika risk för elektriska stötar.

⚠ VARNING!**Risk för skärskador**

Om du inte är försiktig kan det resultera i personskador.

- Var försiktig: vissa kanter kan vara vassa.
- För inte in fingrarna i lådan när den stängs.

⚠ VARNING!**Risk för het yta**

Underlåtenhet att följa detta råd kan leda till brännskador eller skållningsskador.

- Undvik brännskador och skållningsskador genom att hålla barn borta från apparaten.
- Apparatus ytor kan bli tillräckligt varma för att orsaka brännskador.
- Vidrör inte värmeelementen eller apparatus invändiga ytor. Värmeelement kan vara varma, även när de är mörka i färgen.
- Använd skyddshandskar vid hantering av heta ytor.
- Vidrör eller låt inte kläder eller andra lättantändliga material komma i kontakt med värmeelementen eller ugnens invändiga ytor förrän de har svalnat.

⚠ VARNING!**Risk för brand**

Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i överhettning, brännskador eller personskador.

- Brandfarliga material får inte förvaras i apparaten eller i närheten av dess yta.

⚠ VARNING!**Vältrisk**

Produkten kan välta. Håll barn på avstånd och var försiktig. Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i skador.

- Lådan måste skruvas fast på plats med medföljande skruvar.
- Se till att det finns en fast hylla direkt ovanför lådan om den inte är installerad under en annan produkt.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER

VARNING!

För att reducera risken för brand, elektricitet stötar, person skador eller skada vid användning av apparat, följ de viktiga säkerhetsinstruktioner som anges nedan. Läs alla instruktioner innan du använder apparaten. Använd apparaten endast för det avsedda ändamålet enligt beskrivningen i dessa instruktioner

Allmän användning

- Apparaten är avsedd för normalt hushållsbruk.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat kan användas av barn från åtta år och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, så länge de har tillsyn eller har fått instruktioner om användning på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna.
- För att undvika fara på grund av att apparaten välter måste den förankras enligt installationsguiden.
- Håll kontrollpanelen ren och torr. Tvätta och torka händerna innan du använder lådan för att se till att knapparna fungerar på rätt sätt.
- Undvik att torka livsmedel med hög fukthalt, t.ex. tomater eller ananas.
- Förvara inte brandfarliga ämnen, vätskor eller alkohol i lådan eftersom de lätt kan antändas.

Installation

- Se till att din apparat är korrekt installerad enligt installationsguiden och jordad av en kvalificerad tekniker.
- Se till att denna apparat är ansluten till en krets med en säkringsbrytare som ger fullständig frånkoppling från strömkällan.
- Installera eller använd inte apparaten om den är skadad eller inte fungerar som den ska. Om du får en skadad produkt, kontakta din lokala återförsäljare eller installatör omedelbart.
- Installera inte apparaten nära en het gas- eller elbrännare eller i en uppvärmd ugn.

Service

- Kontrollera om det finns några skador på insidan eller utsidan av apparaten. Använd inte skadad sladd eller kontakt. Om det finns några skador, använd inte apparaten. Kontakta en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel.
- Reparera inte eller byt inte ut någon del av apparaten om det inte uttryckligen rekommenderas i denna användarmanual. All annan service måste utföras av en behörig person eller av en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel.

Rengöring och underhåll

- Se till att apparaten är avstängd innan du rengör lådan.
- Efter att ha använt apparaten, koppla ur stickkontakten från eluttaget och låt den svalna innan du rengör lådan.
- Barn ska inte utföra rengöring eller underhåll utan tillsyn.
- Använd en något fuktig trasa för rengöring. Spruta inte vatten utanpå eller inuti apparaten. Vatten kan orsaka skada inuti apparaten.
- Använd inte aggressiva eller slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för rengöring av apparaten. Detta kan repa ytan och leda till att glaset splittras.
- Använd inte ångtvätt.

Säkerhet

- Vidrör inte heta ytor.
- Apparaten och dess åtkomliga delar kan bli heta under användning. Barn yngre än 8 år ska hållas borta om de inte har tillsyn.
- Sitt inte på eller luta dig inte mot apparaten. Skador på glasytan kan leda till att glaset splittras.
- Förvara inte farliga föremål som kan explodera, som behållare med gas- eller luftkammare (t.ex. sprayburkar).
- Skydda mot elektriska stötar genom att inte sänka ned sladden, kontakten eller andra delar i vatten eller annan vätska. Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk, eller i en uppvärmd ugn.
- Använd inte tillbehör som inte rekommenderas.

Kassering av emballage


- Avlägsna emballaget och återvinn det material som kan återanvändas.
- Kassera emballaget i enlighet med lokala bestämmelser om avfallshantering.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

**EU-direktiv 2012/19/EU om avfall
som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)**

Avfall elektrisk och elektronisk utrustning bestämmelserna 2013

Denna apparat är märkt i enlighet med ovanstående bestämmelser. Genom att säkerställa att produkten kasseras på korrekt sätt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, vilka annars skulle kunna orsakas av felaktig avfallshantering av produkten.

Symbolen  på produkten, eller på de dokument som medföljer produkten, anger att denna apparat inte får behandlas som hushållsavfall. Istället ska den lämnas till tillämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Avfallshantering måste ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. För mer detaljerad information om behandling, återvinning och återanvändning av denna produkt, kontakta ditt lokala stadskontor, din återvinningscentral eller den butik där du köpte produkten.

Strömförbrukning per (EU) 2023/826

STANDBY-EFFEKT* (WATTS)	TID TILL STANDBY** (MINUTER)	EFFEKT I OFF-LÄGE (WATT)
0,4	5	0,39

*Standby-ström för elektriska hushållsapparater beräknas med hjälp av följande standard:
EN 50564 – Elektrisk och elektronisk hushållsutrustning och kontorsutrustning – Mätning av låg strömförbrukning.

**Tiden till standby för elektriska hushållsapparater beräknas med hjälp av följande standard:
EN 50643 – Elektrisk och elektronisk hushållsutrustning och kontorsutrustning – Mätning av nätverksansluten strömförbrukning i standbyläge för Edge-utrustning.



För att komma åt din garanti- och servicehandbok

Skanna QR-koden med din smartphone för att komma åt din garanti och boka service, eller se din separata garanti- och servicebok eller visa informationen online på:

Nya Zeeland

<https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

Australien

<https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

Storbritannien

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

Irland

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

Europa

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Singapore

<https://www.fisherpaykel.com/sg/help-and-support/warranty-information>

Produkten är avsedd för normalt hushållsbruk. Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk. Kommersiellt bruk av användaren påverkar tillverkarens produktgaranti.

För reservdelar, kontakta Fisher & Paykels kundtjänst. Reservdelar finns tillgängliga för alla Fisher & Paykel-produkter under minst 10 år från tillverkningsdatumet.

