
OVEN

VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN

Veiligheid en waarschuwingen

63

Service en garantie

70

FISHER & PAYKEL

EU

MINIMAAL

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5

HEDENDAAGS

OS60SACHUDX5, OS60SACVUDX5, OS60NACHUDX5, OS60NACVUDX5,
OB60SACPUDX5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

⚠ WAARSCHUWING!



Gevaar voor elektrische schok

Het negeren van dit advies kan tot een elektrische schok of dodelijk letsel leiden.

- Schakel de oven uit met de schakelaar aan het stopcontact voordat u de ovenlamp vervangt.
- Alvorens werkzaamheden aan het elektrische gedeelte van het apparaat uit te voeren, moet het apparaat van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld.
- Aansluiting op een goed aardingssysteem is absoluut essentieel en verplicht.
- Veranderingen aan de huisbekabeling mogen alleen worden uitgevoerd door een vakbekwaam elektricien.

⚠ WAARSCHUWING!



Brandgevaar

Het negeren van dit advies kan tot oververhitting, verbranding en letsel leiden.

- Volg zorgvuldig de instructies voor het starten van een zelfreinigingscyclus.
- Leg tijdens het koken geen aluminiumfolie, schotels, bakjes, water of ijs op de ovenvloer, want dit zal het email onherroepelijk beschadigen. Het bekleden van de oven met aluminiumfolie kan brand veroorzaken.
- Gebruik uw apparaat nooit om de ruimte te verwarmen. Iemand zou brandwonden of letsel kunnen oplopen of er kan brand uitbreken.
- Brandbare materialen mogen niet worden opgeslagen in een oven of in de buurt ervan.
- Gebruik geen adapters, verloop- of verdeelstekkers om dit apparaat op het elektriciteitsnet aan te sluiten.

⚠ WAARSCHUWING!



Gevaar voor snijwonden

Onvoorzichtigheid kan verwondingen veroorzaken.

- Wees voorzichtig: sommige randen zijn scherp.

⚠ WAARSCHUWING!**Gevaar voor hete oppervlakken**

Het negeren van dit advies kan tot brandwonden leiden.

- Houd kinderen uit de buurt van dit apparaat om brandwonden te voorkomen.
- Oppervlakken van het apparaat kunnen heet genoeg worden om brandwonden te veroorzaken. Voorbeelden zijn de ventilatieopening, het oppervlak bij de ventilatieopening en de ovendeur.
- Raak de verwarmingselementen of binnenkant van de oven niet aan. Verwarmingselementen kunnen heet zijn, zelfs als ze donker van kleur zijn.
- Bescherm uzelf bij het hanteren van hete oppervlakken, zoals ovenroosters of schotels, of bij het gebruiken van stoomfuncties.
- Wees voorzichtig bij het openen van de ovendeur, want er kan hete lucht en stoom vrijkomen, vooral bij gebruik van stoomfuncties. Laat hete lucht en stoom ontsnappen voordat u het voedsel verwijdt of terugplaatst.
- Raak tijdens en na gebruik van de oven geen verwarmingselementen of binnenoppervlakken van de oven aan, of breng er geen kleding of andere brandbare materialen mee in contact voordat de elementen en oppervlakken voldoende hebben kunnen afkoelen.

LEES EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING

WAARSCHUWING!

Volg de onderstaande belangrijke veiligheidsvoorschriften om het risico op brand, persoonlijk letsel of schade bij het gebruik van de oven te verminderen. Lees alle instructies voordat u de oven installeert of gebruikt. Gebruik de oven alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze voorschriften.

Installatie

- Zorg ervoor dat uw apparaat correct geïnstalleerd en geaard is door een gekwalificeerd technicus.
- Zorg ervoor dat deze oven is aangesloten op een circuit met een scheidingsschakelaar die de stroom volledig uitschakelt.
- Installeer of gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed werkt. Als u een beschadigd product ontvangt, dient u onmiddellijk contact met uw dealer of installateur op te nemen.
- Stel deze informatie ter beschikking aan de installateur — dit kan leiden tot lagere installatiekosten.
- Dit apparaat mag alleen worden geïnstalleerd en aangesloten op het elektriciteitsnet door een vakbekwaam persoon volgens deze installatievoorschriften en in overeenstemming met de plaatselijke bouw- en elektriciteitsvoorschriften. Bij foutieve installatie kunnen garantie- of aansprakelijkheidsclaims mogelijk niet worden gehonoreerd.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze om veiligheidsredenen worden vervangen door de fabrikant, een erkend servicecentrum of een vakbekwaam persoon.
- Werkschakelaar: zorg ervoor dat deze oven is aangesloten op een circuit met een werkschakelaar die de stroom volledig uitschakelt volgens de bekabelingsregels.
- De oven moet worden geaard.
- Gebruik geen adapters, verloop- of verdeelstekkers om de oven op het elektriciteitsnet aan te sluiten, aangezien deze oververhitting en verbranding kunnen veroorzaken.
- Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden geïnstalleerd om oververhitting te voorkomen.
- Wees extra voorzichtig om de onderste randlijst van de oven tijdens het installeren niet te beschadigen. De randlijst is belangrijk voor een goede luchtcirculatie en zorgt ervoor dat de deur zonder obstakels kan openen en sluiten. De fabrikant is niet aansprakelijk voor beschadiging als gevolg van een onjuiste installatie.

Onderhoud

- Repareer of vervang geen onderdelen van het apparaat tenzij dit uitdrukkelijk in deze gebruikershandleiding wordt aanbevolen. Ieder ander onderhoud moet worden uitgevoerd door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde onderhoudstechnicus of vakbekwaam persoon.

Brandgevaar

- Probeer geen oliebranden te blussen met water. Doof het vuur of de vlam door ze te smoren of gebruik een blusapparaat met een droge chemische stof of schuim.
- Gebruik alleen droge ovenwanten of pannenlappen. Vochtige of klamme pannenlappen op hete oppervlakken kunnen resulteren in brandwonden door stoom. Laat pannenlappen niet in contact komen met hete plekken of verwarmingselementen. Gebruik geen handdoek of omvangrijke doek als pannenlap. Ze zouden vuur kunnen vatten.

- Verwarm geen ongeopende voedselcontainers. Er kan druk in ontstaan waardoor de container kan barsten en letsel veroorzaken.

Voedselveiligheid

- Laat het voedsel zo kort mogelijk in de oven staan voor en na het koken. Dit om aantasting te voorkomen door organismen die voedselvergiftiging kunnen veroorzaken. Wees vooral voorzichtig bij warm weer.

Algemeen gebruik

- Dit product is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) omgeving. Dit product is niet ontworpen voor commercieel gebruik. Elk commercieel gebruik door de klant heeft invloed op de fabrieksgarantie van dit product.
- Huishoudapparaten zijn geen speelgoed voor kinderen.
- Kinderen mogen niet alleen of zonder toezicht worden achtergelaten in de ruimte waar het apparaat in gebruik is. Zij mogen nooit op een deel van het apparaat zitten of staan.
- Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij zij onder voortdurend toezicht staan.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Bewaar niets dat kinderen aantrekt boven de oven. Kinderen kunnen zich verbranden of verwonden door op de oven te klimmen om er voorwerpen te gaan halen.
- Plaats geen zware voorwerpen op de ovendeur.
- Houd de ventilatieopeningen van de oven altijd vrij. Draag geen loszittende of hangende kleding wanneer u het apparaat gebruikt. Deze kunnen ontbranden of smelten als ze in contact komen met een element of heet oppervlak en u kunt zich verbranden.
- Let op: Uit de ventilatieopening bovenaan de oven kan hete lucht komen als onderdeel van het koelsysteem van de oven.
- Zet de ovenroosters altijd op de gewenste plaats terwijl de oven is afgekoeld (vóór het voorverwarmen). Als een ovenrooster moet worden verwijderd terwijl de oven heet is, mogen de ovenwanten of pannenlappen niet in contact komen met hete verwarmingselementen in de oven of met de bodem van de oven.
- Gebruik alleen voor ovens goedgekeurd bakgerei. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van het bakgerei.
- Zet ovenrekken altijd op de gewenste plaats terwijl de oven is afgekoeld. Als het rek moet worden verplaatst terwijl de oven heet is, mag de pannenlap niet in contact komen met het hete verwarmingselement.
- Raak de verwarmingselementen of de binnenkant van de oven niet aan. Verwarmingselementen en binnenoppervlakken kunnen heet zijn, ook al zijn ze donker van kleur, en kunnen brandwonden veroorzaken. De ovendeur, ventilatieopeningen en oppervlakken in de buurt van deze openingen kunnen ook heet worden.
- Dit apparaat kan zo worden geconfigureerd dat het op elk moment op afstand kan worden bediend. Bewaar geen brandbare materialen of temperatuurgevoelige voorwerpen in, op of nabij het apparaat.
- Kooksonde en aluminiumfolie mogen niet in contact komen met de ovenelementen.
- Gebruik alleen de voor deze oven aanbevolen temperatuursonde.
- Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden geïnstalleerd om oververhitting te voorkomen.

- **WAARSCHUWING:** Toegankelijke onderdelen kunnen tijdens gebruik heet worden. Houd jonge kinderen uit de buurt..
- Breng absoluut geen veranderingen of wijzigingen aan het draadloze communicatieapparaat aan. Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk door Fisher & Paykel zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken doen vervallen.

Reiniging

- De ovenafdichting niet reinigen of er geen ovenreinigingsmiddelen op gebruiken. Dit is essentieel voor een goede afdichting, die zorgt voor een efficiënte werking van de oven. Niet over de ovenafdichting wrijven, deze niet beschadigen, niet verplaatsen noch verwijderen.
- Gebruik geen ovenreinigers, agressieve/schurende reinigingsmiddelen, was of poetsmiddelen. Geen commerciële ovenreiniger, ovenfolie of beschermende coating van welke aard dan ook mag worden gebruikt in of rond enig deel van de oven.
- Gebruik geen agressieve/schurende reinigingsmiddelen, schuursponsjes of scherpe metalen schrapers om het glas van de ovendeur te reinigen, aangezien deze krassen maken op het oppervlak, waardoor het glas kan versplinteren.
- Reinig alleen de in deze handleiding vermelde onderdelen.
- Gebruik in geen geval een stoomreiniger om de oven te reinigen.
- De deurpakking is essentieel voor een goede afdichting. Niet over de pakking wrijven, deze niet beschadigen noch verplaatsen.

Zelfreinigend (alleen pyrolytische modellen)

- Gemorste vloeistof moet worden verwijderd voordat een zelfreinigingscyclus wordt gestart.
- Voordat een zelfreinigingscyclus wordt gestart, moet u de ovenroosters en al het andere kookgerei en/of keukengerei verwijderen en grote voedselvlekken of vetafzettingen opvegen.
- Voordat een zelfreinigingscyclus wordt gestart, moet u eventuele gezelschapsvogels naar een andere, gesloten en goed geventileerde ruimte brengen. Sommige gezelschapsvogels zijn uiterst gevoelig voor de dampen die vrijkomen tijdens een zelfreinigingscyclus en kunnen sterven als ze tijdens zulke reinigingscyclus in dezelfde ruimte als de oven worden achtergelaten.
- Tijdens de zelfreinigingscyclus bereikt de oven hogere temperaturen dan tijdens de kookcycli. Onder dergelijke omstandigheden kunnen de oppervlakken heter worden dan normaal en moeten kinderen uit de buurt worden gehouden.

Lichtbroninformatie

- Dit apparaat bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G. De in dit apparaat gebruikte lichtbron is niet geschikt voor kamerverlichting.



Om toegang te krijgen tot uw garantie en onderhoudshandleiding

Scan de QR-code met uw smartphone om toegang te krijgen tot uw garantie en een afspraak voor onderhoud te maken, zie uw aparte garantie en servicehandleiding of kijk online op:

Dit product is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) omgeving. Dit product is niet ontworpen voor commercieel gebruik. Elk commercieel gebruik door de klant heeft invloed op de fabrieksgarantie van dit apparaat.

Neem voor reserveonderdelen contact op met Fisher & Paykel Customer Care. Reserveonderdelen zijn beschikbaar voor alle producten van Fisher & Paykel voor een periode van minimaal 10 jaar vanaf de productiedatum .

