
LAVAVAJILLAS

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Seguridad y advertencias

3

Servicio y garantía

6

FISHER & PAYKEL

US CA

LAVAVAJILLAS

DW24UDT4X4, DW24UDT2X4, DW24UCT2X4.

LEA Y CONSERVE ESTA GUÍA

Cuando use el lavavajillas, siga las precauciones básicas, entre ellas:

Generalidades

- Se debe seguir la información de esta guía para minimizar el riesgo de incendio o explosión o para evitar daños materiales, lesiones personales o pérdida de vidas.
- Utilice el lavavajillas solo para su función prevista, tal como se describe en esta guía.
- Este electrodoméstico está diseñado para utilizarse en entornos domésticos y similares, como en los que se enumeran a continuación:
 - áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - granjas
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
 - Hoteles categoría B&B.
- Los lavavajillas residenciales certificados por NSF 184 no están diseñados para restaurantes con licencia.
- Utilice únicamente detergentes o abrillantadores recomendados para su uso en un lavavajillas doméstico y manténgalos fuera del alcance de los niños. Compruebe que el dosificador de detergente está vacío después de completar cada programa de lavado.
- Cuando cargue artículos para lavar, ubique los objetos afilados para que no puedan dañar el lavavajillas y coloque los cuchillos afilados con el mango hacia arriba para reducir el riesgo de lesiones por cortes.
- No toque la placa del filtro en la base del lavavajillas durante su uso o inmediatamente después, ya que puede estar caliente.
- No opere su lavavajillas a menos que todos los paneles de la carcasa estén correctamente en su lugar.
- No manipule los controles.
- No maltrate, ni se siente ni se pare sobre la puerta o el estante de platos del lavavajillas.
- No se debe dejar la puerta en la posición abierta, ya que esto podría representar un peligro de tropiezo.
- Los portatazas plegables están diseñados para soportar tazas, vasos y utensilios de cocina. No se apoye en los portatazas plegables ni los utilice para soportar el peso de su cuerpo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños jueguen con el lavavajillas.
- Bajo ciertas condiciones se puede producir gas hidrógeno en un sistema de calentador de agua que no se haya utilizado durante dos semanas o más. **EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO.** Si el sistema de agua caliente no se ha utilizado durante dicho período, antes de usar el lavavajillas, encienda todas las llaves de agua caliente y deje que el agua fluya por varios minutos. Esto liberará cualquier gas hidrógeno acumulado. Como el gas es inflamable, no fume ni use una llama abierta durante este tiempo.
- Quite la puerta del compartimiento de lavado cuando retire un lavavajillas viejo del servicio o lo deseche.
- Algunos detergentes para lavavajillas son muy alcalinos. Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños alejados del
 - lavavajillas cuando la puerta está abierta.
- El lavavajillas debe utilizarse con la placa de filtro, el filtro y los brazos aspersores en su lugar. Para identificar estas piezas, consulte la sección Mantenimiento.
- Si el lavavajillas no se utiliza durante largos períodos, desconecte el suministro de electricidad y agua.
- Los niños no deberán llevar a cabo labores de limpieza o mantenimiento sin supervisión.

- El uso convencional de los electrodomésticos no contempla que los niños los utilicen. Los niños menores de ocho años deberán permanecer alejados del electrodoméstico, a menos que se los supervise en todo momento. Este electrodoméstico lo pueden utilizar niños de 8 años de edad en adelante. Lo podrán usar también las personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o que carezcan de experiencia y conocimiento únicamente si están bajo la supervisión o instrucción en términos del uso del electrodoméstico de forma segura y que entiendan los peligros que esto entraña.
- Tenga cuidado de no cargar la vajilla de manera que impida que la puerta se cierre.
- Si se utiliza un limpiador para lavavajillas se recomienda ejecutar un programa de lavado con detergente inmediatamente después para evitar cualquier daño.
- El lavavajillas está diseñado para lavar utensilios domésticos normales. Los artículos contaminados con gasolina, pintura, acero, residuos de hierro, productos químicos corrosivos, ácidos o alcalinos no deben lavarse en el lavavajillas.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como aptos para lavavajillas o equivalentes. Para artículos de plástico no aptos, consulte las recomendaciones del fabricante.
- Evite lavar recipientes con etiquetas pegadas. Las etiquetas que se despeguen durante un ciclo de lavado pueden dañar el sistema de lavado.

Instalación

- Este lavavajillas debe instalarse y ubicarse de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de utilizarse. Si no recibió las instrucciones de instalación con su lavavajillas, puede solicitarlas vía telefónica a su reparador autorizado o descargarlas desde nuestro sitio web local de Fisher & Paykel, que aparece en la contraportada.
- Cualquier otro tipo de reparación deberá estar a cargo de una persona competente o de un técnico capacitado de asistencia técnica Fisher & Paykel.
- Si el cable de alimentación está dañado, lo deberá sustituir un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel o un profesional competente para evitar situaciones de peligro.
- Asegúrese de que el lavavajillas está fijado a los gabinetes adyacentes utilizando los soportes que vienen con el equipo. De lo contrario, el producto podría presentar inestabilidad, lo que podría provocar daños o lesiones.
- No utilice este electrodoméstico si está dañado, no funciona correctamente, está parcialmente desmontado o tiene piezas que faltan o están rotas, incluido un cable de alimentación o enchufe dañados.
- No almacene ni utilice gasolina, ni otros vapores y líquidos inflamables cerca del lavavajillas.
- Conéctelo a un circuito de fuente de alimentación de tamaño, protegido y clasificado correctamente para evitar sobrecargas eléctricas.
- Cerciórese de que el cable de alimentación quede de tal forma que no se pueda pisar, no cause tropiezos o que de alguna manera esté sujeto a daños o tensión.
- No instale ni almacene el lavavajillas donde pueda estar expuesto a temperaturas por debajo del punto de congelación o expuesto al clima.
- No utilice una extensión eléctrica o un dispositivo de toma de corriente portátil (por ejemplo, caja de salida de enchufe múltiple) para conectar el lavavajillas a la fuente de alimentación.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de un mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica a través de una trayectoria de menor resistencia para la corriente eléctrica.

- Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a una toma de corriente adecuada que esté instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y la reglamentación locales. La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista competente o a un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra.
- No modifique el enchufe que viene con el electrodoméstico. Si no encaja en el tomacorriente, póngase en contacto con un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel o un electricista competente.
- Si el lavavajillas se instala como un electrodoméstico conectado de forma permanente, este electrodoméstico debe conectarse a un sistema de cableado permanente de metal con conexión a tierra, o un conductor de conexión a tierra del equipo debe instalarse con los conductores del circuito y conectarse a la terminal o cable de conexión a tierra del equipo en el electrodoméstico.
- La toma de corriente del aparato debe instalarse en un gabinete o en una pared contigua al espacio bajo la encimera donde se va a instalar el aparato.

Mantenimiento

- Desconecte el electrodoméstico de la fuente de alimentación antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento.
- Cuando desenchufe el electrodoméstico, tire de la clavija en lugar del cable de alimentación o de la unión del cable para evitar daños.
- No repare o reponga ninguna pieza de este electrodoméstico a menos que se recomiende específicamente en esta guía del usuario. Le recomendamos que se ponga en contacto con un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel o con el servicio de atención al cliente.
- Mantenga el piso alrededor del electrodoméstico limpio y seco para evitar resbalones.
- Mantenga el área alrededor o debajo del electrodoméstico libre de la acumulación de materiales combustibles, como pelusas, papel, trapos y productos químicos.

Wifi

- Por ningún motivo cambie o modifique la comunicación inalámbrica. Los cambios o modificaciones que se realicen sin la autorización expresa de Fisher & Paykel pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Antes de llamar al servicio técnico o pedir ayuda

Revise lo que usted mismo puede hacer. Remítase a las instrucciones de instalación y a su guía del usuario y revise que:

- ① La unidad esté correctamente instalada.
- ② Esté familiarizado con su funcionamiento normal.

Si después de revisar estos puntos usted aún necesita asistencia o piezas de repuesto, consulte el libro Servicio y garantía para obtener más información sobre la garantía, llame al Centro de Servicio Autorizado más cercano, a Servicio a Clientes o póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.fisherpaykel.com.

