DISHDRAWER™ OPVASKESKUFFE
SIKKERHED OG ADVARSLER

Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler 11
Service og garanti 16

FISHER & PAYKEL

UK IE EU · DA

DOUBLE DISHDRAWER™ OPVASKESKUFFE

DD60D4HI2, DD60D4HDX2, DD60D2HNX2, DD60D2HCX2,
DD60D2HNB2, DD60DTX6HI1

SINGLE DISHDRAWER™ OPVASKESKUFFE

DD60ST4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HDX2, DD60ST2HNX2,
DD60ST2HNB2, DD60STX6HI1

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk stød

Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre elektrisk stød eller dødsfald.

- Montering af et integreret panel kræver adgang til elektriske serviceområder. Dette skal udføres af en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker eller kvalificeret person.
- Før montering af frontpanelet skal opvaskeskuffen kobles fra strømforsyningen.
- Efter montering af frontpanelet skal installatøren sikre, at følgende komponenter er jordforbundet: panelbeslaget og eventuelle, tilpassede metalkomponenter (f.eks. håndtag), der rækker ud over gummipakningen.
- Dette produkt skal jordes. I tilfælde af fejlfunktion eller nedbrud reducerer jordingen risikoen for elektrisk stød ved at tilbyde den elektriske strøm en sti med mindre modstand.
- Dette produkt er udstyret med en ledningen med jordleder og et jordstik.
- Fjern husets sikring, eller åbn brydekontakten, før DishDrawer™ opvaskeskuffen installeres.

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk stød

Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre elektrisk stød eller dødsfald.

- Stikket skal være sat i en egnet kontakt, der er installeret og jordet i henhold til alle lokale normer og bestemmelser.
- Du må ikke ændre strømforsyningsstikket, der følger med produktet; hvis det ikke passer i stikkontakten, skal du få en korrekt stikkontakt installeret af en autoriseret elektriker. Brug ikke en forlængerledning, et adapterstik eller en forgreningsdåse.
- Opvaskeskuffen skal være helt indesluttet på installationstidspunktet.
- ADVARSEL - Forkert tilslutning af jordlederen kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en autoriseret elektriker eller servicerepræsentant, hvis du er i tvivl om, hvorvidt produktet er jordet korrekt.

⚠ ADVARSEL!



Risiko for at skære sig

Hvis du ikke er forsigtig, kan du komme til skade.

- Pas på: nogle kanter er skarpe.

LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

Ved brug af DishDrawer™ opvaskeskuffen skal du følge grundlæggende forholdsregler, bl.a.:

Generelt

- Oplysningerne i denne vejledning skal følges for at minimere risikoen for brand eller eksplosion eller for at forhindre materiel skade, tilskadekomst eller dødsfald.
- DishDrawer™ opvaskeskuffen må kun bruges til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning.
- Dette produkt er beregnet til brug i husholdninger og lignende steder såsom:
  - personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer
  - stuehuse
  - af kunder på hoteller, moteller eller andre boligomgivelser
  - bed and breakfasts.
- NSF 184-certificerede opvaskemaskiner til husholdningsbrug er ikke beregnet til offentlige spisesteder.
- Brug kun opvaskemiddel eller afspændingsmiddel, der er anbefalet til brug i opvaskemaskiner, og opbevar dem uden for børns rækkevidde. Kontroller, at opvaskemiddeldispenseren er tom, når opvaskeprogrammet er afsluttet.
- Når delene sættes i til opvask, skal skarpe genstande placeres, så de ikke kan beskadige DishDrawer™ opvaskeskuffen. Sæt skarpe knive med håndtaget opad for at mindske risikoen for snitsår.
- Rør ikke ved filterpladen i bunden af DishDrawer™ opvaskeskuffen under eller umiddelbart efter brug, den kan være varm.
- DishDrawer™ opvaskeskuffen må kun bruges, når alle paneler er korrekt monteret.
- Manipuler ikke med knapperne.
- Undgå forkert brug af DishDrawer™ opvaskeskuffen, og undlad at sidde eller stå på lågen eller opvaskestativet eller at stå inde i produktet.
- Skuffen må ikke efterlades i åben stilling, da dette kan medføre risiko for at snuble.
- De sammenklappelige kopholdere er beregnet til kopper, glas og køkkenredskaber. Læn dig ikke op ad dem, og lad dem ikke bære din kropsvægt.
- Lad ikke børn lege i eller på DishDrawer™ opvaskeskuffen.
- Under visse forhold kan der opstå hydrogengas i et varmtvandssystem, der ikke har været anvendt i to uger eller mere. HYDROGENGAS ER EKSPLOSIV. Hvis varmtvandssystemet ikke anvendes i et sådant tidsrum, skal alle varmtvandshaner åbnes, så vandet løber fra dem alle i flere minutter, før DishDrawer™ opvaskeskuffen bruges. Dette frigiver eventuel akkumuleret hydrogengas. Da gassen er brændbar må du ikke ryge eller bruge åben ild i dette tidsrum.
- Fjern døren til opvaskerummet, når du tager en gammel DishDrawer™ opvaskeskuffe ud af brug eller kasserer den.
- Nogle opvaskemidler er meget alkaliske. De kan være yderst farlige at sluge. Undgå kontakt med hud og øjne, og hold børn væk fra DishDrawer™ opvaskeskuffen, når døren er åben.
- Skuffen må under ingen omstændigheder åbnes, mens DishDrawer™ opvaskeskuffen arbejder.
- Kun integrerede modeller: Bank altid på forsiden af skuffen for at sætte den på pause, og vent, til du hører yderligere fire bip, før du åbner skuffen.
- DishDrawer™ opvaskeskuffen skal bruges med motorenhed, filterplade, filter, trådstativ og spulearme monteret. Se 'Første brug' for at identificere disse dele.
- Pas på, når du fylder opvaskeskuffen, at delene ikke forhindrer, at det indvendige låg

- lukker tæt sammen med skuffen. Delene skal placeres, så de ikke rager op over skuffen.
- Hvis DishDrawer™ opvaskeskuffen ikke skal bruges i lang tid, skal du slukke for strømforsyningen og vandtilførslen.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Lad ikke børn lege i, på eller med dette produkt eller kasserede produkter.
- Husholdningsapparater er ikke legetøj. Børn på under 8 år skal holdes væk fra produktet, medmindre de er under opsyn hele tiden. Dette produkt kan bruges af børn fra en alder på 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale kapaciteter eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de overvåges eller instrueres i brugen af dette produkt på en sikker måde og forstår risiciene i forbindelse hermed.
- Hvis du anvender en maskinrens, anbefaler vi, at du umiddelbart efter kører et opvaskeprogram med opvaskemiddel for at undgå beskadigelse.
- DishDrawer™ opvaskeskuffen er beregnet til opvask af normale husholdningsredskaber. Dele, der er forurenet med benzin, maling, stål- eller jernstumper, rust, syreholdige eller alkaliske kemikalier, må ikke vaskes op i DishDrawer™ opvaskeskuffen.
- Sæt ikke plastdele i opvaskeskuffen, medmindre de er mærket "Tåler maskinopvask" eller lignende. Se producentens anbefalinger vedrørende plastdele, der ikke har denne mærkning.
- Undgå at vaske beholdere med pålimede etiketter. Etiketter, der falder af under opvask, kan beskadige systemet.

Installation

- Denne DishDrawer™ opvaskeskuffe skal installeres i overensstemmelse med installationsvejledningen, før den bruges. Hvis der ikke fulgte installationsvejledninger med din DishDrawer™ opvaskeskuffe, kan du bestille dem ved at kontakte din autoriserede VVS-installatør eller downloade dem fra vores lokale Fisher & Paykel-websted, der er anført på bagsiden.
- Installation og service skal udføres af en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker eller kvalificeret person.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker eller kvalificeret person, så risici undgås.
- Kontroller, at DishDrawer™ opvaskeskuffen er gjort fast til de tilstødende køkkenelementer vha. de medfølgende beslag. Hvis ikke kan det medføre, at produktet bliver ustabilt med beskadigelse eller tilskadekomst til følge.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget, fungerer forkert, er delvist adskilt eller har manglende eller ødelagte dele inkl. beskadiget netledning eller stik.
- Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare dampe og væsker i nærheden af DishDrawer™ opvaskeskuffen.
- Tilslut til et korrekt beskyttet og dimensioneret strømforsyningskredsløb for at undgå elektrisk overbelastning.
- Kontroller, at netledningen er placeret, så der ikke trædes på den, snubles over den, eller den på anden måde udsættes for beskadigelse eller belastning.
- Monter eller opbevar ikke DishDrawer™ opvaskeskuffen, hvor den udsættes for temperaturer under frysepunktet eller udsættes for vind og vejr.
- Brug ikke en forlængerledning eller en bærbar stikkontakt (f.eks. en forgreningsdåse med flere stik) til tilslutning af DishDrawer™ opvaskeskuffen til strømforsyningen.
- Dette produkt skal jordes. I tilfælde af fejlfunktion eller nedbrud reducerer jordingen risikoen for elektrisk stød ved at tilbyde den elektriske strøm en sti med mindre modstand.
- Dette produkt er udstyret med en ledning, der har en udstyrsjordleder og et jordstik. Stikket skal være sat i en egnet kontakt, der er installeret og jordet i henhold til alle lokale

- **normer og bestemmelser. Forkert tilslutning af udstyrsjordlederen kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en autoriseret elektriker eller en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker, hvis du er i tvivl om, hvorvidt produktet er jordet korrekt.**
- **Du må ikke ændre stikket, der følger med produktet; hvis det ikke passer til stikkontakten, skal du kontakte en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker eller en autoriseret elektriker.**
- **Hvis DishDrawer™ opvaskeskuffen er installeret som et permanent tilsluttet produkt, skal produktet sluttes til et jordforbundet, permanent metalledningssystem, eller en udstyrsjordleder skal føres med kredsløbsåbnerne og sluttes til produktets jordstik eller leder.**

Vedligeholdelse

- **Frakobl produkt fra strømforsyningen før rengøring eller vedligeholdelse.**
- **Når produktet frakobles, skal du trække i strømforsyningsstikket, ikke i netledningen eller ledningssamlingen, så beskadigelse undgås.**
- **Du må ikke reparere eller udskifte dele af produktet eller forsøge at udføre service, medmindre dette anbefales specifikt i denne vejledning. Vi anbefaler, at du kontakter en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker eller kundeservice.**
- **Hold gulvet omkring produkt rent og tørt for at reducere risikoen for at glide.**
- **Hold området omkring/under produkt fri for ophobning af brændbare materialer såsom fnug, papir, klude og kemikalier.**

Wi-Fi

- **Den trådløse kommunikationsenhed må ikke ændres eller modificeres på nogen måde. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Fisher & Paykel, kan gøre brugerens ret til at betjene udstyret ugyldig.**

Krav i EØF-direktiv 93/68

Europæisk direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (kun for lande i Den Europæiske Union)

GB: Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne være forårsaget af uhensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt.

Symbolet  på produktet eller i de dokumenter, der følger med produktet, angiver, at dette apparat ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres på det relevante indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal udføres i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser for bortskaffelse af affald. For mere detaljerede oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din lokale kommune, din renovationstjeneste eller den butik, hvor du købte produktet.

UK

Adgang til din garanti- og servicevejledning

Scan QR-koden med din smartphone for at se din garanti og bestille service, eller se oplysningerne online på https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information

IE

Adgang til din garanti- og servicevejledning

Scan QR-koden med din smartphone for at se din garanti og bestille service, eller se oplysningerne online på https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information

EU

Adgang til din garanti- og servicevejledning

Scan QR-koden med din smartphone for at se din garanti og bestille service, eller se oplysningerne online på https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information

Dette produkt er designet til brug i private husholdninger. Produktet er ikke designet til erhvervsmæssig brug. Kundens erhvervsmæssige brug vil påvirke producentens garanti for dette produkt.

Kontakt Fisher & Paykels kundeservice vedrørende reservedele. Reservedele til alle Fisher & Paykel-produkter er tilgængelige i mindst 10 år fra fremstillingsdatoen.

Udfyld og gem til senere brug:

Model _____

Serienr. _____

Købsdato _____

Køber _____

Forhandler _____

Bydel _____

By _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. All rights reserved.

The models shown in this guide may not be available in all markets and are subject to change at any time.

The product specifications in this guide apply to the specific products and models described at the date of issue. Under our policy of continuous product improvement, these specifications may change at any time.

For current details about model and specification availability in your country, please go to our website or contact your local Fisher & Paykel dealer.

433859A 10.26