DISHDRAWER™ 洗碗机
安全提示

安全提示 9
维修和保修 12

FISHER & PAYKEL

CN

DISHDRAWER™ 双抽屉洗碗机

DD60D4HI2U1, DD60DTX6HI1U1

DishDrawer™ 单抽屉洗碗机

DD60ST4HI2U1, DD60STX6HI1U1

阅读并妥善保存本指南

在使用 DishDrawer™ 洗碗机时遵循基本的安全预防措施，包括：
常规

- 为了最大限度的降低火灾或爆炸风险，防止财产损失、人身伤害或死亡，必须遵守本指南中的说明。
- 如本用户指南所述，**DishDrawer™** 洗碗机仅用于本指南所述的用途 。
- 此电器仅供家用或下列场合使用：
  - 商场、办公室和其他工作环境的员工厨房
  - 农舍
  - 酒店、汽车旅馆和其他居住环境的客人
  - 床位加早餐居住环境
- 通过 **NSF 184** 认证的家用洗碗机 不适合持有营业执照的餐饮业使用。
- 家用洗碗机仅使用建议的洗涤剂或光亮剂，把它们放在儿童够不到的地方。在每次洗涤程序结束之后，检查洗涤剂单元格是否空了。
- 在装要清洗的餐具时，切勿让锋利餐具划伤 **DishDrawer™** 洗碗机内盖，让锋利餐刀手柄朝上防止割伤手。
- 在使用 **DishDrawer™** 洗碗机过程中或结束之后，滤板可能很烫，切勿触摸滤板。
- 在正确安装所有面板之前，切勿使用 **DishDrawer™** 洗碗机。
- 切勿擅自改动控制器。
- 切勿滥用 **DishDrawer™** 洗碗机，不得坐在或站在洗碗机的抽屉里或碟架上。
- 不应让抽屉长时间处于打开状态，否则可能会绊倒人。
- 折叠式杯架用于放置茶杯、玻璃杯和厨具。如果折叠式杯架位于洗碗机内，切勿靠在杯架上，切勿用杯架支撑体重。
- 为了降低人身伤害风险，切勿让儿童在 **DishDrawer™** 洗碗机里面或上面玩耍。
- 在某些情况下，如果洗碗机闲置了两个星期或更长时间，热水加热系统里可能会产生氢气。氢气是爆炸性气体。如果热水加热系统闲置两个星期或更长时间，在使用 **DishDrawer™** 洗碗机之前打开所有热水龙头几分钟时间，让每个龙头里的水流出来，这样可以释放聚积的氢气。由于氢气是可燃气体，此时切勿吸烟，切勿使用明火。
- 部分洗碗机洗涤剂有强碱性。如不慎吞食，可能会极度危险。避免皮肤和眼睛接触洗涤剂，打开 **DishDrawer™** 洗碗机门时让儿童远离洗碗机。
- 当 **DishDrawer™** 洗碗机工作时，切勿打开抽屉。
- 请务必按▶、⏯或敲一下抽屉正面（**DD*I** 型号）以暂停，并等到听到四声蜂鸣声后再打开抽屉。

- **DishDrawer™** 洗碗机必须与电机组件、滤板、排水过滤器和喷淋臂一起使用。要确定这些部件是什么，请参阅**'Maintenance'**
- 注意不要装入餐具，以免内部盖子无法与抽屉正确密封。放置物品时应避免突出抽屉。
- 除非有成人监督，否则不得让儿童清洁和维护此电器。
- 切勿让儿童玩弄或攀爬此电器或任何报废电器。
- 如果 **DishDrawer™** 洗碗机长期闲置不用，要断开洗碗机电源和水阀。
- 不得让儿童使用家用电器。必须让 **8** 岁以下儿童远离电器，除非始终有人看护他们。**8** 岁以上儿童和有肢体、感官或精神障碍或缺乏经验知识的人士不应使用此电器，除非有成人监督他们，或者向他们解释清楚使用说明，且他们了解了可能会发生的危险情况。
- 如果使用洗碗机清洁剂除垢，建议你在除垢之后及时加洗涤剂执行一个洗涤程序，防止清洁剂损坏洗碗机。
- **DishDrawer™** 洗碗机用于清洗普通家用厨具。切勿用 **DishDrawer™ 洗碗机清洗受汽油、油漆、铁锈、腐蚀剂、酸碱化学品污染的器物。**
- **切勿清洗塑料厨具，除非塑料厨具标有可用洗碗机清洗等字样对于没有标注文字的塑料厨具，遵循塑料厨具制造商的建议。**

安装

- 使用前必须按照安装说明安装和固定此 **DishDrawer™** 洗碗机。如果**DishDrawer™** 洗碗机缺失安装说明书，可以致电授权修理店索取，也可以在本指南封底列出的 **Fisher & Paykel** 中文网站下载。
- 此电器必须由接受过 **Fisher & Paykel** 专业培训和支持的维修技术员安装和维修。
- 如果电源线破损，为了避免危险，必须请接受过 **Fisher & Paykel** 专业培训和支持的维修技术员或资深电工更换电源线。
- 确保用随机提供的支架把 **DishDrawer™** 洗碗机固定在相邻橱柜上，否则它可能会晃动，可能会造成洗碗机损坏或人身伤害。
- 如果此电器破损、发生故障、部分拆卸了、零件缺失或损坏、电源线或插头破损，切勿再使用。
- 切勿在 **DishDrawer™** 洗碗机附近存放或使用汽油或其他可燃性气体和液体。
- 连接到额定电压适合并有适当保护措施的电源，避免电路过载。
- 确保电源线的位置不会被人践踏，不会绊倒人，否则会造成损坏或形成张力。
- 切勿把 **DishDrawer™** 洗碗机安装或贮存在温度低于冰点的地方或室外。
- 切勿用延长线或可携式电源插座（例如多孔插座）连接 **DishDrawer™** 洗碗机和电源。

- 此电器必须有接地保护。如果发生故障或损坏，接地保护给电流提供一条电阻最小的泄流通路降低触电风险。
- 此电器配有一条导线，它有设备接地线和接地插头。插头必须插入按当地法规和法令要求安装和接地的合适插座。设备接地线连接不当可能会造成触电隐患。如果你对电器接地是否正确存有疑虑，可请资深电工或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员检查。
- 切勿改动电器配备的电源插头；如果插头与插座不匹配，请联系接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员或资深电工。
- 如果 **DishDrawer™ 洗碗机作为永久连接的电器安装，此电器必须连接接地金属，永久性布线系统或设备接地线必须连接设备接地端子或此电器上的导线。**

维护

- **在进行清洁或维护之前，先断开电器电源。**
- **在断开电器电源时，为了避免造成损坏，要拔下插头，切勿拉扯电源线或电源线与插头的结合部分。**
- **除非本指南明确说明，否则切勿修理或更换电器的任何零件，切勿试图维修电器。建议联系接受过 Fisher & Paykel** 专业培训和支持的维修技术员或客户服务部。
- 保持电器周围地面清洁干燥，降低滑倒风险。
- 切勿在电器周围或下方堆放易燃物，例如棉绒、纸张、抹布和化学品。

CN

访问保修和售后服务手册

用智能手机扫描二维码访问保修及预订维修事宜，也可以登录https://www.fisherpaykel.com/cn/help-and-support/warranty-information

填写并妥善保存供日后参考：

型号 _____

序列号 _____

购买日期 _____

购买人 _____

经销商 _____

县市 _____

乡镇 _____

国家/地区 _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司禀承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433868A 10.26