CAJÓN CALENTADOR
SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Seguridad y advertencias 19
Servicio y garantía 23

FISHER & PAYKEL

US CA

CAJÓN CALENTADOR

WB24SMG3, WB24SMB3, WB24SCX3, WB30SDEI3, WB30SMG3, WB30SMB3, WB30SCX3, WB30SPEX3

⚠ ¡ADVERTENCIA!	
	**Riesgo de descarga eléctrica** El incumplimiento de esta recomendación puede ocasionar una descarga eléctrica o la muerte. • Si el producto está dañado, apague el electrodoméstico y desconéctelo de la fuente de alimentación para evitar una posible descarga eléctrica.

⚠ ¡ADVERTENCIA!	
	**Peligro de corte** Si no tiene precaución, podría sufrir lesiones. • Tenga cuidado: algunos bordes pueden ser filosos. • No meta los dedos en el cajón al cerrarlo.

⚠ ¡ADVERTENCIA!	
	**Riesgo de incendio** El incumplimiento de esta recomendación puede provocar sobrecalentamiento, quemaduras y lesiones. • Nunca almacene materiales inflamables dentro del electrodoméstico o cerca de su superficie.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



Peligro de superficie caliente

El no seguir este consejo puede provocar quemaduras y escaldaduras.

- A fin de evitar quemaduras y escaldaduras, mantenga a los niños alejados de este electrodoméstico.
- Las superficies del electrodoméstico pueden calentarse lo suficiente para ocasionar quemaduras.
- No toque los elementos de calefacción ni las superficies interiores del electrodoméstico. Los elementos de calefacción pueden estar calientes aun cuando tengan un color oscuro.
- Utilice guantes protectores al manipular superficies calientes.
- Durante y después del uso, evite tocar o dejar que la ropa o demás materiales inflamables entren en contacto con los elementos de calefacción o con las superficies interiores del electrodoméstico hasta que se hayan enfriado.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



Peligro de vuelco

Este producto podría volcarse. Mantenga a los niños alejados y tenga cuidado. El incumplimiento de esta recomendación puede ocasionar lesiones.

- El cajón deberá sujetarse en su lugar con los tornillos provistos.
- Revise que haya un estante fijo directamente encima del cajón en caso de que no se instale debajo de otro producto.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o daños materiales al usar el
electrodoméstico, siga las instrucciones de seguridad importantes que se indican a continuación. Lea todas las instrucciones
antes de utilizar el electrodoméstico. Use el electrodoméstico únicamente para el fin previsto, tal como se describe.
en estas instrucciones

Uso general

- Este electrodoméstico fue diseñado para su uso en un entorno normal doméstico (residencial).
- No utilice el electrodoméstico al aire libre.
- Deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños a partir de los ocho años de edad pueden utilizar este electrodoméstico, así como las personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les brinda la supervisión o instrucción adecuadas en relación con el uso de este electrodoméstico de forma segura, en el entendido de que sepan los riesgos implícitos.
- A fin de evitar peligros debido a la inestabilidad del electrodoméstico, deberá sujetarse según las instrucciones de instalación.
- Mantenga el panel operativo limpio y seco. Lávese y séquese las manos antes de poner en funcionamiento el cajón, a fin de garantizar que los botones respondan de forma adecuada.
- Evite secar alimentos con alto contenido de humedad, por ejemplo, tomates o piñas.

Instalación

- Acuda a los servicios de un técnico calificado para que el electrodoméstico esté bien instalado y puesto a tierra.
- Revise que este electrodoméstico quede conectado a un circuito que incorpore un interruptor de aislamiento que garantice una desconexión total de la fuente de alimentación.
- No instale ni ponga en funcionamiento el electrodoméstico si está dañado o no funciona de forma adecuada. Si recibe un producto dañado, póngase de inmediato en contacto con su distribuidor local o técnico instalador.
- No instale el electrodoméstico cerca de un quemador a gas o eléctrico, o en un horno caliente.
- No lo use con un cable de extensión.

Mantenimiento y servicio

- Revise que el electrodoméstico no presente daños en la superficie interna o externa. No utilice cables ni enchufes dañados. Si hubiera algún daño, no encienda el electrodoméstico. Póngase en contacto con un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel.
- No repare ni reponga ninguna pieza del electrodoméstico, a menos que se recomiende específicamente en esta guía de uso. Cualquier otro tipo de reparación deberá estar a cargo de una persona calificada o de un técnico capacitado de asistencia técnica Fisher & Paykel.

Limpieza y mantenimiento

- Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado antes de limpiar el cajón.
- Desconéctelo de la toma de corriente y deje que el electrodoméstico se enfríe después de

su uso y antes de limpiarlo.
- Los niños no deberán llevar a cabo tareas de limpieza o mantenimiento sin la supervisión adecuada.
- Para limpiarlo, utilice un paño ligeramente húmedo. No rocíe agua fuera o dentro del electrodoméstico. El agua puede ocasionar daños dentro del electrodoméstico.
- No utilice un limpiador a vapor.
- No le coloque detergente con aditivos agresivos o abrasivos ni use espátulas de metal filosas para limpiar el electrodoméstico. Esto puede rayar la superficie y ocasionará que el vidrio se rompa.

Seguridad
- No toque las superficies calientes. Utilice asas o agarraderas.
- Las piezas que están al alcance de la mano pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
- No se siente ni se apoye sobre el aparato. Si se daña la superficie del vidrio, esto podría ocasionar que se rompa.
- No almacene objetos peligrosos que puedan explotar, como recipientes con cámaras de gas o aire (por ejemplo, latas de aerosol).
- No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa, del mostrador o que entre en contacto con superficies calientes.
- No utilice accesorios que no estén recomendados.
- Siempre conecte primero el enchufe al electrodoméstico, luego conecte el cable a la toma de corriente de la pared. Para desconectarla, apague cualquier control poniéndolo en “off” y luego saque el enchufe del tomacorriente de pared.
- Antes de servir, asegúrese de que los alimentos estén a una temperatura segura. Esto es especialmente importante al preparar alimentos para bebés y niños.

Desecho del embalaje
- Deseche el embalaje y recicle los materiales que se puedan reutilizar.
- Deseche el material de embalaje según los reglamentos locales sobre la gestión de residuos.

¡ADVERTENCIA!

Este producto contiene un producto químico que, conforme al estado de California, produce cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Para obtener más información sobre estas regulaciones y una lista de productos químicos, visite: https://oehha.ca.gov/proposition-65/general-info/proposition-65-plain-language.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

EE. UU.

Para obtener acceso a la guía de garantía y servicio

Escanee el código QR con su teléfono inteligente para obtener acceso a su garantía y solicitar un servicio. Remítase a su manual de garantía y servicio que viene por separado o consulte en línea en https://www.fisherpaykel.com/us/help-and-support/warranty-information

CA

Para obtener acceso a la guía de garantía y servicio

Escanee el código QR con su teléfono inteligente para obtener acceso a su garantía y solicitar un servicio. Remítase a su manual de garantía y servicio que viene por separado o consulte en línea en https://www.fisherpaykel.com/ca/help-and-support/warranty-information

Este producto fue diseñado para su uso en un entorno normal doméstico (residencial). No es un producto diseñado para uso en un entorno comercial. Cualquier uso comercial que le dé el cliente tendrá repercusiones en términos de la garantía que otorga el fabricante del producto.

Antes de llamar al servicio técnico o pedir ayuda

Revise lo que usted mismo puede hacer. Remítase a las instrucciones de instalación y a su guía del usuario y revise que:

1. La unidad esté correctamente instalada.
2. Esté familiarizado con su funcionamiento normal.

Si después de revisar estos puntos usted aún necesita asistencia o piezas de repuesto, consulte el libro Servicio y garantía para obtener más información sobre la garantía, llame al Centro de Servicio Autorizado más cercano, a Servicio a Clientes o póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.fisherpaykel.com.

Complete y conserve esta lista como referencia segura:

Modelo _____

N.° de serie _____

Fecha de compra _____

Comprador _____

Distribuidor _____

Ciudad _____

Estado _____

Código postal _____

País _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Todos los derechos reservados.

Los modelos ilustrados en esta guía pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambio en cualquier momento.

Las especificaciones de los productos en esta guía corresponden a los productos y modelos específicos descritos a la fecha de su emisión. De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, estas especificaciones pueden cambiar en cualquier momento.

Para obtener información actualizada acerca de la disponibilidad de modelos y especificaciones en su país de origen, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con un distribuidor local de Fisher & Paykel.

433152C 04.26