
FOUR

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Consignes de sécurité et avertissements

41

Entretien et garantie

48

FISHER & PAYKEL

BI EU

MINIMAL

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5

CONTEMPORAIN

OS60SACVUDX5, OS60NACVUDX5, OB60SACPUDX5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

⚠ ATTENTION !**Risque d'électrocution**

Le non-respect de ce conseil peut entraîner une électrocution ou un accident mortel.

- Débrancher le four au niveau du mur avant d'en remplacer la lampe.
- Avant toute intervention sur la partie électrique de l'appareil, celui-ci doit être débranché du secteur.
- Un bon raccordement à la terre est absolument essentiel et obligatoire.
- Toute modification du circuit électrique de l'habitation ne doit être effectuée que par un électricien qualifié.

⚠ ATTENTION !**Risque d'incendie**

Le non-respect de ce conseil peut entraîner une surchauffe, des brûlures et des blessures.

- Suivez avec précaution les consignes pour lancer un cycle d'auto-nettoyage.
- Ne placez pas de feuille d'aluminium, de plat, de plateau, d'eau ou de glace sur la base du four pendant la cuisson, cela endommagera de manière irréversible l'émail. Entourer le four de feuille d'aluminium risque d'entraîner un incendie.
- N'utilisez jamais l'appareil pour réchauffer ou chauffer la pièce. Des personnes pourraient être brûlées ou blessées ou un incendie peut être provoqué.
- Les matériaux inflammables ne doivent pas être stockés dans un four ou près de sa surface.
- Ne pas utiliser d'adaptateur ou de réducteur ni brancher de dispositif pour connecter cet appareil au secteur.

⚠ ATTENTION !**Risque de coupure**

Procéder avec précaution pour éviter toute blessure.

- Attention : certains bords sont coupants.

⚠ ATTENTION !**Risque de surface chaude**

Le non-respect de ce conseil peut entraîner des brûlures.

- Pour éviter toute brûlure, les enfants doivent être tenus à l'écart de cet appareil.
- Les surfaces de l'appareil peuvent être amenées à chauffer au point de pouvoir provoquer des brûlures. Parmi les exemples, on peut citer l'évacuation du four, la surface près de l'évacuation et la porte du four.
- Ne touchez pas les éléments chauffants ou les surfaces internes du four. Les éléments chauffants peuvent être chauds, même si leur couleur est sombre.
- Utiliser une protection pour manipuler des surfaces chaudes, par exemple des étagères du four ou des plats, ou lors de l'utilisation des fonctions vapeur.
- Faire attention lors de l'ouverture de la porte du four en raison des émissions possibles de vapeur et d'air chauds, surtout avec les fonctions vapeur. Laisser la vapeur et l'air chauds se dissiper avant de retirer ou de replacer des aliments.
- Pendant et après l'utilisation, ne touchez pas des éléments chauffants ou des surfaces internes du four tant qu'ils n'ont pas refroidi, et ne laissez pas des vêtements ou d'autres matériaux inflammables entrer en contact avec ceux-ci.

LISEZ ET CONSERVEZ CE GUIDE

AVERTISSEMENT !

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, d'accident corporel ou de dommages lors de l'utilisation du four, respectez les consignes de sécurité importantes énumérées ci-dessous. Lisez toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser le four. N'utilisez le four que pour l'usage prévu par ces instructions.

Installation

- Vérifiez que l'appareil est correctement installé et mis à la terre par un technicien qualifié.
- Vérifiez que ce four est connecté à un circuit qui comprend un sectionneur permettant une déconnexion complète de l'alimentation.
- N'installez pas et ne faites pas tourner l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement. Si vous recevez un produit endommagé, contactez immédiatement le revendeur ou l'installateur.
- Mettre ces informations à disposition de la personne installant l'appareil, car cela peut réduire les coûts d'installation.
- Cet appareil ne doit être installé et connecté au secteur que par une personne qualifiée, conformément aux présentes instructions d'installation et à la réglementation locale applicable en matière d'électricité et de construction. La mauvaise installation de l'appareil peut entraîner la non-validité de toute demande de garantie ou de responsabilité.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou une personne aux qualifications similaires afin d'éviter tout risque.
- Sectionneur : vérifiez que ce four est connecté à un circuit qui comprend un sectionneur permettant une déconnexion complète de l'alimentation conformément aux règles de câblage.
- Le four doit être relié à la terre.
- Ne pas utiliser d'adaptateur ou de réducteur ni brancher de dispositif pour connecter le four au secteur, car cela peut provoquer une surchauffe et des brûlures.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe.
- Prendre garde à ne pas endommager l'habillage inférieur du four pendant l'installation. L'habillage est important pour une bonne circulation de l'air et permet à la porte de s'ouvrir et se fermer sans obstruction. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de dommage résultant d'une installation incorrecte.

Entretien

- Ne réparez pas et ne remplacez pas une pièce de l'appareil si cela n'est pas spécifiquement recommandé dans le guide d'utilisation. Toutes les autres interventions d'entretien doivent être effectuées par une personne qualifiée ou un technicien d'entretien formé et agréé par Fisher & Paykel.

Risque d'incendie

- N'utilisez pas d'eau sur des flammes de graisse. Éteindre le feu ou les flammes ou bien utiliser un extincteur à produit chimique sec ou à mousse.
- N'utilisez que des poignées ou des maniques sèches. Les maniques mouillées ou humides sur des surfaces chaudes peuvent provoquer des brûlures par la vapeur. Ne laissez pas les maniques entrer en contact avec des zones chaudes ou des éléments chauffants. N'utilisez pas un torchon ou un chiffon épais comme manique. Il peut prendre feu.
- Ne chauffez pas des contenants alimentaires non ouverts. La pression peut s'accumuler à l'intérieur du contenant et le faire éclater, ce qui pourrait entraîner un accident.

Sécurité alimentaire

- Laissez les aliments dans le four aussi brièvement que possible avant et après la cuisson. Cela permet d'éviter toute contamination par des organismes pouvant provoquer une intoxication alimentaire. Prenez des précautions particulières par temps chaud.

Usage général

- Ce produit a été conçu pour une utilisation dans un environnement familial (habitation). Ce produit n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. Toute utilisation commerciale par le client impacte la garantie du fabricant de ce produit.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec les appareils ménagers.
- Les enfants ne doivent pas rester seuls ou sans surveillance dans la zone où l'appareil est utilisé. Ils ne doivent jamais être autorisés à s'asseoir ou se tenir debout sur une partie de l'appareil.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance continue.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes possédant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont appris à utiliser en toute sécurité cet appareil et ont compris les dangers que cela implique.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne placez pas au-dessus du four des objets que les enfants pourraient vouloir attraper. Les enfants peuvent être brûlés ou blessés en grimpant sur le four pour attraper ces objets.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la porte du four.
- Les évacuations du four doivent toujours rester libres. Ne portez pas de vêtements amples ou tombants lors de l'utilisation de l'appareil. Ils peuvent s'enflammer ou fondre au contact d'un élément ou d'une surface chaude et cela peut entraîner une brûlure.
- Attention : de l'air chaud peut être propulsé de l'évacuation en haut du four, qui fait partie du circuit de refroidissement.
- Positionnez toujours les grilles à l'endroit souhaité lorsque le four est froid (avant le préchauffage). Si une grille doit être retirée lorsque le four est chaud, ne laissez pas les gants ou la manique entrer en contact avec les éléments chauffants ou avec la base du four.
- N'utilisez que des ustensiles de cuisson approuvés pour les fours. Suivez les consignes du fabricant de l'ustensile de cuisson.
- Positionnez toujours les grilles du four à l'endroit souhaité lorsque le four est froid. Si une grille doit être déplacée quand le four est chaud, ne laissez pas la manique entrer en contact avec une résistance chaude.
- Ne touchez pas les éléments chauffants ou les surfaces internes du four. Les éléments chauffants et les surfaces internes peuvent être chauds même s'ils sont de couleur foncée et ils peuvent provoquer des brûlures. La porte du four, les ouvertures d'évacuation et les surfaces près de ces ouvertures peuvent aussi être chaudes.
- Cet appareil est configurable pour permettre un fonctionnement à distance à tout moment. Ne placez pas de matériaux inflammables ou d'objets thermosensibles dans, sur ou près de l'appareil.
- Ni le capteur d'aliment, ni la feuille d'aluminium, ne doit entrer en contact avec les éléments du four.
- N'utilisez que la sonde de température recommandée pour ce four.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe.

- **AVERTISSEMENT** : les pièces accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.
- Ne changez pas et ne modifiez en aucune manière le dispositif de communication sans fil. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Fisher & Paykel peuvent annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.

Nettoyage

- Ne nettoyez pas le joint du four ou n'utilisez pas sur celui-ci des produits de nettoyage de four. Cela est essentiel pour une bonne étanchéité assurant un fonctionnement efficace du four. Prenez garde à ne pas frotter, endommager, déplacer ou retirer le joint du four.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs pour four, de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs, de cires ou de produits de polissage. Aucun produit commercial de nettoyage pour fours, film ou revêtement de protection de quelque sorte que ce soit ne doit être utilisé à l'intérieur ou autour d'une partie quelconque du four.
- N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs ou abrasifs, tampons à récurer ou grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer le verre de la porte du four, au risque de rayer la surface, ce qui pourrait entraîner un bris de verre.
- Nettoyez uniquement les parties indiquées dans ce manuel.
- N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour nettoyer une partie du four.
- Le joint plat de la porte est essentiel pour une bonne étanchéité. Prenez garde à ne pas frotter, endommager ou déplacer le joint plat.

Auto-nettoyage (modèles à pyrolyse uniquement)

- Les déversements doivent être éliminés avant de commencer un cycle d'auto-nettoyage.
- Avant un cycle d'auto-nettoyage, retirez les grilles du four et tous les autres ustensiles de cuisine et/ou couverts, puis essuyez les gros déversements alimentaires ou les dépôts de graisse pour les éliminer.
- Avant un cycle d'auto-nettoyage, mettez les oiseaux de compagnie, s'il y en a, dans une autre pièce fermée et bien ventilée. Certains oiseaux de compagnie sont très sensibles aux émanations qui se produisent pendant un cycle d'auto-nettoyage et ils peuvent mourir si on les laisse dans la même pièce que le four durant le cycle.
- Au cours d'un cycle d'auto-nettoyage, le four atteint des températures plus élevées que pendant la cuisson. Dans ces conditions, les surfaces peuvent être plus chaudes que d'habitude et les enfants doivent être tenus à l'écart.

Informations sur la source lumineuse

- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. La source lumineuse utilisée dans cet appareil n'est pas adaptée à l'éclairage d'une pièce.



Pour accéder à votre guide de garantie et de service après-vente

Scannez le code QR avec votre smartphone pour accéder à votre garantie et réserver un service, reportez-vous à votre carnet de garantie et de service séparé ou consultez-le en ligne à l'adresse suivante :

Ce produit a été conçu pour une utilisation dans un environnement familial (habitation). Ce produit n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. Toute utilisation commerciale par le client aura une incidence sur la garantie du fabricant de ce produit.

Pour les pièces de rechange, veuillez contacter le service client Fisher & Paykel. Des pièces de rechange sont disponibles pour tous les produits Fisher & Paykel pendant une période minimale de 10 ans à compter de la date de fabrication.

