
TIROIR CHAUFFANT

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Sécurité et avertissements	41
entretien et garantie	46

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE EU SG

TIROIR CHAUFFANT

WB60SDEI3, WB60SDTEI3, WB60SMG3, WB60SMTG3, WB60SMB3,
WB60SMTB3, WB60SCX3, WB60SCTX3, WB76SDEI3, WB76SMG3,
WB76SMB3, WB76SCX3, WB76SPEX3

⚠ ATTENTION !**Risque d'électrocution**

Le non-respect de ce conseil peut entraîner une électrocution ou un accident mortel.

- Si le produit est endommagé, éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique pour éviter tout risque de choc électrique.

⚠ ATTENTION !**Risque de coupure**

Procéder avec précaution pour éviter toute blessure.

- Attention : certains bords peuvent être coupants.
- Ne pas mettre les doigts dans le tiroir lors de la fermeture.

⚠ ATTENTION !**Risque de basculement**

Ce produit peut basculer. Les enfants doivent rester à l'écart et faire attention. Le non-respect de ce conseil peut entraîner des blessures.

- Le tiroir doit être fixé en place par les vis fournies.
- Assurez-vous qu'il y ait une étagère fixe directement au-dessus du tiroir s'il n'est pas installé sous un autre produit.

⚠ ATTENTION !**Risque de surface chaude**

Le non-respect de ce conseil peut entraîner des brûlures.

- Pour éviter toute brûlure, les enfants doivent être tenus à l'écart de cet appareil.
- Les surfaces de l'appareil peuvent être amenées à chauffer au point de pouvoir provoquer des brûlures.
- Ne pas toucher les éléments chauffants ni les surfaces internes du dispositif. Les éléments chauffants peuvent être chauds, même si leur couleur est sombre.
- Utilisez des gants de protection lorsque vous manipulez des surfaces chaudes.
- Pendant et après l'utilisation, ne pas toucher des éléments chauffants ou des surfaces internes de l'appareil tant qu'ils n'ont pas refroidi, ou laisser les vêtements ou d'autres matériaux inflammables entrer en contact avec ceux-ci.

⚠ ATTENTION !**Risque d'incendie**

Le non-respect de ce conseil peut entraîner une surchauffe, des brûlures et des blessures.

- Les matériaux inflammables ne doivent pas être stockés dans l'appareil ou à proximité de sa surface.

LISEZ L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT !

Pour réduire le risque d'incendie, d'électricité, de blessure ou de dommages lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les importantes consignes de sécurité énumérées ci-dessous. Lisez l'ensemble des instructions avant d'utiliser l'appareil. Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues, telles que décrites, dans ces instructions

Usage général

- Ce produit a été conçu pour une utilisation dans un environnement familial normal (habitation).
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes possédant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à condition qu'ils et elles soient sous surveillance, aient appris à utiliser cet appareil en toute sécurité et comprennent les risques qui sont associés à son utilisation.
- Pour éviter les risques liés à l'instabilité de l'appareil, ce dernier doit être fixé conformément aux consignes d'installation.
- Maintenez le panneau de commande propre et sec. Lavez-vous et séchez-vous les mains avant d'utiliser le tiroir pour vous assurer que les boutons répondront correctement.
- Évitez de faire sécher des aliments à forte teneur en humidité, comme les tomates ou l'ananas.
- Ne stockez pas de substances inflammables, de liquides ou d'alcool dans le tiroir car ils peuvent facilement s'enflammer.

Installation

- Assurez-vous que votre appareil est correctement installé, conformément au guide d'installation, et mis à la terre par un technicien qualifié.
- Vérifier que ce dispositif est connecté à un circuit qui comprend un disjoncteur permettant une déconnexion complète de l'alimentation.
- Ne pas installer ou faire fonctionner l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement. Si vous recevez un produit endommagé, contactez immédiatement le revendeur ou l'installateur ou l'installateur.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ni dans un four chauffé.

Entretien

- Vérifiez que l'appareil ne présente aucun dommage sur ses surfaces intérieures ou extérieures. N'utilisez pas de cordon ou de fiche endommagé. En cas de dommage, ne pas utiliser l'appareil. Contacter un technicien d'entretien formé et assisté par Fisher & Paykel.
- Ne réparez ou ne remplacez aucune partie de l'appareil, sauf si cela est spécifiquement recommandé dans ce guide d'utilisation. Tous les autres services doivent être effectués par une personne qualifiée ou par un technicien de service formé et pris en charge par Fisher et Paykel.

Nettoyage et entretien

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de nettoyer le tiroir.
- Débranchez la prise de courant et laissez l'appareil refroidir après utilisation avant de nettoyer le tiroir.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Utilisez un chiffon modérément humide pour le nettoyage. Ne vaporisez pas d'eau à l'extérieur ou à l'intérieur de l'appareil. L'eau peut causer des dommages à l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas de détergent agressif ou abrasif ni de racleurs métalliques tranchants pour nettoyer l'appareil. Cela peut rayer la surface, ce qui peut provoquer l'éclatement du verre.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur.

Sécurité

- Ne touchez pas les surfaces chaudes.
- L'appareil et ses pièces accessibles peuvent s'échauffer en cours d'utilisation. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart sauf s'ils sont sous surveillance continue.
- Ne vous asseyez pas et ne vous appuyez pas sur l'appareil. Des dommages à la surface du verre peuvent le faire éclater.
- Ne stockez pas d'objets dangereux susceptibles d'exploser, comme des récipients contenant du gaz ou des chambres à air (par exemple, des aérosols).
- N'immergez pas le cordon, la fiche ni d'autres pièces dans l'eau ni tout autre liquide afin de limiter les risques de choc électrique. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir, ni dans un four chauffé.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés.

Élimination des emballages


- Retirez les emballages et recyclez les matériaux qui peuvent être réutilisés.
- Jetez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur la mise au rebut des déchets.

CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

Directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

La réglementation sur les déchets d'équipements électriques et électroniques de 2013

Cet appareil est marqué conformément aux réglementations ci-dessus. En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une gestion inappropriée des déchets de ce produit.

Le symbole  apposé sur le produit, ou sur les documents accompagnant le produit, indique que cet appareil ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte applicable au recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation environnementale locale relative à l'élimination des déchets. Pour plus d'informations sur le traitement, la remise en état et le recyclage de ce produit, contactez votre centre municipal, votre service de traitement des déchets ménagers ou le revendeur chez qui vous avez acheté ce produit.

Consommation d'énergie par (UE) 2023/826

ALIMENTATION EN VEILLE* (WATTS)	DURÉE AVANT VEILLE** (MINUTES)	ALIMENTATION EN MODE HORS TENSION (WATTS)
0,4	5	0,39

* La consommation en veille des appareils de cuisson électriques est calculée à l'aide de la norme suivante : EN 50564 – Appareils électriques et électroniques pour application domestique et équipement de bureau – Mesure de la consommation faible puissance.

** Le temps de mise en veille des appareils de cuisson électriques est calculé à l'aide de la norme suivante : EN 50643 – Appareils électriques et électroniques pour application domestique et équipement de bureau – Mesure de la consommation d'énergie en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements de périphérie.



Pour accéder à votre guide de garantie et de service après-vente

Scannez le code QR avec votre smartphone pour accéder à votre garantie et réserver un service, reportez-vous à votre carnet de garantie et de service séparé ou consultez-le en ligne à l'adresse suivante :

Nouvelle-Zélande

<https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

Australie

<https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

Royaume-Uni

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

Irlande

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

Europe

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Singapour

<https://www.fisherpaykel.com/sg/help-and-support/warranty-information>

Ce produit a été conçu pour une utilisation dans un environnement familial (habitation). Ce produit n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. Toute utilisation commerciale par le client aura une incidence sur la garantie du fabricant de ce produit.

Pour les pièces de rechange, veuillez contacter le service client Fisher & Paykel. Des pièces de rechange sont disponibles pour tous les produits Fisher & Paykel pendant une période minimale de 10 ans à compter de la date de fabrication.

