

---

# WARMHOUDLADE VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN

---

Veiligheid en waarschuwingen

21

Service en garantie

26

**FISHER & PAYKEL**

NZ AU UK IE EU SG

## **WARMHOUDLADE**

---

WB60SDEI3, WB60SDTEI3, WB60SMG3, WB60SMTG3, WB60SMB3,  
WB60SMTB3, WB60SCX3, WB60SCTX3, WB76SDEI3, WB76SMG3,  
WB76SMB3, WB76SCX3, WB76SPEX3

**⚠ WAARSCHUWING!**



**Gevaar voor elektrische schok**

Het negeren van dit advies kan tot een elektrische schok of dodelijk letsel leiden.

- Als het product is beschadigd, schakel dan het apparaat uit en koppel het los van de voeding om mogelijke elektrische schokken te voorkomen.

**⚠ WAARSCHUWING!**



**Gevaar voor snijwonden**

Onvoorzichtigheid kan verwondingen veroorzaken.

- Wees voorzichtig: sommige randen kunnen scherp zijn.
- Steek uw vingers niet in de lade bij het sluiten.

**⚠ WAARSCHUWING!**



**Kantelgevaar**

Dit product kan kantelen. Houd kinderen op afstand en wees voorzichtig. Het negeren van dit advies kan tot letsel leiden.

- De lade moet worden vastgezet met de meegeleverde schroeven.
- Zorg ervoor dat een vaste plank zich direct boven de lade bevindt als deze niet onder een ander product is geïnstalleerd.

**⚠ WAARSCHUWING!**



**Gevaar voor hete oppervlakken**

Het negeren van dit advies kan tot brandwonden leiden.

- Houd kinderen uit de buurt van dit apparaat om brandwonden te voorkomen.
- Oppervlakken van het apparaat kunnen heet genoeg worden om brandwonden te veroorzaken.
- Raak de verwarmingselementen of binnenoppervlakken van het apparaat niet aan. Verwarmingselementen kunnen heet zijn, zelfs als ze donker van kleur zijn.
- Gebruik beschermende handschoenen bij het hanteren van hete oppervlakken.
- Raak tijdens en na gebruik van het apparaat geen verwarmingselementen of binnenoppervlakken van de oven aan, of breng er geen kleding of andere brandbare materialen mee in contact voordat ze zijn afgekoeld.

**⚠ WAARSCHUWING!**



**Brandgevaar**

Het negeren van dit advies kan tot oververhitting, verbranding en letsel leiden.

- Brandbare materialen mogen niet worden opgeslagen in het apparaat of in de buurt ervan.

**LEES ALLE VOORSCHRIFTEN**

**WAARSCHUWING!**

Om het risico op brand, persoonlijk letsel of schade bij het gebruik van het apparaat

**te verkleinen, neemt u de volgende belangrijke veiligheidsvoorschriften in acht. Lees alle voorschriften voordat u het apparaat in gebruik neemt. Gebruik dit apparaat alleen voor de specifieke doeleinden die in deze voorschriften staan beschreven.**

## **Algemeen gebruik**

- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) omgeving.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om spelen met het apparaat te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen.
- Om gevaar door instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het worden geïnstalleerd zoals aangegeven in de installatievoorschriften.
- Houd het bedieningspaneel schoon en droog. Was en droog uw handen voordat u de lade gebruikt om er zeker van te zijn dat de knoppen goed reageren.
- Vermijd het drogen van types voedsel met een hoog vochtgehalte, bijv. tomaten of ananas.
- Bewaar geen brandbare stoffen, vloeistoffen of alcohol in de lade, aangezien deze gemakkelijk kunnen ontvlammen.

## **Installatie**

- Zorg ervoor dat uw apparaat correct is geïnstalleerd volgens de installatiehandleiding en geaard door een gekwalificeerde technicus.
- Zorg ervoor dat dit apparaat is aangesloten op een circuit met een werkschakelaar die de stroomvoorziening volledig loskoppelt.
- Installeer of gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed werkt. Als u een beschadigd product ontvangt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw lokale dealer of installateur.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van een hete gas- of elektrische kookplaat of in een verwarmde oven.

## **Onderhoud**

- Controleer het apparaat op schade binnen of buiten het oppervlak van het apparaat. Gebruik geen snoer of stekker met beschadigingen. Als er schade is, gebruik het apparaat dan niet. Neem contact op met een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in deze gebruikershandleiding. Alle andere onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon of door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.

## **Reiniging en onderhoud**

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat het wordt schoongemaakt.
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen na gebruik, voordat u de

lade reinigt.

- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Gebruik een matig vochtige doek om te reinigen. Sproei geen water rondom of in het apparaat. Water kan schade veroorzaken in het apparaat.
- Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers voor het reinigen van het apparaat. Dit kan krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas kan verbrijzelen.
- Gebruik geen stoomreiniger.

## **Veiligheid**

- Raak geen hete oppervlakken aan.
- Het apparaat en de toegankelijke onderdelen kunnen tijdens gebruik warm worden. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij zij onder voortdurend toezicht staan.
- Ga niet op het apparaat zitten en leun er niet op. Schade aan het oppervlak van het glas kan ervoor zorgen dat het verbrijzelt.
- Bewaar geen gevaarlijke voorwerpen die kunnen ontploffen, zoals reservoirs met gas of luchtkamers (bijv. spuitbussen).
- Bescherm het snoer, de stekker en andere onderdelen tegen elektrische schokken door ze niet onder te dompelen in water of andere vloeistoffen. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen, of in een verwarmde oven.
- Gebruik geen toebehoren dat niet wordt aanbevolen.

## **Weggoeien van de verpakking**

- Gooi de verpakking weg en recycle de materialen die kunnen worden hergebruikt.
- Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.

## **BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN**

**Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)**

## De richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur 2013

Dit apparaat is gemarkeerd volgens bovenstaande regelgeving. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders zouden worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product.

Het symbool  op het product of in de bijbehorende documenten geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het juiste inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Verwijdering moet plaatsvinden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, de verwijderingsdienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht.

## Stroomverbruik volgens (EU) 2023/826

STROOMVERBRUIK IN STAND-BY* (WATT)	TIJD TOT STAND-BY** (MINUTEN)	STROOMVERBRUIK IN UITSTAND (WATT)
0,4	5	0,39

\*Standby-vermogen voor elektrische kookapparaten wordt berekend met behulp van de volgende norm: EN 50564 – Elektrische en elektronische huishoud- en kantoorapparatuur – Meting van laag stroomverbruik.

\*\*De tijd tot stand-by voor elektrische kookapparaten wordt berekend met behulp van de volgende norm:  
EN 50643 – Elektrische en elektronische huishoud- en kantoorapparatuur – Meting van het stroomverbruik in stand-by van randapparatuur in het netwerk.



## **Om toegang te krijgen tot uw garantie en onderhoudshandleiding**

Scan de QR-code met uw smartphone om toegang te krijgen tot uw garantie en een afspraak voor onderhoud te maken, zie uw aparte garantie en onderhoudshandleiding of kijk online op:

### **Nieuw-Zeeland**

<https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

### **Australië**

<https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

### **Verenigd Koninkrijk**

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

### **Ierland**

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

### **Europa**

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

### **Singapore**

<https://www.fisherpaykel.com/sg/help-and-support/warranty-information>

Dit product is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) omgeving. Dit product is niet ontworpen voor commercieel gebruik. Elk commercieel gebruik door de klant heeft invloed op de fabrieksgarantie van dit apparaat.

Neem voor reserveonderdelen contact op met Fisher & Paykel Customer Care. Reserveonderdelen zijn beschikbaar voor alle producten van Fisher & Paykel voor een periode van minimaal 10 jaar vanaf de productiedatum .

