
מגירת איטום ואקום בטיחות ואזהרות

94

99

בטיחות ואזהרות

שירות ואחריות

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE EU SG

מגירת איטום ואקום

VB60SDEI3, VB60SMG3, VB60SMB3, VB60SCX3

⚠ זehירות!

סכנת התחשמלות

- אי ציות לעצה זו עלול לגרום להתחשמלות או למוות.
- אם המוצר ניזוק, יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מאספקת החשמל כדי למנוע סכנת התחשמלות.



⚠ זehירות!

סכנת חיתוך

- אי נקיטת זהירות עלול לגרום לפציעה.
- יש לשמור על ערנות: חלק מהקצוות עלולים להיות חדים.
 - אין להכניס אצבעות למגירה בעת הסגירה.



⚠ זehירות!

סכנת משטחים חמים

- אי ציות לעצה זו עלולה לגרום לכוויות ולצריבות.
- כדי למנוע כוויות וצריבות, יש להרחיק ילדים ממכשיר זה.
 - משטחי המכשיר עלולים להתחמם עד כדי גרימת כוויות.
 - אסור לגעת בגופי חימום או במשטחים הפנימיים של המכשיר. גופי חימום עלולים להיות חמים, גם כאשר צבעם כהה.
 - יש להשתמש בכפפות מגן בעת טיפול במשטחים חמים.
 - במהלך השימוש ואחריו, אין לגעת או לתת לבגדים או חומרים דליקים אחרים לבוא במגע עם גופי חימום או משטחים פנימיים של המכשיר עד שהם מצטננים.



⚠️ זהירות!

סכנת שריפה

אי ציות לעצה זו עלול לגרום להתחממות יתר, לכוויות ולפציעה.

- אין לאחסן חומרים דליקים במכשיר או בקרבת משטחיו.



⚠️ זהירות!

סכנת נפילה

מוצר זה עלול ליפול. יש להרחיק ילדים ולנקוט זהירות. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לפציעה.

- המגירה חייבת להיות מאובטחת במקומה על ידי ברגים שסופקו.
- יש לוודא שיש מדף מקובע ישירות מעל המגירה אם הוא לא מותקן מתחת למוצר אחר.



קראו את כל ההנחיות

אזהרה!

כדי להפחית את הסיכון לשריפה, להתחשמלות, לפציעה או לנזק בעת השימוש במכשיר, יש להקפיד על הנחיות הבטיחות החשובות המפורטות להלן. קראו את כל ההנחיות לפני השימוש במכשיר. השתמשו במכשיר לתכלית שהוא נועד לה בלבד, כמתואר בהנחיות אלו

שימוש כללי

- מכשיר זה מיועד לשימוש בסביבה ביתית רגילה.
- אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
- יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.
- ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מגבלות פיזיות, חושיות או נפשיות או חסרי ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר זה כל עוד קיבלו פיקוח או הדרכה בנוגע לשימוש בטוח במכשיר והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
- כדי למנוע סכנה עקב חוסר יציבות של המכשיר, יש להצמיד אותו למקומו בהתאם להוראות ההתקנה.
- יש לשמור על לוח ההפעלה נקי ויבש. יש לשטוף ולייבש את הידיים לפני הפעלת המגירה כדי להבטיח שהלחצנים יגיבו כראוי.
- אם אוטמים מזון בשקיות בוואקום מספר פעמים ברציפות, הטמפרטורה של מוט האיטום עולה בהדרגה. הדבר עלול לפגוע באיכות תפר האיטום בחום. לאחר מספר תהליכי איטום בוואקום, יש לבחור זמן איטום חום קצר יותר או לאפשר למכשיר להצטנן במשך כשתי דקות בין התהליכים.

התקנה

- ודאו שהמכשיר מותקן כהלכה בהתאם למדריך התקנה ושהוא חובר להארקה על ידי טכנאי מוסמך.
- יש להבטיח שהמכשיר מחובר למעגל המשלב מתג בידוד המספק ניתוק מלא מאספקת החשמל.
- אין להתקין או להפעיל את המכשיר אם הוא פגום או אם אינו פועל כהלכה. אם קיבלת מוצר פגום, יש לפנות מייד למשווק או למתקין המקומי.
- אין להתקין את המכשיר ליד מבער גז חם או ליד מבער חשמלי חם או בתנור מחומם.

מתן שירות

- יש לבדוק את המכשיר ולחפש נזק במשטח הפנימי או החיצוני. אין להשתמש בכבל או בתקע פגומים. אם יש נזק, אסור להפעיל את המכשיר. יש לפנות לטכנאי שירות שעבר הכשרה ב-Fisher & Paykel ומקבל ממנה תמיכה.
- אין לתקן או להחליף חלק כלשהו של המכשיר, אלא אם כן הומלץ במפורש לעשות זאת במדריך זה למשתמש. כל שירות אחר חייב להתבצע בידי אדם מוסמך או בידי טכנאי שירות שעבר הכשרה ב-Fisher & Paykel ומקבל ממנה תמיכה.

ניקיון ותחזוקה

- יש לוודא שהמכשיר כבוי לפני ניקוי המגירה.
- יש לנתק את החשמל משקע החשמל ולאפשר למכשיר להצטנן לאחר השימוש ולפני ניקוי המגירה.
- אין לאפשר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקת משתמש ללא השגחה.
- משתמשים במטלית לחה במידה בינונית לניקוי. אין לרסס מים מחוץ למכשיר או בתוכו. מים עלולים לגרום לנזק בתוך המכשיר.
- בעת ניקוי המכשיר, אין להשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים או שוחקים, או בשפכטלים חדים ממתכת.
- הדבר עלול לשרוט את המשטח ולגרום לזכוכית להתנפץ.
- אין להשתמש במנקה אדים.

בטיחות


- אסור לגעת במשטחים חמים.
- המכשיר והחלקים הנגישים שלו עלולים להתחמם במהלך השימוש. יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 מהמכשיר אלא אם כן הם נמצאים תחת פיקוח רציף.
- אין לשבת על המכשיר או להישען עליו. נזק למשטח הזכוכית עלול לגרום להתנפצותה.
- אין לאחסן חפצים מסוכנים שעלולים להתפוצץ, כמו מכלים עם תאי גז או אוויר (כגון תרסיסים).
- להגנה מפני התחשמלות, אין לטבול כבל, תקע או חלקים אחרים במים או בנוזל אחר. אין להניח לכבל להשתלשל מעל קצה השולחן או השיש, או בתנור מחומם.
- אין להשתמש בחיבורי אביזרים שאינם מומלצים.
- יש לוודא שאף חומר נוזל או מוצק נכנס לכניסת היניקה של משאבת הוואקום. הדבר יגרום לנזק בלתי הפיך למשאבה.

סילוק אריזות

- יש לסלק אריזות ולמחזר חומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר.
- מומלץ להשליך את חומרי האריזה בהתאם לתקנות המקומיות בנושא סילוק פסולת.

דירקטיבה אירופית EU/2012/19 בנושא פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)

תקנות פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני 2013

מכשיר זה מסומן בהתאם לתקנות שלעיל. על ידי הבטחת סילוק נאות של מוצר זה, תוכלו לסייע במניעת השלכות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ובריאות האדם, אשר עלולות להיגרם מטיפול לא הולם בפסולת של מוצר זה. הסמל  על גבי המוצר, או על המסמכים הנלווים למוצר, מצוין כי אין להתייחס למכשיר זה כאל פסולת ביתית. במקום זאת הוא יימסר לנקודת האיסוף הרלוונטית למיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. הסילוק חייב להתבצע בהתאם לתקנות הסביבתיות המקומיות לסילוק פסולת. לקבלת מידע מפורט יותר על טיפול, שחזור ומיחזור של מוצר זה, יש לפנות למשרד העירוני המקומי, לשירות פינוי הפסולת הביתית או לחנות שבה רכשתם את המוצר.

צריכת חשמל לפי (איחוד האירופי) 2023/826

מצב המתנה* (וואט)	זמן למצב המתנה** (דקות)	מצב כבוי (וואט)
0.4	10	לא קיים

**הספק המתנה למכשירי בישול חשמליים מחושב לפי התקן הבא: EN 50564 - ציוד חשמלי ואלקטרוני לבית ובמשרד - מדידת צריכת חשמל נמוכה.
**זמן המתנה למכשירי בישול חשמליים מחושב באמצעות התקן הבא: EN 50643 - ציוד חשמלי ואלקטרוני לבית ולמשרד - מדידת צריכת חשמל במצב המתנה ברשת של ציוד קצה.

כדי לגשת למדריך האחריות והשירות שלכם

סרקו את קוד ה-QR באמצעות הסמארטפון שלכם כדי לגשת לאחריות שלכם ולהזמין שירות, או עיינו בספר האחריות והשירות הנפרד שלכם, או ראו באינטרנט בכתובת:



ניו זילנד

<https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

אוסטרליה

<https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

בריטניה

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

אירלנד

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

אירופה

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

סינגפור

<https://www.fisherpaykel.com/sg/help-and-support/warranty-information>

מוצר זה מיועד לשימוש בסביבה ביתית. מוצר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי כלשהו. כל שימוש מסחרי על ידי הלקוח ישפיע על אחריות היצרן של מוצר זה.

לקבלת חלקי חילוף, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Fisher & Paykel. חלקי החילוף זמינים לכל מוצרי Fisher & Paykel לתקופה מינימלית של 10 שנים מתאריך הייצור.

לפני שמתקשרים לקבלת שירות או סיוע

כדאי לבדוק מה אתם יכולים לעשות בעצמכם. עיינו בהוראות ההתקנה ובמדריך המשתמש ובדקו:

- 1 אם המוצר מותקן כהלכה.
- 2 אם אתם מכירים היטב את אופן הפעלתו הסדירה.

אם לאחר בדיקת הנקודות הללו אתם עדיין זקוקים לעזרה או לחלקים, עיינו בספר השירות והאחריות לפרטי האחריות ולמרכז השירות המורשה הקרוב אליכם, שירות לקוחות, או צרו קשר דרך אתר האינטרנט שלנו www.fisherpaykel.com.

יש למלא ולשמור במקום בטוח:

מודל

מס' סידורי

תאריך הקנייה

הקונה

משווק

רובע

עיר

מדינה

