
UGN

SÄKERHET OCH VARNINGAR

Säkerhet och varningar

83

Service och garanti

89

FISHER & PAYKEL

EU

MINIMAL

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5

SAMTIDA

OS60SACHUDX5, OS60SACVUDX5, OS60NACHUDX5, OS60NACVUDX5,
OB60SACPUDX5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

⚠ VARNING!**Varning för elektrisk stöt**

Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i elstötar eller dödsfall.

- Stäng av ugnen med strömbrytaren innan du byter ut ugnslampan.
- Innan du utför något arbete på apparatens elektriska del måste den kopplas bort från elnätet.
- Anslutning till ett bra jordningssystem är absolut nödvändigt och obligatoriskt.
- Ändringar i det interna kabelsystemet får endast göras av en behörig elektriker.

⚠ VARNING!**Risk för brand**

Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i överhettning, brännskador eller personskador.

- Följ noga anvisningarna för att starta en självrengöringscykel.
- Placera inte aluminiumfolie, tallrikar, brickor, vatten eller is i botten på ugnen under tillagning, detta kommer oåterkalleligen att skada emaljen. Om du täcker ugnen invändigt med aluminiumfolie kan det orsaka brand.
- Använd aldrig apparaten för uppvärmning av rummet. Det kan leda till att personer bränner sig eller skadas eller så kan en brand uppstå.
- Lättantändliga material får inte förvaras i ugnen eller i närheten av dess yta.
- Använd inte adaptrar, spänningsdelare eller förgreningsdosor för att ansluta apparaten till elnätet.

⚠ VARNING!**Risk för skärskador**

Om du inte är försiktig kan det resultera i personskador.

- Var försiktig: vissa kanter är vassa.

⚠ VARNING!**Risk för het yta**

Underlåtenhet att följa detta råd kan leda till brännskador eller skållningsskador.

- Undvik brännskador och skållningsskador genom att hålla barn borta från apparaten.
- Apparatus ytor kan bli tillräckligt varma för att orsaka brännskador. Exempel på detta är ugnens ventilationsöppning, ytan i närheten av ventilationsöppningen och ugnsluckan.
- Vidrör inte värmeelementen eller ugnens invändiga ytor. Värmeelement kan vara varma, även när de är mörka i färgen.
- Använd skydd vid hantering av varma ytor, t.ex. ugnsgaller eller ugnsgaller eller vid användning av ångfunktioner.
- Var försiktig när du öppnar ugnsluckan eftersom het luft och ånga kan välla ut, särskilt när du använder ångfunktioner. Låt het luft och ånga sippra ut innan du plockar ut eller ställer in mat i ugnen.
- Vidrör eller låt inte kläder eller andra lättantändliga material komma i kontakt med värmeelementen eller ugnens invändiga ytor förrän de har haft tillräckligt med tid för att svalna.

LÄS OCH SPARA DEN HÄR ANVÄNDARMANUALEN

VARNING!

För att minska risken för brand, elektriska stötar, personskador eller skador vid användning av ugnen, följ de viktiga säkerhetsanvisningarna som anges nedan. Läs alla anvisningar innan du installerar eller använder ugnen. Använd ugnen endast för avsett ändamål enligt beskrivningen i dessa anvisningar.

Installation

- Se till att apparaten är korrekt installerad och jordad av en kvalificerad tekniker.
- Se till att ugnen är ansluten till en krets som har en säkringsbrytare som ger fullständig frångkoppling från strömförsörjningen.
- Installera eller använd inte apparaten om den är skadad eller inte fungerar som den ska. Kontakta omedelbart din återförsäljare eller installatör om du får en skadad produkt.
- Se till att denna information finns tillgänglig för den person som installerar apparaten. Det kan minska dina installationskostnader.
- Den här apparaten måste installeras och anslutas till elnätet endast av en behörig person i enlighet med dessa installationsanvisningar och i enlighet med gällande lokala byggnads- och elföreskrifter. Underlåtenhet att installera apparaten på rätt sätt kan ogiltigförklara garanti- och skadeståndskrav.
- Om utrustningens nätsladd är skadad får den endast bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller annan kvalificerad person för att undvika fara.
- Säkringsbrytare: se till att ugnen är ansluten till en krets som har en säkringsbrytare som ger fullständig frångkoppling från strömkällan i enlighet med kopplingsbestämmelserna.
- Ugnen måste vara jordad.
- Använd inte adaptrar, spänningsdelare eller förgreningsdosor för att ansluta ugnen till elnätet, eftersom de kan orsaka överhettning och brännskador.
- För att undvika överhettning bör apparaten inte installeras bakom en dekorationslucka.
- Var extra försiktig så att du inte skadar ugnens nedre list under installationen. Listen är viktig för korrekt luftcirkulation och gör att dörren kan öppnas och stängas utan hinder. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som uppstår på grund av felaktig installation.

Service

- Reparera inte eller byt inte själv ut någon del av apparaten om det inte specifikt rekommenderas i denna användarmanual. All annan service måste utföras av en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel eller av annan kvalificerad person.

Risk för brand

- Använd inte vatten för att släcka fettbränder. Kväv brand eller eld eller använd en pulver- eller skumsläckare.
- Använd endast torra ugnsvantar eller grytlappar. Fuktiga eller blöta grytlappar på varma ytor kan orsaka brännskador från ånga. Låt inte grytlappar komma i kontakt med varma områden eller värmeelement. Använd inte en handduk eller en tjock trasa som grytlapp. De kan fatta eld.
- Värm inte öppnade livsmedelsbehållare. De kan bygga upp tryck som kan leda till att behållaren går sönder, vilket kan orsaka skador.

Säkerhet angående livsmedel

- Låt maten ligga i ugnen så kort tid som möjligt före och efter tillagning. Detta för att undvika kontaminering av organismer som kan orsaka matförgiftning. Var särskilt försiktig vid varmt väder.

Allmän användning

- Produkten är avsedd för normalt hushållsbruk. Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk. Kommersiellt bruk av användaren påverkar tillverkarens produktgaranti.
- Hushållsmaskiner är inte avsedda för barnlek.
- Barn får inte lämnas ensamma eller oövervakade i det område där apparaten används. De får aldrig sitta eller stå på någon del av apparaten.
- Barn yngre än åtta år måste hållas borta från apparaten om de inte har tillsyn.
- Denna apparat kan användas av barn från åtta år och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, så länge de har tillsyn eller har fått instruktioner om användning på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna.
- Barn ska inte utföra rengöring eller underhåll utan tillsyn.
- Förvara inte saker som barn kanske vill ha ovanför ugnen. Barn kan bränna eller skada sig när de klättrar på ugnen för att hämta föremål.
- Placera inte tunga föremål på ugnsluckan.
- Se till att ugnsventilerna alltid är fria. Använd inte löst sittande eller hängande kläder när du använder apparaten. De kan antändas eller smälta om de vidrör ett element eller en varm yta och du kan bränna dig.
- Varning: Varm luft kan blåsa från ventilationsöppningen på ugnens ovansida som en del av ugnens kylsystem.
- Placera alltid ugnsgallren på önskad plats medan ugnen är sval (före förvärmningen). Om ett galler måste tas bort när ugnen är varm ska du inte låta ugnsvantar eller grytlappar komma i kontakt med värmeelementen i ugnen eller ugnens botten.
- Använd endast formar som är godkända för användning i ugn. Följ anvisningarna från tillverkaren av formarna.
- Placera alltid ugnsskenor på önskad plats medan ugnen är sval. Om skenorna måste flyttas när ugnen är varm ska du inte låta grytlappen komma i kontakt med värmeelementet.
- Vidrör inte värmeelementen eller ugnens invändiga ytor. Värmeelement och invändiga ytor kan vara varma även om de är mörka i färgen och kan orsaka brännskador. Ugnsluckan, ventilationsöppningarna och ytorna i närheten av dessa öppningar kan också bli varma.
- Den här apparaten kan konfigureras för fjärrstyrning när som helst. Förvara inte brandfarliga material eller temperaturkänsliga föremål inuti, ovanpå eller i närheten av apparaten.
- Varken matsond eller aluminiumfolie får komma i kontakt med ugnselementen.
- Använd endast den temperatursond som rekommenderas för denna ugn.
- För att undvika överhettning bör apparaten inte installeras bakom en dekorationslucka.
- VARNING: Tillgängliga delar kan bli heta under användning. Små barn bör hållas på avstånd.
- Du får inte ändra eller modifiera den trådlösa kommunikationsenheten på något sätt. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av Fisher & Paykel kan häva användarens behörighet att använda utrustningen.

Rengöring

- Rengör inte ugnstättningen och använd inte några ugnrensrengöringsmedel på den. Det är viktigt för en bra tätning, vilket säkerställer att ugnen fungerar effektivt. Var försiktig så att du inte gnuggar, skadar, flyttar eller tar bort ugnstättningen.
- Använd inte ugnrensrengöringsmedel, starka/slipande rengöringsmedel, vax eller polermedel. Ingen kommersiell ugnrensrengöring, ugnsinnsats eller skyddande beläggning av något slag bör användas i eller runt någon del av ugnen.
- Använd inte starka/slipande rengöringsmedel, stålull eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas eftersom de repar ytan, vilket kan leda till att glaset går sönder.
- Rengör endast de delar som anges i den här handboken.
- Använd inte ångtvätt för att rengöra någon del av ugnen.
- Dörrtättningen är viktig för en bra förslutning. Var försiktig så att du inte gnuggar, skadar eller flyttar tätningen.

Självrengörande (endast pyrolytiska modeller)

- Spill måste tas bort innan en självrengöringscykel påbörjas.
- Innan du startar en självrengöringscykel tar du bort ugnsgaller och alla andra ugnnsformar och/eller köksredskap och torkar upp större matspill eller fettavlagringar.
- Innan du startar en självrengöringscykel bör du se till att du flyttar alla sällskapsfåglar till ett annat, stängt och välventilerat rum. Vissa sällskapsfåglar är extremt känsliga för de ångor som avges under en självrengöringscykel och kan dö om de lämnas i samma rum som ugnen under en sådan cykel.
- Under en självrengöringscykel når ugnen högre temperaturer än vad den gör vid matlagning. Under sådana förhållanden kan ytorna bli varmare än vanligt och barn bör hållas borta.

Information om ljuskälla

- Den här produkten innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass G. Ljuskällan som används i den här apparaten är inte lämplig för rumsbelysning.



För att komma åt din garanti- och servicehandbok

Skanna QR-koden med din smartphone för att komma åt din garanti och boka service, se din separata garanti- och servicebok eller se den online på:

Produkten är avsedd för normalt hushållsbruk. Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk. Kommersiellt bruk av användaren påverkar tillverkarens produktgaranti.

För reservdelar, kontakta Fisher & Paykels kundtjänst. Reservdelar finns tillgängliga för alla Fisher & Paykel-produkter under minst 10 år från tillverkningsdatumet.

