
STEKEOVN

SIKKERHET OG ADVARSLER

Sikkerhet og advarsler

74

Service og garanti

79

FISHER & PAYKEL

BI EU

MINIMAL

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5

SAMTIDS

OS60SACVUDX5, OS60NACVUDX5, OB60SACPUDX5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

⚠ ADVARSEL!**Fare for elektrisk støt**

Hvis disse rådene ikke følges, kan det føre til elektrisk støt eller død.

- Slå av stekeovnen med veggbryteren før du bytter ut lyspæren.
- Koble produktet fra strømmettet før du utfører arbeid på den elektriske delen av det.
- Tilkobling til et godt jordingssystem er helt nødvendig og obligatorisk.
- Endringer i husets ledningsnett må kun utføres av en faglært elektriker.

⚠ ADVARSEL!**Brannfare**

Hvis disse rådene ikke følges, kan det føre til overoppheting, brann og personskade.

- Følg instruksjonene nøye for å starte en selvrensingsyklus.
- Ikke legg aluminiumsfolie, tallerkener, brett, vann eller is på ovnsgulvet under steking, da dette vil påføre uopprettelig skade på emaljen. Ikke kle ovnen i aluminiumsfolie, da dette kan føre til brann.
- Bruk aldri apparatet til å varme opp rommet. Det kan føre til at personer blir brent eller skadet, eller det kan oppstå brann.
- Brennbare materialer må ikke oppbevares i en ovn eller nær utsiden.
- Ikke bruk adaptere, reduksjonsstykker eller forgreninger til å koble dette apparatet til strømmettet.

⚠ ADVARSEL!**Fare for kutt**

Mangel på forsiktighet kan føre til skade.

- Vær forsiktig: Noen kanter er skarpe.

⚠ ADVARSEL!**Fare for varme overflater**

Hvis disse rådene ikke følges, kan det føre til brannskader og skålding.

- Hold barn borte fra dette apparatet for å unngå brannskader og skålding.
- Apparatets overflater kan bli varme nok til å forårsake brannskader. Dette inkluderer ovnsventilen, overflaten i nærheten av ovnsventilen samt ovnsdøren.
- Ikke berør varmeelementer eller innvendige overflater i ovnen. Varmeelementene kan være varme, selv når de er mørke i fargen.
- Bruk beskyttelse når du håndterer varme overflater, som ovnsrister eller tallerkener, eller når du bruker dampfunksjoner.
- Vær forsiktig når du åpner ovnsdøren, da det kan komme ut varm luft og damp, spesielt når du bruker dampfunksjoner. La varm luft og damp slippe ut før du tar ut eller setter inn mat.
- Under og etter bruk må du ikke la klær eller andre brennbare materialer komme i kontakt med varmeelementene eller ovnsens innvendige overflater før de har fått tid til å bli avkjølt.

LES OG OPPBEVAR DENNE VEILEDNINGEN

ADVARSEL!

Følg de viktige sikkerhetsinstruksjonene nedenfor for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskade eller skade når du bruker ovnen. Les alle instruksjonene før du installerer eller bruker ovnen. Bruk ovnen bare til det tiltenkte formål som beskrevet i disse instruksjonene.

Installasjon

- Sørg for at apparatet er riktig installert og jordnet av en faglært tekniker.
- Sikre at denne ovnen er koblet til en krets med en skillebryter som gir full frakobling fra strømforsyningen.
- Ikke installer eller bruk apparatet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal. Hvis du mottar et skadet produkt, må du kontakte forhandleren eller installatøren umiddelbart.
- Gjør denne informasjonen tilgjengelig for installatøren – det kan redusere installasjonskostnadene.
- Dette produktet skal kun installeres og kobles til strømnettet av en faglært person i henhold til disse installasjonsinstruksjonene og i samsvar med gjeldende lokale bygge- og elektrisitetsforskrifter. Hvis produktet ikke installeres på riktig måte, kan det føre til at garanti- eller ansvarskrav blir ugyldige.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller en tilsvarende faglært person for å unngå fare.
- Skillebryter: Kontroller at denne ovnen er koblet til en krets som har en skillebryter som sikrer fullstendig frakobling fra strømforsyningen i henhold til reglene for elektriske anlegg.
- Ovnen må være jordnet.
- Ikke bruk adaptere, reduksjonsstykker eller forgreninger til å koble ovnen til strømnettet, da dette kan føre til overoppheting og brann.
- Produktet må ikke installeres bak en dekorativ dør, da dette kan forårsake overoppheting.
- Vær ekstra forsiktig så du ikke skader listen nederst på ovnen under installasjonen. Listen er viktig for riktig luftsirkulasjon og for at døren skal kunne åpnes og lukkes uten hindringer. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skader som skyldes feil installasjon.

Service

- Ikke reparer eller bytt ut noen deler av apparatet med mindre det er spesifikt anbefalt i brukerveiledningen. All annen service skal utføres av en Fisher & Paykel-servicetekniker eller en faglært person.

Brannfare

- Ikke bruk vann på fettbranner. Kvel brann eller flammer eller bruk et brannslukningsapparat med pulver eller skum.
- Bruk bare tørre grytevotter eller grytekluter. Fuktige grytekluter på varme overflater kan føre til brannskade på grunn av damp. Ikke la grytekluter berøre varme områder eller varmeelementer. Ikke bruk et håndkle eller annen u håndterlig klut som gryteklut. Det kan ta fyr.
- Ikke varm opp uåpnede matbeholdere. De kan bygge opp et trykk som kan få dem til å sprekke og føre til personskader.

Matsikkerhet

- La maten stå i ovnen så kort tid som mulig før og etter steking. Dette er for å unngå kontaminering av organismer som kan forårsake matforgiftning. Vær spesielt forsiktig når det er varmt i været.

Generell bruk

- Dette produktet er utviklet for bruk i hjemmemiljøer (boliger). Dette produktet er ikke laget for kommersiell bruk. All kommersiell bruk fra kundens side vil påvirke produsentens garanti for dette produktet.
- Husholdningsapparater er ikke beregnet på å bli lekt med av barn.
- Barn bør ikke være alene eller uten tilsyn i området der apparatet er i bruk. Aldri la dem sitte eller stå på noen del av apparatet.
- Barn under 8 år må holdes borte fra apparatet med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår eventuelle farer.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Ikke oppbevar gjenstander av interesse for barn over ovnen. Barn kan bli brent eller skadet hvis de klatrer på ovnen for å hente gjenstander.
- Ikke plasser tunge gjenstander på ovnsdøren.
- Ovnens ventilasjonsåpninger må alltid være åpne. Ikke bruk løstsittende eller hengende plagg når du bruker apparatet. De kan antennes eller smelte hvis de kommer i kontakt med et element eller en varm overflate, og du kan brenne deg.
- Forsiktig: Som en del av ovnens kjølesystem kan det komme varmluft fra ventilasjonsåpningen øverst på ovnen.
- Plasser alltid hyllene der du vil ha dem, mens ovnen er avkjølt (før forvarming). Hvis en hylle må tas ut mens ovnen er varm, må du ikke la gryteklutene eller grytevottene komme i kontakt med varmeelementer i ovnen eller bunnen av ovnen.
- Bruk kun bakeutstyr som er godkjent for stekeovner. Følg anvisningene fra produsenten av bakeutstyret.
- Plasser alltid ovnsristene på ønsket sted mens ovnen er kald. Hvis en rist må flyttes mens ovnen er varm, må du unngå å la grytekluten komme i kontakt med varmeelementet.
- Ikke berør varmeelementer eller innvendige overflater på ovnen. Varmeelementer og innvendige overflater kan være varme, selv om de er mørke i fargen, og kan forårsake brannskader. Stekeovnsdøren, ventilasjonsåpningene og overflatene i nærheten av disse åpningene kan også bli varme.
- Dette apparatet kan nå som helst konfigureres for fjernstyring. Ikke oppbevar brennbare materialer eller temperaturfølsomme gjenstander inne i, oppå eller i nærheten av apparatet.
- Verken steketermometer eller aluminiumsfolie må komme i kontakt med ovnens elementer.
- Bruk bare steketermometeret som er anbefalt for denne ovnen.
- Produktet må ikke installeres bak en dekorativ dør, da dette kan forårsake overoppheting.
- ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små barn bør holdes på avstand.
- Ikke endre eller modifier den trådløse kommunikasjonsenheten på noen måte. Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av Fisher & Paykel, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å betjene utstyret.

Rengjøring

- Ikke rengjør ovnsrens pakning eller bruk ovnsrens på den. Dette er avgjørende for god forsegling, slik at ovnen fungerer effektivt. Vær nøye med å ikke slite på, skade, flytte eller fjerne dørpakningen.
- Ikke bruk ovnsrens, sterke eller skurende rengjøringsmidler, voks eller polermidler. Ikke bruk kommersiell ovnsrens, stekeovnsfolie eller beskyttende belegg av noe slag i eller rundt noen del av ovnen.
- Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler, skuresvamber eller skarpe metallskrapere til å rengjøre glasset i ovnsdøren, da de kan ripe opp overflaten og føre til at glasset knuser.
- Bare rengjør de delene som er inkludert i denne håndboken.
- Ikke bruk damprenser til å rengjøre noen del av ovnen.
- Dørpakningen er avgjørende for god forsegling. Vær nøye med å ikke slite på, skade eller flytte pakningen.

Selvrens (kun pyrolytiske modeller)

- Søl og drypp må fjernes før du starter en selvrensingssyklus.
- Før du starter en selvrensingssyklus, må du ta ut ovnshyllene og alle andre stekefat, brett og redskaper, og tørke opp større matsøl og fettavleiringer.
- Hvis du har fugl, må du flytte den til et annet rom som er lukket og godt ventilert, før du starter en selvrensingssyklus. Noen fugler er ekstremt følsomme overfor gassen som avgis under en selvrensingssyklus, og kan dø hvis de er i samme rom under en slik syklus.
- Under en selvrensingssyklus når ovnen høyere temperaturer enn under steking. Det betyr at overflatene blir varmere enn vanlig, og barn bør holdes på avstand.

Informasjon om lyskilder

- Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G. Lyskilden som brukes i dette apparatet, er ikke egnet for rombelysning.



For å få tilgang til garanti- og serviceveiledningen

Skann QR-koden med smarttelefonen din for å få tilgang til garantien og bestille service, se din separate garanti- og servicebok eller se på nettet på:

Dette produktet er utviklet for bruk i hjemmemiljøer (boliger). Dette produktet er ikke laget for kommersiell bruk. All kommersiell bruk fra kundens side vil påvirke produsentens garanti for dette produktet.

Ta kontakt med Fisher & Paykels kundeservice for reservedeler. Reservedeler er tilgjengelige for alle Fisher & Paykel-produkter i minst 10 år fra produksjonsdatoen.

