
OFEN SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Sicherheits- und Warnhinweise

20

Service und Garantie

27

FISHER & PAYKEL

BI EU

MINIMAL

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5

ZEITGENÖSSISCH

OS60SACVUDX5, OS60NACVUDX5, OB60SACPUDX5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

⚠ ACHTUNG!**Stromschlaggefahr**

Bei Nichtbefolgung dieser Hinweise besteht Stromschlaggefahr, die zum Tode führen kann.

- Schalten Sie den Ofen an der Steckdose ab bzw. ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Ofenglühbirne auswechseln.
- Vor der Durchführung von Arbeiten am elektrischen Teil des Geräts muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Der Anschluss an ein funktionierendes Erdungssystem ist unbedingt erforderlich und vorgeschrieben.
- Änderungen an der Elektroinstallation dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

⚠ ACHTUNG!**Brandgefahr**

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Überhitzung, Verbrennungen und Verletzungen führen.

- Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen zum Starten eines Selbstreinigungszyklus.
- Platzieren Sie während des Kochens keine Alufolie, kein Geschirr, keine Schalen, kein Wasser und kein Eis auf dem Ofenboden, da dies die Emaille irreversibel beschädigt. Das Auslegen des Ofens mit Alufolie kann einen Brand verursachen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät niemals zum Heizen des Raumes. Personen könnten verbrannt oder anderweitig verletzt werden oder ein Brand könnte entstehen.
- Brennbare Materialien sollten nicht im Ofen oder in der Nähe seiner Oberfläche gelagert werden.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Dämpfungsglieder oder Abzweigvorrichtungen, um dieses Gerät an das Stromnetz anzuschließen.

⚠ ACHTUNG!**Gefahr durch Schnittverletzungen**

Bitte arbeiten Sie umsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

- Vorsicht, scharfe Kanten!

⚠ ACHTUNG!**Gefahr durch heiße Oberflächen!**

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es zu Verbrennungen und Verbrühungen kommen.

- Halten Sie Kinder von diesem Gerät fern, um Verbrennungen und Verbrühungen zu vermeiden.
- Die Oberflächen des Geräts können so heiß werden, dass sie Verbrennungen verursachen können. Dies betrifft unter anderem die Ofenbelüftung, die Oberfläche in der Nähe der Ofenbelüftung und die Ofentür.
- Berühren Sie nicht die Heizelemente oder die Innenflächen des Ofens. Heizelemente können heiß sein, auch wenn ihre Erscheinung das nicht vermuten lässt.
- Schützen Sie sich beim Umgang mit heißen Oberflächen, wie z. B. Backofenrosten oder Geschirr oder bei der Verwendung von Dampffunktionen.
- Vorsicht beim Öffnen der Ofentür, da heiße Luft und Dampf austreten können, insbesondere bei Verwendung der Dampffunktionen. Lassen Sie die heiße Luft und den Dampf abziehen, bevor Sie das Gargut herausnehmen oder wieder hineinstellen.
- Berühren Sie während und nach dem Gebrauch weder die Heizelemente noch die Innenflächen des Ofens mit Ihrem Körper, Ihrer Kleidung oder anderen brennbaren Materialien, bis der Backofen abgekühlt ist.



DIESES HANDBUCH LESEN UND AUFBEWAHREN

ACHTUNG!

Um das Risiko von Feuer, Stromschlag, Personen- oder Sachschäden bei der Verwendung des Ofens zu verringern, befolgen Sie die unten aufgeführten Sicherheitshinweise. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den Ofen installieren oder verwenden. Verwenden Sie den Ofen nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesen Anweisungen beschrieben.

Installation

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät von einem qualifizierten Techniker ordnungsgemäß installiert und geerdet wurde.
- Stellen Sie sicher, dass der Ofen an einen Stromkreis angeschlossen ist, der über einen Trennschalter verfügt, der eine vollständige Trennung von der Stromversorgung gewährleistet.
- Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie ein beschädigtes Gerät erhalten, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler oder Installateur.
- Bitte stellen Sie diese Informationen der Person zur Verfügung, die das Gerät installiert. Dadurch können Sie Ihre Installationskosten senken.
- Dieses Gerät darf nur von entsprechend qualifizierten Personen gemäß diesen Installationsanweisungen und unter Einhaltung aller geltenden lokalen Bau- und Elektrovorschriften installiert und an das Stromnetz angeschlossen werden. Eine nicht ordnungsgemäße Installation des Geräts kann zum Erlöschen der Garantie und der Produkthaftung führen.
- Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Trennschalter: Vergewissern Sie sich, dass der Ofen an einen Stromkreis angeschlossen ist, der über einen Trennschalter verfügt, der eine vollständige Trennung von der Stromversorgung gemäß den Installationsregeln gewährleistet.
- Der Ofen muss geerdet sein.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Dämpfungsglieder oder Abzweigvorrichtungen, um den Ofen an das Stromnetz anzuschließen, da diese zu Überhitzung und Verbrennungen führen können.
- Das Gerät darf nicht hinter einer Zierblende installiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Achten Sie besonders darauf, die untere Verkleidung des Ofens während der Installation nicht zu beschädigen. Die Verkleidung ist wichtig für eine korrekte Luftzirkulation und ermöglicht das ungehinderte Öffnen und Schließen der Tür. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch falsche Installation entstehen.

Wartung

- Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile des Geräts, es sei denn, dies wird im Benutzerhandbuch ausdrücklich empfohlen. Alle anderen Service- und Reparaturarbeiten sollten von einem von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker oder einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Brandgefahr

- Verwenden Sie bei Fettbränden niemals Wasser zum Löschen! Löschen Sie den Brand oder

- die Flamme mit einer Löschdecke oder verwenden Sie einen Trocken- oder Schaumlöcher.
- Verwenden Sie ausschließlich trockene Ofenhandschuhe oder Topflappen. Feuchte oder nasse Topflappen auf heißen Oberflächen können zu Verbrennungen durch Dampf führen. Topflappen oder Ofenhandschuhe dürfen die heißen Oberflächen oder Heizelemente nicht berühren. Verwenden Sie kein Handtuch oder dickes Tuch als Topflappen. Diese könnten sich entzünden.
- Erhitzen Sie keine ungeöffneten Lebensmittelbehälter. Es könnte sich darin Druck aufbauen, der zum Bersten des Behälters und damit zu Verletzungen führen kann.

Lebensmittelsicherheit

- Lassen Sie die Speisen vor und nach dem Garen nur so kurz wie möglich im Ofen. Damit soll eine Kontamination mit Organismen vermieden werden, die eine Lebensmittelvergiftung verursachen können. Diese Vorsichtsmaßnahme ist besonders wichtig bei warmem Wetter.

Allgemeine Verwendung

- Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt. Es eignet sich nicht zur gewerblichen Nutzung. Bei jeder Art von gewerblicher Nutzung des Produkts durch den Kunden erlischt die Garantie des Herstellers.
- Für den Hausgebrauch entwickelte Geräte eignen sich nicht zum Spielen.
- Kinder dürfen nicht allein oder unbeaufsichtigt in dem Bereich gelassen werden, in dem Ihr Gerät in Betrieb ist. Kinder dürfen niemals auf dem Gerät oder einem Teil des Geräts sitzen oder stehen.
- Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, dass permanent eine Aufsichtsperson anwesend ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Lassen Sie Kinder eine Reinigung oder Wartung des Gerätes nur unter Aufsicht vornehmen.
- Bewahren Sie keine Gegenstände, die Kinder haben möchten, über dem Ofen auf. Kinder können Verbrennungen oder andere Verletzungen erleiden, wenn sie auf den Ofen klettern, um Gegenstände zu erreichen.
- Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf der Ofentür.
- Halten Sie die Ofenbelüftung stets frei. Tragen Sie bei der Verwendung des Geräts keine lose sitzende oder hängende Kleidung. Sie könnte sich entzünden oder schmelzen, wenn sie ein Element oder eine heiße Oberfläche berührt, und Ihnen Verbrennungen zufügen.
- Achtung! Aus der Belüftungsöffnung an der Oberseite des Ofens kann heiße Luft des Ofenkühlsystems austreten.
- Setzen Sie die Backroste an die gewünschte Stelle, während der Ofen kalt ist (vor dem Vorheizen). Wenn ein Backrost herausgenommen werden muss, während der Ofen heiß ist, dürfen die Ofenhandschuhe oder Topflappen nicht mit den heißen Heizelementen im Ofen oder dem Boden des Ofens in Berührung kommen.
- Verwenden Sie nur Backformen, die für Backöfen zugelassen sind. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers der Backform.
- Platzieren Sie die Backofenroste in der gewünschten Position, während der Ofen kalt ist. Wenn die Backofenroste bewegt werden müssen, während der Ofen heiß ist, dürfen Topflappen nicht mit den heißen Heizelementen in Berührung kommen.
- Berühren Sie nicht die Heizelemente oder die Innenflächen des Ofens. Heizelemente und Innenflächen können heiß sein und Verbrennungen verursachen, auch wenn sie nicht heiß aussehen. Die Ofentür, die Belüftungsöffnungen und die Oberflächen in der Nähe dieser Öffnungen können ebenfalls heiß werden.
- Dieses Gerät kann so konfiguriert werden, dass es jederzeit ferngesteuert werden kann. Lagern Sie keine brennbaren Materialien oder temperaturempfindlichen Gegenstände innerhalb, oberhalb oder in der Nähe des Geräts.
- Weder der Gargutsensor noch Alufolie dürfen mit den Ofenelementen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie nur den für diesen Ofen empfohlenen Temperatursensor.
- Das Gerät darf nicht hinter einer Zierblende installiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- ACHTUNG: Zugängliche Teile können während des Gebrauchs heiß werden. Kleine Kinder

sollten ferngehalten werden.

- Ändern oder modifizieren Sie das drahtlose Kommunikationsgerät in keiner Weise. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Fisher & Paykel genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Geräts für den Benutzer führen

Reinigung

- Sie dürfen die Ofendichtung nicht reinigen und auch keine Ofenreinigungsmittel darauf anwenden. Sie ist für eine gute Abdichtung erforderlich, um einen effizienten Betrieb des Ofens zu gewährleisten. Reiben, beschädigen, verschieben oder entfernen Sie die Ofendichtung nicht.
- Verwenden Sie keine Ofenreiniger, aggressiven/scheuernden Reinigungsmittel, Wachse oder Polituren. Es dürfen keine handelsüblichen Ofenreiniger, Ofeneinlagen oder Schutzbeschichtungen jeglicher Art im Ofen oder um irgendeinen Teil des Ofens herum verwendet werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven/scheuernden Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder scharfe Metallschaber, um das Glas der Ofentür zu reinigen, da sie die Oberfläche zerkratzen und das Glas dadurch zerspringen kann.
- Reinigen Sie nur die in diesem Handbuch aufgeführten Teile.
- Verwenden Sie keinen Dampfreiniger, um Teile des Ofens zu reinigen.
- Die Türdichtung ist für eine gute Abdichtung unerlässlich. Reiben, beschädigen oder bewegen Sie die Türdichtung nicht.

Selbstreinigung (nur Pyrolyse-Modelle)

- Verschüttete Flüssigkeiten müssen vor dem Starten eines Selbstreinigungszyklus entfernt werden.
- Bevor Sie einen Selbstreinigungszyklus starten, nehmen Sie die Backofenroste und sämtliches Kochgeschirr und/oder Utensilien aus dem Ofen und wischen Sie größere Lebensmittelreste oder Fettablagerungen auf.
- Bevor Sie einen Selbstreinigungszyklus starten, müssen Sie im Haushalt gehaltene Vögel in einen anderen, geschlossenen und gut belüfteten Raum bringen. Manche (Zier-)Vögel reagieren sehr empfindlich auf die Dämpfe, die während eines Selbstreinigungszyklus entstehen. Sie können sterben, wenn sie sich während eines solchen Zyklus in demselben Raum wie der Ofen befinden.
- Während eines Selbstreinigungszyklus erreicht der Ofen höhere Temperaturen als beim Kochen. Unter solchen Bedingungen können die Oberflächen heißer werden als gewöhnlich. Kinder sollten deshalb vom Ofen ferngehalten werden.

Informationen zur Lichtquelle

- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Die in diesem Gerät verwendete Lichtquelle ist nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.



So erhalten Sie Zugang auf Ihre Garantie und die Serviceanleitung:

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um auf Ihre Garantie zuzugreifen und einen Servicetermin zu buchen, oder sehen Sie im beiliegenden Garantie- und Servicehandbuch nach. Online können Sie über folgende Adressen darauf zugreifen:

Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt. Es eignet sich nicht zur gewerblichen Nutzung. Jede Art von gewerblicher Nutzung des Geräts durch den Kunden beeinträchtigt die Herstellergarantie.

Für Ersatzteile wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Fisher & Paykel. Ersatzteile sind für alle Fisher & Paykel Produkte für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab Herstellungsdatum erhältlich.

