
REFRIGERADOR-CONGELADOR DE PUERTA FRANCESA

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Seguridad y advertencias

21

Servicio y garantía

26

FRIGORÍFICO CON PUERTA FRANCESA Y CONGELADOR

RF210ADYX1, RF210ADJX1, RF210AKJX1, RF210ADUX1, RF210ADPVX1

⚠ ¡ADVERTENCIA!



Riesgo de descarga eléctrica

El incumplimiento de esta advertencia puede provocar la muerte, una descarga eléctrica, un incendio o daños personales.

- No olvide leer y cumplir con todas las medidas de seguridad y estar atento a las advertencias, antes de poner en funcionamiento este electrodoméstico.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



R600a

Este electrodoméstico contiene refrigerante inflamable isobutano (R600a).

LEA Y CONSERVE ESTA GUÍA

Cuando utilice su electrodoméstico, siga las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

Generalidades

- Este electrodoméstico fue diseñado para su uso en un entorno normal doméstico (residencial).
- Deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar este electrodoméstico bajo supervisión.
- Los niños no deberán llevar a cabo tareas de limpieza o mantenimiento sin la supervisión adecuada.
- Los niños a partir de los ocho años de edad pueden utilizar este electrodoméstico, así como las personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les brinda la supervisión o instrucción adecuadas en relación con el uso de este electrodoméstico de forma segura, en el entendido de que sepan los riesgos implícitos.
- Durante la instalación del electrodoméstico, se deben seguir las instrucciones del fabricante para la ventilación del electrodoméstico y de los gabinetes.
- A fin de evitar peligros debido a la inestabilidad del electrodoméstico, deberá sujetarse según la guía de instalación.
- Mantenga las aberturas de ventilación sin obstáculos en el compartimiento del electrodoméstico o de la estructura integrada.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación distintos a los recomendados por el fabricante.

- No dañe el circuito del refrigerante. En caso de daño al circuito del refrigerante, ventile el área abriendo todas las ventanas.
- Solo un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher y Paykel debe realizar el mantenimiento de este electrodoméstico. Es peligroso que lo haga cualquier otra persona.
- Evite el contacto con las partes móviles del mecanismo de expulsión de la máquina de hielo, y no ponga los dedos en el mecanismo automático de producción de hielo mientras el electrodoméstico esté en funcionamiento.
- Es peligroso que cualquier persona que no pertenezca a un servicio autorizado realice el mantenimiento de este electrodoméstico. En Queensland, el técnico autorizado DEBE poseer una autorización para trabajos con gas en el caso de refrigerantes de hidrocarburos, para realizar servicios o reparaciones que impliquen la retirada de cubiertas.

Instalación

- Asegúrese de que el electrodoméstico no se vuelque hacia adelante. Si el electrodoméstico se vuelca, puede provocar lesiones graves o la muerte.
- Conéctelo únicamente al suministro de agua potable.
- La conexión de agua a su electrodoméstico de hielo y agua debe instalarla un plomero calificado o un técnico de servicio capacitado y respaldado por Fisher & Paykel, y cumplir con todas las leyes estatales y locales.
- Tanto la instalación como el uso DEBERÁN cumplir con todos los códigos locales de plomería. Consulte al departamento de obras públicas local para conocer los códigos de plomería. Deberá cumplir con los lineamientos correspondientes para la instalación del sistema del filtro de agua.
- El sistema de agua está diseñado para operar entre 276 y 827 kPa (40–120 psi). NO lo instale si la presión del agua supera los 827 kPa (120 psi).
- Si viene una válvula limitadora de presión con el producto, revise que quede instalada antes de alojar el sistema de filtrado de agua.
- Se deben utilizar los nuevos juegos de mangueras suministrados con el electrodoméstico y no se deben reutilizar los juegos de mangueras antiguos.

¡ADVERTENCIA!

Para reducir los riesgos asociados con la asfixia:

- NO permita que niños menores de 3 años tengan acceso a piezas pequeñas durante la instalación del filtro de agua.

Sistema eléctrico

- No conecte otros electrodomésticos en el mismo tomacorriente que su electrodoméstico ni utilice extensiones eléctricas o adaptadores dobles.
- Cuando mueva el electrodoméstico lejos de la pared, tenga cuidado de no pasar por encima ni dañar el cable eléctrico.
- Al colocar el electrodoméstico en su posición, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado o dañado. Si el cable de alimentación está dañado, solo podrá cambiarlo un técnico de servicio capacitado y respaldado por Fisher & Paykel.
- No ponga en funcionamiento un equipo eléctrico o cualquier otro que pueda producir arcos, chispas o flamas dentro del área. Comuníquese de inmediato con un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel para solicitar la reparación del electrodoméstico.
- No ponga tomacorrientes múltiples portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del electrodoméstico.

Control de temperatura

- Este aparato frigorífico está diseñado para utilizarse a temperaturas ambiente comprendidas entre 16°C y 43°C. El rendimiento del electrodoméstico puede verse afectado si se utiliza fuera de este rango de temperatura.
- Una vez que encienda su electrodoméstico por primera vez, el sistema de refrigeración enfriará automáticamente todos los compartimentos a la temperatura adecuada. Esto llevará entre 2 y 3 horas.
- El panel de control permite cambiar y controlar las temperaturas de los compartimentos con precisión e independencia, sin importar la temperatura o humedad del entorno, ya sea verano o invierno.
- Recomendamos verificar el funcionamiento de su electrodoméstico una vez cada 4 horas durante las primeras 24 horas.
- Si en algún momento nota que el electrodoméstico no se enfría correctamente, llame a su instalador o a un técnico de servicio capacitado y respaldado por Fisher & Paykel para verificar si la unidad funciona correctamente. Tome medidas inmediatas para evitar que los alimentos se dañen almacenándolos en otro electrodoméstico o congelador.
- Para los alimentos comunes, la configuración predeterminada de fábrica proporciona la configuración óptima para el cuidado de los alimentos. Almacenar a temperaturas distintas de la configuración recomendada puede afectar la vida útil del almacenamiento.
- Para el almacenamiento de alimentos domésticos normales de la forma más eficiente, se recomienda utilizar el producto dentro la configuración de fábrica con que se ofrece. Mover los estantes y cajones tendrá una mínima repercusión en la eficiencia.

Mantenimiento y servicio

- Cualquier reparación eléctrica deberá realizarla un técnico calificado de servicio o un electricista autorizado.
- Riesgo de descarga eléctrica. Suponga que todos los componentes están activos.
- Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar el mantenimiento y la instalación.
- El usuario no puede reparar la luz LED. Póngase en contacto con un distribuidor o un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel.
- Para obtener piezas de repuesto, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Fisher & Paykel. Las piezas de repuesto están disponibles para todos los electrodomésticos Fisher & Paykel durante un periodo mínimo de 10 años a partir de la fecha de fabricación.

¡IMPORTANTE!

Su electrodoméstico está diseñado para funcionar durante muchos años sin necesidad de realizar comprobaciones de servicio. Sin embargo, si su electrodoméstico no funciona correctamente, solicite que lo revise un técnico de servicio capacitado y respaldado de Fisher & Paykel lo antes posible.

Limpieza

- Si va a dejar el electrodoméstico vacío por periodos largos, desconéctelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho en el interior del electrodoméstico.
- Limpie los depósitos de agua si no se usaron durante 48 horas. Si el agua no se drenó durante 5 días, enjuague el filtro de agua conectado al sistema de agua.
- Utilice únicamente productos de limpieza a base de jabón. Muchos productos de limpieza comerciales contienen disolventes que pueden degradar los componentes plásticos del frigorífico y ocasionar que se agrieten.
- Evite el uso de productos limpiadores antibacteriales en el interior o exterior del gabinete, ya que pueden oxidar los componentes metálicos y agrietar los plásticos.

- Limpie periódicamente los desagües accesibles y las superficies que entren en contacto con los alimentos.

Desecho

- Se debe tener sumo cuidado al desechar su electrodoméstico viejo para evitar riesgos:
 - El gas refrigerante inflamable debe ser retirado de forma segura por un técnico de servicio cualificado.
 - La espuma aislante térmica de este aparato contiene material aislante inflamable que puede emitir gases. Cualquier parte de la espuma expuesta puede ser altamente inflamable y debe tratar con cuidado antes de desecharla.
- ADVERTENCIA: Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de desechar su refrigerador o congelador viejo, retire las puertas y los paneles, pero deje las rejillas en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.
- Consulte con su autoridad energética local o la normativa local para saber cuál es la mejor manera de deshacer de su electrodoméstico antiguo.
- Su técnico de servicio capacitado y respaldado por Fisher & Paykel podrá asesorarlo sobre métodos ecológicos para desechar su electrodoméstico o congelador antiguo.
- Retire todo el embalaje y deséchelo de forma responsable. Recicle los artículos que pueda.

Almacenamiento de alimentos y bebidas

- Únicamente los modelos con compartimento(s) de 4 estrellas son aptos para la congelación de alimentos.
- Cerciorar de que los alimentos y bebidas calientes se enfriaron lo suficiente antes de introducirlos en el aparato. Los alimentos calientes pueden provocar que otros alimentos alcancen temperaturas peligrosas.
- Cerciorar de que los alimentos parcialmente o totalmente descongelados nunca se vuelvan a congelar; cocínelos inmediatamente.
- Consuma los alimentos dentro de los plazos de conservación recomendados. Deseche los alimentos que muestren signos de deterioro.
- Almacene los alimentos perecederos en el electrodoméstico inmediatamente luego de comprarlos. Almacenarlos a temperatura ambiente acelera su deterioro y puede favorecer el crecimiento de microorganismos dañinos.
- Almacene la carne o el pescado crudos en recipientes herméticos para evitar la contaminación cruzada.
- Limpie inmediatamente cualquier goteo o derrame en las superficies.
- No almacene sustancias explosivas, com
- Nunca almacene materiales volátiles o inflamables en su electrodoméstico, ya que podrían explotar.
- No consuma alimentos si están demasiado fríos. Los alimentos que se sacan del congelador pueden estar lo suficientemente fríos como para causar quemaduras al entrar en contacto con la piel, por ejemplo, los cubitos de hielo congelados.
- Dejar la puerta abierta durante largos periodos de tiempo puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del electrodoméstico.
- Nunca congele líquidos en recipientes de vidrio. El líquido se expande al congelar y puede provocar que el recipiente explote.
- Nunca congeles bebidas carbonatadas. Podrían explotar.
- ADVERTENCIA: No emplee aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- ADVERTENCIA: Llenar únicamente con agua potable, para el modelo con depósito interno rellenable por el usuario.

¡IMPORTANTE!

Si sospecha que el producto no se está enfriando, artículos como el helado están derretimiento: retire todos los alimentos perecederos y almacénelos en otro electrodoméstico o refrigerador para evitar Deterioro. Llame inmediatamente a un técnico de servicio.

Fallo eléctrico

- No vuelva a congelar los alimentos que ya se descongelaron por completo.
- Los alimentos que se descongelaron pero que aún están fríos se pueden cocinar inmediatamente.
- Los alimentos descongelados que tengan una temperatura superior a 5 °C deben desechar.

Etiquetado energético y diseño ecológico

- Este producto contiene fuentes de luz de clases de eficiencia energética E y F.
- Puede encontrar información en la base de datos europea de productos (EPREL) en el siguiente enlace: <http://eprel.ec.europa.eu/>. Se le pedirá que introduzca el identificador del modelo. Puede encontrar la información del modelo en la placa de serial ubicado en el interior del aparato.



Para obtener acceso a la guía de garantía y servicio

Escanee el código QR con su teléfono inteligente para acceder a su garantía y reservar un servicio. Consulte su manual de garantía y servicio que viene por separado o consulte en línea en:

Estados Unidos

<https://www.fisherpaykel.com/us/help-and-support/warranty-information>

Canadá

<https://www.fisherpaykel.com/ca/help-and-support/warranty-information>

Este producto fue diseñado para su uso en un entorno normal doméstico (residencial). No está diseñado para uso comercial. Cualquier uso comercial que le dé el cliente tendrá repercusiones en términos de la garantía que otorga el fabricante del producto.

Para obtener piezas de repuesto, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Fisher & Paykel. Las piezas de repuesto están disponibles para todos los productos Fisher & Paykel durante un periodo mínimo de 10 años a partir de la fecha de fabricación.

Antes de llamar al servicio técnico o pedir ayuda

Revise lo que usted mismo puede hacer. Remítase a las instrucciones de instalación y a su guía del usuario y revise que:

- ① La unidad esté correctamente instalada.
- ② Esté familiarizado con su funcionamiento normal.

Si después de revisar estos puntos usted aún necesita asistencia o piezas de repuesto, consulte el libro Servicio y garantía para obtener más información sobre la garantía, llame al Centro de Servicio Autorizado más cercano, a Servicio a Clientes o póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.fisherpaykel.com.

Complete y conserve esta lista como referencia segura:

Modelo	_____
N.º de serie	_____
Fecha de compra	_____
Comprador	_____
Distribuidor	_____
Suburbio	_____
Ciudad	_____
País	_____

