
FORNO

PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

Precauzioni di sicurezza e avvertenze	52
Assistenza e garanzia	59

FISHER & PAYKEL

EU

MINIMAL

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5

CONTEMPORANEO

OS60SACHUDX5, OS60SACVUDX5, OS60NACHUDX5, OS60NACVUDX5,
OB60SACPUDX5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

⚠ AVVERTENZA!**Pericolo di scossa elettrica**

Il mancato rispetto dell'avvertenza può esporre a rischi di scosse elettriche o fatalità.

- Scollegare il forno dalla presa a parete prima di sostituire la lampada del forno.
- Prima di eseguire qualsiasi intervento sulla parte elettrica dell'apparecchio, è necessario scollegarlo dalla rete elettrica.
- Il collegamento a un buon impianto di messa a terra è assolutamente essenziale e obbligatorio.
- Le modifiche al sistema di cablaggio domestico devono essere apportate esclusivamente da un elettricista qualificato.

⚠ AVVERTENZA!**Pericolo di incendio**

Il mancato rispetto dell'avvertenza può causare pericolo di surriscaldamento, ustione e lesioni.

- Seguire attentamente le istruzioni per avviare un ciclo di autopulizia.
- Non posizionare fogli di alluminio, piatti, vassoi, acqua o ghiaccio sulla base del forno durante la cottura, per evitare di danneggiare irreversibilmente il rivestimento smaltato. Rivestire le pareti del forno con fogli di alluminio può causare incendi.
- Non utilizzare mai l'apparecchio per riscaldare la stanza. Questo potrebbe causare ferite o ustioni o provocare un incendio.
- Non conservare materiali infiammabili nel forno o in prossimità della sua superficie.
- Non utilizzare adattatori, riduttori o dispositivi di derivazione per collegare l'apparecchio all'alimentazione di rete.

⚠ AVVERTENZA!**Pericolo di taglio**

In caso di disattenzione è possibile incorrere in lesioni.

- Prestare attenzione: alcuni bordi sono affilati.

⚠ AVVERTENZA!**Pericolo di superficie calda**

Il mancato rispetto delle avvertenze può causare ustioni e scottature.

- Tenere i bambini lontani dall'apparecchio per evitare che si procurino ustioni e scottature.
- Le superfici dell'apparecchio possono diventare abbastanza calde da provocare ustioni. Esempi includono la bocchetta di ventilazione del forno, la superficie vicino alla bocchetta di ventilazione del forno e lo sportello del forno.
- Non toccare gli elementi riscaldanti o le superfici interne del forno. Gli elementi riscaldanti possono essere caldi, anche quando presentano un colore scuro.
- Utilizzare una protezione quando si maneggiano superfici calde, come ripiani o piatti da forno, o quando si utilizzano le funzioni a vapore.
- Prestare attenzione quando si apre lo sportello del forno, poiché possono essere emessi aria calda e vapore, specialmente quando si utilizzano le funzioni per la cottura a vapore. Lasciare che l'aria calda e il vapore si dissipino prima di rimuovere o riposizionare gli alimenti.
- Durante e dopo l'uso, evitare il contatto di mani, abiti o materiali infiammabili con gli elementi riscaldanti o le superfici interne del forno finché non sia trascorso un tempo sufficiente a garantirne il raffreddamento.



LEGGERE E CONSERVARE LA PRESENTE GUIDA

AVVERTENZA!

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni a persone o danni alle cose, quando si utilizza il forno è importante attenersi alle istruzioni sulla sicurezza elencate di seguito. Leggere tutte le istruzioni prima di installare o utilizzare il forno. Utilizzare il forno esclusivamente per lo scopo previsto, come descritto nelle presenti istruzioni.

Installazione

- Assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente installato e messo a terra da un tecnico qualificato.
- Assicurarsi che il forno sia collegato a un circuito dotato di un sezionatore che consenta di scollegare l'apparecchio dalla corrente.
- Non installare o utilizzare l'apparecchio in caso di danno o anomalia di funzionamento. Se si riceve un prodotto danneggiato, contattare immediatamente il rivenditore o l'installatore.
- Si prega di rendere queste informazioni disponibili all'installatore dell'apparecchio. Ciò potrebbe ridurre i costi di installazione.
- L'apparecchio deve essere installato e collegato all'alimentazione di rete solo da personale qualificato in conformità alle presenti istruzioni di installazione e alle normative locali vigenti in materia di edifici ed elettricità. Una scorretta installazione dell'apparecchio può invalidare la garanzia o eventuali richieste di indennizzo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente addetto alla manutenzione o da personale qualificato, al fine di evitare situazioni di pericolo.
- Sezionatore: assicurarsi che il forno sia collegato a un circuito dotato di un sezionatore che consenta di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione in conformità alle regole di cablaggio.
- Il forno deve essere dotato di messa a terra.
- Non utilizzare adattatori, riduttori o dispositivi di derivazione per collegare il forno alla rete elettrica, poiché potrebbero causare surriscaldamento e ustioni.
- L'apparecchio non deve essere installato dietro uno sportello decorativo per evitarne il surriscaldamento.
- Prestare particolare attenzione a non danneggiare la rifinitura inferiore del forno durante l'installazione. La rifinitura è importante per una corretta circolazione dell'aria e consente l'apertura e la chiusura dello sportello senza ostruzioni. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un'installazione non corretta.

Manutenzione

- Non effettuare riparazioni o sostituzioni di pezzi dell'apparecchio se non specificamente raccomandato nella guida utente. Tutti gli altri interventi di manutenzione devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza Fisher & Paykel o da una persona qualificata.

Pericolo di incendio

- Non utilizzare acqua in caso di incendio provocato da grassi alimentari. Soffocare l'incendio o la fiamma o utilizzare un estintore a secco chimico o in schiuma.
- Utilizzare solo presine o guanti da forno asciutti. Il contatto di presine umide o bagnate con superfici calde può causare ustioni dovute al vapore. Non lasciare che le presine entrino in contatto con aree o elementi riscaldanti caldi. Non utilizzare un asciugamano o un altro panno ingombrante al posto delle presine. Potrebbe incendiarsi.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

- Non riscaldare contenitori di alimenti sigillati. Possono accumulare pressione che può causare lo scoppio del contenitore e causare lesioni.

Sicurezza alimentare

- Lasciare il cibo nel forno il più breve tempo possibile prima e dopo la cottura. Ciò per evitare la contaminazione da parte di organismi che possono causare intossicazione alimentare. Prestare particolare attenzione durante le giornate calde.

Utilizzo generale

- Questo prodotto è stato progettato per uso in ambiente domestico (residenziale). Non è stato progettato per uso commerciale. L'uso del presente prodotto a scopo commerciale da parte del cliente ne pregiudica la validità della garanzia.
- Gli elettrodomestici non sono destinati all'utilizzo da parte dei bambini.
- Non lasciare i bambini da soli o senza sorveglianza nell'area in cui l'apparecchio è in uso. Non consentire ai bambini di stare seduti o in piedi su nessuna parte dell'apparecchio.
- Bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti a distanza se non supervisionati.
- L'apparecchio può essere usato da bambini di età pari o superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, a patto che siano supervisionate o siano state istruite su come utilizzare l'apparecchio in sicurezza e sui possibili rischi.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria dell'apparecchio non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non conservare oggetti che i bambini potrebbero desiderare sopra il forno. I bambini potrebbero bruciarsi o ferirsi mentre si arrampicano sul forno per recuperare gli oggetti.
- Non posizionare oggetti pesanti sullo sportello del forno.
- Tenere sempre le bocchette di ventilazione del forno libere. Non indossare indumenti larghi o con parti penzolanti quando si utilizza l'apparecchio. Potrebbero incendiarsi o fondersi se toccano un elemento o una superficie calda e di conseguenza provocare ustioni alla persona.
- Attenzione: dalla ventola posta sulla parte superiore del forno può fuoriuscire aria calda per consentire il raffreddamento dell'apparecchio.
- Posizionare sempre i ripiani nella posizione desiderata quando il forno è freddo (prima del preriscaldamento). Se è necessario rimuovere un ripiano mentre il forno è caldo, non lasciare che i guanti da forno o le presine entrino in contatto con gli elementi riscaldanti o con la base del forno.
- Utilizzare esclusivamente teglie idonee all'uso in forno. Seguire le indicazioni del produttore.
- Posizionare sempre le griglie del forno nella posizione desiderata quando il forno è freddo. Se occorre spostare una griglia quando il forno è già caldo, non lasciare che le presine entrino in contatto con gli elementi riscaldanti.
- Non toccare gli elementi riscaldanti o le superfici interne del forno. Gli elementi riscaldanti e le superfici interne possono essere caldi anche se di colore scuro e causare ustioni. Anche lo sportello del forno, le aperture di sfogo e le superfici vicine a queste aperture possono diventare calde.
- Questo apparecchio può essere configurato per consentire il funzionamento a distanza in qualsiasi momento. Non conservare materiali infiammabili o oggetti sensibili alla temperatura all'interno, sopra o vicino all'apparecchio.
- Evitare che il termometro da cucina o fogli in alluminio vengano in contatto con gli elementi del forno.
- Utilizzare esclusivamente il termometro da cucina consigliato per questo forno.
- L'apparecchio non deve essere installato dietro uno sportello decorativo per evitarne

il surriscaldamento.

- **ATTENZIONE:** le parti accessibili potrebbero surriscaldarsi durante l'uso. Tenere i bambini a distanza.
- Non cambiare o modificare in alcun modo il dispositivo di comunicazione wireless. Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati da Fisher & Paykel potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

Pulizia

- Non pulire né utilizzare prodotti per la pulizia del forno sulla guarnizione. È essenziale per garantirne una buona tenuta e, di conseguenza, un funzionamento efficiente del forno. Prestare attenzione a non sfregare, danneggiare, spostare o rimuovere la guarnizione del forno.
- Non utilizzare detergenti per forni, detergenti aggressivi/abrasivi, cere o lucidanti. Non utilizzare detergenti commerciali per forni, rivestimenti per forni o rivestimenti protettivi di alcun tipo all'interno o intorno a qualsiasi parte del forno.
- Non utilizzare detergenti aggressivi/abrasivi, pagliette o raschietti metallici affilati per pulire il vetro dello sportello del forno, poiché eventuali graffi sulla superficie potrebbero causare la rottura del vetro.
- Pulire solo le parti elencate nel presente manuale.
- Non utilizzare un sistema di pulizia a vapore su nessuna parte del forno.
- La guarnizione della porta è essenziale per garantire una buona tenuta. Prestare attenzione a non sfregare, danneggiare o spostare la guarnizione.

Sistema autopulente (solo modelli pirolitici)

- Rimuovere eventuali fuoriuscite di cibo prima di avviare un ciclo autopulente.
- Prima di iniziare un ciclo autopulente, rimuovere i ripiani del forno e tutte le pentole e/o utensili presenti al suo interno, quindi rimuovere eventuali fuoriuscite di cibo o depositi di grasso più consistenti.
- Prima di iniziare un ciclo autopulente, assicurarsi di spostare eventuali uccelli domestici in un'altra stanza chiusa e ben ventilata. Alcuni uccelli domestici sono estremamente sensibili ai fumi emessi durante un ciclo autopulente e possono morire se lasciati nella stessa stanza del forno durante tale ciclo.
- Durante un ciclo autopulente, il forno raggiunge temperature più elevate rispetto a quelle di cottura. In tali condizioni, le superfici possono diventare più calde del solito; assicurarsi di tenere i bambini a distanza.

Informazioni sulla sorgente luminosa

- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. La sorgente luminosa utilizzata in questo apparecchio non è adatta per l'illuminazione dell'ambiente.



Per accedere alla guida di Garanzia e assistenza

Scansionare il codice QR con lo smartphone per accedere alla garanzia e prenotare un intervento dell'assistenza, fare riferimento al libretto della garanzia e dell'assistenza in dotazione o accedere alla versione online dal sito:

Questo prodotto è stato progettato per uso in ambiente domestico (residenziale). Non è stato progettato per uso commerciale. L'uso del presente prodotto a scopo commerciale da parte del cliente ne pregiudica la validità della garanzia.

Per i pezzi di ricambio, si prega di contattare il Servizio clienti di Fisher & Paykel. I pezzi di ricambio di tutti i prodotti Fisher & Paykel sono disponibili per almeno 10 anni dalla data di produzione.

