
VAKUMOINTILAATIKKO TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

Turvallisuus ja varoitukset

33

Huolto ja takuu

38

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE EU SG

VAKUMOINTILAATIKKO

VB60SDEI3, VB60SMG3, VB60SMB3, VB60SCX3

⚠ VAROITUS!**Sähköiskuvaara**

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai hengenvaaran.

- Jos tuote on vaurioitunut, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä mahdollisen sähköiskun välttämiseksi.

⚠ VAROITUS!**Viiltohaavojen vaara**

Varomaton toiminta saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

- Ole varovainen: paneelien reunat voivat olla teräviä.
- Älä pidä sormiasi vetolaatikoissa, kun suljet laatikot.

⚠ VAROITUS!**Kaatumisvaara**

Tämä tuote saattaa kaatua. Ole varovainen äläkä päästä lapsia tuotteen lähelle. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

- Laatikko on kiinnitettävä paikalleen mukana toimitetuilla ruuveilla.
- Varmista, että laatikon yläpuolella on kiinteä hylly, jos sitä ei ole asennettu toisen tuotteen alle.

⚠ VAROITUS!**Kuumia pintoja**

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa palovammoja.

- Palovammojen välttämiseksi laite on pidettävä lasten ulottumattomissa.
- Laitteen pinnat saattavat kuumentua siinä määrin, että ne aiheuttavat palovammoja.
- Älä koske laitteen lämmityselementteihin tai sisäpintoihin. Lämmityselementit voivat olla kuumia, vaikka ne olisivat väriltään tummia.
- Käytä suojakäsineitä käsitellessäsi kuumia pintoja.
- Älä koske käytön aikana ja käytön jälkeen vaatteisiin tai muihin syttyviin materiaaleihin tai anna niiden koskettaa lämmityselementtejä tai laitteen sisäpintoja, ennen kuin ne ovat jäähtyneet.

⚠ VAROITUS!**Tulipalon vaara**

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon tai loukkaantumisen.

- Laitteessa tai sen pinnan lähellä ei saa säilyttää syttyviä materiaaleja.

LUE KAIKKI OHJEET

VAROITUS!

Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun, henkilövahinkojen tai vaurioiden riskiä käytettäessä laitetta, noudata alla lueteltuja tärkeitä turvallisuusohjeita. Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä. Käytä laitetta ainoastaan aiottuun tarkoitukseen tavalla, joka on kuvattu näissä ohjeissa.

Yleinen käyttö

- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi tavallisissa kotitalouksissa (asuinympäristössä).
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Tämä laite soveltuu yli 8-vuotiaiden lasten sekä aisteiltaan, fyysisiltä ja henkisiltä kyvyiltään alentuneiden tai kokemukseltaan ja tiedoiltaan rajoittuneiden henkilöiden käyttöön vain, jos heitä valvotaan tai heidät on perehdytetty laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Laitteen epävakauden aiheuttaman vaaran välttämiseksi laite on kiinnitettävä asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä käyttöpaneeli puhtaana ja kuivana. Pese ja kuivaa kätesi ennen laatikon käyttämistä, jotta painikkeet reagoivat oikein.
- Jos ruokaa vakuumpakataan pusseissa useita kertoja peräkkäin, lämpötiivistystanko kuumenee yhä enemmän. Tämä voi heikentää lämpötiivistysauman laatua. Useiden vakuumitiivistysprosessien jälkeen sinun on valittava pienempi lämpötiivistysaika tai annettava laitteen jäähtyä noin kaksi minuuttia prosessien välillä.

Asennus

- Varmista, että laite on asennettu oikein asennusoppaan mukaisesti ja että pätevä asentaja on maadoittanut sen.
- Varmista, että uuni on kytketty piiriin, jossa on täydellisen sähköverkosta erottamisen mahdollistava erotuskatkaisin.
- Älä asenna tai käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai se ei toimi oikein. Jos sinulle toimitettu tuote on vahingoittunut, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään tai asentajaan.
- Älä asenna laitetta lähelle kuumaa kaasu- tai sähköpoltinta tai kuumennettua uunia.

Huoltaminen

- Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut sisä- tai ulkopinnoiltaan. Älä käytä vahingoittunutta johtoa tai pistoketta. Jos siinä on vaurioita, älä käytä laitetta. Ota yhteys Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei tässä käyttöoppaassa ole sitä erikseen suositeltu. Kaikki muut huoltotoimenpiteet on annettava pätevän henkilön tai Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoasentajan tehtäväksi.

Puhdistus ja huolto

- Varmista, että laite on sammutettu ennen laatikon puhdistamista.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä käytön jälkeen ennen laatikon puhdistamista.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta ja tehdä sen ylläpitotoita ilman valvontaa.
- Käytä puhdistukseen kohtalaisen kosteaa liinaa. Älä suihkuta vettä laitteen ulkopuolelle tai sisälle. Vesi voi aiheuttaa vahinkoa laitteen sisällä.
- Älä käytä syövyttävää tai hankaavaa pesuainetta tai teräviä metallikaapimia laitteen puhdistamiseen. Tämä voi naarmuttaa pintaa, mikä voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen.
- Älä käytä höyrypuhdistinta.

Turvallisuus

- Älä koske kuumiin pintoihin.
- Laite ja sen kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön aikana. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä istu laitteen päällä tai nojaa siihen. Lasin pinnan vaurioituminen voi aiheuttaa sen särkyvän.
- Älä säilytä vaarallisia esineitä, jotka voivat räjähtää, kuten säiliöitä, joissa on kaasua- tai ilmakammio (esim. suihkepullot).
- Älä upota johtoa, pistoketta tai muita osia veteen tai muuhun nesteeseen sähköiskun varalta. Älä anna johdon roikkua pöydän tai tiskipöydän reunan yli tai lämmitetyssä uunissa.
- Älä käytä mitään lisävarusteita, joilla ei ole valmistajan suositusta.
- Varmista, että vakuumpumpun imuaukkoon ei pääse nesteitä tai kiinteitä aineita. Tämä voisi aiheuttaa vakavia vaurioita pumppuun.

Pakkausten hävittäminen


- Poista pakkaukset ja kierrätä materiaalit, jotka voidaan käyttää uudelleen.
- Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Euroopan unionin direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat säädökset vuodelta 2013

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

Tämä laite on merkitty yllä mainittujen säädösten mukaisesti. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat ehkäisemään mahdollisia ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvia kielteisiä seurauksia, joita tämän tuotteen epäasianmukainen jätteenkäsittely voisi muuten aiheuttaa.

Tuotteessa tai tuotteen mukana olevissa asiakirjoissa symboli  osoittaa, että tätä laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Hävittäminen on suoritettava paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ympäristömääräysten mukaisesti. Tarkempia tietoja tämän tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saat paikallisen kunnan viranomaisilta, kotitalousjätteen käsittelypalvelusta tai kaupasta, josta ostit tuotteen.

Virrankulutus (EU) 2023/826 -asetuksen mukaisesti

VIRRANKULUTUS VALMIUSTILASSA* (WATTIA)	AIKA VALMIUSTILAAN** (MINUUTTIA)	OFF-TILAN VIRRANKULUTUS (WATTIA)
0,4	10	—

*Sähkökäyttöisten ruoanvalmistuslaitteiden valmiustilan energiankulutus on laskettu käyttäen seuraavaa standardia: EN 50564 – Sähköiset ja elektroniset kotitalous- ja toimistolaitteet – alhaisen virrankulutuksen mittaaminen.

**Sähkökäyttöisten ruoanvalmistuslaitteiden valmiustilaan siirtymisaika on laskettu käyttäen seuraavaa standardia: EN 50643 – Sähköiset ja elektroniset kotitalous- ja toimistolaitteet – kuluttajan käytössä olevan verkkoon yhdistetyn laitteen valmiustilan virrankulutuksen mittaaminen.



Takuu- ja huolto-oppaan käyttäminen

Voit lukea takuehdot ja varata huollon skannaamalla QR-koodin, lukea erillisen takuu- ja huoltokirjasi tai lukea tiedot verkossa osoitteessa:

Uusi-Seelanti

<https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information>

Australia

<https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information>

Yhdistynyt kuningaskunta

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

Irlanti

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

Eurooppa

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Singapore

<https://www.fisherpaykel.com/sg/help-and-support/warranty-information>

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa (asuinympäristössä). Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Tuotteen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin vaikuttaa valmistajan myöntämään takuuseen.

Varaosia varten ota yhteyttä Fisher & Paykelin asiakaspalveluun. Varaosia on saatavana kaikkiin Fisher & Paykel -tuotteisiin vähintään 10 vuoden ajan valmistuspäivästä.

Ennen huoltoon tai neuvontaan soittamista

Tarkista seikat, jotka voit tehdä itse. Tutustu asennusohjeisiin ja käyttöoppaaseen ja tarkista, että

- 1 Tuotteesi on asennettu oikein.
- 2 Osaat käyttää tuotetta oikein.

Jos näiden kohtien tarkistamisen jälkeen tarvitset vielä apua tai osia, katso takuutiedot huolto- ja takuukirjasta ja ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen, asiakaspalveluun tai meihin verkkosivustomme www.fisherpaykel.com kautta.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli _____

Sarjanro _____

Ostopäivä _____

Ostaja _____

Myyjä _____

Alue _____

Paikkakunta _____

Maa _____

