DISHDRAWER™-ASTIANPESUKONE
TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

Turvallisuus ja varoitukset 28
Huolto ja takuu 33

FISHER & PAYKEL

UK IE EU · FI

KAKSILAATIKKOINEN DISHDRAWER™-ASTIANPESUKONE

DD60D4HI2, DD60D4HDX2, DD60D2HNX2, DD60D2HCX2,
DD60D2HNB2, DD60DTX6HI1

YKSILAATIKKOINEN DISHDRAWER™-ASTIANPESUKONE

DD60ST4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HDX2, DD60ST2HNX2,
DD60ST2HNB2, DD60STX6HI1

⚠ VAROITUS!



Sähköiskuvaara

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.

- Integroidun levyn asentaminen edellyttää pääsyä sähköasennusalueille. Tämä tulee antaa Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon tai pätevän henkilön tehtäväksi.
- Astianpesukone tulee irrottaa virtalähteestä ennen etulevyn asentamista.
- Etulevyn asentamisen jälkeen asentajan tulee varmistaa, että seuraavat komponentit on maadoitettu: levykiinnike ja kaikki räätälöidyt metallikomponentit (esim. kahva), jotka ulottuvat kumitiivisteen ohi.
- Tämä laite täytyy maadoittaa. Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö tai vika, maadoitus pienentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle pienimmän vastuksen reitin.
- Tämän laitteen johdossa on laitteen maadoitusjohdin ja maadoituspistoke.
- Poista ennen DishDrawer™-astianpesukoneen asentamista huoneiston sulake tai kytke sähkökeskuksen pääkytkin pois päältä.

⚠ VAROITUS!



Sähköiskuvaara

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.

- Pistoke on liitettävä asianmukaiseen pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.
- Älä muokkaa laitteen kanssa toimitetun virtajohdon pistoketta – jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä pätevää sähköasentajaa asentamaan sille sopiva pistorasia. Älä käytä jatkojohtoa, sovitinpistoketta tai moniosaista jatkopistorasiaa.
- Astianpesukone tulee sulkea täysin asennuksen ajaksi.
- VAROITUS – Laitteen maadoitusjohtimen virheellinen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Ota yhteys pätevään sähköasentajaan tai huoltoedustajaan, jos et ole varma, onko laite maadoitettu kunnolla.

⚠ VAROITUS!



Viiltohaavojen vaara

Varomaton toiminta saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

- Ole varovainen: jotkin reunat ovat teräviä.

LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS

Noudata DishDrawer™-astianpesukonetta käyttäessäsi perusvarotoimenpiteitä, mukaan lukien seuraavat:

Yleistä

- Tässä oppaassa olevia tietoja tulee noudattaa tulipalon tai räjähdyksen vaaran minimoimiseksi tai omaisuusvahinkojen, tapaturmien tai kuolemantapausten ehkäisemiseksi.
- Käytä DishDrawer™-astianpesukonetta ainoastaan sille tässä oppaassa määritettyyn käyttötarkoitukseen.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouskäytössä ja vastaavissa sovelluksissa, kuten:
  - liiketilojen henkilöstökeittiöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
  - maalaistaloissa
  - hotellien, motellien ja muiden majoitusympäristöjen asiakkaiden käytössä
  - aamiaismajoitusympäristöissä.
- NSF 184 -sertifioituja asuintilojen astianpesukoneita ei ole tarkoitettu lisenssin saaneille elintarvikealan yrityksille.
- Käytä ainoastaan kotitalousastianpesukoneisiin suositeltuja pesu- ja huuhteluaineita, ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta. Tarkista jokaisen pesuohjelman jälkeen, että pesuaineen annostelija on tyhjä.
- Sijoita pestäviä astioita täyttäessäsi terävät esineet niin, etteivät ne vahingoita DishDrawer™-astianpesukonetta. Aseta terävät veitset kahva ylöspäin viiltohaavojen riskin vähentämiseksi.
- Älä kosketa DishDrawer™-astianpesukoneen suodatinlevyä käytön aikana tai heti sen jälkeen, koska se voi olla kuuma.
- Älä käytä DishDrawer™-astianpesukonetta, elleivät kaikki kotelopaneelit ole kunnolla paikallaan.
- Älä peukaloi säätimiä.
- Älä käytä DishDrawer™-astianpesukoneen luukkua tai astiakoria väärin äläkä istu tai seiso niiden päällä tai sisällä.
- Vetolaatikkoa ei tule jättää ulosvedettyyn asentoon, koska se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Taitettavat kuppitelineet on suunniteltu kuppien, lasien ja keittiövälineiden kannattelemiseen. Älä nojaa kuppitelineisiin tai tue kehosi painoa niiden varaan.
- Älä anna lasten leikkiä DishDrawer™-astianpesukoneella tapaturmavaaran takia.
- Tietyissä olosuhteissa kuuman veden lämmitysjärjestelmässä saattaa syntyä vetykaasua, jos sitä ei ole käytetty vähintään kahteen viikkoon. VETYKAASU ON RÄJÄHDYSHERKKÄÄ. Jos kuumavesijärjestelmää ei ole käytetty kahteen viikkoon, avaa kaikki kuumavesihanat ja anna veden virrata jokaisesta hanasta useita minuutteja ennen DishDrawer™-astianpesukoneen käyttämistä. Tämä vapauttaa mahdollisesti kertyneen vetykaasun. Koska kaasu on syttyvää, älä tupakoi tai käytä avotulta tänä aikana.
- Irrota pesutilan ovi, kun poistat vanhan DishDrawer™-astianpesukoneen käytöstä tai olet hävittämässä sitä.
- Jotkin astianpesuaineet ovat vahvan emäksisiä. Ne voivat olla äärimmäisen vaarallisia nieltynä. Vältä iho- tai silmäkosketusta ja pidä lapset poissa DishDrawer™-astianpesukoneen lähettyviltä, kun ovi on auki.
- Vetolaatikkoa ei tule avata missään olosuhteissa, kun DishDrawer™-astianpesukone on toiminnassa.
- Ainoastaan integroitavat mallit: Kopauta vetolaatikon etuosaa aina kun haluat keskeyttää

- ohjelman, ja odota, että kuulet 4 piippausta ennen kuin avaat vetolaatikon.
- DishDrawer™-astianpesukonetta käytettäessä moottorikokoonpanon, suodatinlevyn, suodattimen, ritilän ja suihkuvarsien on oltava paikoillaan. Katso osien tunnistamista koskevat tiedot kohdasta 'Ensimmäinen käyttökerta'.
- Aseta pestävät esineet vetolaatikkoon huolellisesti niin, etteivät ne estä sisäkantta tiivistymästä kunnolla vetolaatikon kanssa. Esineet tulee sijoittaa niin, että ne eivät työnny vetolaatikon yläpuolelle.
- Jos DishDrawer™-astianpesukonetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota se virtalähteestä ja vedensyötöstä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sen ylläpitotöitä ilman valvontaa.
- Älä salli lasten leikkiä laitteen sisällä tai päällä tai tällä tai millään käytöstä poistetulla laitteella.
- Kodinkoneita ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähettyviltä, ellei heitä valvota jatkuvasti. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneitä tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Jos astianpesukoneen puhdistusainetta käytetään, on suositeltavaa suorittaa pesuohjelma pesuaineella heti sen jälkeen vaurioiden välttämiseksi.
- DishDrawer™-astianpesukone on suunniteltu kotitalouksien tavallisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesuun. Esineitä, jotka ovat bensiinin, maalin, teräksen, rautajäämien tai syövyttävien, happamien tai emäksisten kemikaalien likaamia, ei saa pestä DishDrawer™-astianpesukoneessa.
- Älä pese muoviesineitä, ellei niissä ole merkintää "astianpesukoneenkestävä" tai vastaavaa merkintää. Jos muoviesineissä ei ole merkintää, tarkista valmistajan suositukset.
- Vältä sellaisten astioiden pesemistä, joissa on liimatarroja. Pesuohjelman aikana irronneet tarrat voivat vaurioittaa pesujärjestelmää.

Asennus

- DishDrawer™-astianpesukone on asennettava ja sijoitettava asennusohjeiden mukaisesti ennen sen käyttöä. Jos DishDrawer™-astianpesukoneesi mukana ei toimitettu asennusohjeita, voit tilata ne soittamalla valtuutettuun huoltoon tai ladata ne paikalliselta Fisher & Paykel -verkkosivustolta, joka on merkitty takakanteen.
- Asennus ja huolto tulee antaa Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon tehtäväksi.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon tai pätevän sähköasentajan tulee vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
- Varmista, että DishDrawer™-astianpesukone on kiinnitetty viereisiin keittiökalusteisiin mukana toimitetuilla kiinnikkeillä. Muussa tapauksessa tuote voi olla epävakaa, mikä voi aiheuttaa vahingon tai loukkaantumisen.
- Älä käytä tätä laitetta, jos se on vaurioitunut, epäkunnossa, osittain purettu tai jos siitä puuttuu tai siinä on rikkinäisiä osia, kuten vaurioitunut virtajohto tai pistoke.
- Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä nesteitä tai höyryjä DishDrawer™-astianpesukoneen läheisyydessä.
- Kytke laite asianmukaisesti luokiteltuun, suojattuun ja mitoitettuun virtapiiriin sähköisen ylikuormituksen välttämiseksi.
- Varmista, että virtajohto sijoitetaan niin, ettei sen päälle astuta, siihen ei kompastuta tai ettei se muutenkaan altistu vaurioitumiselle tai kuormitukselle.
- Älä asenna tai säilytä DishDrawer™-astianpesukonetta paikassa, jossa se altistuu pakkaselle tai säälle.
- Älä käytä jatkojohtoa tai siirrettävää pistorasiaa (esim. moniosaista jatkopistorasiaa)

- **DishDrawer™-astianpesukoneen liittämiseen virtalähteeseen.**
- **Tämä laite täytyy maadoittaa. Toimintahäiriössä tai vikatapauksessa maadoitus pienentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle pienimmän vastuksen reitin.**
- **Tämä laite on varustettu johdolla, jossa on laitteen maadoitusjohdin ja maadoituspistoke. Pistoke on liitettävä asianmukaiseen pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Laitteen maadoitusjohtimen epäasianmukainen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Varmista pätevältä sähköasentajalta tai Fisher & Paykelin kouluttamalta ja tukemalta huoltoteknikolta, jos sinulla on epäilyksiä siitä, onko laite maadoitettu kunnolla.**
- **Älä muokkaa laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai pätevään sähköasentajaan.**
- **Jos DishDrawer™-astianpesukone asennetaan pysyvästi kytkettynä laitteena, laite tulee kytkeä maadoitettuun metalliin ja pysyvään johdotusjärjestelmään tai laitteen maadoitusjohdin tulee asentaa piirin johtimien kanssa ja liittää laitteen maadoitusliitäntään tai -johtoon.**

Huolto

- **Irrota laite virtalähteestä ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.**
- **Kun irrotat laitetta virtalähteestä, vedä pistokkeesta mieluummin kuin johdosta tai johdon liittymäkohdasta vaurioiden välttämiseksi.**
- **Älä korjaa tai vaihda laitteen mitään osaa tai yritä huoltaa laitetta itse, ellei tässä oppaassa erikseen niin suositella. Suosittelemme ottamaan yhteyttä Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai asiakaspalveluun.**
- **Pidä laitteen ympärillä oleva lattia puhtaana ja kuivana, jotta liukastumisen mahdollisuus pienenee.**
- **Pidä laitteen ympärillä tai alla oleva alue vapaana syttyvistä materiaaleista, kuten nukka, paperi, rätit ja kemikaalit.**

Wi-Fi

- **Älä muuta tai muokkaa langatonta viestintälaitetta millään tavalla. Muutokset tai mukautukset, joita Fisher & Paykel ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.**

ETY-direktiivin 93/68 vaatimukset

Euroopan unionin direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) (vain Euroopan unionin jäsenvaltiot)

GB: Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromut (WEEE) koskevan eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen, joita muutoin voisi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä.

Symboli  Tuotteessa tai tuotteen mukana tulevissa asiakirjoissa oleva merkintä osoittaa, että tätä laitetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Sen sijaan se on toimitettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Hävittäminen on suoritettava paikallisten jätteenkäsittelyä koskevien ympäristömääräysten mukaisesti. Saat lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä ottamalla yhteyttä paikalliseen kuntasi toimistoon, talousjätteenkäsittelypalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

UK

Takuu- ja huolto-oppaan käyttäminen

Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi tarkastellaksesi takuuta ja varataksesi huollon tai käy osoitteessa https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information

IE

Takuu- ja huolto-oppaan käyttäminen

Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi tarkastellaksesi takuuta ja varataksesi huollon tai käy osoitteessa https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information

EU

Takuu- ja huolto-oppaan käyttäminen

Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi tarkastellaksesi takuuta ja varataksesi huollon tai käy osoitteessa https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information

Tämä tuote on suunniteltu kotitalouskäyttöön. Tuotetta ei ole suunniteltu kaupalliseen käyttöön. Asiakkaan kaupallinen käyttö vaikuttaa tuotteen valmistajan takuuseen.

Ota varaosia koskevissa asioissa yhteyttä Fisher & Paykelin asiakaspalveluun. Kaikkiin Fisher & Paykel -tuotteisiin on saatavana varaosia vähintään 10 vuoden ajan valmistuspäivästä.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli _____

Sarjanumero _____

Ostopäivä _____

Ostaja _____

Jälleenmyyjä _____

Kaupunginosa _____

Paikkakunta _____

Maa _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. All rights reserved.

The models shown in this guide may not be available in all markets and are subject to change at any time.

The product specifications in this guide apply to the specific products and models described at the date of issue. Under our policy of continuous product improvement, these specifications may change at any time.

For current details about model and specification availability in your country, please go to our website or contact your local Fisher & Paykel dealer.

433859A 10.26