

---

# 真空密封抽屉

## 安全警告

---

安全提示	11
食品接触材料声明	15
维修和保修	16

**FISHER & PAYKEL**

CN

## 真空密封抽屉

---

VB60SDEI3、VB60SMG3、VB60SMB3、VB60SCX3

**⚠ 警告!**



**有触电危险**

如不遵照此建议，可能会造成触电伤亡事故。

- 如果电器损坏，断开电器电源并拔下电源插头，避免发生触电事故。

**⚠ 警告!**



**有割伤危险**

如不小心，可能会造成人身伤害。

- 小心：部分边沿很锋利。
- 关抽屉时小心不要夹住手指。

**⚠ 警告!**



**热表面有烫伤危险**

如不遵照此建议，可能会造成烧伤和烫伤。

- 让儿童远离此电器避免烧伤和烫伤。
- 此电器的表面可能很烫，足以烫伤皮肤。
- 切勿触摸电器内的加热管或内表面。即使加热管不发红了，也可能很烫。
- 在接触热表面时，要使用隔热手套。
- 在使用过程中和使用之后，切勿触摸或让衣服或其他易燃物接触电器加热管或内表面，直到电器冷却下来。

**▲ 警告!**



**有火灾危险**

如不遵照此建议，可能会造成过热、烫伤和人身伤害。

- 切勿把易燃物存放在电器里或电器旁边。

**▲ 警告!**



**有倾倒危险**

此电器可能会倾倒。让儿童远离此电器，务必要小心。如不遵照此建议，可能会造成严重人身伤害。

- 必须用随附的螺丝固定抽屉。
- 如果抽屉不安装在另一台电器下面，要确保抽屉正上方有固定支架。

## 阅读所有说明

### 警告!

为了降低火灾、触电、人身伤害或财物损失风险，请在使用此电器之前仔细阅读下列重要安全须知：在使用此电器之前通读说明书。此电器仅用于本说明书所述的指定用途。

#### 一般用途

- 此电器仅供普通家庭（住宅）使用。
- 切勿在室外使用此电器。
- 应该监督儿童使用此电器，确保他们不玩弄电器。
- 8 岁以上儿童和有肢体、感官或精神障碍或缺乏经验知识的人士不应使用此电器，除非有成人监督他们，或者向他们解释清楚使用说明，且他们了解了可能会发生的危险情况。
- 为了避免电器安装不稳造成隐患，必须根据安装说明书固定电器。
- 让操作面板保持清洁干燥。在操作抽屉之前洗净擦干手，确保按钮对触摸操作做出响应。
- 请勿在抽屉中存放易燃物品、液体或酒精，因为它们很容易在抽屉中爆炸。点燃。
- 如果连续多次对袋中的食品进行真空热封，热封杆的温度会越来越高。这可能会影响热封接缝的质量。在多次真空热封之后，必须选择较短的热封时间，或者在两次热封之间让设备冷却大约两分钟。

#### 安装

- 确保按照安装指南正确安装设备，并且由合格的技术人员进行接地。
- 确保电器连接装有隔离开关的供电线路，隔离开关在必要时断开电源。
- 切勿安装已损坏的电器，切勿使用发生故障的电器。如果你收到此电器时电器已损坏，请立即联系当地经销商或安装人员。
- 切勿把电器安装在发热燃气灶、电磁灶或烤箱旁边。

#### 维修

- 检查电器内外表面是否损坏。切勿使用电源线或插头破损的电器。如有任何破损，切勿使用电器。联系接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术人员安排维修事宜。
- 除非本指南有明确建议，否则切勿修理或更换电器的任何零部件。其他所有维修工作必须由资深维修人员或接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术人员进行。

#### 清洁和维护

- 确保在清洁抽屉之前断开电器电源，或者使其进入待机模式。
- 在清洁抽屉之前，把电源插头从插座上拔下来让电器冷却下来。
- 除非有成人监督，否则不得让儿童清洁和维护此电器。
- 用合适的湿抹布擦拭抽屉。切勿往电器内外表面上喷水，喷水会造成电器内部损坏。
- 切勿用粗糙清洁剂、锋利金属刮刀清洁电器玻璃底板。
- 请用肥皂水清洁配件。请勿使用清洁剂。
- 确保没有液体或固体进入真空泵的吸气口。这会对泵造成无法修复的损坏。
- 不要使用蒸汽清洁器。

#### 安全

- 切勿触摸很烫的表面。
- 设备及其可触及部件在使用过程中可能会发热。8 岁以下儿童除非有专人看护，否则应远离儿童。
- 切勿坐在或靠在此电器上。玻璃表面损坏可能会造成玻璃破裂。
- 切勿储存充气容器或气囊（例如喷壶）等会爆炸的危险物。
- 切勿把电源线、插头或其他零部件浸入水或其他液体里，以防发生触电事故。切勿让电源线悬在桌面、台面或烤箱外。

- 切勿使用未经推荐的配件。

### 包装材料处置

- 拆开包装，回收利用可重复使用的材料。
- 根据当地的废物处置法规要求处置包装材料。

## 保存这些说明

## 食品接触材料声明

- 保温抽屉包含下列接触食物的零部件，符合 GB4806.1 和国家相关食品安全标准规定的要求。适合接触食物。请遵照说明使用此电器。

接触食物零部件的名称	食物接触材料	材料	执行标准
抽屉底板	带有黑色涂层的玻璃	Stopsol 玻璃	GB4806.5
安装柜内侧顶部	带有白色镀层的金属	彩涂 镀锌钢板	GB4806.9
内部通风百叶	银白色金属	SS304	GB4806.9



访问保修和服务指南

用智能手机扫描二维码访问保修及预订维修事宜，也可以登录

<https://www.fisherpaykel.com/cn/help-and-support/warranty-information>

此电器仅供家庭（住宅）使用。此电器不得用于任何商业目的。如果用户把此电器用于任何商业目的，会影响电器保修。

在打电话寻求维修或协助之前

自己先检查力所能及的事情。参看安装说明书和用户指南，并检查：

1 电器安装是否正确。

2 你是否熟悉正常操作。

如果在进行上述检查之后仍然需要协助或零部件，参看维修和保修小册子了解保修详情、最近的授权服务中心和客户服务部，或者访问公司网站 [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) 联系我们。

填写并妥善保存供日后参考：

型号 \_\_\_\_\_

序列号 \_\_\_\_\_

购买日期 \_\_\_\_\_

购买人 \_\_\_\_\_

经销商 \_\_\_\_\_

县市 \_\_\_\_\_

乡镇 \_\_\_\_\_

国家/地区 \_\_\_\_\_

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。  
本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，  
也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

**433537A 04.26**