TIROIR CHAUFFANT
SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

Sécurité et avertissements 11
Service et garantie 15

FISHER & PAYKEL

US CA

TIROIR CHAUFFANT

WB24SMG3, WB24SMB3, WB24SCX3, WB30SDEI3, WB30SMG3,
WB30SMB3, WB30SCX3, WB30SPEX3

⚠ AVERTISSEMENT!	
	**Risque de choc électrique** Le non-respect de ces conseils peut entraîner une électrocution ou la mort. • Si le produit est endommagé, éteignez l'appareil et déconnectez-le de l'alimentation pour éviter les risques de choc électrique.

⚠ AVERTISSEMENT!	
	**Risque de coupure** Le manque de prudence peut entraîner des blessures. • Attention : certains bords peuvent être tranchants. • Ne placez pas les doigts dans le tiroir lors de la fermeture.

⚠ AVERTISSEMENT!	
	**Risque d'incendie** Le non-respect de ces conseils peut entraîner une surchauffe, des brûlures et des blessures. • Les matériaux inflammables ne doivent pas être rangés dans l'appareil ou à proximité de sa surface.

⚠ AVERTISSEMENT!



Risque de surface chaude

Le non-respect de cette consigne peut causer des brûlures et ébouillantages.

- Pour éviter toute brûlure et tout ébouillantage, tenez les enfants à distance de cet appareil.
- Les surfaces de l'appareil pourraient devenir suffisamment chaudes pour provoquer des brûlures.
- Ne touchez pas aux éléments chauffants ou surfaces intérieures de l'appareil. Les éléments chauffants pourraient être chauds, même lorsqu'ils sont de couleur foncée.
- Portez des gants de protection lors de la manipulation de surfaces chaudes.
- Pendant et après l'utilisation, ne laissez pas les vêtements ou autres matières inflammables entrer en contact avec les éléments chauffants ou les surfaces intérieures de l'appareil et ne les touchez pas avant qu'ils soient refroidis.

⚠ AVERTISSEMENT!



Risque de basculement

Ce produit pourrait basculer. Gardez les enfants à distance et faites preuve de prudence. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

- Le tiroir doit être fixé en place à l'aide des vis fournies.
- Assurez-vous qu'il y ait une étagère fixe directement au-dessus du tiroir s'il n'est pas installé sous un autre produit.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT!

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures ou de dommages lors de l'utilisation de
l'appareil, veuillez suivre les instructions de sécurité importantes ci-dessous. Lisez toutes les instructions
avant d'utiliser l'appareil. Utilisez l'appareil ménager uniquement pour sa fonction prévue, tel que décrit.
dans ces instructions

Utilisation générale

- Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un environnement domestique normal (résidentiel).
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou encore ne possédant pas l'expérience et les connaissances requises, s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sécuritaire et s'ils comprennent bien les risques potentiels.
- Pour éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions d'installation.
- Gardez le panneau d'opération propre et sec. Lavez et séchez-vous les mains avant d'opérer le tiroir pour vous assurer que les boutons répondent correctement.
- Évitez de sécher les types de nourriture à forte teneur en humidité, p. ex. tomates ou ananas.

Installation

- Veillez à ce que votre appareil soit correctement installé et mis à la terre par un technicien qualifié.
- Veillez à ce que cet appareil soit connecté à un circuit incorporant un interrupteur d'isolement permettant une déconnexion totale de l'alimentation.
- N'installez ou n'opérez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement. Si vous recevez un produit endommagé, contactez immédiatement votre distributeur ou installateur local.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'un brûleur au gaz ou électrique chaud ou dans un four chauffé.
- Ne pas utiliser avec une rallonge.

Service

- Vérifiez l'appareil pour vous assurer qu'il n'y a aucun dommage à l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. N'utilisez aucun cordon ou fiche d'alimentation endommagé. En cas de dommage, n'opérez pas l'appareil. Communiquez avec un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel.
- Ne réparez ni ne remplacez aucune pièce de l'appareil, sauf recommandation spécifique dans ce guide de l'utilisateur. Tout autre service doit être effectué par une personne qualifiée ou un technicien de service formé et pris en charge par Fisher and Paykel.

Nettoyage et entretien
- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant le nettoyage du tiroir.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir après l'utilisation avant de commencer le nettoyage du tiroir.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Utilisez un chiffon légèrement humide pour le nettoyage. Ne vaporisez pas d'eau à l'extérieur ou l'intérieur de l'appareil. L'eau pourrait causer des dommages aux pièces internes de l'appareil.
- N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur.
- N'utilisez pas de détergent agressif ou abrasif ni de racloirs métalliques tranchants pour nettoyer l'appareil. Cela pourrait égratigner la surface et briser le verre.

Sécurité
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou boutons.
- Les pièces accessibles peuvent devenir brûlantes pendant l'utilisation. Gardez les jeunes enfants à distance.
- Ne vous assoyez ou ne vous appuyez pas sur l'appareil. Les dommages à la surface du verre pourraient en causer l'éclatement.
- Ne stockez pas d'objets dangereux qui peuvent exploser, comme des contenants de gaz ou avec des chambres à air (par exemple, des aérosols).
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le côté d'une table ou d'un comptoir, ou toucher des surfaces brûlantes.
- N'utilisez pas d'accessoires de fixation qui ne sont pas recommandés.
- Branchez toujours d'abord la prise sur l'appareil ménager, puis branchez le câble sur la sortie murale. Pour débrancher, mettez toutes les commandes à la position « arrêt », puis retirez la fiche de la prise murale.
- Avant de servir, assurez-vous que les aliments sont à bonne température. Ceci est particulièrement important lors de la préparation des aliments pour bébés et enfants.

Mise au rebut de l'emballage
- Retirez l'emballage et recyclez les matériaux qui peuvent être réutilisés.
- Mettez au rebut les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales d'élimination des déchets.

AVERTISSEMENT!

Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de la Californie comme étant cancérigène, source d'anomalies congénitales ou nuisible à la reproduction.

Pour plus d'informations sur ces règlements et une liste de produits chimiques, consultez : https://oehha.ca.gov/proposition-65/general-info/proposition-65-plain-language.

ENREGISTRER CES INSTRUCTIONS

US

Pour accéder à votre guide de garantie et service

Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent pour accéder à votre garantie et réserver un service, reportez-vous à votre carnet de garantie et d'entretien séparé ou consultez-le en ligne sur https://www.fisherpaykel.com/us/help-and-support/warranty-information

CA

Pour accéder à votre guide de garantie et service

Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent pour accéder à votre garantie et réserver un service, reportez-vous à votre carnet de garantie et service séparé ou consultez-le en ligne à https://www.fisherpaykel.com/ca/help-and-support/warranty-information

Ce produit a été conçu pour une utilisation dans un environnement domestique (résidentiel). Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation commerciale. Toute utilisation commerciale affectera la Garantie du fabricant de ce produit.

Avant d'effectuer un appel de service ou une demande d'assistance

Vérifiez les points que vous pouvez contrôler vous-même. Consultez les instructions d'installation et le guide d'utilisation pour vous assurer que :

1. Votre produit est correctement installé.
2. Vous êtes familier avec son fonctionnement normal.

Si après avoir vérifié ces points, vous avez toujours besoin d'assistance ou de pièces, veuillez vous référer au manuel Service et Garantie pour connaître les détails de la garantie et localiser le centre d'entretien autorisé le plus proche, ou joindre le service à la clientèle. Vous pouvez aussi nous contacter via notre site web www.fisherpaykel.com.

Complétez et conservez pour référence sécurisée :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Distributeur _____

Ville _____

État/Province _____

Code postal _____

Pays _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Tous droits réservés.

Les modèles présentés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et peuvent être modifiés à tout moment.

Les spécifications de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. En vertu de notre politique d'amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent changer à tout moment.

Pour plus de détails sur la disponibilité des modèles et spécifications dans votre pays, veuillez consulter notre site Web ou communiquez avec votre distributeur local Fisher & Paykel.

433152C 04.26