LAVAVAJILLAS DISHDRAWER™
SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Seguridad y advertencias 3
Servicio y garantía 6

FISHER & PAYKEL

US CA

LAVAVAJILLAS DISHDRAWER™

DD24DHTI9, DD24DTI9, DD24DI9, DD24SHTI9, DD24STI9, DD24SI9, DD24DAX9, DD24SAX9, DD24DCTX9, DD24DCHTX9, DD24DDFTX9, DD24SDFTX9, DD24DV2T9, DD24SV2T9, DD24DT2NX9, DD24DT4NX9, DD24ST4NX9, DD24SCTX9

LEA Y CONSERVE ESTA GUÍA

Cuando use el lavavajillas, siga las precauciones básicas, entre ellas:

Generalidades

- Se debe seguir la información de esta guía para minimizar el riesgo de incendio o explosión o para evitar daños materiales, lesiones personales o pérdida de vidas.
- Utilice el lavavajillas solo para su función prevista, tal como se describe en esta guía.
- Este electrodoméstico está diseñado para utilizarse en entornos domésticos y similares, como en los que se enumeran a continuación:
  - áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
  - granjas
  - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
  - entornos de alojamiento y desayuno.
- Los lavavajillas residenciales con certificación NSF 184 no están diseñados para establecimientos de alimentos con licencia.
- Utilice únicamente detergentes o abrillantadores recomendados para su uso en un lavavajillas doméstico y manténgalos fuera del alcance de los niños. Compruebe que el dosificador de detergente está vacío después de completar cada programa de lavado.
- Cuando cargue artículos para lavar, ubique los objetos afilados para que no puedan dañar el lavavajillas y coloque los cuchillos afilados con el mango hacia arriba para reducir el riesgo de lesiones por cortes.
- No toque la placa del filtro en la base del lavavajillas durante su uso o inmediatamente después, ya que puede estar caliente.
- No opere su lavavajillas a menos que todos los paneles de la carcasa estén correctamente en su lugar.
- No manipule los controles.
- No maltrate, ni se siente ni se pare sobre la puerta o el estante de platos del lavavajillas.
- No se debe dejar la puerta en la posición abierta, ya que esto podría representar un peligro de tropiezo.
- Los portatazas plegables están diseñados para soportar tazas, vasos y utensilios de cocina. No se apoye en los portatazas plegables ni los utilice para soportar el peso de su cuerpo.
- Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños jueguen con el lavavajillas.
- Bajo ciertas condiciones se puede producir gas hidrógeno en un sistema de calentador de agua que no se haya utilizado durante dos semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha utilizado durante dicho período, antes de usar el lavavajillas, encienda todas las llaves de agua caliente y deje que el agua fluya por varios minutos. Esto liberará cualquier gas hidrógeno acumulado. Como el gas es inflamable, no fume ni use una llama abierta durante este tiempo.
- Quite la puerta del compartimiento de lavado cuando retire un lavavajillas viejo del servicio o lo deseche.
- Algunos detergentes para lavavajillas son muy alcalinos. Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta.
- El lavavajillas debe utilizarse con la placa de filtro, el filtro y los brazos aspersores en su lugar. Para identificar estas piezas, consulte la sección Mantenimiento.
- Si el lavavajillas no se utiliza durante largos períodos, desconecte el suministro de electricidad y agua.
- Los niños no deberán llevar a cabo labores de limpieza o mantenimiento sin supervisión.
- Tenga cuidado de no cargar la vajilla de manera que impida que la puerta se cierre.

- Los electrodomésticos no están destinados a ser utilizados por niños. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del electrodoméstico a menos que estén bajo supervisión continua. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad, y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha proporcionado supervisión o instrucción sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados.
- Si se utiliza un limpiador para lavavajillas se recomienda ejecutar un programa de lavado con detergente inmediatamente después para evitar cualquier daño.
- El lavavajillas está diseñado para lavar utensilios domésticos normales. Los artículos contaminados con gasolina, pintura, acero, residuos de hierro, productos químicos corrosivos, ácidos o alcalinos no deben lavarse en el lavavajillas.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como aptos para lavavajillas o equivalentes. Para artículos de plástico no aptos, consulte las recomendaciones del fabricante.
- Evite lavar recipientes con etiquetas pegadas. Las etiquetas que se despeguen durante un ciclo de lavado pueden dañar el sistema de lavado.

Instalación

- Este lavavajillas debe instalarse y ubicarse de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de utilizarse. Si no recibió las instrucciones de instalación con su lavavajillas, puede solicitarlas vía telefónica a su reparador autorizado o descargarlas desde nuestro sitio web local de Fisher & Paykel, que aparece en la contraportada.
- Cualquier otro tipo de reparación deberá estar a cargo de una persona competente o de un técnico capacitado de asistencia técnica Fisher & Paykel.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá cambiarlo un técnico de servicio capacitado y respaldado por Fisher & Paykel o un técnico cualificado para evitar riesgos.
- Asegúrese de que el lavavajillas está fijado a los gabinetes adyacentes utilizando los soportes que vienen con el equipo. De lo contrario, el producto podría presentar inestabilidad, lo que podría provocar daños o lesiones.
- No utilice este electrodoméstico si está dañado, no funciona correctamente, está parcialmente desmontado o tiene piezas que faltan o están rotas, incluido un cable de alimentación o enchufe dañados.
- No almacene ni utilice gasolina, vapores inflamables u otros líquidos cerca del lavavajillas.
- Conéctelo a un circuito de fuente de alimentación de tamaño, protegido y clasificado correctamente para evitar sobrecargas eléctricas.
- Cerciórese de que el cable de alimentación quede de tal forma que no se pueda pisar, no cause tropiezos o que de alguna manera esté sujeto a daños o tensión.
- No instale ni almacene el lavavajillas donde pueda estar expuesto a temperaturas por debajo del punto de congelación o expuesto al clima.
- No utilice una extensión eléctrica o un dispositivo de toma de corriente portátil (por ejemplo, caja de salida de enchufe múltiple) para conectar el lavavajillas a la fuente de alimentación.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de un mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica a través de una trayectoria de menor resistencia para la corriente eléctrica.

- Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a una toma de corriente adecuada que esté instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y la reglamentación locales. La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista competente o a un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra.
- No modifique el enchufe que viene con el electrodoméstico. Si no encaja en el tomacorriente, póngase en contacto con un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel o un electricista competente.
- Si el lavavajillas se instala como un electrodoméstico conectado de forma permanente, este electrodoméstico debe conectarse a un sistema de cableado permanente de metal con conexión a tierra, o un conductor de conexión a tierra del equipo debe instalarse con los conductores del circuito y conectarse a la terminal o cable de conexión a tierra del equipo en el electrodoméstico.

Mantenimiento

- Desconecte el electrodoméstico de la fuente de alimentación antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento.
- Cuando desenchufe el electrodoméstico, tire de la clavija en lugar del cable de alimentación o de la unión del cable para evitar daños.
- No repare o reponga ninguna pieza de este electrodoméstico a menos que se recomiende específicamente en esta guía del usuario. Le recomendamos que se ponga en contacto con un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel o con el servicio de atención al cliente.
- Mantenga el piso alrededor del electrodoméstico limpio y seco para evitar resbalones.
- Mantenga el área alrededor o debajo del electrodoméstico libre de la acumulación de materiales combustibles, como pelusas, papel, trapos y productos químicos.

Wifi

- Por ningún motivo cambie o modifique la comunicación inalámbrica. Los cambios o modificaciones que se realicen sin la autorización expresa de Fisher & Paykel pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

EE. UU.

Para obtener acceso a la guía de garantía y servicio

Escanee el código QR con su teléfono inteligente para obtener acceso a su garantía y solicitar un servicio. Remítase a su manual de garantía y servicio que viene por separado o consulte en línea en https://www.fisherpaykel.com/us/help-and-support/warranty-information

CA

Para obtener acceso a la guía de garantía y servicio

Escanee el código QR con su teléfono inteligente para obtener acceso a su garantía y solicitar un servicio. Remítase a su manual de garantía y servicio que viene por separado o consulte en línea en https://www.fisherpaykel.com/ca/help-and-support/warranty-information

Este producto fue diseñado para su uso en un entorno normal doméstico (residencial). No es un producto diseñado para uso en un entorno comercial. Cualquier uso comercial que le dé el cliente tendrá repercusiones en términos de la garantía que otorga el fabricante del producto.

Complete y conserve esta lista como referencia segura:

Modelo _____

N.° de serie _____

Fecha de compra _____

Comprador _____

Distribuidor _____

Ciudad _____

Estado _____

Código postal _____

País _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Todos los derechos reservados.

Los modelos ilustrados en esta guía pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambio en cualquier momento.

Las especificaciones de los productos en esta guía corresponden a los productos y modelos específicos descritos a la fecha de su emisión. De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, estas especificaciones pueden cambiar en cualquier momento.

Para obtener información actualizada acerca de la disponibilidad de modelos y especificaciones en su país de origen, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con un distribuidor local de Fisher & Paykel.

434357A 10.26