INNEBYGD KAFFEMASKIN
SIKKERHET OG ADVARSLER

Sikkerhet og advarsler 87
Service og garanti 92

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE EU SG CN

INNEBYGD KAFFEMASKIN

EB60MSG3, EB60MSB3, EB60CSX3, EB76PSX3

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Din sikkerhet er viktig for oss. Husk følgende instruksjoner når du bruker kaffemaskinen.

Å ignorere instruksjonene kan føre til elektrisk støt, alvorlig personskade, brannskader, brann eller skade på apparatet.

Ta vare på disse instruksjonene.

⚠ ADVARSEL!



Fare for kutt

- Vær forsiktig: Noen kanter er skarpe.
- Uforsiktighet kan føre til skader eller kutt.

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk støt

- Berør aldri apparatet med fuktige hender.
- Berør aldri støpselet med fuktige hender.
- Sørg for at stikkontakten alltid er lett tilgjengelig, så støpselet kan trekkes ut når det er nødvendig.
- Trekk kun i støpselet.
- Aldri trekk i ledningen, da dette kan skade den.
- For å koble fra apparatet helt setter du hovedbryteren på siden av apparatet på 0.
- Ikke prøv å reparere apparatet hvis det er defekt. Slå det av med hovedbryteren, trekk støpselet ut av stikkontakten og kontakt kundeservice.

⚠ ADVARSEL!



Fare for varme overflater

Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk.

- Dette apparatet produserer varmt vann, og det kan dannes damp mens det er i bruk.
- Unngå kontakt med vannsprut og varm damp. Bruk knotter og håndtak.

LES DISSE INSTRUKSJONENE

Generell bruk

- Apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Tiltenkt bruk: Dette apparatet er konstruert og laget for å tilberede kaffe- og melkebaserte drikker og varmt vann. All annen bruk anses som feil og dermed farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følge av feilaktig bruk av apparatet.
- Dette apparatet er ikke egnet for kommersiell bruk.
- Dette er kun et husholdningsapparat. Det er ikke beregnet for bruk: på personalkjøkken i butikker, kontorer eller andre arbeidsmiljøer; på gårdsbruk; av gjester på hotell, motell eller andre boligmiljøer; på pensjonater eller lignende overnattingssteder.
- Overflaten på varmeelementet forblir varm etter bruk, og utsiden av apparatet kan holde varmen i flere minutter avhengig av bruk.
- Apparater med avtakbar ledning: Unngå vannsprut på ledningens støpsel og stikkontakten på baksiden av apparatet.
- FORSIKTIG: Ikke bruk apparatet hvis kabinettet, glassflatene (hvis aktuelt) eller beholderne er skadet eller har synlige sprekker.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet, og hvis de forstår farene ved det. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidde av barn under 8 år.
- Apparater kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene ved det.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Trekk ut støpselet når apparatet ikke er i bruk, og før det rengjøres.
- KVELNINGSFARE. Apparatet kan inneholde små deler. Noen av disse små delene må kanskje demonteres under rengjøring og vedlikehold. Håndter forsiktig og hold små deler utenfor barns rekkevidde.
- Ikke støtt deg til kaffemaskinen når den er ute av skapet.

- Ikke plasser beholdere som inneholder væsker eller brennbare eller etsende materialer oppå apparatet. Plasser tilbehøret som trengs for å lage kaffe (for eksempel måleskjeen) i den egne holderen. Ikke plasser store gjenstander som kan hindre bevegelse, eller ustabile gjenstander oppå apparatet.
- Ikke la barn eller dyr oppholde seg nær apparatet når det er trukket ut av skapet.
- Ikke ha maskinen stående trukket ut av skapet mens den er i bruk.
- Ikke ha maskinen stående trukket ut av skapet når den ikke er i bruk.
- Ikke bruk apparatet når det er trukket ut av skapet. Kontroller at apparatet er inaktivt før du trekker det ut. Det eneste unntaket er justering av kaffekvernen, som må gjøres mens maskinen er trukket ut (se bruks- og vedlikeholdsanvisningen).

Installasjon

- Installasjon må utføres av en kvalifisert fagperson i samsvar med gjeldende lovgivning i landet der det skal installeres (se installasjonsinstruksjonene).
- FORSIKTIG: Installer eller plasser apparatet på en benkeplate som er høyere enn 850 mm fra gulvet.
- Dette apparatet kan installeres over en innebygd ovn hvis ovnen har en kjølevifte bak (maksimal mikrobølgeeffekt: 3 kW).
- Installer aldri apparatet i rom der temperaturen kan synke til 0 °C eller lavere.
- Tilpass vannhardheten så snart som mulig i henhold til instruksjonene i bruks- og vedlikeholdsanvisningen.
- Installer maskinen i henhold til instruksjonene i manualen for å sikre at det ikke blir søl når den trekkes ut av skapet.

Tilkobling

- Kontroller at nettspenningen stemmer med spenningen oppgitt på typeskiltet på undersiden av apparatet.
- Apparatet må kun kobles til en korrekt installert og jordet stikkontakt dimensjonert for minst 10 A. Hvis stikkontakten ikke passer til støpselet på apparatet, må stikkontakten byttes ut med en egnet type av en kvalifisert fagperson.
- For å oppfylle sikkerhetskravene må det installeres en allpolet bryter med en kontaktavstand på minst 3 mm.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledning.
- Strømtilførselen må være utstyrt med sikkerhetsbrytere i henhold til gjeldende installasjonsforskrifter i landet der apparatet installeres.

Service

- Hvis støpselet eller ledningen er skadet, må de kun erstattes av en kvalifisert fagperson eller en servicetekniker opplært og støttet av Fisher & Paykel. Dette er for å unngå all risiko.
- Bruk kun originale eller produsentanbefalte reservedeler og tilbehør.

Rengjøring og vedlikehold

- Rengjør alle komponentene grundig, og vær spesielt nøye med deler som kommer i kontakt med kaffe og melk.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Senk aldri apparatet ned i vann.
- FORSIKTIG: Ikke bruk alkaliske rengjøringsmidler, da dette kan skade apparatet. Bruk heller en myk klut og et mildt vaskemiddel.
- Slå aldri av maskinen under avkalking.

- Første gang du bruker apparatet, eller hvis det står ubrukt i mer enn 3–4 dager, må du skylle alt avtakbart tilbehør som kan komme i kontakt med vann eller melk, i varmt vann.
- Hvis apparatet står ubrukt i mer enn 3–4 dager, må du gjennomskylle vannkretsen som beskrevet i bruks- og vedlikeholdsanvisningen, før du lager den første drikken.
- Du bør alltid utføre automatisk rengjøring og veiledet vedlikehold når det er anbefalt via skjermen eller lysindikatorene på apparatet, som beskrevet i bruks- og vedlikeholdsanvisningen.
- Fyll med friskt drikkevann.
- Tøm vannbeholderen hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid (ferier o.l.).
- Skift ut vannet hvis apparatet står ubrukt i mer enn to dager.
- Før du skal bruke maskinen for første gang, bør du kjøre 4 kaffebrygginger og 1 vannoppvarmingssyklus, uten å drikke dem.

Avfallshåndtering av emballasje

- Hold all emballasje (plastposer, polystyrenskum (isopor)) utenfor barns rekkevidde.
- Emballasjematerialene (plastposer, polystyrenskum o.l.) skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Begrensning av farlige stoffer (Kina)

1. Informasjon om RoHS-deklarasjonen (Restriction of Hazardous Substances) for dette produktet er tilgjengelig på nettet. Gå til www.fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify og søk etter apparattype, produktnavn eller modell.

2. RoHS-merket og perioden for miljøvennlig bruk (Environment-Friendly Use Period – EFUP) kan identifiseres på typeskiltet du finner på produktet.

Produktkvalitetssertifikat (Kina)

Fisher & Paykel Appliances Ltd erklærer herved at:

Alle modellene som er oppført i brukerveiledningen, er utformet i samsvar med gjeldende kinesiske GB-standarder for produktsikkerhet og produsert under et etablert kvalitetsstyringssystem ved fabrikken. Modellnummer og produksjonsdato finnes på produktets typeskilt. Følgelig oppfyller de oppførte modellene kravene i Folkerepublikken Kinas lov om produktkvalitet.

 Dette apparatet er i samsvar med EU-forordning 1935/2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler.

EU-direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE)

Forskrift om elektrisk og elektronisk avfall fra 2013

Dette apparatet er merket i henhold til forskriften ovenfor. Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan følge feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.

Symbolet  på produktet, eller på dokumentene som følger med produktet, indikerer at dette apparatet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til det aktuelle innsamlingsstedet for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Kassering skal skje i henhold til lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte den lokale kommuneadministrasjonen, renovasjonsselskapet ditt eller butikken der du kjøpte produktet.

Energiforbruk per (EU) 2023/826

STANDBY-EFFEKT* (WATT)	TID FØR STANDBY** (MINUTTER)	STRØM I AV-MODUS (WATT)
0,2	29	N/A

*Standby-effekt for elektriske matlagingsapparater beregnes ved hjelp av følgende standard: EN 50564 – Elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyr – Måling av lavt strømforbruk.

**Tid før standby for elektriske matlagingsapparater beregnes ved hjelp av følgende standard: EN 50643 – Elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyr – Måling av nettverkstilkoblet standby-strømforbruk for edge-utstyr.

For å få tilgang til garanti- og serviceveiledningen

Skann QR-koden med smarttelefonen din for å få tilgang til garantien og bestille service, eller se i din separate garanti- og servicebok eller se på nettet på:

New Zealand
https://www.fisherpaykel.com/nz/help-and-support/warranty-information

Australia
https://www.fisherpaykel.com/au/help-and-support/warranty-information

Storbritannia
https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information

Irland
https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information

Europa
https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information

Singapore
https://www.fisherpaykel.com/sg/help-and-support/warranty-information

Kina
https://www.fisherpaykel.com/cn/help-and-support/warranty-information

Dette produktet er utviklet for bruk i hjemmemiljøer (boliger). Dette produktet er ikke laget for kommersiell bruk. All kommersiell bruk fra kundens side vil påvirke produsentens garanti for dette produktet.

Ta kontakt med Fisher & Paykels kundeservice for reservedeler. Reservedeler er tilgjengelige for alle Fisher & Paykel-produkter i minst 10 år fra produksjonsdatoen.

Før du ringer etter service eller hjelp

Sjekk det du kan selv. Se installasjonsinstruksjonene og brukerhåndboken, og kontroller at:

1 Produktet er riktig installert.
2 Du er kjent med dens normale drift.

Hvis du fortsatt trenger hjelp eller deler etter å ha sjekket disse punktene, kan du se Service- og garantiboken for garantidetaljer og ditt nærmeste autoriserte servicesenter, kundeservice, eller kontakte oss via nettstedet www.fisherpaykel.com.

Fyll ut og oppbevar på et trygt sted:

Modell _____

Serienr. _____

Kjøpsdato _____

Kjøper _____

Forhandler _____

Forstad _____

By _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Alle rettigheter forbeholdes.

Modellene som vises i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst.

Produktspesifikasjonene i denne veiledningen gjelder for de spesifikke produktene og modellene som er beskrevet på utgivelsesdatoen. I tråd med politikken vår om kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst.

Hvis du vil ha informasjon om hvilke modeller og spesifikasjoner som er tilgjengelige i ditt land, kan du gå til nettstedet vårt eller kontakte din lokale Fisher & Paykel-forhandler.

433145A 07.26