DISHDRAWER™ VAATWASSER
VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN

Veiligheid en waarschuwingen 19
Service en garantie 25

FISHER & PAYKEL

UK IE EU · NL

DUBBELE DISHDRAWER™ VAATWASSER

DD60D4HI2, DD60D4HDX2, DD60D2HNX2, DD60D2HCX2,
DD60D2HNB2, DD60DTX6HI1

ENKELE DISHDRAWER™ VAATWASSER

DD60ST4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HDX2, DD60ST2HNX2,
DD60ST2HNB2, DD60STX6HI1

⚠ WAARSCHUWING!



Gevaar voor elektrische schok

Het negeren van dit advies kan tot elektrische schok of levensgevaarlijke letsels leiden.

- Voor de montage van een geïntegreerd paneel is toegang tot de elektrische aansluitingen vereist. Dit moet worden uitgevoerd door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of vakbekwaam persoon.
- Alvorens het frontpaneel te monteren, moet de vaatwasser van het stroomnet worden losgekoppeld.
- Na installatie van het frontpaneel moet de installateur ervoor zorgen dat de volgende onderdelen elektrisch geaard zijn: de paneelbeugel en alle op maat gemaakte metalen onderdelen (bv. greep) die voorbij de rubberen afdichting uitsteken.
- Dit apparaat moet worden geaard. Bij een storing of defect vermindert de aarding het risico op een elektrische schok doordat de elektrische stroom wordt afgeleid via de weg van de minste weerstand.
- Dit apparaat is voorzien van een snoer met een aardgeleider en een aardingsstekker.
- Verwijder de woningzekering of open de stroomonderbreker voordat u de DishDrawer™ vaatwasser installeert.

⚠ WAARSCHUWING!



Gevaar voor elektrische schok
Het negeren van dit advies kan tot elektrische schok of levensgevaarlijke letsels leiden.

- De stekker moet op een geschikt stopcontact worden aangesloten dat is gemonteerd en geaard conform alle lokale reglementen en bepalingen.
- Verander niets aan de met het apparaat meegeleverde voedingsstekker - past deze niet in het stopcontact past, laat dan door een bevoegd elektricien een geschikt stopcontact installeren. Gebruik geen verlengsnoer, adapterstekker of meervoudige contactdoos.
- De vaatwasser moet op het moment van installatie volledig omsloten zijn.
- WAARSCHUWING - Onjuiste aansluiting van de aardgeleider van het apparaat kan een elektrische schok tot gevolg hebben. Vraag in geval van twijfel aan een bevoegd elektricien of servicetechnicus of het apparaat goed is geaard.

⚠ WAARSCHUWING!



Kans op snijwonden

Onvoorzichtigheid kan verwondingen veroorzaken.

- Let op: sommige randen zijn scherp.

LEES EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Neem bij het gebruik van uw DishDrawer™ vaatwasser de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

Algemeen

- De aanwijzingen in deze handleiding moeten worden opgevolgd om het risico op brand of explosie tot een minimum te beperken of om materiële schade, persoonlijk letsel of het verlies van mensenlevens te voorkomen.
- Gebruik de DishDrawer™ vaatwasser alleen voor de bedoelde functie zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
  - boerderijen
  - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
  - bed and breakfast-omgevingen.
- NSF 184-gecertificeerde vaatwassers voor huishoudelijk gebruik zijn niet bedoeld voor vergunde levensmiddelenbedrijven.
- Gebruik alleen vaatwas- of glansspoelmiddelen die worden aanbevolen voor gebruik in een huishoudelijke vaatwasser en houd deze buiten het bereik van kinderen. Controleer of het vaatwasmiddelbakje leeg is na afloop van elk wasprogramma.
- Plaats scherpe voorwerpen bij het inladen zo dat ze de DishDrawer™ vaatwasser niet kunnen beschadigen, en plaats scherpe messen met het handvat omhoog om het risico op snijwonden te beperken.
- Raak de filterplaat in de bodem van de DishDrawer™ vaatwasser tijdens of onmiddellijk na gebruik niet aan, aangezien deze heet kan zijn.
- Schakel uw DishDrawer™ vaatwasser niet in voordat alle behuizingspanelen goed op hun plaats zitten.
- Knoei niet aan de bedieningselementen.
- Gebruik de deur of het vaatrek van de DishDrawer™ vaatwasser niet verkeerd en ga er niet op zitten of in of op staan.
- De lade mag niet open blijven staan, aangezien dit voor struikelgevaar kan zorgen.
- De opklapbare kopjesrekken zijn ontworpen om kopjes, glazen en keukengerei te dragen. Leun niet op de opklapbare kopjesrekken en gebruik ze niet om uw lichaamsgewicht te ondersteunen.
- Laat kinderen niet in of op DishDrawer™ vaatwasser spelen om het risico op letsel te verminderen.
- Onder bepaalde omstandigheden kan waterstofgas ontstaan in een waterverwarmingssysteem dat twee weken of langer niet is gebruikt. WATERSTOFGAS IS EXPLOSIEF. Als het warmwatersysteem gedurende een dergelijke periode niet is gebruikt, dient u alvorens de DishDrawer™ vaatwasser te gebruiken, alle warmwaterkranen open te zetten en het water enkele minuten uit elke kraan te laten stromen. Zo wordt eventueel opgehoopt waterstofgas afgelaten. Aangezien het gas brandbaar is, mag u intussen niet roken of geen open vlam gebruiken.
- Verwijder de deur van de spoelruimte van een oude DishDrawer™ vaatwasser wanneer u die uit bedrijf neemt of weggooit.
- Sommige vaatwasmiddelen zijn sterk alkalisch. Ze kunnen uiterst gevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Vermijd contact met de huid en ogen en houd kinderen uit de buurt van de DishDrawer™ vaatwasser als de deur ervan openstaat.
- Open in geen geval de lade terwijl de DishDrawer™ vaatwasser in bedrijf is.
- Alleen geïntegreerde modellen: Klop altijd even op de voorkant van de lade om te

- pauzeren en wacht totdat u vier pieptonen hoort voordat u de lade opent.
- De DishDrawer™ vaatwasser moet worden gebruikt met de motor, filterplaat, het filter, draadrek en de sproeiarmen op hun plaats. Raadpleeg 'Eerste gebruik' om deze onderdelen te herkennen.
- Let erop dat u geen vaatwerk zo in de lade plaatst dat het interne deksel niet goed met de lade afsluit. De voorwerpen moeten zo worden geplaatst dat ze niet boven de lade uitsteken.
- Schakel de elektriciteits- en watertoevoer af als de DishDrawer™ vaatwasser gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Laat kinderen niet spelen in, op of met dit apparaat of een afgedankt apparaat.
- Huishoudelijke apparaten zijn niet bedoeld om door kinderen te worden gebruikt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij zij onder voortdurend toezicht staan. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen.
- Als een reinigingsmiddel voor de vaatwasser wordt gebruikt, raden wij aan onmiddellijk daarna een wasprogramma met vaatwasmiddel te draaien om schade te voorkomen.
- De DishDrawer™ vaatwasser is ontworpen voor het afwassen van normaal huishoudelijk vaatwerk. Voorwerpen die vervuild zijn met benzine, verf, staal, ijzerresten, bijtende, zure of alkalische chemicaliën mogen niet in de DishDrawer™ vaatwasser worden afgewassen.
- Was er geen kunststoffen voorwerpen in af, tenzij is aangegeven dat ze vaatwasserbestendig of gelijkwaardig zijn. Raadpleeg voor kunststoffen voorwerpen zonder markering de aanbevelingen van de fabrikant.
- Vermijd het afwassen van recipiënten met opgeplakte etiketten. Etiketten die tijdens een wascyclus worden verwijderd, kunnen schade aan het wassysteem toebrengen.

Installatie

- Deze DishDrawer™ vaatwasser moet zorgvuldig volgens de installatievoorschriften worden geïnstalleerd voordat hij in gebruik wordt genomen. Als u geen installatievoorschriften bij uw DishDrawer™ vaatwasser hebt ontvangen, kunt u deze bestellen door uw erkende reparateur te bellen of ze downloaden van onze plaatselijke Fisher & Paykel-website, vermeld op de achterkaft.
- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of een vakbekwaam persoon, om gevaar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de DishDrawer™ vaatwasser met de bijgeleverde beugels aan de aangrenzende meubels wordt bevestigd. Anders dreigt het product onstabiel te staan, waardoor beschadiging of letsel kan ontstaan.
- Gebruik dit apparaat niet als het beschadigd is, slecht functioneert, gedeeltelijk uiteengehaald is of als er onderdelen ontbreken of defect zijn, inclusief een beschadigd netsnoer of stekker.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van de DishDrawer™ vaatwasser.
- Sluit aan op een beveiligd elektriciteitsnet met het juiste nominale vermogen om elektrische overbelasting te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer zo ligt dat er niet op getrapt of over gestruikeld kan worden en dat het niet op een andere manier beschadigd kan raken of onder spanning kan komen

- te staan.
- Installeer of bewaar de DishDrawer™ vaatwasser niet op een plaats waar hij wordt blootgesteld aan vriestemperaturen of weersomstandigheden.
- Gebruik geen verlengsnoer of een draagbaar stopcontact (bv. een meervoudige contactdoos) om de DishDrawer™ vaatwasser op het elektriciteitsnet aan te sluiten.
- Dit apparaat moet worden geaard. Bij een storing of defect vermindert de aarding het risico op een elektrische schok doordat de elektrische stroom wordt afgeleid via de weg van de minste weerstand.
- Dit apparaat is voorzien van een snoer met aardgeleider en een aardingscontact. De stekker moet op een geschikt stopcontact worden aangesloten dat is gemonteerd in overeenstemming met alle lokale reglementen en bepalingen. Een verkeerde aansluiting van de aardleiding kan gevaar voor een elektrische schok opleveren. Neem contact op met een vakbekwaam elektricien of een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus als u twijfelt over de correcte aarding van het apparaat.
- Wijzig de bij het apparaat geleverde stekker niet; als de stekker niet in het stopcontact past, neemt u contact op met een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of een vakbekwaam elektricien.
- Als de DishDrawer™ vaatwasser wordt geïnstalleerd als een permanent aangesloten apparaat, moet dit worden aangesloten op een geaard metalen permanent bedradingssysteem, of moet samen met de stroomgeleiders een aardgeleider worden getrokken en aangesloten op de aardingsklem of -kabel van het apparaat.

Onderhoud

- Ontkoppel het apparaat van de stroomvoorziening alvorens reinigings- of onderhoudswerk uit te voeren.
- Bij het loskoppelen van het apparaat moet u aan de stekker trekken en niet aan het netsnoer of de aansluiting om schade te voorkomen.
- Repareer of vervang geen onderdelen van het apparaat en probeer geen onderhoud uit te voeren, tenzij dit uitdrukkelijk in deze handleiding wordt aanbevolen. Wij raden u aan contact op te nemen met een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of met Customer Care.
- Houd de vloer rondom uw apparaat schoon en droog om het risico op uitglijden te beperken.
- Houd de vloer rondom/onder uw apparaat vrij van brandbare materialen, zoals pluis, papier, stukken stof en chemicaliën.

Wifi

- Breng absoluut geen veranderingen of wijzigingen aan het draadloze communicatieapparaat aan. Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk door Fisher & Paykel zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken doen vervallen.

Vereisten van EEG-richtlijn 93/68

Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) (alleen voor landen van de Europese Unie)

GB: Dit apparaat is gemarkeerd volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking van dit product.

Het symbool  Op het product, of op de documenten die het product begeleiden, staat dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden overgedragen aan het relevante inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. De verwijdering moet plaatsvinden volgens de lokale milieuregels voor afvalverwijdering. Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product, neem contact op met uw lokale gemeentekantoor, uw huishoudelijke afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

UK

Uw garantie- en servicehandleiding raadplegen

Scan de QR-code met uw smartphone om uw garantie te bekijken en een serviceafspraak te maken, of kijk online op https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information

IE

Uw garantie- en servicehandleiding raadplegen

Scan de QR-code met uw smartphone om uw garantie te bekijken en een serviceafspraak te maken, of kijk online op https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information

EU

Uw garantie- en servicehandleiding raadplegen

Scan de QR-code met uw smartphone om uw garantie te bekijken en een serviceafspraak te maken, of kijk online op https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information

Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Dit product is niet ontworpen voor commercieel gebruik. Commercieel gebruik door de klant heeft gevolgen voor de fabrieksgarantie van dit product.

Neem voor reserveonderdelen contact op met de klantenservice van Fisher & Paykel. Reserveonderdelen zijn voor alle Fisher & Paykel-producten beschikbaar gedurende ten minste 10 jaar vanaf de productiedatum.

Invullen en bewaren voor latere raadpleging:

Model _____

Serienummer _____

Aankoopdatum _____

Koper _____

Dealer _____

Wijk _____

Plaats _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. All rights reserved.

The models shown in this guide may not be available in all markets and are subject to change at any time.

The product specifications in this guide apply to the specific products and models described at the date of issue. Under our policy of continuous product improvement, these specifications may change at any time.

For current details about model and specification availability in your country, please go to our website or contact your local Fisher & Paykel dealer.

433859A 10.26