
电磁灶 安全警告

安全警告	11
维修和保修	14

FISHER & PAYKEL

CN

电磁灶

CI905ZZDTB5、CI905ZZDTG5、CI804ZZDTB5、CI804ZZDTG5、CI604ZZDTB5
、CI604ZZDTG5、CI302ZZDTB5

⚠警告!



有触电危险

- 如果该表面有裂纹,关掉器具以避免可能出现的电击。
- 。如果炉灶面板破裂,立刻断开电器总电源(墙壁上的开关),然后联系资深技术员安排维修事宜。
- 在清洁或维护电器之前,先断开电源。

⚠警告!



有火灾危险

如不遵循此建议,可能会造成严重烫伤甚至死亡。

- 在烹饪肥肉或油脂多的食物时不可远离炉灶,否则可能会造成火灾。
- 切勿用水灭火。断开电器电源。用罩子或灭火毯盖住火焰,或者用干粉灭火器或泡沫灭火器灭火。
- 不要在烹饪表面存放物品。

⚠警告!

热表面有烫伤危险

如不遵照此建议,可能会造成烧伤和烫伤。

- 在电器使用过程中,可接触的部位会很烫,会造成烫伤。
- 在炉灶面板冷却之前,切勿让身体、衣物或其他不适合炉灶使用的烹饪用具接触炉灶面板。
- 金属物体例如刀、叉、勺和盖不宜放在灶台表面,因为它们可能变热。
- 小心:身上佩戴的可磁化金属饰物在靠近炉灶时可能会发热。金银首饰不受电磁场影响。
- 让儿童远离炉灶。
- 炖锅手柄/耳可能很烫,以至无法触碰。检查炖锅手柄不在其他正在使用的灶头之上。让儿童够不到手柄。



⚠警告!

有割伤危险

如不小心,可能会造成人身伤害。

- 当炉灶刮刀的防护罩缩回时,刀片很锋利。要特别小心,始终要存放在儿童够不到的安全地方。



⚠警告!



健康危害

如不遵循此建议,可能会造成死亡。

- 此电器符合电磁安全标准规定的要求。但使用心脏起搏器或其他电气置入装置(例如胰岛素泵)的人士,为了确保其植入装置不受电磁场影响,必须在使用此电器之前向医生或植入装置制造商咨询。

阅读并妥善保存本指南

警告!

为了降低火灾、触电、人身伤害或财物损失风险，

请在使用本电器之前仔细阅读下列重要安全须知。在使用电器之前

通读说明书。

安装

- 拆下灶具的包装材料。
- 确保让资深技术人员正确安装此电器并接地。
- 如果抽屉位于嵌入式电器下方，请确保抽屉内的物品和电器之间的空间足够大(13/16 英寸)，保持适当的通风。

一般用途

- 本家用电器仅用于烹饪食物，不用于任何其他家用、商业或工业用途。
- 清除陶瓷玻璃上的所有标签和不干胶。
- 请勿更改或改动电器。
- 在使用此电器时，切勿远离电器。长时间煮沸会产生烟雾，并溢出可燃性油脂。
- 切勿把电器面板用作台面或存放物品的地方。
- 穿着合适的服装 — 在使用此电器时，不应穿着宽松或松垂衣服。
- 切勿把任何物体或器皿留在电器上。
- 切勿在电器旁边放置任何可磁化物体(例如信用卡、存储卡)或电子设备(例如计算机、智能手机)，否则可能会受到炉灶产生的电磁场影响。
- 电器上存放物品 — 切勿把易燃物存放在炉灶上或面板旁边。
- 切勿把铝箔放在炉灶上。
- 切勿用此电器取暖，
- 油脂起火燃烧时切勿用水浇 — 用罩子或灭火毯盖住火焰，或者用干粉灭火器或泡沫灭火器灭火。
- 只能使用干隔热垫 — 如果把潮湿隔热垫放在任何热表面上，可能会被热蒸气烫伤。切勿让隔热垫接触加热元件。切勿把毛巾或大抹布用作隔热垫。
- 使用后使用后，宜通过控制器关上灶头，不能依靠盘探测器。
- 在移开平底锅之后，电磁灶头自动断电，但切勿依靠此平底锅检测功能断电。
- 切勿用蒸汽清洁器清洁炉灶。
- 切勿让重物跌落在炉灶上。
- 切勿使用有锯齿状底边的平底锅，否则会刮花玻璃面板。
- 切勿站在炉灶上。
- 切勿用擦子或其他有研磨作用的硬质清洁剂清洁炉灶，否则会刮花面板。
- 切勿用外接定时器或遥控系统操作炉灶。
- 在高温烹饪或使用火焰烹饪食物(例如 Crepes Suzette、Cherries Jubilee、Peppercorn Beef Flambe')时，务必开启吸油烟机。
- 切勿使用破裂的炉灶烹饪食物。如果炉灶破裂，清洁溶液和溢出物可能会渗入炉灶内部，造成触电隐患。立刻联系资深技术人员安排维修事宜。
- 小心：烹饪过程应该被监控。短时烹饪过程应该被连续监控。

童锁

- 切勿让儿童玩弄或攀爬电器，切勿坐在或站在电器上。
- 切勿把可能会让儿童感兴趣的物品放在电器上。儿童攀爬炉灶可能会造成严重人身伤害。
- 在使用电器时，切勿让儿童单独留在厨房无人看护。必须让 8 岁以下儿童远离电器，除非始终有人看护他们。8 岁以上儿童和有肢体、感官或精神障碍或缺乏经验知识的人士不应使用此电器，除非有成人监督他们，或者向他们解释清楚使用说明，且他们了解了可能会发生的危险情况。除非有成人监督，否则不得让

儿童清洁和维护此电器。

清洁

- 清洁炉灶时务必小心 — 如果用湿海绵或湿抹布擦拭热灶头上的溢出物, 小心不要让热蒸汽烫伤。如果蘸清洁剂擦拭热面板, 某些清洁剂会产生有毒烟雾。
- 经常清洁排气扇。风扇或过滤器上不得积聚油脂。

维修

- 请勿使用制造商未建议的替换零件(例如, 家中使用 3D 打印机制作的零件)。
- 除非本指南有明确建议, 否则切勿修理或更换电器的任何零部件。其他所有维修工作应由接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员或资深技术员进行。
- 如果电源线破损, 必须请资深技术员更换电源线。
- 如果此电器发生故障, 它会显示故障代码: 先记录故障代码(参看本手册中的故障代码部分), 然后联系授权服务中心或客户服务中心安排维修事宜。在斐雪派克授权技术员修理好此电器之前, 切勿使用此电器。

标准要求

- 此电磁灶采用电磁场原理, 利用ISM(工业、科学和医疗)射频产生热量加热炊具。测试表明, 此电器符合 FCC ISM无线设备规定第18部分的要求。电磁灶符合FCC规定的要求, 最大限度地降低射频对家里的其他设备造成的干扰。电磁灶可能会影响电视机或收音机的接收效果。如果发生此类干扰, 用户应尝试通过以下方法消除干扰:
 - 移动收音机或电视机接收天线安装位置。
 - 增大炉灶和接收器之间的距离。
 - 将接收器连接到其他插座, 不与电磁灶共用插座

在打电话寻求维修或协助之前

自己先检查力所能及的事情。参看安装说明书和用户指南, 并检查:

- ① 电器安装是否正确。
- ② 你是否熟悉正常操作。

如果在进行上述检查之后仍然需要协助或零部件, 参看维修和保修小册子了解保修详情、最近的授权服务中心和客户服务部, 或者访问公司网站 www.fisherpaykel.com 联系我们。

有害物质声明

FISHER & PAYKEL

炉灶

此符号说明所有覆盖产品及其零部件的环保使用期，除非另外标注。
只有在用户指南规定的条件下使用产品，环保使用期才有效。



零件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 PBB	多溴联苯醚 PBDE
控制器	X	○	○	○	○	○
点火器 (仅燃气型和双燃气型)	○	○	○	○	○	○

○ 此有害物质低于GB/T26572规定的上限。

X 此有害物质超过GB/T26572规定的上限。

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售,随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策,上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格,请访问公司网站,也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433265B 05.26