
COMBI-MAGNETRONOVEN

INSTALLATIEHANDLEIDING

Benodigde onderdelen	3
Toegang tot uw productspecificaties	4
Product uitpakken	6
Roosters verwijderen	7
Elektriciteit aansluiten	8
In de nis plaatsen	9
Uitlijnen met de omgeving	10
In de nis bevestigen	11
Roosters terugplaatsen	12
Checklist	13

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMALISTISCH

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

HEDENDAAGS

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

BENODIGDE ONDERDELEN

..... GEREEDSCHAP

Niet meegeleverd

- ☐ Elektrische schroevendraaier
- ☐ Kruiskopschroevendraaier



..... ONDERDELEN

Meegeleverd

- ☐ Schroef SD #7X13 PAN PH ZP (2)



Raadpleeg de planningsgids voor volledige specificaties van het product, de kasten en de aansluitvoorzieningen. Scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.



PRODUCTAFMETINGEN	mm
A Totale hoogte	458
B Totale breedte	596
C Hoogte chassis	435
D Breedte chassis	556
E Diepte chassis	545
F Dikte bedieningspaneel	20
Diepte met volledig geopende deur*	324

*Gemeten vanaf de voorkant van het bedieningspaneel.

NISAFMETINGEN	mm
G Minimale binnenhoogte van de nis	440
H Minimale binnenbreedte van de nis	560
I Minimale binnendiepte van de nis*	550**
Aanbevolen kasthoogte	460
Aanbevolen kastbreedte	600

*Exclusief de dikte van het bedieningspaneel.


**Vereist ventilatie aan de achterkant van de nis.




fisherpaykel.com/specify

1. Raadpleeg de planningsgids voor specificaties van kasten, nissen, panelen en aansluitvoorzieningen.

Zorg er bij donkergekleurde kasten voor dat de kantafwerking is voorzien en aangebracht.



2. Controleer of de kast voldoet aan de vereiste minimale nisafmetingen.



3. Controleer of de ventilatie correct is aangebracht.

PRODUCT UITPAKKEN

- Til of verplaats het product niet aan de deurgreep.
 - Bewaar alle verpakkingsmaterialen totdat het apparaat is geïnspecteerd.
 - Controleer het product op transportschade. Meld eventuele schade bij de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.
 - Fisher & Paykel is niet verantwoordelijk voor transportschade.
-



1. Knip alle banden door en verwijder het bovenste kartonnen deksel.



2. Til de kartonnen huls op en verwijder alle transportverpakking. Leg eventuele accessoires apart. Voer de verpakking op verantwoorde wijze af.

ROOSTERS VERWIJDEREN



1. Open de deur en verwijder alle kabelbinders en verpakkingsmaterialen die de ovenroosters op hun plaats houden.




2. Pak de roosters aan de voorkant vast. Til ze op en trek ze uit de magnetron.

ELEKTRICITEIT AANSLUITEN



1. Maak de clips los en til het deksel op om bij het aansluitblok te komen.



2. Sluit de draden aan zoals afgebeeld, volgens de configuratie van het aansluitblok. De connector en aansluitingen zijn mogelijk niet op alle modellen aanwezig.


Controleer voordat u het deksel sluit of de oven correct geaard is en de kabelklem vastzit.

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

220–240 V, 50 Hz; nominaal vermogen 3800 W.

Ingangsvermogen magnetron 2000 W; uitgangsvermogen 900 W; frequentie 2450 MHz.

IN DE NIS PLAATSEN



1. Bij lichtgekleurde kasten kan de meegeleverde afwerklíjst de algehele afwerking verbeteren. Verwijder voor montage de beschermfolie van de kleeflaag en druk de lijst stevig op zijn plaats aan de nis*.



2. Til het product in de nis.

*Ga naar fisherpaykel.com om een afwerklíjst voor de kast als optioneel accessoire te kopen.




1. Lijn de magnetron uit met de omringende kasten en apparaten.




2. Zorg dat de verticale tussenruimten gelijk zijn voordat u horizontale aanpassingen uitvoert.

IN DE NIS BEVESTIGEN



1. Gebruik het product als sjabloon en boor 2 geleidegaten van 3 mm voor.



2. Bevestig de oven met de 2 meegeleverde schroeven in de nis.

ROOSTERS TERUGPLAATSEN



1. Plaats de roosters op de gewenste hoogte terug in de oven.

Zorg dat de roosters waterpas en correct geplaatst zijn, met de opstaande rand aan de achterkant.

CHECKLIST

Installatiecontroles

- ☐ Alle vrije afstanden zijn correct.
- ☐ Het product staat waterpas en is stevig in de kast bevestigd.
- ☐ Controleer of alle ventilatievoorzieningen correct zijn aangebracht.
- ☐ Alle interne verpakkingsmaterialen zijn verwijderd.
- ☐ De scheidingsschakelaar is gemakkelijk bereikbaar.

Werking testen

- ☐ Schakel de stroomtoevoer naar het product in.
- ☐ Volg de instructies op het scherm om het product met wifi te verbinden en de klok in te stellen.

Invullen en bewaren voor toekomstig gebruik:

Model _____

Serienummer _____

Aankoopdatum _____

Koper _____

Adres van de dealer _____

Naam van de installateur _____

Handtekening van de installateur _____

Installatiebedrijf _____

Installatiedatum _____

