

FISHER & PAYKEL

**INTEGRATED
REFRIGERATOR-FREEZER**

24" INTEGRATED

RS2484WR & RS2484WL

30" INTEGRATED

RS3084WR & RS3084WL

USER GUIDE

US CA

CONTENTS

Safety and warnings	4
Integrated refrigerator-Freezer	9
Before you begin	10
Control panel	11
Food modes	12
Storage features	13
Special features	14
Wi-Fi connection	15
Care and cleaning	21
Food care	28
User warnings and sounds	29
Troubleshooting	30
Service & warranty	34

Registration

To register your product visit our website: fisherpaykel.com/register

SAFETY AND WARNINGS

WARNING!



Electric Shock Hazard

Failure to do so can result in death, electric shock, fire or injury to persons.

- Read and follow the safety and warnings outlined in this user guide before operating this appliance.

WARNING!



This appliance contains flammable refrigerant isobutane (R600a).

SAFETY AND WARNINGS

READ AND SAVE THIS GUIDE

WARNING!

Read entire manual. Failure to follow all guides and rules could cause personal injury or property damage. When using this appliance, always exercise basic safety precautions including the following:

General Use

- This product has been designed for use in a normal domestic (residential) environment.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be undertaken by children without supervision.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- The manufacturer's installation instructions for product and cabinetry ventilation must be followed when installing the appliance.
- To avoid hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with installation instructions.
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- In case of damage to the refrigerant circuit, ventilate the area by opening all windows.
- Do not operate electrical equipment or any other equipment that may produce arcs, sparks or flames in the area. Contact your Fisher & Paykel trained and supported service technician immediately to arrange for the appliance to be repaired.
- It is hazardous for anyone other than an fisher & paykel trained and supported service technician to service this appliance.
- Connect to potable water supply only
- This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 61 °F (16 °C) to 109 °F (43 °C).

Electrical

- This appliance must be installed in accordance with the installation instructions before use.
- To allow disconnection of the appliance from the supply after installation, incorporate a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- Do not plug in any other appliance at the same power point as your refrigerator or use extension cords or double adapters.
- Repair or replace immediately all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion along its length or at either the plug or appliance end.
- If the power supply cord is damaged, it must only be replaced by your Fisher & Paykel trained and supported service technician because special purpose tools are required.
- When moving your appliance away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.

SAFETY AND WARNINGS

- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- When positioning the appliance, ensure the power cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Food safety

- Regularly clean accessible draining systems and surfaces that come in contact with food.
- Ensure any raw meat or fish is stored in sealed containers to prevent cross-contamination.
- Immediately clean any drips or spills on surfaces.
- If the appliance will be left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

Storing food and drinks/wine

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Never store volatile or flammable materials in your appliance as they may explode.
- Never freeze liquids in glass containers. Liquid expands during freezing, which may cause the container to explode.
- Never freeze carbonated drinks. They may explode.

Servicing

- Your refrigerator is designed to operate for many years without the need for service checks. However, if your refrigerator is malfunctioning, have it attended to by your Fisher & Paykel trained and supported service technician as soon as possible. All electrical repairs must be carried out by an adequately trained service technician or qualified electrician.
- The LED light cannot be serviced by the user. Contact your Fisher & Paykel Dealer or Fisher & Paykel trained and supported service technician.
- If you suspect that the product is not getting cold — items such as ice cream are melting— remove all perishable food and store in another appliance or cooler to prevent spoilage. Immediately call for a service technician.

Cleaning

- Use mild dish-washing liquid with warm water and a lint-free cloth to clean the product.
- Avoid using anti-bacterial cleaning products on either the interior or exterior of the cabinet as they may cause rusting of metal components and cracking of plastic components.

Disposal

- Extreme care must be taken when disposing of your old appliance to avoid hazards:
- The flammable refrigerant gas must be safely removed by a qualified service technician.
- The thermal insulation foam in this appliance may contain flammable insulation blowing gases, any exposed foam may be highly flammable and must be carefully treated during disposal.
- **WARNING:** Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer, the doors and panels should be removed and the racks left in place so that children may not easily climb inside.
- Consult your local energy authority or local codes as to the best way to dispose of your old

SAFETY AND WARNINGS

appliance.

Water connection

- The water connection to your Ice & Water refrigerator must be installed by an authorised plumber or Fisher & Paykel trained and supported service technician and comply with all state and local laws.
- Installation and use MUST comply with all state and local plumbing codes. Check with your local public works department for plumbing codes. You must follow their guidelines as you install the water filtration system.
- If the water tank has not been used for an extended period of time, or has developed an unpleasant taste or odour, flush the water system. If the problem persists, replace the water filter cartridge and refer to the flushing instructions detailed in section 'Flushing through the water dispenser.'
- To avoid serious illness or death, only connect your water filter to safe drinking water.
- The water filter cartridge needs to be changed when the replacement indicator icon illuminates. This will happen every 6 months.
- If the water filtration system has been allowed to freeze, replace filter cartridge. Failure to replace the disposable filter at recommended intervals may lead to reduced filter performance and failure of the filter, causing property damage from water leakage or flooding.
- In cases of excessively reduced filter life — we recommend that you consult a local plumber or your water supplier for advice on suitable filtration requirements for the water supplied to your home.
- Filter replacement is the consumer's responsibility and will not be covered by the warranty except in the case of faulty parts or materials within the filter cartridge.
- If the water has not created ice for some time or ice has an unpleasant taste or odour dispose of ice and refer to 'Automatic ice maker' for flushing instructions. If unpleasant taste or odour persists, you may wish to fit a new filter cartridge.
- Use new tubing supplied with the refrigerator. DO NOT reuse old tubing from old water and ice connections.
- Your water filtration system can withstand up to 120psi (827kPa) of water pressure.
- Ensure the supplied pressure limiting valve is installed before installing the water filtration system. DO NOT install if water pressure exceeds 120psi (827kPa).
- To reduce the risk associated with property damage due to water leakage or flooding:
- DO NOT install systems in areas where ambient temperatures may go above 100°F (38°C) or drop below 33°F (0.6°C).
- DO NOT install on hot water supply lines. The maximum operating water temperature of this filter system is 100°F (38°C).
- DO NOT install where water hammer conditions may occur. If water hammer conditions exist, you must install a water hammer arrester.

WARNING!

To reduce the risk associated with choking:

- DO NOT allow children under 3 years of age to have access to small parts during the installation of the water filter.

SAFETY AND WARNINGS

Ice making

- Avoid contact with the moving parts of the ice maker ejector mechanism, and do not place your fingers on the automatic ice-making mechanism while the appliance is in operation.
- At first use or after water filter has been replaced, there may be discolouration in the first bin of ice cubes. Discard the discoloured ice cubes. If discolouration continues in succeeding bins, contact your Fisher & Paykel trained and supported service technician.

Power failure

- In the event of a power interruption, the appliance will automatically save the current temperature settings. When power is recovered, the appliance will revert to the current temperature settings only.
- Most power failures are corrected within a short period of time. 1 – 2 hours loss of power will not affect the appliance's temperatures.
- To avoid sudden change of temperature while the power is off, you should avoid opening the door. A refrigerator will keep food safe for up to 4 hours during a power outage. Keep the door closed as much as possible. Discard refrigerated perishable food such as meat, poultry, fish, eggs, and leftovers after 4 hours without power.

IMPORTANT!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:


- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Do not change or modify the wireless communication device in any way. Changes or modifications not expressly approved by Fisher & Paykel could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING: The incorporated Wi-Fi module in this appliance is to operate only from channel 1 to channel 11 as per FCC rules.


This device contains licence-exempt transmitter /receiver that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


INTEGRATED REFRIGERATOR-FREEZER




24" Refrigerator-Freezer
RS2484WL
Left Hinge



24" Refrigerator-Freezer
RS2484WR
Right Hinge



30" Refrigerator-Freezer
RS3084WL
Left Hinge




30" Refrigerator-Freezer
RS3084WR
Right Hinge

BEFORE YOU BEGIN

- Ensure the installer has completed the final checklist in the installation instructions.
- Read this guide, taking special note of the Safety and Warnings section.
- Remove all packaging and dispose of it responsibly. Recycle items that you can.


Refrigerator Compartment



Refrigerator features

- ① Bottle racks
- ② Shelving
- ③ Internal water dispenser
- ④ Soft close bins with humidity control
- ⑤ Dairy compartment
- ⑥ Door shelf
- ⑦ Gallon shelf


Freezer Compartment



Freezer features

- ① Top bin with ice storage
- ② Mid tray
- ③ Large bottom steel bin
- ④ Water filter


CONTROL PANEL




1 COMPARTMENT activates the control panel when pressed. Allows you to select the compartment to adjust the temperature.


- UPPER to indicate the refrigerator compartment is selected.
- LOWER to indicate the freezer compartment is selected.

2 Allows you to select the food mode for the selected compartment.

3  Wi-Fi illuminates when functionality is activated.


 Illuminates when the water filter needs replacement.

 Illuminates to indicate that Sabbath mode is activated.

 Illuminates to indicate that the keys on the control panel are locked. When the door is closed, the display is automatically locked.

4 Displays the set temperature of the compartments.
To change between Celsius and Fahrenheit on the display:
Press **+** and **»** together for 4 seconds.

5 Allows you to adjust the temperature of the selected compartment.

6 Press **-** and **+** keys for 4 seconds to lock the water dispenser. When locked, the  icon will illuminate.

7 Allows you to scroll and select features:

- Max Cold
- Bottle Chill
- Ice
- Ice Boost

8 This button has a dual function—it allows you to deactivate door alarms for 20 minutes and/or mute key tones on the control panel.

FOOD MODES

Variable temperature zones

Separate food modes, in both fridge and freezer, allow you adjust the temperature independently for optimal storage.

Refrigerator

FOOD MODES	DESCRIPTION	TYPES OF FOOD TO STORE
Pantry (12°C/54°F)	Pantry mode provides a cool, dark place for a wide variety of foods that perish quickly or may spoil at room temperature, but are too sensitive to be stored at normal refrigerator temperatures.	Bananas, avocados, tomatoes. Dry food items such as grains, flours, sugars, crackers, cereal, baked goods, tortillas, wraps and breads. Dry food items such as grains, flours, sugars, crackers, cereal, baked goods, tortillas, wraps and breads. Wine
Fridge (3°C/37°F)	The ideal mode for fresh, everyday foods. This mode offers a higher relative humidity than many other refrigerators allowing fresh foods such as fruits and vegetables, meats and cheeses to stay fresher for longer.	Fruit and vegetables, dairy products, jams and chutneys/preserves, meats and drinks.

Freezer

FOOD MODES	DESCRIPTION	TYPES OF FOOD TO STORE
Soft Freeze (-9°C/16°F)	Soft Freeze mode is an extension of your refrigerator, extending the shelf life of perishable items while maintaining the quality. Soft Freeze mode allows easy portioning of food and the ability to heat, cook or serve foods straight from the compartment without waiting for it to thaw.	Meats, seafood, soups, sauces, pureed foods, bread, desserts and pastries. Note: Soft Freeze mode is not recommended for storage of creamy desserts such as ice cream.
Freezer (-18°C/0°F)	Freezer mode is for general frozen food items that require storage between 1–12 months. For frozen food items that may need to be stored for longer periods, press the — button to reach -13°F (-25°C). This extends the shelf life of general frozen items by up to 6 months.	Meat, poultry, seafood, pre-cooked foods and leftovers, some fruits and vegetable, ice cream, and other frozen desserts. General frozen food items that are required to be stored for extended times, eg larger cuts of meat.

STORAGE FEATURES

REFRIGERATOR

Fruit and vegetable bins/Slim bin with humidity control lids

Separate fruits and vegetables to prevent the ethylene-sensitive produce from ripening too quickly-helps to extend their storage life.

Also used for storing deli items and beverages, or for defrosting foods.

Cantilever glass shelving

Heat-treated safety glass

Can be removed and positioned at heights to suit your storage requirements.

Dairy shelf and door shelves

The top door shelf is a dairy compartment for storing butter and cheeses.

The middle shelves are designed for general items, condiments and drinks.

The bottom shelves are designed to store large drinks or those drinks you require frequent access to.

Clear windows give ultimate visibility to what is being stored in the door shelves.

Adjustable door shelves with dividers.

Single bottle holders

Can be placed along the length of any shelf (except half-depth cantilever shelves) to store a variety of bottles.

Half-depth cantilever shelf bottle holders

Can be placed only on half depth cantilever shelves to store a variety of bottles.

Store bottles with the neck facing the front of the refrigerator.

Unused bottle holders can be stacked on top of one another to maximize shelf space.

FREEZER

Top bin with removable ice container and hygienic ice scoop

For storing large or small frozen food items.

Mid tray

For storing smaller food items.

Large bottom steel bin

For storing multiple frozen food items or large food items.

SPECIAL FEATURES

Max Cold

Boosts the cooling speed of the selected compartment by dropping to its coldest temperature for a set time (Pantry - 6 hours, Fridge - 6 hours, Soft Freeze - 12 hours, Freezer - 24 hours), dependent on the food mode in use. We recommend using 'Max Cold' when you are adding food items to your appliance, such as after grocery shopping. This feature will ensure the food is chilled/frozen within the shortest period of time, locking in the freshness and extending the shelf life of your food.

Bottle Chill

This feature allows you to rapidly chill your beverages in the freezer for 15 minutes. Depending on the size of your beverage, the default time may not be enough to chill your beverage. If your beverage is not cold enough after the set time, return it to the compartment and reset the 'Bottle Chill' feature.

Ice*

Turns on your automatic ice maker. This feature is only available in the freezer compartment.

Ice Boost*

Increases ice production by lowering the freezer to the coldest set point, and deactivates automatically after 24 hours.

* This feature is not available if the compartment is set to 'Soft Freeze'. If ice making is turned on and the food mode is changed to 'Soft Freeze' any ice that is already in the ice bin may melt and form clumps.

WI-FI CONNECTION

Your appliance may be connected to your home wireless network and operated remotely using the app.

Getting started

- Ensure your home Wi-Fi network is turned on.
- You will be given step by step guidance on both your appliance and mobile device.
- It may take up to 10 minutes to connect your appliance.

On your mobile device:


- ① Download the app from www.fisherpaykel.com/connect
- ② Register and create an account.
- ③ Add your appliance and set up the Wi-Fi connection.

USING YOUR APPLIANCE

Once you turn on your refrigerator for the first time, the compartments will automatically default to the recommended temperature setting. The control panel enables you to change and control the temperature of all compartments accurately and independently.

For best storage of general household food items, we recommend to use the appliance at its factory default temperature and configuration settings. Adjusting temperature and moving the shelves and bins will have minimal impact on efficiency.

» Selecting the Food Mode




Select the desired compartment, UPPER or LOWER.



Press » to scroll through the available FOOD MODE.


A light illuminates to indicate the matching FOOD MODE as you scroll down the list.

Adjusting the temperature



Press + to increase the temperature of the selected food mode.


Press - to decrease the temperature of the selected food mode.



USING YOUR APPLIANCE

Bottle Chill (Freezer only)



When activated, an alarm will sound, BOTTLE CHILL will flash and  will illuminate after the elapsed time to remind you to remove your beverage.

To silence the alarm::


Press  once.

The time taken to chill depends on the size of your beverage. If your beverage is not cold enough after the set time, return it to the compartment and reset the BOTTLE CHILL feature.

Selecting Features

1



Press  to scroll through the available FEATURES for the compartment and food mode you have selected.

To activate:

Select from the list by scrolling through and stopping at your preferred feature.

A blinking light indicates the current feature when scrolling through the list.

Press  for 2 seconds to activate.



Key lock

Allows you to disable the buttons on the control panel. Suitable when cleaning your appliance. It is automatically activated when the refrigerator door opens.

1





To activate:

Press  for 2 seconds. The  icon on the control panel will illuminate.

2



To deactivate:

Press  for 2 seconds. The  icon will not illuminate.

USING YOUR APPLIANCE

Door alarm



- If the refrigerator compartment door is left open, the alarm will beep after 90 seconds.
- If the freezer compartment drawer is left open, the alarm will beep after 60 seconds.
- If the door remains open, subsequent beeps will sound every 30 seconds for 5 minutes.
- If the door remains open for 5 minutes or longer, an alarm will sound continuously and the interior compartment light(s) will turn off.

Alarm mute

1



To activate:

To activate, press  once. The  will illuminate to indicate the refrigerator is muted.

ALARM MUTE will deactivate after 20 minutes.

Press  To deactivate manually,


Closing the door also deactivates the ALARM MUTE.

Key mute

1




To activate:

Press  for 2 seconds, a single beep will sound to indicate key mute is activated. All key sounds are now muted.

Door alarms and the BOTTLE CHILL alarm are still operational.


Sabbath mode

1



To activate:

Press  ,  and  together for 4 seconds.

The  icon on the control panel will illuminate. When activated, the display, all alarms and lights are deactivated for 80 hours.

To deactivate manually:


Press  ,  and  together for 4 seconds.


Note: If you turn off your appliance while in Sabbath mode, it will resume automatically once the appliance is switched on again.

USING YOUR APPLIANCE

Water filter


The water supplied to your appliance is filtered through a water filter to remove impurities. The water filter is located at the bottom front of your appliance, and must be replaced every 6 months. Refer to your installation guide for instructions on how to remove and install the water filter.

- A water filter icon  on the control panel illuminates when the filter needs replacement.
- Replacement filter cartridges can be purchased online from fisherpaykel.com or by calling Fisher & Paykel Customer Care. Details of the replacement filter cartridge are labelled on the cartridge. Instructions on how to install your replacement water filter are provided with the filter. Guidance of how to replace your water filter and reset your indicator icon can be found at fisherpaykel.com/water-filter.




To reset the filter indicator:

Press  and  together for 4 seconds.

The  on the control panel will turn off when reset.

Internal water dispenser

The water dispenser is located inside at the left side wall of the refrigerator compartment.



To dispense water, gently press the dispensing pad with a glass or container.

To stop the flow of water, simply pull your glass or container away from the dispensing pad.

Pressing hard against the dispensing pad will not increase the flow or dispense more water.

Flushing through the water dispenser

Press the water dispenser pad to dispense one gallon (4L) of water.

- The dispensed water may contain harmless carbon residue during the flushing process.

Wait for 4 minutes before dispensing again.

Dispense one gallon (4L) of water then wait another four minutes.

Dispense another 1 gallon (4L) of water. Your water dispenser is ready for use.

- Water may continue to drip from the dispenser for a few more days after installation.


USING YOUR APPLIANCE

Automatic ice maker

Before turning on your automatic ice maker, the system must be flushed to remove any impurities or trapped air in the filter system.



Turn your Ice maker on, select
LOWER COMPARTMENT > FREEZER > ICE.




Flushing through the ice maker

Press the **-**, **+** and **🔔** together for 4 seconds then close the doors.

The ice tray will empty the water into the bin below. The ice tray will only empty after the doors are closed.

Repeat to remove dust in the ice tray collected during manufacture and transport.



Empty the water, dry the bin and return it correctly.

Once your ice maker is turned on the first bin of ice may be discolored, this is not harmful and normal during the flushing process. Discard the first full bin of ice made. Your ice maker is now ready for use.

The performance of your water filter will increase with use, reaching optimum performance after four to five full bins of ice.

Turn the ice maker off if:

- There is no water supply for several hours.
- You are removing the ice storage bin for a period of time.
- You are going on holiday/vacation.

CARE AND CLEANING

Exterior cleaning

The condenser coils of your Integrated Column require periodic cleaning by a Fisher & Paykel trained service technician.

Toe kick grilles and filter


Your Integrated Column is fitted with a toe kick grille to protect the internal working components. We recommend cleaning the grille and filter in conjunction with changing your water filter cartridge (every 6 months).

- ① To maximize operating efficiency, keep ventilation openings clear of obstructions by regularly vacuuming the flooring in front of your appliance.
- ② More frequent cleaning may be necessary for dusty homes or those with pets shedding hair.

Interior cleaning

Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine, bleach, concentrated detergents, solvents or abrasive scouring pads on any part of your appliance. Some of these chemicals may damage your appliance.


Clean all surfaces with a mild liquid detergent dissolved in warm water and a soft cloth. Rinse with clean water and dry with a clean, lint-free cloth.




Cantilevered glass shelves

To remove, hold the front and back edge of the shelf firmly.

Push the shelf up vertically to dislodge from back support lugs.




Pull the shelf towards you.



Humidity control lids — Fixed shelf

To remove, lift the front edge of the shelf up.




Pull the shelf towards you to unclip from the runners.


CARE AND CLEANING

Removing the top bin


The runners are pre-lubricated to help open and close the bins. Do not remove the grease from the runners to maintain its smooth function.



To remove a bin, extend the bin on its runners (A), and empty the bin.




Push the securing tabs on both sides of the bin corners, then push the bin firmly upwards to dislodge from the runners (B).




Pull the bin towards you to remove. Push both runners back into the appliance (C).

CARE AND CLEANING

Returning the top bin



To return the bin, extend the runners and place the bin on top of the runners (D).




Push the bin slowly onto the securing tabs until you feel it clip onto the runners (E).


Ensure the bin tabs are clipped securely onto the runners before use.

CARE AND CLEANING


Removing the bottom steel bin



Open the bottom drawer fully.
Unclip the mid tray from the sliders and lift the front of the tray.



Remove the mid tray (A) and retract the sliders.




Lift the steel bin slightly and slide back inside the appliance to unseat the steel bin from seating pockets.

When removing the steel bin, we recommend to wear protective gloves as the bin is cold to touch.


CARE AND CLEANING

4



Tilt the steel bin towards the appliance.


5




Lift the steel bin (B) upward to remove.

CARE AND CLEANING


Returning the bottom steel bin



Open the bottom drawer fully.
Insert the rear end of the steel bin at
an angle into the bottom drawer.




Lower the front end of the steel bin
ensuring the sides are sitting on the
sliders.




Slide the steel bin slightly forward to
locate into the seating pockets.

CARE AND CLEANING



Pull out the sliders and insert the rear end of the mid tray into the appliance



Ensure the sides of the mid tray are seated on the sliders.
Clip the mid tray to the sliders to lock in place.

Before leaving for a Holiday/vacation:

- ① Turn the ice maker to OFF on the control panel.
- ② Shut off the water supply to the appliance.

On return from a Holiday/vacation:

- ① Turn on the ice maker. Discard the first full bin of ice.

FOOD CARE

For best food care

- Store only high-quality, fresh food in your appliance.
- Store perishable foods in the appliance immediately after purchase. Storing at room temperature increases the rate of deterioration and can allow harmful microbial growth.
- Foods such as meat, poultry and seafood should be well wrapped or sealed in suitable packaging to prevent dehydration, color deterioration, loss of flavor, and transfer of odor.

Note: We recommend storing these foods on the bottom shelf of your appliance or in one of the bins to prevent potential spills and cross-contamination with other foods.

- Ensure hot foods and beverages are cooled sufficiently before placing them into the appliance. Hot items may cause other foods to warm to unsafe temperatures. It may also cause sealed items to sweat/condensate — which is undesirable.
- Beverages are best stored standing upright in the door shelves or on the bottle racks provided.
- Ensure raw and cooked foods are stored separately to avoid cross-contamination.
- Consume food items within the recommended storage times. Discard foods that show sign of spoilage.
- Keep door openings to a minimum to maintain optimum storage temperatures inside your appliance.
- We recommend using MAX COLD when you are adding food items to your appliance, such as after grocery shopping. This feature will ensure the food is chilled/frozen within the shortest period of time, locking in the freshness and extending the shelf life of your food.
- A refrigerator will keep food safe for up to 4 hours during a power outage. Keep the door closed as much as possible. Discard refrigerated perishable food such as meat, poultry, fish, eggs, and leftovers after 4 hours without power.

Items stored in your refrigerator

- Dairy items such as butter and cheeses should be stored in the covered door shelf to minimize any transfer of odor or odor absorption from other foods.
- Eggs should be stored in their carton to avoid absorption of strong odors through their porous shell structure.

Items stored in your freezer

- We recommend cooling carbonated beverages only when the BOTTLE CHILL function is active.

Note: Do not store carbonated drinks without this function in the freezer. Failure to remove beverages could lead to freezing liquid and the likelihood of bottle/can explosion.

- Ensure air is removed from packaging to avoid large formation of ice crystals and prevent freezer burn.
- To maintain freshness and quality, we recommend defrosting foods in the refrigerator. Ensure partially or fully defrosted foods are never re-frozen — cook immediately.

USER WARNINGS AND SOUNDS

Faults

- Count the number of beeps made when the fresh food compartment door is opened.
- Record the number and sequence of temperature lights displayed on the internal control panel and contact a Fisher & Paykel trained and supported service technician in order to repair the fault. You can do this by going online to fisherpaykel.com or by contacting our Customer Care Centre.
- To silence the fault alarm press any button on the internal control panel.

Normal appliance sounds

Integrated Columns are designed to have excellent energy ratings and cooling performance. As a result, you may hear sounds somewhat different to your old refrigerator.

WARNING/ SOUND	DESCRIPTION
Fan air flow	ActiveSmart™ refrigerators have fans which change speed depending on demand. During cooling periods, such as after frequent door openings, fans circulate the cold air in the refrigerator and freezer compartments producing some air flow sound. This is quite normal.
Cracking or popping	This may occur when the automatic defrost function is operating.
Running water	This is the liquid refrigerant in the system and can be heard as a boiling or gurgling noise.
Hissing sound after closing the freezer door	This is due to the pressure difference between the warm air that has entered the cabinet and suddenly cooled, and the outside air pressure.
Humming	This is the compressor running and is quite normal.
Gasket	Normally occur over time due to a build up of dirt and/or grime. See 'Exterior cleaning' section.
Ice maker and water dispenser	Motor operation (low humming). Running water as the ice maker and/or water tank fills. Water valve opening and closing (hissing sound). Loosened from the ice molding tray (cracking). Ice dropping into bin (clunking).
Other sounds	Cabinet not stable or level. Bottles or jars rattling on shelves.

TROUBLESHOOTING

If there is a problem with your appliance, please check the following points before contacting your local Fisher & Paykel trained and supported service technician or the Customer Care Center.

Product parts and accessories can be purchased through the Fisher & Paykel Customer Care Center, or online at fisherpaykel.com (this service is available to selected markets only).

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
Appliance does not operate	No electricity at power outlet.	Check that the plug is correctly connected and power switched on.
		Check another appliance at the same outlet.
		Check house breaker.
Light not working	Light not functioning.	The lighting cannot be serviced by the user. Contact your Fisher & Paykel dealer or trained and supported service technician.
	Appliance not working.	Check appliance is turned on at the wall or at the isolating switch.
Light and display not working	Product in Sabbath mode.	Press  ,  and  together for 4 seconds.
Storage compartments too warm	Temperature setting not correct.	See 'Adjusting the temperature' section of this User guide.
	Frequent door openings.	Minimize door openings to allow temperature to stabilize.
	Large amount of food has been recently added.	Select MAX COLD features to assist in lowering the temperature quickly.
Food freezing in the refrigerator	Temperature setting is too cold.	Increase the temperature setting. See 'Adjusting the temperature' section of your user guide.
	Food placed directly in front of air outlets.	Move chill sensitive foods away from the air outlets.
Unfamiliar noises	Cabinet not stable or level.	See Installation guide supplied with this appliance.
	Freezer is defrosting.	This is normal.
Ice maker sounds	Normal ice maker operation.	See 'User warnings and sounds' section.
Food Mode is not available	Not all combinations of food modes are available in all compartments.	Try to select the desired Food Mode in a different compartment.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
When the appliance door is opened 4 rapid beeps sound and a code is displayed on the control panel		Record the code on the control panel and contact Customer Care Center.
Water in the vegetable bins	Condensation is formed by the water produced by fruit and vegetables.	A small amount of condensation is beneficial for fruit and vegetable storage. Wipe out water with a cloth.
Exterior of cabinet is warm	Note: This is normal.	
Condensation on outside of appliance	Not unusual during periods of high humidity.	Wipe dry.
Condensation/ice inside compartment	Frequent or long door openings.	Minimize door openings.
	Door gasket leaking.	Check and clean door gasket seal.
	Not unusual during periods of high humidity.	Wipe dry.
	Door not closing tightly.	Arrange items in the compartment so door can close tightly.
	Doors not aligned.	Call a service technician.
Bin does not slide in and out evenly	Packaging trapped.	Check to ensure no food or packaging is trapped behind the tray/bin.
Door not closing	An obstruction is blocking door closing.	Move obstruction.
	Appliance not installed correctly.	Refer to your Installation guide supplied with this appliance to ensure your appliance has been installed correctly.
Freezer door will not open	The door has been recently opened.	Wait 30 seconds and try again.
Small ice cubes	Water line is blocked/restricted..	Check the external water line is not kinked/squashed. If it is not kinked/squashed contact Customer Care to arrange a technician to check the internal water line.
	Water filter is blocked/restricted.	Replace filter cartridge.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
Frozen food items are soft or melting		Remove items and place in another freezer or cooler and call Customer Care immediately.
Different sizes of ice cubes	Cabinet may not be level	Adjust level of the cabinet.
Automatic ice maker does not work	Ice maker has not been turned on.	Switch on ice maker, see 'Automatic ice maker' section.
	Water supply turned off or not connected.	Connect the water supply.
	Freezer compartment not working.	Contact Customer Care Center.
	Water pressure too low.	Check water pressure.
	Water line is blocked/restricted.	Check water line for kinks/squashing.
	Filter is clogged.	Water filter may need replacing.
	Ice cubes sticking in ice bin.	Remove ice storage bin, loosen cubes and remove clumped ice. Replace ice storage bin.
	The food mode is set to SOFT FREEZE.	Change the food mode from SOFT FREEZE.
Ice cubes taste tainted	Unsealed packages may be transmitting odor/taste.	Discard ice cubes and clean ice storage bin. See 'Interior cleaning' section. Wrap or cover strong smelling foods.
	Poor taste from incoming water.	Replace filter cartridge. Product parts and accessories can be purchased through our Customer Care Center.
Slow ice cube freezing	Door may have been left ajar.	Close door.
	Freezer compartment set too warm.	Turn temperature to a colder setting. See 'Adjusting the temperature' section.
	Long freezer door openings.	Gently tap ice to unstick or, if large clumps occur, empty ice bin and make new ice.
	High ambient temperature.	
	Ice bin left out of freezer compartment for a length of time.	
	Ice will stick together over time.	
Ice is discolored	Water filter has not been flushed.	Refer to your installation guide supplied with your appliance for details on how to flush your water filter.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	WHAT TO DO
Internal water dispenser not working	Internal water dispenser locked	Deactivate 'Water Dispenser Lock' off by holding down "Colder" and "Warmer" keys for 4 seconds
	Water supply off	Check water supply
	Water pressure low	Check water pressure
	Water line kinked/ squashed	Check for kinks/ squashing
	Filter is clogged	Water filter may need replacing

SERVICE & WARRANTY

For details of your manufacturer's warranty and contacts for servicing, refer to your separate service and warranty book provided with your appliance.

This product has been designed for use in a normal domestic (residential environment). This product is not designed for any commercial use. Any commercial use by the customer will affect this products manufacturer's warranty.

Complete and keep for safe reference:

Model _____

Serial No. _____

Purchase Date _____

Purchaser _____

Dealer _____

City _____

State _____

Zip _____

Country _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. All rights reserved.

The models shown in this guide may not be available in all markets
and are subject to change at any time.

The product specifications in this guide apply to the specific products and
models described at the date of issue. Under our policy of continuous product
improvement, these specifications may change at any time.

For current details about model and specification availability in your country,
please go to our website or contact your local Fisher & Paykel dealer.

863029F 05.26

FISHER & PAYKEL

**RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
ENCASTRABLE**

ENCASTRABLE 24 po

RS2484WR et RS2484WL

ENCASTRABLE 30 po

RS3084WR et RS3084WL

GUIDE D'UTILISATION

US CA

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité et mises en garde	4
Réfrigérateur-Congélateur encastrable	9
Avant de commencer	10
Panneau de commande	11
Modes de conservation d'aliments	12
Caractéristiques de rangement	13
Fonctions spéciales	14
Connexion Wi-Fi	15
Entretien et nettoyage	21
Conservation des aliments	28
Avertissements à l'intention de l'utilisateur et sons	29
Dépannage	30
Service et garantie	35

Enregistrement

Pour enregistrer votre produit, visitez notre site Web : fisherpaykel.com/register

⚠ MISE EN GARDE!



Risque de choc électrique

Le fait de ne pas respecter ces consignes peut causer la mort, un choc électrique, un incendie ou des blessures.

- Lisez et observez les consignes de sécurité et mises en garde contenues dans ce guide d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.

⚠ MISE EN GARDE!



Cet appareil contient de l'isobutane réfrigérant inflammable (R600a).

LISEZ ET CONSERVEZ CE GUIDE

MISE EN GARDE!

Lisez la totalité du manuel. Le fait de ne pas respecter toutes les consignes et réglementations pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels. Lors de l'utilisation de cet appareil, observez toujours les consignes de sécurité de base, notamment :

Utilisation générale

- Ce produit a été conçu pour une utilisation dans un environnement domestique normal (résidentiel).
- Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou encore ne possédant pas l'expérience et les connaissances requises, s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sécuritaire et s'ils comprennent bien les dangers potentiels.
- Lors de l'installation de cet appareil, suivez les instructions d'installation du fabricant concernant l'espace de ventilation adéquat entre l'appareil et les armoires.
- Pour réduire les risques dus à l'instabilité de l'appareil, veillez à le fixer conformément aux instructions d'installation.
- Gardez les ouvertures de ventilation du châssis de l'appareil ou de la structure encadrée exemptes de toute obstruction.
- N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de décongélation, à moins qu'ils ne soient recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- En cas de dommage au circuit frigorifique, ventilez la pièce en ouvrant toutes les fenêtres.
- N'utilisez aucun appareil électrique ou appareil pouvant produire des arcs, des étincelles ou des flammes dans la pièce. Communiquez immédiatement avec un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel pour prévoir une réparation.
- Il est dangereux qu'une personne autre qu'un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel répare cet appareil.
- Raccordez uniquement à une alimentation en eau potable
- Cet appareil de réfrigération est conçu pour une utilisation à des températures ambiantes allant de 61 °F (16 °C) à 109 °F (43 °C).

Alimentation électrique

- Cet appareil doit être installé conformément aux instructions d'installation avant d'être utilisé.
- Afin de permettre la déconnexion de l'appareil de l'alimentation électrique après l'installation, incorporez un interrupteur dans le câblage fixe, conformément aux réglementations de câblage.
- Ne débranchez jamais votre réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la fiche du cordon pour le débrancher de la prise de courant.
- Ne branchez aucun autre appareil à la prise de courant servant à alimenter votre réfrigérateur et n'utilisez aucun adaptateur double ni aucune rallonge pour le brancher.
- Faites réparer ou remplacez immédiatement tous les cordons d'alimentation effilochés ou endommagés. N'utilisez pas de cordon d'alimentation présentant des craquelures ou des traces d'abrasion.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer uniquement par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel qui dispose des outils spéciaux nécessaires.
- Lorsque vous dégagez votre appareil du mur, assurez-vous de ne pas rouler sur le cordon d'alimentation pour ne pas l'endommager.
- MISE EN GARDE : N'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments du réfrigérateur, à moins qu'ils ne soient d'un type recommandé par le fabricant.
- Lors du positionnement de l'appareil, veillez à ne pas coincer ou endommager le cordon d'alimentation.
- Ne placez pas de boîtiers portatifs à prises multiples ou d'alimentations portatives à l'arrière de l'appareil.

Salubrité alimentaire

- Nettoyez régulièrement les surfaces et systèmes d'égouttage accessibles qui entrent en contact avec les aliments.
- Assurez-vous de conserver les viandes ou poissons non cuits dans des contenants scellés pour éviter toute contamination croisée.
- Nettoyez immédiatement tout égouttement ou déversement sur les surfaces.
- Si le réfrigérateur doit demeurer vide pendant une longue durée, éteignez l'appareil, laissez-le décongeler, nettoyez et séchez-le, puis laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissure à l'intérieur.
- L'ouverture de la porte pendant de longues durées peut entraîner une augmentation de température importante dans les compartiments de l'appareil.

Conservation des aliments et des boissons/vins

- Ne rangez pas de substances explosives telles que des produits en aérosol avec propulseur inflammable dans cet appareil.
- N'entreposez jamais de matières volatiles ou inflammables dans votre appareil, car elles pourraient exploser.
- Ne congelez jamais de liquides dans des contenants en verre. Les liquides prennent de l'expansion en gelant et risquent de provoquer l'explosion du contenant.
- Ne congelez jamais de boissons gazeuses. Elles pourraient exploser.

Entretien et réparation

- Votre réfrigérateur est conçu pour fonctionner pendant de nombreuses années sans nécessiter de vérifications d'entretien. Toutefois, si votre réfrigérateur devait présenter un problème de fonctionnement, faites-le vérifier le plus rapidement possible par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel. Toutes les réparations électriques doivent être effectuées par un technicien de service adéquatement formé ou un électricien qualifié.
- L'éclairage DEL ne peut pas être réparé par l'utilisateur. Contactez votre détaillant Fisher & Paykel ou un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel.
- Si vous pensez que le produit ne refroidit pas — et que des aliments comme de la crème glacée fondent — retirez tous les aliments périssables et placez-les dans un autre appareil ou une glacière pour éviter les pertes. Appelez immédiatement un technicien de service.

Nettoyage

- Utilisez un détergent liquide à vaisselle doux avec de l'eau tiède et un chiffon non pelucheux pour nettoyer le produit.
- Évitez d'utiliser des produits antibactériens sur les pièces à l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Ces produits pourraient corroder les pièces métalliques et causer des craquelures sur les pièces en plastique.

Mise au rebut

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

- Afin de réduire les risques de danger, soyez vigilant lors de la mise au rebut de votre ancien appareil :
- Le gaz réfrigérant inflammable doit être vidé de façon sécuritaire par un technicien de service qualifié.
- Comme la mousse d'isolation thermique de cet appareil peut contenir des gaz isolants inflammables, toute mousse exposée pourrait être hautement inflammable et doit être traitée avec soin lors de la mise au rebut.
- MISE EN GARDE : Les enfants risquent de s'enfermer dans le produit. Avant de mettre au rebut votre ancien réfrigérateur ou congélateur, retirez les portes et panneaux de l'appareil et laissez les porte-bouteilles en place afin d'éviter que les enfants puissent facilement pénétrer à l'intérieur.
- Communiquez avec le service d'énergie local ou consultez les codes locaux pour connaître la meilleure méthode de mise au rebut pour votre ancien appareil.

Raccordement de l'alimentation en eau

- Le raccordement de la conduite d'eau à votre réfrigérateur Ice & Water (Glaçons et eau) doit être effectué par un plombier autorisé ou un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel, conformément à toutes les réglementations provinciales et locales.
- L'installation et l'utilisation DOIVENT être conformes à tous les codes de plomberie provinciaux et locaux. Communiquez avec votre service local de travaux publics pour prendre connaissance des codes de plomberie. Vous devez vous conformer à ces directives lors de l'installation du système de filtration d'eau.
- Si le réservoir d'eau n'a pas été utilisé pendant une longue durée ou si l'eau présente un goût ou une odeur désagréable, rincez le système de distribution d'eau. Si le problème persiste, remplacez la cartouche de filtre à eau et reportez-vous aux instructions de rinçage indiquées dans la section 'Rinçage à l'aide du distributeur d'eau'.
- Pour éviter des maladies graves, voire mortelles, raccordez uniquement votre filtre à une alimentation en eau potable.
- La cartouche de filtre à eau doit être remplacée lorsque l'icône de remplacement de filtre s'allume. Cela se produira tous les 6 mois.
- Si le système de filtration d'eau gèle, remplacez le filtre. Le fait de ne pas remplacer le filtre jetable aux intervalles recommandés pourrait compromettre le rendement du filtre et causer une défaillance, entraînant des dommages matériels provoqués par des fuites d'eau ou inondations.
- Si vous constatez que le filtre se bouche très rapidement — nous vous recommandons de consulter un plombier ou de contacter les responsables de votre réseau de distribution d'eau pour obtenir des conseils sur la filtration de l'eau provenant du réseau.
- Le remplacement du filtre est effectué sous l'entière responsabilité du client et n'est pas couvert par la garantie, sauf si des pièces ou matériaux du filtre s'avéraient défectueux.
- Si l'eau n'a pas été utilisée pour produire des glaçons pendant un certain temps ou si les glaçons présentent un goût ou une odeur désagréable, jetez les glaçons et reportez-vous à 'Automatic ice maker' pour obtenir les instructions de rinçage. Si le goût ou l'odeur persiste, vous pouvez remplacer le filtre.
- Utilisez le tuyau neuf fourni avec le réfrigérateur. NE réutilisez PAS d'anciens tuyaux ayant servi pour d'anciens raccordements de distribution d'eau et de glaçons.
- Votre système de filtration d'eau peut résister à une pression d'eau maximale de 120 psi (827 kPa).
- Assurez-vous d'installer la valve de limitation de pression fournie avant l'installation du système de filtration d'eau. N'installez PAS ce filtre si la pression de l'eau dépasse 120 psi (827 kPa).
- Pour réduire les risques associés aux dommages matériels provoqués par des fuites d'eau ou inondations :
- N'installez PAS les systèmes dans les endroits où les températures ambiantes peuvent

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE

dépasser 100 °F (38 °C) ou descendre en dessous de 33 °F (0,6 °C).

- N'installez PAS le filtre sur des conduites d'alimentation en eau chaude. La température maximale de l'eau pour l'utilisation de ce système de filtration est de 100 °F (38 °C).
- N'installez PAS le filtre à un endroit où des coups de bélier peuvent survenir. En présence de coups de bélier, vous devez installer un dispositif antibélier.

MISE EN GARDE!

Pour réduire les risques de suffocation :

- NE permettez PAS aux enfants de moins de 3 ans d'accéder aux petites pièces pendant l'installation du filtre à eau.

Production de glaçons

- Évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection des glaçons et n'insérez pas vos doigts dans le mécanisme de production de glaçons automatique lorsque l'appareil est en marche.
- Lors de la première utilisation ou après le remplacement du filtre à eau, les glaçons produits dans le premier lot pourraient être décolorés. Jetez les glaçons décolorés. Si les glaçons sont toujours décolorés dans les lots suivants, communiquez avec un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel.

Panne de courant

- En cas de panne de courant, l'appareil enregistre automatiquement les réglages de température actuels. Une fois l'alimentation rétablie, l'appareil retourne uniquement à ces réglages de température.
- La plupart des pannes de courant sont de courte durée. Une panne de courant de 1 à 2 heures n'affectera pas les températures de l'appareil.
- Pour éviter tout changement de température soudain pendant que l'alimentation est interrompue, évitez d'ouvrir la porte. Un réfrigérateur peut préserver la salubrité des aliments pour une durée maximale de 4 heures pendant une panne de courant. Gardez la porte fermée autant que possible. Après 4 heures sans électricité, jetez les aliments périssables réfrigérés, comme la viande, la volaille, les poissons, les œufs et les restants.

IMPORTANT!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations de la FCC. L'exploitation est autorisée aux conditions suivantes :


- L'appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible.
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Ne changez ou modifiez d'aucune façon le dispositif de communication sans fil. Les changements ou les modifications non expressément approuvés par Fisher & Paykel peuvent entraîner l'annulation de votre droit d'utiliser cet équipement.

MISE EN GARDE : Le module Wi-Fi intégré de cet appareil doit fonctionner uniquement avec les canaux 1 à 11, conformément aux réglementations de la FCC.


L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR ENCASTRABLE




Réfrigérateur-Congélateur 24 po
RS2484WL
Charnières à gauche



Réfrigérateur-Congélateur 24 po
RS2484WR
Charnières à droite



Réfrigérateur-Congélateur 30 po
RS3084WL
Charnières à gauche




Réfrigérateur-Congélateur 30 po
RS3084WR
Charnières à droite

AVANT DE COMMENCER

- Assurez-vous que l'installateur a pris le temps de remplir la liste de vérification finale dans les instructions d'installation.
- Lisez ce guide en portant une attention particulière à la section Consignes de sécurité et mises en garde.
- Retirez tous les matériaux d'emballage et mettez-les au rebut de manière responsable. Recyclez les articles qui s'y prêtent.


Compartiment réfrigérateur



Caractéristiques du compartiment réfrigérateur

- ① Porte-bouteilles
- ② Tablettes
- ③ Distributeur d'eau interne
- ④ Bacs à fermeture en douceur avec contrôle de l'humidité
- ⑤ Compartiment à produits laitiers
- ⑥ Tablette de porte
- ⑦ Tablette à grande capacité


Compartiment congélateur



Caractéristiques du compartiment congélateur

- ① Bac supérieur avec contenant à glaçons
- ② Plateau central
- ③ Grand bac inférieur en acier
- ④ Filtre à eau

PANNEAU DE COMMANDE



- 1 La touche **COMPARTIMENT (COMPARTIMENT)** active le panneau de commande lorsque vous appuyez sur celle-ci. Permet de sélectionner un compartiment pour en régler la température.
 - **UPPER (SUPÉRIEUR)** indique que le compartiment réfrigérateur est sélectionné.
 - **LOWER (INFÉRIEUR)** indique que le compartiment congélateur est sélectionné.
- 2 Permet de sélectionner le mode de conservation d'aliments pour le compartiment sélectionné.
- 3
 - S'allume lorsque la fonctionnalité Wi-Fi est activée.
 - S'allume lorsque le filtre à eau doit être remplacé.
 - S'allume lorsque le mode Sabbat est activé.
 - S'allume lorsque les touches du panneau de commande sont verrouillées. Lorsque la porte est fermée, l'afficheur est automatiquement verrouillé.
- 4 Affiche la température réglée des compartiments.
Pour alterner entre les degrés Celsius et Fahrenheit sur l'afficheur :
Appuyez sur **+** et **»** simultanément pendant 4 secondes.
- 5 Permet de régler la température du compartiment sélectionné.
- 6 Appuyez sur les touches **-** et **+** pendant 4 secondes pour verrouiller le distributeur d'eau. Lorsqu'il est verrouillé, l'icône s'allume.
- 7 Permet de faire défiler et sélectionner les fonctions :
 - Max Cold (Refroidissement optimal)
 - Bottle Chill (Refroidissement de bouteille)
 - Ice (Glaçons)
 - Ice Boost (Production accélérée de glaçons)
- 8 Cette touche possède une double fonction — elle vous permet de désactiver les alarmes de porte pendant 20 minutes et/ou de mettre en sourdine les signaux sonores des touches du panneau de commande.

MODES DE CONSERVATION D'ALIMENTS

Zones à température variable

Des modes de conservation d'aliments distincts, dans le réfrigérateur et le congélateur, vous permettent de régler la température indépendamment pour bénéficier d'une conservation optimale.

Réfrigérateur

MODES DE CONSERVATION D'ALIMENTS	DESCRIPTION	TYPES D'ALIMENTS CONSERVÉS
Pantry (Garde-manger) (12 °C/54 °F)	Le mode Pantry (Garde-manger) procure un environnement de conservation froid et sombre pour une grande variété d'aliments qui perdent rapidement leur fraîcheur ou se détériorent à la température ambiante, mais qui sont trop sensibles pour la conservation aux températures normales du réfrigérateur.	Bananes, avocats, tomates. Aliments secs tels que les grains, la farine, le sucre, les craquelins, les céréales, les produits de boulangerie, les tortillas, les roulés et les pains. Aliments secs tels que les grains, la farine, le sucre, les craquelins, les céréales, les produits de boulangerie, les tortillas, les roulés et les pains. Vin
Fridge (Réfrigérateur) (3 °C/37 °F)	Le mode idéal pour les aliments frais de tous les jours. Ce mode offre une humidité relative supérieure à celle de la plupart des autres réfrigérateurs, afin que les aliments comme les fruits et légumes, les viandes et les fromages demeurent frais plus longtemps.	Fruits et légumes, produits laitiers, confitures et chutneys/conserves de fruits, viandes et boissons.

Freezer (Congélateur)

MODES DE CONSERVATION D'ALIMENTS	DESCRIPTION	TYPES D'ALIMENTS CONSERVÉS
Soft Freeze (Congélation légère) (-9 °C/16 °F)	Le mode Soft Freeze (Congélation légère) est une extension de votre réfrigérateur, qui prolonge la durée de conservation des aliments périssables, tout en maintenant leur qualité. Le mode Soft Freeze (Congélation légère) facilite le portionnement des aliments et offre la possibilité de chauffer, cuire ou servir des aliments directement depuis le compartiment, sans attendre qu'ils décongèlent.	Viandes, fruits de mer, soupes, sauces, aliments en purée, pains, desserts et pâtisseries. Remarque : Le mode Soft Freeze (Congélation légère) n'est pas recommandé pour la conservation de desserts crémeux tels que la crème glacée.
Freezer (Congélateur) (-18 °C/0 °F)	Le mode Freezer (Congélateur) est conçu pour les aliments congelés généraux qui nécessitent une période de conservation de 1 – 12 mois. Pour les aliments congelés qui pourraient nécessiter de plus longues périodes de conservation, appuyez sur la touche — pour atteindre -13 °F (-25 °C). Cela prolonge la durée de conservation des aliments congelés généraux de jusqu'à 6 mois.	Viandes, volailles, fruits de mer, aliments précuits et restants, certains fruits et légumes, crèmes glacées et autres desserts glacés. Aliments congelés généraux nécessitant une durée de conservation prolongée, comme les gros morceaux de viande.

CARACTÉRISTIQUES DE RANGEMENT

RÉFRIGÉRATEUR

Bacs à fruits et légumes/Bac mince avec couvercles de contrôle de l'humidité	Séparez les fruits et les légumes pour éviter aux produits sensibles à l'éthylène de mûrir trop rapidement, ce qui aide à prolonger leur durée de conservation. Il est également utilisé pour le rangement des viandes froides et des boissons ou encore pour les aliments à décongeler.
Tablette en verre en porte-à-faux	Verre de sécurité trempé Elle peut être retirée et positionnée à une hauteur qui convient à vos besoins.
Tablette pour produits laitiers et tablettes de porte	La tablette de porte supérieure comporte un compartiment à produits laitiers permettant de ranger le beurre et les fromages. Les tablettes centrales sont conçues pour les articles généraux, les condiments et les bouteilles. Les tablettes inférieures servent à ranger les bouteilles de grande taille ou les bouteilles que vous utilisez fréquemment. Les parois transparentes vous permettent de bien voir ce qui est rangé sur les tablettes de porte. Tablettes de porte ajustables avec séparateurs.
Porte-bouteilles simples	Peuvent être placés le long d'une tablette (à l'exception des tablettes demi-profondeur en porte-à-faux) pour le rangement d'un large éventail de bouteilles.
Porte-bouteilles pour tablette demi-profondeur en porte-à-faux	Peuvent être placés uniquement sur les tablettes demi-profondeur en porte-à-faux pour le rangement d'un large éventail de bouteilles. Rangez-y les bouteilles avec le goulot orienté vers l'avant du réfrigérateur. Vous pouvez empiler les porte-bouteilles inutilisés afin de maximiser l'espace disponible sur la tablette.

CONGÉLATEUR

Bac supérieur avec contenant à glaçons amovible et cuillère à glaçons hygiénique	Pour le rangement d'aliments congelés de grande ou petite taille.
Plateau central	Pour le rangement d'aliments de plus petite taille.
Grand bac inférieur en acier	Pour le rangement de plusieurs aliments congelés ou d'aliments congelés de grande taille.

FONCTIONS SPÉCIALES

Max Cold (Refroidissement optimal)

Optimise la vitesse de refroidissement du compartiment sélectionné en le réglant à sa température la plus froide pendant une durée définie (Pantry (Garde-manger) - 6 heures, Fridge (Réfrigérateur) - 6 heures, Soft Freeze (Congélation légère) - 12 heures, Freezer (Congélateur) - 24 heures), en fonction du mode de conservation d'aliments utilisé. Nous vous recommandons d'utiliser la fonction 'Max Cold' (Refroidissement optimal) lorsque vous ajoutez des aliments dans votre appareil, notamment à votre retour de l'épicerie. Cette fonction permet de refroidir/congeler les aliments le plus rapidement possible, en emprisonnant la fraîcheur et prolongeant la durée de conservation de vos aliments.

Bottle Chill (Refroidissement de bouteille)

Cette fonction vous permet de refroidir rapidement vos bouteilles dans le congélateur pendant 15 minutes. Selon le format de votre bouteille, la durée par défaut pourrait être insuffisante pour refroidir votre bouteille. Si votre bouteille n'est pas suffisamment froide après la durée définie, remplacez-la dans le compartiment et activez de nouveau la fonction 'Bottle Chill' (Refroidissement de bouteille).

Ice (Glaçons)*

Permet d'activer votre appareil à glaçons automatique. Cette fonction est disponible uniquement pour le compartiment congélateur.

Ice Boost (Production accélérée de glaçons)*

Augmente la production de glaçons en réglant le congélateur à son réglage le plus froid, puis est désactivée automatiquement après 24 heures.

* Cette fonction n'est pas disponible si le compartiment est réglé à 'Soft Freeze' (Congélation légère). Si l'appareil à glaçons est activé et que le mode de conservation d'aliments est changé à 'Soft Freeze' (Congélation légère), tous les glaçons présents dans le bac à glaçons pourraient fondre et former des amas de glace.

CONNEXION WI-FI

Votre appareil pourrait être connecté à votre réseau sans fil domestique et contrôlé à distance à l'aide de l'appli.

Démarrage

- Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé.
- Des instructions étape par étape s'afficheront sur l'appareil et l'appareil mobile.
- La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.

Sur votre appareil mobile :


- ① Téléchargez l'appli sur la page www.fisherpaykel.com/connect
- ② Enregistrez-vous et créez un compte.
- ③ Ajoutez votre appareil et configurez la connexion Wi-Fi.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Lorsque vous mettez en marche votre réfrigérateur pour la première fois, les compartiments sont automatiquement réglés par défaut au réglage de température recommandé. Le panneau de commande vous permet de modifier et contrôler la température de tous les compartiments avec précision et indépendamment l'un de l'autre.

Pour une conservation optimale des aliments généraux, nous recommandons d'utiliser l'appareil avec ses réglages de température et de configuration par défaut. Le réglage de la température et le déplacement des tablettes et bacs n'ont qu'une incidence minimale sur l'efficacité de l'appareil.

» Sélection du mode de conservation d'aliments




Sélectionnez le compartiment souhaité, UPPER (SUPÉRIEUR) ou LOWER (INFÉRIEUR).




Appuyez sur » pour faire défiler les options FOOD MODE (MODE DE CONSERVATION D'ALIMENTS) disponibles.

Un témoin s'allume pour indiquer le FOOD MODE (MODE DE CONSERVATION D'ALIMENTS) correspondant lorsque vous faites défiler la liste.

Réglage de la température



Appuyez sur + pour augmenter la température du mode de conservation d'aliments sélectionné.




Appuyez sur - pour réduire la température du mode de conservation d'aliments sélectionné.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Bottle Chill (Refroidissement de bouteille) (Congélateur uniquement)



Lorsque cette fonction est activée, une alarme retentit, BOTTLE CHILL (REFROIDISSEMENT DE BOUTEILLE) clignote et  s'allume lorsque la durée se termine, pour vous rappeler de retirer votre bouteille.

Pour arrêter l'alarme :


Appuyez une fois sur .

Le temps de refroidissement dépend du format de votre bouteille. Si votre bouteille n'est pas suffisamment froide après la durée définie, remplacez-la dans le compartiment et activez de nouveau la fonction BOTTLE CHILL (REFROIDISSEMENT DE BOUTEILLE).

Sélection des fonctions

1




Appuyez sur  pour faire défiler les options FEATURES (FONCTIONS) disponibles pour le compartiment et le mode de conservation d'aliments sélectionnés.

Pour l'activer :

Sélectionnez la fonction dans la liste, en la faisant défiler et en arrêtant à votre fonction préférée.

Un témoin clignotant indique la fonction actuelle pendant que vous faites défiler la liste.

Appuyez sur  pendant 2 secondes pour l'activer.



Verrouillage des touches

Permet de désactiver les touches du panneau de commande. Fonction appropriée lors du nettoyage de votre appareil. Elle est automatiquement activée lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte.

1





Pour l'activer :

Appuyez sur  pendant 2 secondes. L'icône  s'allumera sur le panneau de commande.

2



Pour la désactiver :

Appuyez sur  pendant 2 secondes. L'icône  s'éteindra.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Alarme de porte



- Si la porte du compartiment réfrigérateur est laissée ouverte, l'alarme retentit après 90 secondes.
- Si le tiroir du compartiment congélateur est laissé ouvert, l'alarme retentit après 60 secondes.
- Si la porte demeure ouverte, l'alarme continue de retentir toutes les 30 secondes pendant 5 minutes.
- Si la porte demeure ouverte pendant 5 minutes ou plus, une alarme retentit de façon continue et la ou les lumières s'éteignent à l'intérieur du compartiment.


Mise en sourdine de l'alarme

1



Pour l'activer :

Pour l'activer, appuyez une fois sur   s'allumera pour indiquer que l'appareil est mis en sourdine.

La fonction ALARM MUTE (MISE EN SOURDINE DE L'ALARME) est désactivée après 20 minutes. Appuyez sur  pour la désactiver manuellement.


Le fait de fermer la porte désactive également la fonction ALARM MUTE (MISE EN SOURDINE DE L'ALARME).

Touches silencieuses

1




Pour l'activer :

Appuyez sur  pendant 2 secondes; un bip sera émis pour indiquer que la fonction de touches silencieuses est activée. Tous les sons émis par les touches sont alors mis en sourdine.




Les alarmes de porte et l'alarme BOTTLE CHILL (REFROIDISSEMENT DE BOUTEILLE) demeurent fonctionnelles.


Mode Sabbat

1






Pour l'activer :

Appuyez sur  ,  et  simultanément pendant 4 secondes.

L'icône  s'allumera sur le panneau de commande. Lorsque ce mode est activé, l'afficheur et la totalité des alarmes et témoins sont désactivés pendant 80 heures.

Pour le désactiver manuellement :


Appuyez sur  ,  et  simultanément pendant 4 secondes.


Remarque : Si vous éteignez votre réfrigérateur pendant qu'il est en mode Sabbat, il retournera automatiquement dans ce mode lorsqu'il sera remis en marche.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL



Filtre à eau


L'eau acheminée à votre appareil est filtrée par un filtre à eau pour éliminer les impuretés. Le filtre à eau est situé dans la partie avant inférieure de votre appareil et doit être remplacé tous les 6 mois. Pour les instructions de retrait et d'installation du filtre à eau, reportez-vous à votre guide d'installation.

- L'icône de filtre à eau  s'allume sur le panneau de commande lorsque le filtre doit être remplacé.
- Vous pouvez vous procurer des cartouches de filtre de rechange en visitant le site fisherpaykel.com ou en appelant le service à la clientèle de Fisher & Paykel. Les renseignements sur le filtre de rechange sont inscrits sur la cartouche. Les instructions d'installation du filtre à eau de rechange sont fournies avec le filtre. Pour savoir comment remplacer votre filtre à eau et réinitialiser l'icône, consultez la page fisherpaykel.com/water-filter.




Pour réinitialiser l'icône de remplacement de filtre :

Appuyez sur  et  simultanément pendant 4 secondes.

L'icône  s'éteint sur le panneau de commande après la réinitialisation.

Distributeur d'eau interne

Le distributeur d'eau est situé à l'intérieur, sur la paroi gauche du compartiment réfrigérateur.



Pour distribuer de l'eau, appuyez légèrement un verre ou un contenant contre la plaque du distributeur.

Pour interrompre l'écoulement, retirez simplement le verre ou le contenant de la plaque du distributeur.

Le fait d'appuyer plus fort sur la plaque du distributeur n'augmentera pas le débit et ne distribuera pas davantage d'eau.

Rinçage à l'aide du distributeur d'eau

Appuyez sur la plaque du distributeur d'eau pour faire couler un gallon (4 L) d'eau.

- L'eau distribuée pourrait contenir des résidus de carbone inoffensifs lors du processus de rinçage.

Attendez 4 minutes avant de faire couler l'eau de nouveau.

Faites couler un gallon (4 L) d'eau, puis attendez encore quatre minutes.


Faites couler 1 gallon (4 L) d'eau de plus. Votre distributeur d'eau est prêt à l'utilisation.

- Des gouttes d'eau pourraient continuer de s'écouler du distributeur pendant quelques jours après l'installation.


UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Appareil à glaçons automatique

Avant de mettre en marche votre appareil à glaçons automatique, vous devez faire couler de l'eau dans le système pour éliminer les impuretés ou l'air emprisonné dans le système de filtration.



Mettez en marche votre appareil à glaçons, en sélectionnant **LOWER COMPARTMENT (COMPARTIMENT INFÉRIEUR) > FREEZER (CONGÉLATEUR) > ICE (GLAÇONS)**.




Rinçage à l'aide de l'appareil à glaçons

Appuyez sur **-**, **+** et **Mute** simultanément pendant 4 secondes, puis fermez les portes.

L'eau du plateau à glaçons sera vidée dans le bac situé en dessous. Le plateau à glaçons se videra uniquement après la fermeture des portes.

Répétez pour nettoyer la poussière accumulée dans le plateau à glaçons pendant la fabrication et le transport.



Videz l'eau, séchez le bac et réinstallez-le correctement.

Une fois l'appareil à glaçons activé, les glaçons produits dans le premier lot pourraient être décolorés; cette décoloration aucunement nocive est normale lors du processus de rinçage. Jetez le premier lot complet de glaçons produits. Votre appareil à glaçons est maintenant prêt à l'utilisation.

Le rendement de votre filtre à eau augmente avec l'usage et atteint un niveau optimal après quatre ou cinq lots complets de glaçons.

Désactivez l'appareil à glaçons si :

- L'alimentation en eau est interrompue pendant plusieurs heures.
- Vous retirez le bac à glaçons pendant un certain temps.
- Vous quittez la maison pour les vacances ou un congé.

Nettoyage extérieur

Les serpentins réfrigérants de votre Colonne encastrable nécessitent un nettoyage périodique par un technicien de service formé par Fisher & Paykel.

Grilles de plinthe et filtre





Votre Colonne encastrable est munie d'une grille de plinthe permettant de protéger les pièces internes. Nous vous recommandons de nettoyer la grille et le filtre lors du remplacement de la cartouche filtrante (tous les 6 mois).

- ① Pour maximiser l'efficacité de l'appareil, gardez les ouvertures de ventilation libres de toute obstruction en passant régulièrement l'aspirateur sur le sol devant celui-ci.
- ② Un nettoyage plus fréquent pourrait être requis si votre maison est poussiéreuse ou si vous possédez des animaux qui perdent leurs poils.

Nettoyage intérieur

N'utilisez pas de produits corrosifs, de substances abrasives, d'ammoniaque, de chlore, de javellisant, de détergents concentrés, de solvants ou de tampons à récurer abrasifs sur une partie quelconque de votre appareil. Certains de ces produits chimiques pourraient endommager votre appareil.

Nettoyez toutes les surfaces en utilisant un chiffon doux et un détergent liquide doux dissout dans de l'eau tiède. Rincez à l'eau propre, puis séchez avec un chiffon propre non pelucheux.



Tablettes en verre en porte-à-faux

Pour retirer, saisissez fermement les rebords avant et arrière de la tablette.

Poussez la tablette vers le haut, à la verticale, afin de la déloger des butées de

soutien à l'arrière.

Tirez la tablette vers vous.


Couvercles de contrôle de l'humidité – Tablette fixe

Pour retirer, soulevez le rebord avant de la tablette vers le haut.


Tirez la tablette vers vous pour la dégrafer des glissières.

Retrait du bac supérieur


Les glissières sont prélubrifiées afin de faciliter l'ouverture et la fermeture des bacs. Ne nettoyez pas la graisse appliquée sur les glissières, car elle est nécessaire à leur bon fonctionnement.



Pour retirer un bac, faites-le sortir sur ses glissières (A) et videz le bac.




Poussez sur les languettes de fixation sur les coins de chaque côté du bac, puis poussez fermement le bac vers le haut pour le déloger des glissières (B).




Tirez le bac vers vous pour le retirer. Poussez les deux glissières dans l'appareil (C).

Réinstallation du bac supérieur




Pour réinstaller le bac, faites sortir les glissières et placez le bac sur celles-ci (D).



Poussez le bac lentement sur les languettes de fixation jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur les glissières (E).


Avant de l'utiliser, vérifiez que les languettes du bac sont solidement fixées aux glissières.

Retrait du bac inférieur en acier




Ouvrez complètement le tiroir inférieur.

Dégrafez le plateau central des glissières et soulevez le devant du plateau.



Retirez le plateau central (A) et rétractez les glissières.




Soulevez légèrement le bac en acier et glissez-le vers l'intérieur de l'appareil pour le déloger des cavités d'appui.

Nous vous recommandons de porter des gants de protection lors du retrait du bac en acier, car ce dernier est froid au toucher.


ENTRETIEN ET NETTOYAGE

4




Inclinez le bac en acier vers l'appareil.

5




Soulevez le bac en acier (B) vers le haut pour le retirer.

Réinstallation du bac inférieur en acier




Ouvrez complètement le tiroir inférieur.

Insérez l'extrémité arrière du bac en acier, en le tenant avec un angle, dans le tiroir inférieur.




Abaissez l'extrémité avant du bac en acier, en vous assurant que les côtés reposent sur les glissières.




Glissez le bac en acier légèrement vers l'avant pour le positionner dans les cavités d'appui.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Tirez les glissières vers l'extérieur et insérez l'extrémité arrière du plateau central dans l'appareil



Assurez-vous que les côtés du plateau central reposent sur les glissières.

Enclenchez le plateau central sur les glissières pour le verrouiller en place.

Avant de quitter pour les vacances/un congé :

- ① Désactivez l'appareil à glaçons à partir du panneau de commande.
- ② Fermez l'alimentation en eau à l'appareil.

À votre retour des vacances/d'un congé :

- ① Activez l'appareil à glaçons. Jetez le premier lot complet de glaçons produits.

CONSERVATION DES ALIMENTS

Pour une conservation optimale des aliments

- Conservez uniquement des aliments frais de grande qualité dans votre appareil.
- Conservez les aliments périssables dans l'appareil immédiatement après l'achat. La conservation à la température ambiante accélère la détérioration et peut entraîner une croissance microbienne néfaste.
- Les aliments tels que la viande, la volaille et les fruits de mer doivent être bien emballés ou scellés dans des emballages adéquats pour éviter la déshydratation, la détérioration des couleurs, la perte de saveur et le transfert d'odeurs.

Remarque : Nous vous recommandons de ranger ces aliments sur la tablette inférieure de votre appareil ou dans l'un des bacs pour éviter les déversements accidentels et les contaminations croisées avec d'autres aliments.

- Assurez-vous de laisser refroidir suffisamment les aliments chauds et les boissons chaudes avant de les placer dans l'appareil. Les articles chauds peuvent faire augmenter la température des autres aliments à des niveaux risqués. Cela pourrait également causer de la condensation dans les aliments scellés — ce qui est indésirable.
- Il est préférable de ranger les boissons à la verticale dans les tablettes de porte ou sur les porte-bouteilles fournis.
- Assurez-vous de conserver séparément les aliments crus et cuits pour éviter toute contamination croisée.
- Consommez les aliments dans les périodes de conservation recommandées. Jetez les aliments présentant des signes de détérioration.
- Évitez d'ouvrir la porte inutilement pour maintenir des températures de conservation optimales dans votre appareil.
- Nous vous recommandons d'utiliser la fonction MAX COLD (REFROIDISSEMENT OPTIMAL) lorsque vous ajoutez des aliments dans votre appareil, notamment à votre retour de l'épicerie. Cette fonction permet de refroidir/congeler les aliments le plus rapidement possible, en emprisonnant la fraîcheur et prolongeant la durée de conservation de vos aliments.
- Un réfrigérateur peut préserver la salubrité des aliments pour une durée maximale de 4 heures pendant une panne de courant. Gardez la porte fermée autant que possible. Après 4 heures sans électricité, jetez les aliments périssables réfrigérés, comme la viande, la volaille, les poissons, les œufs et les restants.

Aliments rangés dans votre réfrigérateur

- Les produits laitiers tels que le beurre et les fromages doivent être rangés sur les tablettes de porte couvertes pour minimiser le transfert d'odeur ou l'absorption d'odeur provenant des autres aliments.
- Les œufs doivent être rangés dans leur boîte pour éviter l'absorption d'odeurs fortes par leur structure de coquille poreuse.

Aliments rangés dans votre congélateur

- Nous vous recommandons de refroidir des boissons gazeuses uniquement lorsque la fonction BOTTLE CHILL (REFROIDISSEMENT DE BOUTEILLE) est activée.

Remarque : Ne placez jamais de boissons gazeuses dans le congélateur sans avoir activé cette fonction. L'oubli de ces boissons pourrait entraîner la congélation du liquide et une explosion de la bouteille/cannette.

- Assurez-vous d'évacuer l'air des emballages pour éviter la formation de grands cristaux de glace et l'apparition de brûlure de congélation.
- Pour maintenir la fraîcheur et la qualité des aliments, nous vous recommandons de les décongeler dans le réfrigérateur. Assurez-vous de ne jamais recongeler les aliments partiellement ou entièrement décongelés — faites-les cuire immédiatement.

AVERTISSEMENTS À L'INTENTION DE L'UTILISATEUR ET SONS

Défaillances

- Comptez le nombre de bips émis lors de l'ouverture de la porte du compartiment réfrigérateur.
- Notez le nombre et la séquence des témoins de température affichés sur le panneau de commande interne, puis contactez un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel pour demander une réparation. Vous pouvez également le faire en visitant le site fisherpaykel.com ou en contactant notre centre de service à la clientèle.
- Pour arrêter l'alarme de défaillance, appuyez sur n'importe quelle touche du panneau de commande interne.

Sons normaux émis par l'appareil




Les colonnes encastrables sont conçues pour offrir une excellente cote d'efficacité énergétique et un rendement de refroidissement exceptionnel. Par conséquent, vous pourriez entendre des sons différents de ceux produits par votre ancien réfrigérateur.

AVERTISSEMENT/ SON	DESCRIPTION
Débit d'air du ventilateur	Les réfrigérateurs ActiveSmart™ sont pourvus de ventilateurs dont la vitesse varie en fonction des besoins. Pendant les périodes de refroidissement, comme lorsque la porte est ouverte fréquemment, les ventilateurs font circuler l'air froid dans le réfrigérateur et le congélateur. Cela est tout à fait normal.
Craquement ou claquement	Ces sons peuvent être émis lorsque la fonction de décongélation automatique est activée.
Écoulement d'eau	Le fluide réfrigérant du système peut produire un bruit d'ébullition ou de gargouillement.
Sifflement après la fermeture de la porte du congélateur	Ce sifflement est produit par la différence de pression entre l'air chaud qui est soudainement refroidi en pénétrant dans le congélateur et la pression d'air extérieure.
Bourdonnement	Ces sons produits par le fonctionnement du compresseur sont tout à fait normaux.
Joint d'étanchéité	Ces bruits peuvent se produire normalement avec le temps, en raison d'une accumulation de saletés et/ou de saissures. Consultez la section 'Nettoyage extérieur'.
Appareil à glaçons et distributeur d'eau	Fonctionnement du moteur (léger bourdonnement). Écoulement de l'eau lors du remplissage de l'appareil à glaçons et/ou du réservoir. Ouverture et fermeture du robinet d'eau (sifflement). Glaçons se détachant du plateau (craquement). Glaçons tombant dans le bac (bruit sourd).
Autres sons	L'appareil n'est pas stable ou de niveau. Présence de bouteilles ou de contenants sur les tablettes.

DÉPANNAGE

Si vous éprouvez des problèmes avec votre appareil, veuillez d'abord vérifier les points suivants avant de communiquer avec un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel ou le centre de service à la clientèle.

Vous pouvez vous procurer des pièces et accessoires en communiquant avec le centre de service à la clientèle de Fisher & Paykel ou en ligne sur le site fisherpaykel.com (ce service est disponible uniquement dans certaines régions).

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas	Aucune alimentation à la prise de courant.	Assurez-vous que la fiche est bien branchée et que l'alimentation est activée. Vérifiez le fonctionnement d'un autre appareil avec la même prise de courant. Vérifiez les disjoncteurs du domicile.
Le dispositif d'éclairage ne s'allume pas	Le dispositif d'éclairage ne fonctionne pas.	Le dispositif d'éclairage ne peut pas être réparé par l'utilisateur. Contactez votre détaillant Fisher & Paykel ou un technicien de service formé et supporté.
	L'appareil ne fonctionne pas.	Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est activée à la prise de courant ou à l'interrupteur de sectionnement.
L'éclairage et l'affichage ne fonctionnent pas	Le mode Sabbat est activé.	Appuyez sur  ,  et  simultanément pendant 4 secondes.
La température des compartiments est trop élevée	Le réglage de température est incorrect.	Consultez la section "Réglage de la température" de ce Guide d'utilisation.
	Ouvertures fréquentes de la porte.	Ouvrez la porte le moins souvent possible pour permettre à la température de se stabiliser.
	Grande quantité d'aliments ajoutés récemment.	Sélectionnez la fonction MAX COLD (REFROIDISSEMENT OPTIMAL) pour aider à réduire la température rapidement.
Les aliments gèlent dans le réfrigérateur	Le réglage de température est trop froid.	Augmentez le réglage de température. Consultez la section "Réglage de la température" dans le guide d'utilisation.
	Les aliments sont placés directement devant les sorties d'air.	Éloignez les aliments sensibles au froid des sorties d'air.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Bruits inhabituels	L'appareil n'est pas stable ou de niveau.	Consultez le Guide d'installation fourni avec cet appareil.
	Le congélateur est en mode dégivrage.	Cela est normal.
Sons produits par l'appareil à glaçons	Fonctionnement normal de l'appareil à glaçons.	Consultez la section "Avertissements à l'intention de l'utilisateur et sons".
Le mode de conservation d'aliments n'est pas disponible	Certaines combinaisons de modes de conservation d'aliments ne sont pas disponibles dans tous les compartiments.	Essayez de sélectionner le mode de conservation d'aliments souhaité dans un compartiment différent.
Lorsque la porte de l'appareil est ouverte, 4 bips rapides sont émis et un code s'affiche sur le panneau de commande		Notez le code affiché sur le panneau de commande et communiquez avec le centre de service à la clientèle.
Accumulation d'eau dans les bacs à fruits et légumes	L'eau produite par les fruits et les légumes se condense.	Une petite quantité de condensation est bénéfique pour la conservation des fruits et légumes.
		Essuyez l'eau avec un chiffon.
L'extérieur de l'appareil est chaud	Remarque : Cela est normal.	
Condensation à l'extérieur de l'appareil	Cela n'est pas inhabituel lorsque le climat est très humide.	Essuyez la condensation.
Condensation/ glace à l'intérieur du compartiment	Ouvertures fréquentes ou prolongées de la porte.	Ouvrez la porte le moins souvent possible.
	Le joint d'étanchéité de la porte présente une fuite.	Vérifiez et nettoyez le joint d'étanchéité de la porte.
	Cela n'est pas inhabituel lorsque le climat est très humide.	Essuyez la condensation.
	La porte ne ferme pas correctement.	Déplacez les articles dans le compartiment afin de pouvoir fermer la porte correctement.
	Les portes ne sont pas alignées.	Appelez un technicien de service.
Bac difficile à ouvrir et fermer	Obstruction causée par un matériel d'emballage.	Assurez-vous qu'aucun aliment ou matériel d'emballage n'est coincé à l'arrière du plateau/ bac.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La porte ne ferme pas	Un objet empêche la porte de fermer.	Retirez cet objet.
	L'appareil n'est pas installé correctement.	Reportez-vous au Guide d'installation fourni avec cet appareil pour vous assurer que l'appareil est installé correctement.
La porte du congélateur n'ouvre pas	La porte a été récemment ouverte.	Attendez 30 secondes, puis réessayez.
Les glaçons sont de petite taille	Le tuyau d'alimentation en eau est obstrué/restreint.	Vérifiez que la conduite d'eau externe n'est pas entortillée ou écrasée. Si elle n'est pas entortillée ou écrasée, communiquez avec l'assistance à la clientèle pour faire vérifier la conduite d'eau interne par un technicien.
	Le filtre à eau est obstrué/restreint.	Remplacez la cartouche de filtre.
Les aliments congelés sont tendres ou fondants		Retirez les aliments et placez-les dans un autre congélateur ou une glacière, puis appelez immédiatement l'assistance à la clientèle.
Les glaçons sont de tailles différentes	L'appareil pourrait ne pas être de niveau	Mettez l'appareil de niveau.
Les glaçons ont un goût inhabituel	Des emballages non scellés peuvent transmettre l'odeur ou le goût.	Jetez les glaçons et nettoyez le bac à glaçons. Consultez la section "Nettoyage intérieur".
	Le mauvais goût provient de l'eau.	Emballez ou recouvrez les aliments qui dégagent une forte odeur. Remplacez la cartouche de filtre. Vous pouvez vous procurer des pièces et accessoires en communiquant avec le centre de service à la clientèle.
Les glaçons sont décolorés	Le rinçage du filtre à eau n'a pas été effectué.	Reportez-vous au Guide d'installation fourni avec votre appareil pour obtenir plus de détails sur la manière de rincer votre filtre à eau.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Production de glaçons trop lente	La porte pourrait être entrouverte.	Fermez la porte.
	La température du compartiment congélateur est trop élevée.	Réglez la température à un réglage plus froid. Consultez la section "Réglage de la température".
	La porte du congélateur est ouverte pendant de longues périodes.	Frappez doucement sur les glaçons pour les déloger, ou si de gros amas de glace se sont formés, videz le bac pour fabriquer de nouveaux glaçons.
	La température ambiante est élevée.	
	Le bac à glaçons a été laissé hors du compartiment congélateur pendant un certain temps.	
	Les glaçons se collent ensemble avec le temps.	
L'appareil à glaçons automatique ne fonctionne pas	L'appareil à glaçons n'est pas activé.	Activez l'appareil à glaçons (consultez la section "Appareil à glaçons automatique").
	L'alimentation en eau est fermée ou non raccordée.	Raccordez l'alimentation en eau.
	Le compartiment congélateur ne fonctionne pas.	Communiquez avec le centre de service à la clientèle.
	La pression d'eau est trop faible.	Vérifiez la pression d'eau.
	Le tuyau d'alimentation en eau est obstrué/restreint.	Vérifiez si la conduite est entortillée ou écrasée.
	Le filtre est bloqué.	Il pourrait être nécessaire de remplacer le filtre à eau.
	Des glaçons sont coincés dans le bac à glaçons.	Retirez le bac à glaçons, délogez les glaçons, puis enlevez les amas de glace. Réinstallez le bac à glaçons.
	Le mode de conservation d'aliments est réglé à SOFT FREEZE (CONGÉLATION LÉGÈRE).	Sélectionnez un mode de conservation d'aliments autre que SOFT FREEZE (CONGÉLATION LÉGÈRE).

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le distributeur d'eau interne ne fonctionne pas	Le distributeur d'eau interne est verrouillé	Désactivez la fonction 'Water Dispenser Lock' (Verrouillage du distributeur d'eau) en maintenant enfoncées les touches « Colder » (Plus froid) et « Warmer » (Plus chaud) pendant 4 secondes
	Alimentation en eau fermée	Vérifiez l'alimentation en eau
	Pression d'eau faible	Vérifiez la pression d'eau
	La conduite d'eau est entortillée ou écrasée	Vérifiez si la conduite est entortillée ou écrasée
	Le filtre est bloqué	Il pourrait être nécessaire de remplacer le filtre à eau

SERVICE ET GARANTIE

Pour plus de détails sur la garantie du fabricant et les coordonnées pour le service, reportez-vous au manuel d'entretien et de garantie distinct, fourni avec votre appareil.

Ce produit a été conçu pour une utilisation dans un environnement domestique normal (résidentiel). Il n'est pas conçu pour une utilisation commerciale quelconque. Toute utilisation commerciale affectera la garantie du fabricant de ce produit.

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Détaillant _____

Ville _____

État/Province _____

Code postal _____

Pays _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Tous droits réservés.

Les modèles illustrés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et sont sujets à modifications sans préavis.

Les caractéristiques de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. Dans le cadre de notre politique d'amélioration en permanence de nos produits, ces caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment.

Pour les plus récentes informations sur la disponibilité des modèles et des caractéristiques dans votre pays, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre détaillant Fisher & Paykel local.

863029F 05.26